



“十三五”普通高等教育本科规划教材
高等院校机械类专业“互联网+”创新规划教材

机械创新设计

(第2版)

丛晓霞 聂永芳 冯宪章 主编



扫一扫联系客服



电子课件



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

“十三五”普通高等教育本科规划教材
高等院校机械类专业“互联网+”创新规划教材

机械创新设计（第2版）

主 编 丛晓霞 聂永芳 冯宪章
副主编 逢明华 毛婧哲 徐起贺



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书以机械功能原理方案设计为主线,从实例分析入手,主要阐述了机械产品创新设计的思路、方法和步骤。全书内容可分为五部分:第一部分为绪论、创新思维与创造原理和创新技法(第1~3章);第二部分为机构的创新设计、机构类型变异创新设计、机械系统功能原理设计和反求工程与创新设计(第4~7章);第三部分为机电一体化系统创新设计(第8章);第四部分为基于TRIZ理论的创新设计(第9章);第五部分为物场模型分析与TRIZ理论简介(第10章)。

本书可作为高等工科院校机械类专业教材,也可作为相关工程技术人员和科研人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

机械创新设计/丛晓霞, 聂永芳, 冯宪章主编. —2版. —北京: 北京大学出版社, 2020. 1

高等院校机械类专业“互联网+”创新规划教材
ISBN 978-7-301-30866-0

I. ①机… II. ①丛…②聂…③冯… III. ①机械设计—高等学校—教材 IV. ①TH122

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 227024 号

- 书 名 机械创新设计(第2版)
JIXIE CHUANGXIN SHEJI (DI-ER BAN)
著作责任者 丛晓霞, 聂永芳, 冯宪章 主编
策 划 编 辑 童君鑫
责 任 编 辑 孙 丹 童君鑫
数 字 编 辑 刘 蓉
标 准 书 号 ISBN 978-7-301-30866-0
出 版 发 行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
电 子 信 箱 pup_6@163.com
电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62750667
印 刷 者 新华书店
经 销 者 787 毫米×1092 毫米 16 开本 14.75 印张 354 千字
2018 年 7 月第 1 版
2020 年 1 月第 2 版 2020 年 1 月第 1 次印刷
定 价 45.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

第2版前言

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。一直以来，习近平总书记高度重视科技创新，强调“科技创新是核心，抓住了科技创新就抓住了牵动我国发展全局的牛鼻子”。而科技创新的关键是创新性人才的培养，因此该课程在现有以机械系统设计为主线，在机构的组成、演化、变异和机械系统运动方案创新设计的基础上，增设了以创造学和设计方法学为基本理论的创造性思维、创造原理和创造技法，增加了机电一体化和 TRIZ 理论的介绍及运用等，从各个方面广泛探讨创新设计的规律。

机电一体化的产生和发展也对机械系统起到了极大的推动和促进作用，提高了机械系统的性能，完成了传统机械所不能完成的功能。如果机械创新设计课程的教学体系和教学内容仅定位于通过机械系统创新设计，进行运动方案设计的初步训练，固守传统的机械系统设计思维理念和方法，就不符合培养高素质创新型机械科技人才的理念。

本书在第1版的基础上，对一些陈旧的内容作出修改，补充完善了机电一体化、TRIZ 理论等内容。本书具有如下特点。

(1) 介绍了有关机电一体化技术的内容，寻求机电一体化和机械创新设计的结合点和融合部分，培养学生机电一体化创新设计的思维理念，帮助学生建立机构、控制、传感和驱动一体化的观念，并养成独立思考的习惯，提高学生进行机电一体化设计的实际能力和素质。

(2) 详细、系统地介绍了利用功能原理方案进行机械系统创新设计的方法。功能原理方案以其设计思路明确、设计方法成熟、易学易懂的特点，成为设计界公认的较有成效的方法之一。

(3) TRIZ 理论曾被美国、德国等称作“点金术”。许多国家设有专门的 TRIZ 理论研究中心，成千上万项重大发明以不可思议的速度被创造了出来。TRIZ 理论是基于知识的、面向人类的解决发明问题的系统化方法学，也是实现发明创造、创新设计、概念设计的最有效方法。本书介绍了 TRIZ 理论的产生背景和主要内容，重点讨论了设计中的冲突及其解决原理、计算机辅助创新设计软件的发展和 TRIZ 理论的发展趋势。

(4) 书中链接了与本课程相关的知识，读者可利用移动设备扫描书中二维码进行在线学习。

本书由丛晓霞、聂永芳和冯宪章担任主编。参加本书编写的有丛晓霞（第1、5章），冯宪章（第2、3章），逢明华（第4、7章），聂永芳（第6、8章），徐起贺和毛婧哲（第9、10章）。

其中，第9章的编写得到了河南高等教育教学改革研究省级立项项目“高等技术应用性人才创新能力培养的系统化研究”（编号：2006—212）和河南工学院教育教学改革研究项目“面向岗位创新的机械创新设计课程体系构建的研究”的支持。在此，谨向支持该项



目的同志表示衷心的感谢!

本书的建议课时数为 32~48, 使用本书的高校可根据具体情况自行调整。

由于编者水平有限, 书中难免有疏漏之处, 敬请广大读者批评指正。

编 者
2019 年 9 月



【资源索引】

北京大学出版社版权所有
禁止转载

目 录

第 1 章 绪论	1	3.1.3 卡片式智力激励法	55
1.1 机械创新设计概述	2	3.2 类比联想法	56
1.2 创新能力的构成	5	3.2.1 类比法	56
1.3 机械的创新目标	8	3.2.2 联想法	59
1.3.1 快速满足不断变化的市场需求	8	3.3 设问探求法	61
1.3.2 机械的功能要求	11	3.3.1 奥斯本检核表法	61
1.3.3 机械的物理特性	12	3.3.2 5W2H 法	64
1.4 新的材料与新的机电产品	15	3.3.3 七步法	65
1.5 本课程的内容、性质和目的	19	3.3.4 行停法	66
小结	19	3.4 要素组合法	66
习题	20	3.5 输入/输出法	68
第 2 章 创新思维与创造原理	21	小结	70
2.1 创新思维	21	习题	70
2.1.1 发散思维与收敛思维	22	第 4 章 机构的创新设计	71
2.1.2 逻辑思维与非逻辑思维	26	4.1 常用机构的选择	71
2.1.3 定向思维与非定向思维	29	4.2 机构的组合与实例分析	73
2.1.4 动态思维与有序思维	30	4.2.1 串联式机构组合	74
2.1.5 直觉思维与灵感思维	32	4.2.2 并联式机构组合	75
2.2 创造原理	35	4.2.3 复合式机构组合	76
2.2.1 综合原理	35	4.2.4 叠加式机构组合	77
2.2.2 移植原理	41	4.3 机构的变异与演化及实例分析	78
2.2.3 逆反原理	43	4.3.1 连杆机构的变异演化	78
2.2.4 变异原理	44	4.3.2 凸轮机构的变异演化	79
2.2.5 还原原理	45	4.3.3 齿轮机构的变异演化	80
2.2.6 群体原理	46	4.4 机构形式设计的原则	80
2.2.7 完满原理	47	4.5 组合机构的尺寸综合	81
2.2.8 迂回原理	47	4.5.1 串联式机构组合尺寸综合	81
2.2.9 价值工程原理	48	4.5.2 并联式机构组合尺寸综合	84
2.2.10 分离原理	49	4.5.3 复合式机构组合尺寸综合	84
小结	49	4.5.4 机构的叠加综合设计	85
习题	50	4.5.5 机构的时序组合设计	86
第 3 章 创新技法	51	4.6 应用举例	87
3.1 智力激励法	52	4.6.1 飞剪机构设计	87
3.1.1 奥斯本智力激励法	53		
3.1.2 默写式智力激励法	54		



4.6.2 平行齿轮机构的演化	88	过程	143
4.6.3 抽油机设计	89	7.5.2 搅拌器的计算机辅助反求设计	145
小结	91	7.5.3 电话机的计算机辅助反求设计	146
习题	91	小结	148
第5章 机构类型变异创新设计	93	习题	149
5.1 设计方法	93	第8章 机电一体化系统创新设计	150
5.2 一般化运动链	94	8.1 机械的发展与机电一体化系统	150
5.3 设计约束与类型变异创新设计	98	8.2 机电一体化概述	151
5.3.1 设计约束	98	8.3 信息处理及控制子系统	153
5.3.2 再生运动链	99	8.3.1 控制系统的分类	153
5.3.3 新型铰链夹紧机构运动简图	100	8.3.2 控制器选型	154
5.4 扩展应用实例	100	8.4 传感子系统	156
小结	102	8.4.1 传感器的组成	156
习题	102	8.4.2 传感器的分类	157
第6章 机械系统功能原理设计	104	8.4.3 常用传感器及应用	157
6.1 功能及其分类	104	8.5 广义执行机构子系统	161
6.1.1 功能的描述	104	8.5.1 机电一体化的驱动元件	162
6.1.2 功能的分类	105	8.5.2 广义机构	163
6.2 功能原理方案设计	106	8.5.3 电动式广义机构	163
6.3 多功能专用钻床传动系统的设计	111	8.5.4 液动广义机构与气动广义机构	169
6.4 设计实例——地面反恐防爆机器人	116	8.5.5 形状记忆合金式广义机构	170
小结	121	8.5.6 电磁式广义机构	171
习题	122	8.6 机电一体化系统设计	171
第7章 反求工程与创新设计	126	8.6.1 机电一体化系统设计的内容和过程	171
7.1 反求设计概述	126	8.6.2 清扫车的清扫装置机电一体化设计	172
7.1.1 反求设计的概念	127	小结	174
7.1.2 反求设计的过程	128	习题	174
7.1.3 反求设计的分类	129	第9章 基于TRIZ理论的创新设计	175
7.2 硬件反求设计与创新	130	9.1 TRIZ理论概述	175
7.2.1 设备实物反求	130	9.1.1 TRIZ理论的主要内容	176
7.2.2 关键部件反求	134	9.1.2 TRIZ理论的重要发现	177
7.2.3 机械零件尺寸精度反求设计	135	9.1.3 用TRIZ理论解决发明创造问题的一般方法	178
7.3 软件反求设计与创新	137	9.1.4 TRIZ理论的应用	179
7.3.1 装配图反求	138	9.2 设计中的冲突及其解决原理	179
7.3.2 专利反求	140		
7.4 影像反求设计与创新	141		
7.5 计算机辅助反求设计	143		
7.5.1 计算机辅助反求设计			

9.2.1 概述	179	9.5 TRIZ 理论的发展趋势	214
9.2.2 物理冲突及其解决原理 ...	181	小结	215
9.2.3 技术冲突及其解决原理 ...	183	习题	215
9.2.4 冲突矩阵	201	第 10 章 物场模型分析与 TRIZ 理论	
9.3 利用技术进化模式实现创新	203	简介	216
9.3.1 概述	203	10.1 物场模型的概念与分类	216
9.3.2 技术系统进化定律	205	10.2 物场分析的一般解法	218
9.3.3 技术系统进化模式	205	10.3 物场模型的构建及应用	220
9.3.4 技术进化理论的应用	211	小结	224
9.4 计算机辅助创新设计软件	212	习题	224
9.4.1 概述	212	参考文献	225
9.4.2 创新能力拓展平台 CBT/NOVA	213		

第1章 绪论

教学提示：初步建立机械创新设计理念。

教学要求：了解创新设计的一般过程，了解创新能力要素的基本构成，了解机械的创新目标，了解本课程的内容、性质和目的。

随着现代工业的高速发展，机械创新设计（Mechanical Creative Design, MCD）的重要性日益明显。机械创新设计对企业确保市场竞争优势、维持企业生存及成长非常重要，创新在企业发展中扮演着越来越重要的角色，特别是面对机电产品更新换代迅速，不断推出适销对路的新机电产品是企业能够在市场竞争中取胜的关键所在。

机械创新设计是指在充分发挥设计者创造力的前提下，利用人类已有的相关科学技术成果进行创新构思，从而设计出具有新颖性、创造性及实用性的机构或机械产品的一种实践活动。

机械创新设计能够充分发挥研究人员的主观能动性。它是以相关理论和思维原理为基础，进行机械创新的一种实践活动。其出发点是解决工程实际问题，目的是设计出新颖、合理、性能价格比优越且具有先进性的机构或机械产品。机械创新设计是在满足各种约束的前提下进行组合的一种设计，最终设计的产品必须满足机械产品的两大技术要求——技术上的可行性及经济上的合理性。

在机械创新设计过程中，强调人在设计过程中，特别是在总体方案结构设计阶段中的主导性及创造性作用。从概念上讲，机械创新设计的设计内容是指由机械产品的性能要求出发，利用人类已有的相关科学技术成果（包括理论、方法、技术、原理等），充分发挥设计者的创造力，通过改进、完善现有机械产品或创造发明新机械产品，设计出具有新颖性、创造性、实用性、经济性的产品。



1.1 机械创新设计概述

1. 机械创新设计的一般过程

机械创新设计的一般过程如图 1.1 所示。




图 1.1 机械创新设计的一般过程

(1) 确定设计目标和要求。根据市场需求确定设计参数、选定约束条件，最后提出设计任务书和产品开发计划。

(2) 原理方案设计。任务确定后，运用设计者的专业知识、实际经验和创新能力构思出达到预期效果的原理方案。原理方案是产品创新和决定质量的关键。

(3) 结构方案设计。对产品进行结构设计，即确定零（部）件的形状、尺寸、材料，进行强度、刚度、可靠性等计算，画出结构草图。

(4) 总体设计。在原理方案设计和结构方案设计的基础上，全面考虑产品的总体布置、人机工程、工艺美术造型、包装运输等因素，画出总装配图。

(5) 施工图设计。将总装配图拆成部件图和零件图，根据加工和装配要求，标注公差、

配合及技术要求, 绘出全部生产用图纸, 编写设计说明书、使用说明书, 列出标准件、外购件明细表及有关文件等。

2. 机械创新设计的关键内容

机械创新设计过程中的**原理方案设计**是机械系统设计的关键内容, 在**原理方案设计**过程中应解决以下问题。

- (1) 确定系统的总功能。
- (2) 进行总功能分解。将总功能分解为若干分功能是实现功能原理方案的最好方法, 使设计者易于构思各种各样的工作原理方案。
- (3) 功能元求解。功能元求解就是用合适的执行机构形式来实现所需执行的动作。
- (4) 功能原理方案的确定。由于每个功能的解有多个, 因此组成机械的功能原理方案可以有多个。
- (5) 方案的评价与决策。针对不同的机械确定评价指标体系和评价方法, 对多个方案进行综合评价和决策。

3. 机械创新设计举例

从早期的自行车雏形出现, 到今天种类繁多、形式多样的自行车产品, 已经历了 200 多年。今天, 尽管自行车整体行业处于供大于求的市场矛盾中, 但就其存在的社会效益看, 自行车依然是一种清洁、廉价和具有健身功能的短途代步工具, 依然有着广阔的发展前景, 因此创新对如今的自行车设计和生产仍有积极的意义。

现代自行车产品开发越来越注重创新, 如在色彩的设计, 新材料、新工艺、新结构的应用及多功能设计等方面积极创新。我们常能在国内外自行车大赛上欣赏到以带传动、锥齿轮传动、轴传动、棘轮棘爪传动、无链传动等多种传动形式设计的新型自行车。自行车的结构形式多种多样, 有折叠式、封闭式、独轮式、三轮式、双轮式、多人式等。而折叠式电动自行车以其结构简单、携带方便成为人们关注的焦点。全悬臂式前后叉避震自行车成为比赛中的亮丽风景线。多功能自行车是高科技发展的结果, 将多种特性有效地集中于一辆自行车上, 为人们的使用提供了极大的便利, 如水陆两用、多挡变速、登山越野、健身保健、智能电动等。



【自行车演变史】



【自行车】



【超级过山车】



【超级摩托车】



【森林火灾消防展示】

下面举例说明一些新型自行车。2015 年金点概念设计奖年度最佳设计奖的获得者——来自中国台湾的叶时禹设计的“购购单车”(图 1.2), 由原来的两轮代步车变成了方便购物的三轮车, 前车体中央添加车斗以放置物品, 车斗下方添加小轮以灵活转向, 创意感十足。世界上第一辆没有车链而使用其他动力的自行车是由韩国万都公司设



计发明的,与其他助力脚踏车相同,无链条自行车(图1.3)将人力和电力完美结合。工程塑料的引入有助于改进自行车性能。碳纤维自行车采用碳纤维模压做成整体无骨架式车身的全塑料自行车(图1.4)。英国人发明的躺式三轮车(图1.5),车上座位根据人体工程学设计,蹬车省力。美国加利福尼亚大学学生弗朗斯等人设计的半躺式“猎豹”高速自行车,车速可达110km/h,并在开发中考虑到空气动力学和人体力学,采用了新型的材料和先进结构,还利用计算机辅助手段进行了优化。还有转换思路的半轮自行车、四分之一轮自行车、方轮自行车(图1.6)等。



图 1.2 “购购单车”



图 1.3 无链条自行车




图 1.4 全塑料自行车



图 1.5 躺式三轮车



图 1.6 方轮自行车

普通自行车可以有多种新型结构和原理,而且会不断改进,由此可见处处有创新之物,创新设计是大有可为的。不断发展的科学理论和新技术的引入也会使产品日益先进和完善。

1.2 创新能力的构成

当今世界经济竞争异常激烈,经济的竞争实际上是科技的竞争,是人才的竞争,特别是创新型科技人才的竞争。下面从创新基础、创新才能、创新意识三个方面讨论创新型人才应具备的素质和创新型科技人才的构成。

1. 创新基础

当今要求创新型科技人才既要有坚实的专业基础,又要向多能化、国际化人才方向发展,能利用自己的专长和广博的学识处理所面临的各种问题,从而使自己具有更强的适应能力。良好的方法往往能使人更好地发挥和运用才能,许多边缘学科、交叉学科也是依赖于研究方法相互渗透或方法论的共用而形成的。创新基础包括基础知识和一定的交叉学科知识。

(1) 基础知识。

创新是永无止境的,它不是凭空杜撰或臆想,而是需要扎实的基础知识,这是实现创新的基本前提。基础知识包括机械设计领域内的机械制图、机械原理、机械设计、理论力学、材料力学、工程材料和机械制造工艺等专业知识,还包括数学、物理等知识。丰富的基础知识是形成创新意识、培养创新思维、挖掘创新精神的条件,没有扎实的基础知识就没有创新的实力。在基础知识中,数学是创新最主要的基础和工具,它具有打基础和培养人的双重功能,为其他学科建立数学模型提供理论基础和思维模式,又可培养学生以逻辑思考的方式思考事物之间的联系。

(2) 一定的交叉学科知识。

在当代的科技创新活动中,无论是在自然科学的各个学科之间及技术的各种专业之间,还是在自然科学与技术之间;无论是在数学与科学技术及社会科学之间,还是在系统论、控制论、信息论与各门具体学科专业之间,都在越来越广的宽度和越来越深的厚度上发生、进行着交叉和渗透,如机电一体化包括机械、电子、液压、气动、传感、光学、计算机、信息及控制系统等多学科、多领域结合的技术。因此,要求科技创新人才一专多能、博学多才,具有强烈的各学科专业之间的交叉意识、渗透意识和跨学科意识。

2. 创新才能

创新才能包括科学观察能力、创造性思维能力、实际操作能力、信息收集与加工能力、外语能力,以及总结、概括与正确描述科研成果的能力等。

(1) 科学观察能力。

科学观察可直接取得感性经验材料,为科学研究提供第一手科技信息资料,因此科技创新人才应具备敏锐的科学观察能力。科学观察并不是指单纯通过感觉器官感受外部



各种刺激的盲目的、被动的感受过程,而是在一定科学理论的指导下进行的有意识、有明确目的的感知活动,其全过程始终伴随着积极的思维活动。科学观察是科技创新的重要途径。

(2) 创造性思维能力。

科技创新是科学研究的永恒主题,创造性思维是科技创新的灵魂。无论是科学发现还是技术发明,凡是创新活动都离不开创造者的创造性思维,从这个意义上说,整个科学技术史也是一部创造性思维的发展史,因此科技创新者应具备创造性思维能力。创造性思维就是创造者在强烈的创新意识下,将大脑中已有的感性知识和理性知识按最优的科学思路,灵活地借助联想、直觉和灵感等因素,以渐进式或突进式两种飞跃方式进行重新组合、升华所出现的思想闪光和顿悟,从而形成具有社会价值的新观点、新理论、新知识、新方法和新产品,如高新科技的进步、新观念的形成、新理论的创建等探索未知领域的认识过程中的思维活动。

现代思维科学的研究结果表明:创造性思维是人类思维活动的最高表现形式,是科技创新的灵魂。从人类社会的科学技术史看,几乎所有的科技创新成果都是科研工作者创造性思维的结晶,如牛顿由“苹果落地”发现“万有引力”,凯库勒由“梦见蛇咬住自己的尾巴”发现“苯环结构”等。

(3) 实际操作能力。

知识创新的智力活动不能仅局限于大脑的思维和想象,还必须有一定的技能做保障。在科学活动中,不同学科、不同研究课题,甚至一个大型课题的不同方面,对技能的要求也有很大的差别。在科学发展的今天,实际操作能力应当包括实验技能和计算机应用技能。

① 实验技能。实验是科学认识活动的基础,它不仅是自然科学理论的重要检验标准,而且是自然科学理论的重要来源,所以科学研究工作者要重视实验研究、注重实验技能的培养与掌握。

② 计算机应用技能。科学研究中的复杂解析计算和数值计算、实验过程中的数据处理、数控(Numerical Control, NC)技术、计算机辅助设计(Computer Aided Design, CAD)、计算机辅助编制工艺(Computer Aided Process Planning, CAPP)、计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing, CAM)及计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMS)等,都要求具备不同程度的计算机操作与应用技能。

(4) 信息收集与加工能力。

信息收集的关键在于信息获取,是通过敏锐的观察,在脑海中形成一连串复杂思维的过程。也就是说,检索或看到相同的信息是很多人都能做到的,但对于发明创新者来说,重要的是“看出”他人没看出来的东西,并且能把“看出”的东西经过大脑加工,“想出”他人没想出的事情。所以信息收集与加工能力是从“看到”到“看出”与“想出”信息的思维过程,本质上是敏锐的观察与敏捷的思维的综合反映。

(5) 外语能力。

不懂外语,就不能“看见”一些信息,就很难掌握学科的世界前沿信息。对学科的前沿不了解,也就很难保证研究方向是新的,更不可能用“科学的持续性”这把梯子去攀登

“科学高峰”。

(6) 总结、概括与正确描述科研成果的能力。

在撰写科学研究论文或科学研究报告时,需要用语言来正确描述、概括与升华。在撰写科学研究论文时,要充分发挥“语言是抽象思维的外壳和工具”的作用,要善于应用科学术语,严格遵循严密的逻辑(形式逻辑与辩证逻辑)论证,应用收敛思维,把众多内容逐步引导到条理化的逻辑序列中,以便撰写出一篇合乎逻辑规范的科学研究论文或科学研究报告。

3. 创新意识

创新意识是知识创新的先决条件。具备创新意识需要以下五个条件。

(1) 渴求创新。

只有渴求创新才可能有所创新。没有创新渴求的人不会去“尝试发现”,而渴求创新的思想又是建立在是对祖国的热爱、对科学的兴趣与好奇心的基础之上的。对祖国的热爱是很多人渴求创新的思想基础之一。“科学救国”曾是一批爱国青年的梦想,而今天的“科教兴国战略”促使我国对热爱科学及对创新产生巨大热情的人高度关注,为我国对科学有好奇心的人乐于施展才智以寻求答案创造了条件。

(2) 足够的自信。

创新意识很强的人必定有足够的自信,相信自己是更有创新能力的。没有足够的自信是很难破除迷信、大胆创新的。自信使人敢于战胜困难,严重的自卑感会扼杀创新能力。

(3) 顽强的意志。

科技创新工作就是每时每刻与困难打交道,并且想方设法战胜困难,因此,科技工作者必须对困难有足够的思想认识和精神上的准备。在困难面前必须有顽强的意志,有战胜困难的决心与信心,有百折不挠的精神。

(4) 善用机遇的能力。

从事科技创新活动的科技工作者应具备抓住和利用机遇的能力。机遇是人们在科学观察和实验中发现的貌似出乎意料的现象或事件,是在科学活动中出现的与传统不符的“偶然”。机遇是科技创新人才显露潜在才能和创造发明的机会,是其成功的外部条件之一。事实上,世界上部分划时代的发现或多或少都是意外获得的。这很容易理解,因为那些确实开辟了新天地的发现是人们很难预见的,这些发现常常违背当时的流行看法,在旧的知识框架中、在原有的科学范式中找不到相应的位置。

(5) 团结协作精神。

现代科技创新工作要取得成功,还有一个很重要的因素——团结协作精神。现代科学学科门类多、学科知识更新快,仅凭一个人的知识和经历,在自己的专业领域内完全靠个人取得有影响的科技创新成果已十分罕见,而大多数有影响的科技创新成果均出自该学科多方面人才的团结协作。在现代科研工作中,强调团队精神、强调集体力量、强调团结合作是科研工作取得成功的重要保障。远到“阿波罗计划”,有200多所大学、2万多家企业和80多个科研机构参与;近到中国的“神舟十一号”与“天宫一号”“天宫二号”等的相继发射成功,无一不是团队合作的结果。这些案例说明现代科研靠个人单枪匹马已很难取得有影响的科技创新成果。科技人才间的通力合作能充分发挥个人与集体的力量,是推动



科技创新活动发展的重要动力。合作能使知识互用、才能互补,是突破难关、解决重大科研难题的重要途径。因此,从事科技创新活动的科技工作者应增强团结协作的精神,增强集体意识和集体观念。

1.3 机械的创新目标

我国现在正处于从“中国制造”向“中国创造”转变的重要时期,自主创新是该时期最重要的推动力。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》将“引进、消化吸收、再创新”作为自主创新的重要组成部分。“引进、消化吸收、再创新”不仅可以弥补我国现阶段知识积累不足、科技水平相对较弱的不足,还可以通过向科技发达国家学习提升我们的再创新能力。

“十三五”机械工业科技发展的目标如下。“十三五”期间,机械工业在新常态下保持平稳运行,实现有质量的中高速增长;创新驱动初见成效,自主创新能力提升;高端装备竞争力增强,行业基础有所改善;两化融合逐渐深入,智能制造开始示范;绿色发展理念确立,节能减排成效领先于工业平均水平。

在创新能力方面:规模以上企业研发经费内部支出占主营业务收入比重不低于1.5%。其中,大中型企业研发经费内部支出占主营业务收入比重不低于2.2%。高端装备、关键基础零部件的核心技术取得突破,行业共性技术支撑体系进一步完善,企业自主创新能力显著增强。

在结构优化方面:中低端产能过剩状况有所缓解,短板设备取得突破,高端装备和新兴产业发展提速。培育出一批世界知名品牌和具有国际竞争力的知名企业,中小企业专业化、特色化发展加快,细分领域“隐形冠军”显著增加。关键基础材料、基础工艺、核心基础零部件等取得较大突破,为高端装备的配套能力显著增强。服务型制造业务收入占主营业务收入的比重显著提高。出口结构继续优化,一般贸易方式出口比重继续提高,高端产品出口比重明显上升。

1.3.1 快速满足不断变化的市场需求

机械工业是一个国家的重要产业,也是支柱产业。随着各种先进设计技术的飞速发展,机械产品的创新设计逐渐形成了智能化、数字化、集成化等特点。经过科技工作者的多年努力,我国的机械产品设计水平已经接近甚至有的超过了国际先进水平。但是我国机械产品在国际市场上的占有率还不尽如人意,究其原因是对国际化市场需求的研究不够。随着经济的全球化,机械产品不仅要参与国内市场的竞争,还要经受国际市场的严峻挑战。

如何使机械产品的创新设计得到市场的认可并获得最佳的市场效果,从而提高机械产品的市场竞争力,是一个值得研究的问题。

大量的实践证明:机械产品的创新设计是企业抢占市场的有力武器,而创新设计与市场需求的拟合程度是有效发挥这一武器威力的必要条件。机械产品的创新设计只有与市场

需求紧密结合,才能形成自己的市场优势,为企业找到产品的市场切入点,从而打开国内、国际市场。纵观当今社会,一个国家或者一个企业只有不断创新,才能在竞争中处于主动地位、立于不败之地,所以创新是企业的生命。也有人将创新比作新鲜血液。人类的历史就是一部创造、创新的历史。“创新”在激烈的国际竞争中成为关键因素,主要表现在以下三方面。

(1) 人类靠着创造、创新开创了文明的世界,创造、创新是人类社会进一步发展的保证。20世纪多项重大科学技术的发明说明了创造性劳动的真谛,人们从中受到的启示是科学技术的创新决定了生产力的发展,从而激励人们挖掘自身的创造、创新潜能。

(2) 一般来说,国际间的竞争是综合国力的竞争,综合国力的竞争最终归结为人才的竞争,而人才的竞争主要是创新能力的竞争,因此培养、开发国民的创新能力至关重要。

(3) 消除中国和发达国家在科学技术和经济发展方面的差距要靠创新。中国在知识创新、技术创新、工业化方面与发达国家有很大的差距,只有依靠创新才能迎头赶上,才能赢得发展、赢在未来。

“创新”概念最早由美籍奥地利经济学家熊彼特于1912年提出,包含的范围很广,涉及技术性变化的创新和非技术性变化的创新等。技术创新是产品开发的首要环节,创新设计是技术创新的重要内容。新产品拥有广阔的市场前景是机械产品创新设计的根本目的,因此将市场概念贯穿于创新设计的全过程显得非常重要。

在创新的开始阶段,必须进行详细的市场需求调查研究,对开发的新产品进行市场预测和分析,充分估计当前消费市场及潜在(或预期)消费市场对新产品的接受能力。依据调查研究分析,确定新产品的设计参数和制约条件,以保证新产品创新设计的成功。

在机械产品创新设计的每个设计阶段,创新思想都要始终以市场概念为导向,在最大限度满足市场需求的同时,充分体现设计者独特的创新思想。从市场角度全方位规划和审视产品创新方案,必将最大限度地满足市场需求。

在创新的过程中,还应有把握市场脉搏、保证创新优势的能力,创新的最重要目的是有市场效果,创新设计的新成果最终要以商品化形式投入市场。可以说创新的立足点是市场,落脚点仍然是市场。因此,创新设计要面向市场,把握市场脉搏,千方百计地形成市场优势,最大限度地满足市场需求。欲准确把握市场脉搏,在机械产品的创新设计过程中就应注意创新设计的时效性、创新优势的相对性及创新设计的区域性、民俗性等。

由于市场竞争激烈,产品需求变化的速度越来越快,产品开发的时效性对机械产品创新设计的影响越来越大。在市场经济高速发展所形成的巨大买方市场的压力下,创新设计的市场风险在一定程度上超过了技术风险。因此,产品创新设计需要建立市场需求的快速反应机制,缩短产品的研究、开发、创新周期和生产制造周期,从而提高企业的竞争力和市场适应能力。

市场的挑剔性、严酷性及多变性,注定任何创新设计的成果都是相对的。如“切诺基”吉普车的优势为四轮驱动、功率大、越野性能好等,在其他品牌汽车销售疲软时,这种车以其优良的性能价格比,销售势头很好。然而随着中国公路建设的高速发展,其优势



不再明显,加之汽油价格上涨,其燃油消耗大就成为劣势,致使销售量猛跌。因此只有面向市场进行创新设计,把握市场脉搏,紧跟市场步伐,提高产品的创新设计与市场需求的拟合度,产品的创新设计才会有更大的机会成功,才能受到市场的欢迎,并被广大消费者接受。

市场需求是创新设计的动力,产品创新设计应建立以市场需求为牵引的创新动力模式;市场需求是指导创新方向的“指挥棒”,创新设计应始终围绕“满足市场需求”这一目标进行,市场需要什么样的产品,企业就开发与之相应的产品。结合市场需求,在机械产品的创新设计活动中,应注意以下内容。

(1) 创新设计要与市场需求结合起来。欧洲联盟(以下简称欧盟)提出21世纪企业发展的先导技术包括需求研究技术,该技术不仅要分析技术的发展动态和市场需求的趋势,还需研究消费者的消费心态和行为,以及将产品设计者、生产者、消费者紧密配合的方法。

(2) 市场是检验产品的唯一标准。一种新产品的成败不取决于是否通过了某部门的鉴定,也不取决于领导机关是否通过,市场才是真正的“检验师”。只有新产品得到市场的认可,企业才会获得预期的经济效益回报。创新设计的动力来源于市场需求,市场需求决定创新方向。因此,在进行创新设计之前,应充分考虑影响市场的各方面因素,做到有的放矢。

(3) 进行不切实际的超前创新设计,并盲目地将产品推向市场是不可取的。19世纪中叶,某航运公司建造了一艘大型轮船,它的动力和吨位分别是当时普通船只的100倍和7倍,但由于还没有可以满足大型船舶要求的相关的配套设施,几年以后,该公司宣告破产。由此看来,创新设计还应注意和与之配套的各种创新技术协调发展。

由于引起市场需求多样化的原因很多,因此要求创新设计成果必须符合特定环境下的特定要求,这也是大多跨国公司通过在国外直接投资建厂,并根据当地情况研究、开发产品的原因。市场需求的多样性要求创新设计形式多样,企业开发出适应消费群体的产品,就能够占领该类消费群体的消费市场。例如,海尔集团折叠式洗衣机就是为满足战地军人的需要而研发的。

市场需求对机械产品创新设计有决定性的作用。在机械产品的创新设计过程中,寻求市场需求与创新设计的完美结合是获得成功产品、赢得市场的有效途径。

由上述分析可见,在现代机械产品的创新设计过程中,要正确处理创新设计与市场需求的拟合程度关系,努力寻求创新设计与市场需求的完美结合,才能研究、开发出受市场欢迎、被广大消费者接受的好产品。机械产品的创新设计是企业参与市场竞争的取胜之本,与市场需求脱节的创新设计无疑是缺乏实用价值、不被人们看好的失败之作。面对经济全球化的趋势,任何一家企业都很难脱离世界经济大潮的冲击,企业要想在激烈的市场竞争中始终立于不败之地,就需要在不断提高自主开发、创新设计能力的基础上,在深入调查研究、认真分析市场需求上下功夫,寻求创新设计与市场需求的最佳拟合点。不仅要敢于创造,更要善于创造。提高机械产品的创新设计与市场需求的拟合度已成为企业产品开发过程中的一个极为重要的问题。

1.3.2 机械的功能要求

机械工业是国民经济的装备工业,是为人民生活与社会现代化提供耐用消费品的国民经济支柱产业,是高新技术产业化的载体,也是建设现代化国防的基础。机械工业对国民经济运行的质量和效益、产业结构的调整和优化有极其重要的作用。机械作为机械工业的重要组成部分,对国家的国民经济有重要的作用。

分析机械的使用情况可知,随着社会的发展,人们对机械功能的要求更多、更严格。从机械效率方面来说,在合理的性能价格比的前提下,生产率越高,其在市场竞争中就占据越有利的位置。

从机械加工的角度分析,机械产品功能能否完全地表现出来与加工的质量好坏密不可分,而加工的质量在很大程度上与产品的工作精度等输出性能指标联系在一起。在一般情况下,产品的输出特性参数都是构成产品零(部)件几何参数的映射,因此产品的输出特性都可用其零(部)件的几何参数描述。

据报道,在20世纪80年代初,美国的核潜艇噪声处理技术远远领先苏联,并取得了海底战场的主动权。由于苏联的核潜艇噪声大,一般情况下,美国的反潜系统在距苏联核潜艇几百海里的距离内,便能根据声呐发现它并辨别其特征。因此,苏联若不及时设法降低噪声,一旦爆发战争,苏联的核潜艇将是一堆废铁。苏联专家经过分析,发现核潜艇的噪声主要是由螺旋桨造成的,尤其是螺旋桨的加工精度对噪声有决定性的作用,而当时苏联在机械加工领域与美国有一定的差距。后来苏联通过在其他国家购买数台高精度的数控系统及数控软件——CAMMAX,成功地解决了螺旋桨加工的精度问题,并将新加工的螺旋桨安装在核潜艇上,极大地降低了核潜艇的噪声。这个案例就是精度对产品功能特性影响的一个典型范例。

制造业在为人类提供巨大财富的同时,不断地产生污染物,对环境造成严重的负面影响,绿色产品设计就是在这样的情况下迅猛发展起来的。绿色设计是指在设计全寿命周期(包括设计、制造、营运、报废、拆解)中,通过采用先进技术,使其经济地满足用户功能和使用性能的要求,节省资源和能源,减少或消除环境污染,并且对劳动者(生产者和使用者)有良好保护的产品。

因此,无论是可持续发展的要求还是来自消费者的压力都表明:设计者在进行创新设计的过程中,必须贯彻绿色设计的观念,才能适应市场的要求。美国密苏里州圣路易斯市的孟山都公司曾是“全球500强”榜上有名的化学工业企业,但一度因浪费资源,不断遭到公众的指责,企业的形象受到严重影响。该公司认识到绿色产品的重要性后,经过理性的商业逻辑分析,立即转变发展战略,开发有利于环境可持续发展的新技术和新产品,以适应社会的要求。

设计人员在创新设计的过程中,必须具备良好的环境意识,并尽量广泛采用绿色材料、标准化和模块化零(部)件或单元,充分考虑加工制造过程中的材料利用率,同时必须考虑产品在运营寿命终止后,报废、拆解不对环境造成负面影响,以及部分材料、零(部)件和设备能够再利用,还要尽量简化工艺、优化配置,提高整个制造系统的运行效率,使原材料和能源的消耗最少,减少不可再生资源 and 短缺资源的使用量,尽量采用各种



替代物资和技术。绿色产品的设计不但要适应人们保护和改善生态环境的需求,还要满足全球经济可持续发展的要求和响应国家提出的建立节约型社会的号召。因此,绿色产品的设计得到了快速发展。

1.3.3 机械的物理特性

1. 惯性力对机械运动特性的影响

在经典力学的研究领域,将牛顿定律不成立的参考系统称为非惯性参考系统。在非惯性参考系中,牛顿第二定律便不再适用。为解决相对于非惯性系统的力学问题,也为使在非惯性系统中牛顿第二定律仍然成立,就引入了“惯性力”概念。从本质上说这是牛顿第二定律经适当修改后的应用。从惯性力产生的过程看,惯性力实际上是一个虚构的力,不是物体之间真实存在的作用力,因此没有反作用力,当然它也不遵循牛顿第三定律。

一般情况下,构件在运动过程中将产生惯性力和惯性力矩,惯性力的产生使得在运动副中产生附加的动压力,从而增大构件中的内应力和运动副中的摩擦力,加剧运动副的磨损,降低机械效率,缩短使用寿命。要消除惯性力和惯性力矩的影响,改善机构的工作性能,设计人员就必须研究惯性对机械特性的影响。

例如,发动机气缸数目越多,运行越平稳,发动机的价格也越贵。四冲程发动机的一个气缸做一次功对应曲柄转两周,故一般四缸发动机曲轴的相位角为 180° ,六缸发动机的曲轴相位角为 120° ,而八缸则是 90° 。气缸数目越多,前后依次做功的间隔角度就越小,就越不会发生动力断续的情况,发动机运行越平稳。

实际上相同缸数的发动机,如果生产厂家不同,其振动的大小也不同。假定发动机的缸数相同,不考虑其他因素的影响,会发现发动机在工作过程中,惯性力就是影响其振动的一个重要因素。

根据运动学得知,发动机内高速运动的零(部)件会产生很大的惯性力,从而造成发动机剧烈振动。虽然对于定轴转动的构件(如曲柄),可以通过动平衡方法来减小惯性力对轴承产生的动压力,但在缸数多、曲轴长的情况下,会因惯性力而产生内力矩,使曲轴产生弹性变形,最终影响发动机的运行平稳性。因此,现在六缸以上的高速发动机的气缸大多采用V形排列,这就是从缩短曲轴长度的角度出发,通过减小曲轴弹性变形来达到降低发动机振动的目的。而非定轴转动的构件内部是无法达到平衡的,如曲柄连杆机构中活塞和连杆的运动所产生的惯性力会使发动机摇晃。对于这种惯性力的平衡,一般采用机构整体平衡的方法,由于机构最终的力由机座来承担,因此这种平衡又称“机构在机座上的平衡”。根据实际要求,在满足许可平衡的前提下,工程上常用的平衡方法可分为完全平衡和不完全平衡两种。实际上机构的平衡是一个非常复杂的过程,涉及很多复杂技术。此外,对于多缸发动机而言,结构的差异、各零(部)件制造尺寸的加工误差及材料密度的均匀性,都会影响整机的平稳性。

一般研究惯性力的特性在经典宏观力学、微机电系统(Micro Electro Mechanical System, MEMS)领域内,它研究的构件是在硅表面成形。基于超大规模集成电路(Very Large

Scale Integration, VLSI), 人们能制作尺寸为 $10\sim 100\mu\text{m}$ 的微机械元件和作动器。

在微观领域内, 当运动元件尺寸减小时, 面积与体积之比增大, 因此表面力的作用非常重要。与元件表面面积成比例的表面力(如静电力、范德华力、流体中的黏性拖力等)将取代惯性力等而成为主导力。

2. 摩擦对机械运动特性的影响

摩擦是影响机械工作性能的重要物理现象。摩擦将导致运动副元素磨损, 从而使得构成构件的零件强度降低, 使用寿命缩短, 运动副的间隙增大, 机械的传动精度和机械效率降低。一般摩擦现象和发热现象是同时出现的, 产生的热量过多会导致温升过大, 使得构件或者零件的变形也随之增大, 有可能使得运动副间隙减小, 出现机构卡死事故。为了消除摩擦对机械运动特性的影响, 普遍采用的措施有用滚动摩擦代替滑动摩擦、用转动副代替移动副、在运动副内部选用优质润滑油、在构件间有相对运动的部位选用耐磨材料等。

摩擦学是由多学科组成的综合研究领域, 研究以机械设计及理论、表面工程、摩擦学材料、摩擦化学为主, 同时涉及流体力学、固体力学、非线性动力学、工程热物理学、流变学、应用数学、物理学、化学、材料科学、信息理论等一系列学术领域。研究摩擦学的任务是从机械学、材料科学的角度出发, 不断吸取相关学科的知识 and 最新研究成果, 揭示摩擦与润滑的实质, 推动摩擦学设计和减摩抗磨损技术的发展, 并努力在实际中应用, 以达到节省能量、延长使用寿命和提高机械工作性能的目的。

针对国际科学技术的发展、我国国民经济发展与国防建设的需要, 经学术委员会批准, 清华大学摩擦学国家重点实验室的主要研究领域有: 纳米摩擦学与分子动力学模拟; 微机械与微尺度力学; 表面工程与纳米技术应用; 薄膜润滑理论及其应用; 非线性动力学与故障诊断技术; 开展摩擦学理论与技术、表面界面科学与性能控制、生物摩擦学与生物机械、微纳制造理论与技术、微纳光电测试理论与技术的高端科学研究平台的建设。这些研究方向体现了国际同类研究的前沿, 其中弹流润滑、薄膜润滑理论与失效分析、表面形貌与摩擦学效应主动控制、微型机械设计、纳米摩擦学、纳米级表面膜技术等研究在国内居领先地位, 在国际学术界也有较高的知名度, 研究在多学科交叉、不同技术综合等方面体现了实验室研究工作的特色。实验室进行的研究都是在综合应用其他相关学科知识的基础上发展起来的, 经过不断的探索、分析、提高与广泛的实验研究, 发展成以综合学科为背景、以实际工业生产为对象的摩擦学理论。多年来的工作表明: 清华大学摩擦学国家重点实验室提出的研究方向和研究路线与国际科学技术发展同步, 符合国民经济中长期发展的战略需要, 并在国内外受到重视; 提出的理论和所从事的研究在国际摩擦学研究领域也产生了一定的影响; 进行的基础研究与应用基础研究推动了本学科并带动了相关学科的发展, 对促进国家科学技术的进步、国民经济与国防建设的发展有重要的意义。

3. 间隙对机械性能的影响

机械在加工制造、安装及工作过程中的正常磨损使得机构的运动副中必然存在间隙。通常不允许运动副存在过大的间隙, 因为这将引起系统的振动、冲击和噪声, 甚至严重影



响机械工作的平稳性。但是在某些工作条件下,工作速度及精度要求不高的机械(如农业机械、矿山机械、冶金机械等)中,或者考虑受力变形、便于装配等因素,应适当增大运动副的间隙。当间隙很小时,其影响可以忽略不计。

在机械系统中,运动副是连接两构件且具有相对运动的部位,因此从安装和工作等实际情况出发,运动副内留有一定的间隙是合理的。由于运动副内的摩擦会导致磨损,其内部的间隙有越来越大的趋势,如果间隙大到一定程度,整个系统就可能产生严重的振动与噪声,使得机构的工作效率降低。

运动副间隙对机械系统的影响还体现在机构的运动特性上。间隙的存在使得构件的有效尺寸发生了变化,从而不可避免地使机构的实际运动与理想运动之间产生偏差,并且增大了构件的动应力,这是引起构件振动、噪声的直接原因。特别是在高速和微机械系统中,这些影响将更加显著。例如,在航天领域,由于间隙对机构的非线性影响,常会出现伸展机构失稳、定位精度不够、天线打开失灵等情况,从而导致航天器失效;在机器人研究中,运动副间隙的影响已成为提高智能机器人和机床等定位精度的瓶颈之一。运动副间隙对某些机械系统的影响已不容忽视。

因此设计者在分析设计机构的过程中,在对机构进行方案设计或运动原理分析时,还应考虑机械的实际运动情况,如间隙对机械系统性能的影响情况;为满足机械功能的要求,其许可的间隙范围;等等。

4. 模态对机械特性的影响

模态参数包括机械系统的各阶固有频率、振型、模态质量、模态刚度、模态阻尼等。模态是机械系统的固有特性。模态分析就是用这些模态参数表示动力学方程,并求解模态参数的过程。模态就是与振动有关、对振动系统各阶模态的分析研究。这种振动系统是指多自由度系统、连续弹性体振动系统或复杂结构物。机械振动系统最低阶固有频率的模态称为基本模态。

机械系统的模态求解可以解决以下问题。

- (1) 对系统各阶模态进行响应分析,叠加各响应波形可求得系统各点的总响应。
- (2) 求出各阶模态的最大响应值,再作适当组合,可求得系统某点的最大响应值。
- (3) 在激励频率已知的受迫振动中,分析系统能否发生共振。
- (4) 表示系统的动态特性,指导人们调整系统的某些参数,如质量、阻尼率、刚度等,使机械系统的动态特性达到最优或使系统的响应控制在所需范围内。

模态分析在工程中应用甚广。例如,在航天领域内,对航天器进行模态分析,可求解其在发射过程和空中飞行环境中的响应情况,从而判断航天器是否会损坏;在桥梁的结构分析中对悬索桥进行模态分析,可知它在风或其他激励下是否会发生共振,经计算响应后还可预估其寿命;对发动机的整体部件进行模态分析,有利于研究振动产生噪声的成分和提供噪声的比例;对滚珠轴承进行模态分析,根据频谱分析,可识别故障及产生振动和噪声的原因。

模态分析的目的就是根据机械的结构和工作状态,利用计算或者测试数据,求得机械系统的各阶频率,然后与其工作时的激励相比。在比较的过程中,可根据计算结果,对机构的结构进行必要的修改来调节机构的振型,从而避免发生共振。

1.4 新的材料与新的机电产品

人类的生活、生产用品中,除了饮食以外的衣、住、行、用及一切生产工具都由材料制成。在人类历史上,重要的新材料的发明往往决定了新时代的诞生。

新技术发展迅速,新技术之间会产生组合性爆炸,因为各项新技术之间是相辅相成、互相促进的。

一项新技术的发明将引发许多项其他新技术的诞生,而其他新技术的发展又反过来促进该项新技术的提高,这种例子不胜枚举。如冶金技术的发明和发展,使人们得到了许多种金属材料,金属材料的应用促进了机械加工技术的发展,得以制造出许多精密仪器和重型机械,反过来促进了采矿和冶金技术的发展和提高,如此循环。又如煤、石油的开发应用,促进了蒸汽机的发明;能源革命引发了全面的工业革命,工业革命中机械制造业的发展,得以制造出大批先进的采矿设备,又促进了煤和石油的开采。这就是工业时代的采矿、冶金、材料、机械制造、电力、化工、建筑、交通等技术之间的组合性爆炸,它们构成了工业时代。人们仅仅用200~300年的时间就完成了工业时代的高速发展,主要原因之一就是各项工业技术之间的组合性爆炸。



【新材料与
新机电产品】



【形状记忆
合金】

1. 复合材料

各种新技术之间的大综合引起组合性爆炸,各种不同材料之间也会发生组合性爆炸,如复合材料。

人们使用材料,主要是使用材料的性能。工业产品品种成千上万,对不同产品及同一产品中不同的零件的材料性能的要求也千差万别;有的要求材料坚硬耐磨,有的要求材料受拉、受压、受弯曲、受冲击,有的要求材料有弹性,有的要求材料低温时不发脆,有的要求材料耐腐蚀,有的要求材料自身质量轻,有的要求材料便于加工;还有许多特殊要求,如导体及单向导电(半导体),导电时电阻趋于零(超导材料),能产生光电效应(太阳能电池)和产生激光等。在大多数情况下,要求材料有综合性能,而综合性能对材料来说又往往是矛盾的。如很硬、很耐磨的材料往往较脆,经不起冲击;轻质材料往往强度较低;表面耐腐蚀的材料往往其他性能不够好。为了满足新技术对材料性能的综合要求,用两种或两种以上的各有特色的材料“优势互补”即可制成复合材料,复合材料是当前材料研究的热点之一。

2. 纳米材料

纳米技术是指在分子、原子层次上设计和制造出具有特殊分子结构和特殊性能的材料或微小产品的技术。1989年,美国斯坦福大学在晶态石墨表面搬走了原子团,写下了Stanford University的字样,其线宽为9nm;1993年,中国科学院北京真空物理开放实验室在硅表面搬走了原子,写下了“中国”字样。短短几年中,美国、日本、中国已经掌握



了搬动原子的纳米技术,这意味着人类在制备新材料的问题上,可以采用原子排布的方法,这是材料科学史上的一次革命。

虽然纳米技术刚刚起步,但发展前景不可限量。如能自动根据每位用户的情况调整形状和温度的椅子、可依用户兴致变换颜色和纹理的墙壁等,都将为生活带来乐趣。利用纳米技术制造出的细胞大小的各种微型机械、微型计算机、微型机器人不仅可制成各种智能材料、智能设备,还可进入生物体内,杀死病毒、病菌和修复生物机体,使人类进入直接控制微观领域的层次。

3. 新的机电产品

随着科学技术的发展,科学家们对计算机运算速度的要求越来越高。虽然已有高达千兆级,即计算速度为每秒万亿次的并行高性能计算机问世,其峰值的计算速度高达每秒1.8万亿次,但是美国能源部制订的气候模拟计划需要能提供每秒10万亿次以上的并行高性能计算机。其他学科(如流体动力学、理论物理学、计算化学、生物学、等离子物理学等)也对计算机的运算速度提出了极高的要求。

要提高计算机的运算速度,唯一的方法就是缩小集成电路块内电子元件的尺寸,而现在缩小尺寸的潜力已十分有限。以64MB存储芯片为例,在一块手指甲大小的芯片上已集成了1.4亿个电子元件,而连接它们的电路线宽只有 $0.4\mu\text{m}$,仅为人头发直径的6%。如今又进一步发展到亚微米技术,电路线宽就更窄了,电路技术已步入微观世界。

但是,当电路线宽小于 $0.1\mu\text{m}$ 时,电子就不那么老实实在地在电路中运动了,它们很有可能从电路中跳出来,搅乱电路中电子元件有序的排列,这是由于电路线宽太窄而产生了电子波动性。为了解决这一问题,科学家提出,避免出现电子波动性的根本方法是利用电子波动性设计出一种集成度很高的特殊芯片——量子芯片。用这种量子芯片制作的计算机称为量子计算机。

量子计算的概念出现于20世纪80年代初。美国加州理工学院已故的著名物理学家理查德·费曼证明量子计算机可用作量子物理学的模拟器。量子计算机代表一种飞跃,因为它依赖于自然界中目前未被利用的领域,这些领域与在量子或原子水平上发现的奇异物质特性有关。美国电话电报公司贝尔实验室的程序员波得·肖尔设计了第一套量子的计算法则——肖尔算法,它具有强大的应用功能。

量子计算机中的基本元素称为量子点。建造一台完整的量子计算机需要在一块芯片上集成约10万个量子点,目前的技术水平还无法达到。量子点中的电子保持受激态的时间大约只有1ms,这严重限制了量子计算的长度。有人想找到解决这些问题的方法,他们注意到,删除一些电路可以简化肖尔算法的计算,并制造出一台名为“因子化引擎”的机器。目前,量子点还难以制造,因为它一般只有1nm。但日本和美国在这方面取得了一些进展。日立公司正在研制量子点,以期制造新一代超高密度的存储芯片;东京大学正在实验将几种材料中的仅有几个原子厚的显微镜结合在一起,比较容易让电子四处流动,他们把这种新化合物称为实验性的“量子芯片”;富士通公司已研制出一种实验型的量子芯片,其运算速度可达每秒1万亿次。美国加利福尼亚大学已研制出一种微型量子线路网络,这些微型电子线的厚度只有头发直径的六百万分之一。他们认为这只不过是作为“量子结

构”的一批新型电子元件的样品，它将为计算机和其他电子设备更高层次的微型化开辟道路。量子芯片除了体积极小之外，其功耗也小到微不足道。这不仅符合当今绿色产品的要求，也为未来移动办公用的笔记本电脑开辟了新的路径。

4. 未来的微型机器人

图 1.7 所示为由直径只有 $30\mu\text{m}$ 的齿轮装配而成的微型机器人，可植入脂肪和胆固醇含量偏高的高血压病人的血管里。微型机器人像潜水艇一样在“血液的河流”中自由地游动，一旦遇到动脉血管中淤积或漂浮的胆固醇和脂肪，就毫不留情地把它们消灭掉。



图 1.7 微型机器人

纳米技术与超导技术、生物基因技术、受控热核技术等当代最尖端的技术一样，一直是国际实验物理学界探索的最主要的课题之一，而且已经有了三次大突破。第一次大突破是在 1988 年，美国加利福尼亚大学的两位华裔科学家小心翼翼地为他们研制成功的只有 0.0003in ($1\text{in}\approx 2.54\text{cm}$) 的试验装置通电，然后紧张地注视着电子显微镜，当他们确认超微电动机已经高速旋转时，激动得紧紧拥抱。第二次大突破是在 1991 年，日本的科研人员在当时最先进的“电子隧道扫描显微镜”下用“超微针尖”将硅原子排成金字塔形的“凹棱锥体”，它只有 36 个原子高。这是人类首次手工排列原子，在世界原子物理学界引起轰动。第三次大突破是在 1996 年，美国哈佛大学毫微技术中心的专家亚当在召开的新闻发布会上宣告，其已经研制出一种“极微机器人”，体积是普通跳蚤的十分之一，其中用硅材料制成的涡轮机的直径只有 $7\mu\text{m}$ ，一张邮票上能放几千个这种涡轮机，只有在超高倍电子显微镜下才能看清楚它的外形和结构。这是人类首次制成“纳米级”的机器人。之后突破越来越频繁，1996 年，英国的一家超微研究所宣称，他们不仅能造出一种误差只有 0.5nm 的高精度平面磨床，而且能造出转子直径只有 $30\mu\text{m}$ 、转速却高达 2000r/min 的超微电动机。法国国家科研中心电子微纳技术研究所研制出一种超微电池，长、宽、高都是 $0.004\mu\text{m}$ ，可产生 30mV 的电压，并能连续使用 75min 。

与许多处于试验阶段的高新尖端技术一样，超微技术产品的潜在价值和用途一时还很难设想。但是可以相信在未来，它们会像计算机、电视机、录像机那样悄然进入我们的家庭。



5. 微型电器

电器微型化已进入分子时代。1 滴水中约有 1.67×10^{21} 个水分子, 可想而知, 微型电器小到了什么程度, 这些用分子级大小度量的电器可谓微型电器之最。

(1) 微量电路。

自然界中非常普通的碳元素有两种十分奇怪的结构形态——碳管和碳足球。当碳原子占据六边形的 6 个顶点, 10 个这样的六边形绕成一个圆周时就构成碳管的一节, 每一节再首尾相连就形成碳管, 这是一条中空的碳管道。碳足球是由 60 个碳原子构成的中空球形碳分子, 因其外形酷似足球而得名。碳足球正好可以装在碳管中间。如果把一个金属原子嵌入碳足球中心, 再把很多个这样的碳足球连成一串装入碳管中, 就形成微型线, 它的直径只有 1.4 nm, 5 万根微型电线并排才抵得上一根头发的粗细。澳大利亚的化学家成功将 4 个“卟啉”(一种有机化合物) 单元连接在一起, 这种新颖的合成分子也可以当电线使用。电流可以从分子的一端导向另一端, 而且不会漏电, 所以这种分子又有“微型电线分子”之称。这种“微型电线分子”可以弯曲成各种角度, 用于连接各种微型电器设备的边边角角。

(2) 微型开关。

美国国家航空航天局的科学家研制成功一种分子探针, 它能正确分辨紧密排列在钻石表面上的氟原子和氢原子。若将它们分别表示为开和关, 就形成一种分子级的微型开关。如果把一个碳足球置于碳管之中, 就又成为另一种分子级微型开关, 即通过把碳足球从碳管的一端移到另一端, 就会改变每一端的电气性质, 形成了一个超微开关。在解决由一个分子甚至一个原子充当微型开关来连电路这一难题时, 1982 年宾尼 (G. Binning) 和罗雷尔 (H. Rohrer) 等人研制成功的“扫描隧道显微镜”便起到至关重要的作用。

(3) 微型电动机。

研究人员发现了世界上最微型的电动机, 其直径只有 10 nm。这种微型电动机实际上是一种合成三磷酸腺苷所需的蛋白质分子。动植物与包括人类生理活动所需的能量都储存在三磷酸腺苷中。通过三磷酸腺苷中包含的化学能向机械能转换, 就可以实现电动机能量的输出。科学家通过实验直接观察到了这种微型电动机输出能量的情况, 他们将一条非常细的荧光纤维粘在上述蛋白质分子上, 并放在特殊的溶液中。用显微镜观察, 当该电动机输出能量时, 分子旋转, 荧光纤维随之运动。由于荧光纤维既细长又明亮, 因此易于观察, 并且现象明显。这种微型电动机逆时针旋转, 每秒旋转数次, 旋转的力为 40 pN。

(4) 微型发电机。

还有一种分子级的微型发电机, 可以实现光能向电能的可逆转换, 广泛存在于绿色植物的叶绿素内, 叶绿素可吸收阳光, 为光合作用提供能量。叶绿素的核心部分——卟啉环是由 200 多个卟啉分子构成的一些“队列”组成的, 是单独的微型发电机, 每台都能单独采集光线, 把光能转换为电能。科学家用新方法人工合成了比叶绿素大的“卟啉”队列并应用到太阳能电池上, 可以开发出世界上最廉价、最清洁的电力能源。

1.5 本课程的内容、性质和目的

1. 本课程的内容

本课程主要阐述机械创新设计的一般构成和创新人才的构成,创新思维和技法,机构的组合和变异设计,功能原理设计的方法和步骤,反求设计,机电一体化设计。为适应现代机械设计各学科交叉的特点,本课程从创造学和设计方法学的基本理论出发,阐述创造性思维、创造原理和创造技法,以机械系统的功能原理设计为主线,在机械系统运动方案创新设计的基础上,注重机、电、液、气、控制、计算机等学科的交叉,增设机电一体化方法和步骤。

2. 本课程的性质和目的

机械创新设计是一门培养学生创新意识、启发创新思维和介绍创新设计方法的专业选修课。

本课程(包括全部教学环节)的主要目的是培养学生以下几方面的能力。

- (1) 养成创新思维习惯,初步掌握创新技法。
- (2) 掌握创新设计的一般方法,特别是机械系统功能原理设计方法的初步建立。
- (3) 养成综合运用所学机械、电子、计算机等知识进行机电一体化系统设计的习惯。
- (4) 掌握机构组成设计实验及机械、电子、计算机和控制综合训练实验。
- (5) 树立勇于创新、实事求是、团结协作的精神。
- (6) 了解机械创新设计和机电产品设计的新发展和新技术的应用。

在本课程的教学过程中,综合运用和总结归纳学生先修课的有关知识,结合新技术和新产品启发学生的创造思维,建立机构、控制、传感和驱动一体化并行思考的习惯,寻求机电一体化和机械创新设计的结合点和融合部分,使学生进一步扩展视野、拓宽知识面,促进学科交叉。通过大量的设计问题,进行创新思维的训练,从而提高学生的创新设计能力和独立工作的能力,培养学生工程意识和工程实践能力,为日后从事机械工程技术工作打下基础。

小 结

机械创新设计能够充分发挥研究人员的主观能动性,是以相关理论和思维原理为基础进行机械创新的一种实践活动。它主要包括两部分内容:一是创新思维、创新技法的学习;二是学习机械创新设计的一般步骤,通过设计训练,提高学生创新设计的能力和独立工作的能力,培养学生工程意识和工程实践能力。



习 题

- 1-1 机械创新设计的一般过程中,为什么原理方案设计是产品创新和产品质量的关键?应如何理解?
- 1-2 创新基础对创新有何影响?举例说明。
- 1-3 如何认识创新意识是知识创新的先决条件?
- 1-4 如何认识创新与市场的关系?

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第 2 章

创新思维与创造原理

教学提示：根据创新思维的不同特征，思维有不同的分类方法。在分析创造思维内在规律的基础上，突出了创造思维在机械创新设计中的重要作用。创造是人类的一种有目的、有意识主动探索的活动。创造原理是人们在长期创造实践活动的基础上，对一种理论的归纳和总结。在创新活动中，针对不同的问题，可借鉴不同的创造原理。

教学要求：了解创新思维和创造原理的不同分类方法及其特点，明确创新思维和创造原理的含义，了解不同的思维特点及其规律。重点理解创造原理的概念，主要包括创造原理的不同类型；掌握各种创造原理的主要性质、几种典型创造原理的灵活应用。

人类社会的发展史实际上就是一个不断创新的过程，创新在人类的进步历程中发挥了极其重要的作用。在机械应用的领域内，创新是推动机械设计发展与变革的主要手段。

当今世界已进入知识经济时代，创新是一个国家持续稳定发展的基石。缺乏创新能力将失去知识经济带来的机遇和挑战，因此如果一个国家没有了创新就没有了新兴的机械技术。知识创新和技术创新能力是决定国与国之间、企业与企业之间、人与人之间竞争地位的重要因素。创新能力关系到民族、企业、个人的前途和命运。各行业之间的竞争将异常激烈，新产品的研制和开发离不开创新的支持，创新必然成为企业赢得市场、拓宽发展空间和提升竞争能力的重要手段。面对机械产品开发过程的迅速扩展，通过产品创新实现快速适应市场，高质量、低成本的产品开发是我国企业面临的严峻挑战。以创新设计理论、方法和技术为基础，以实现产品创新开发为核心的创新设计是企业成功的关键。

21 世纪知识经济占主导地位，在知识经济时代，“机械设计和制造”的发展源泉和生命在于创新。高等学校将肩负知识创新和知识传播的两大任务，随着科学技术的发展和知识经济的到来，增强创新意识、培养创新能力也是学校教学改革的重要内容。创新是工科专业尤其是实践设计环节的一项重要要求。

2.1 创 新 思 维

从人类的活动上看，创造的源泉实际上来自人类的思维，因此系统地研究创造性思维



的特点、本质、形成过程与其他思维的关系,可进一步理解和掌握创新思维的规律,从而达到提高创新能力的目的。

从神经解剖学可知,人脑中有数以兆计的神经元(又称神经细胞),每个神经元平均与数万个其他神经元联系,从而形成一个有千万亿节点的非常巨大的精细网络,人的创造性思维和神经网络的构成与神经元内形成信息流的物质密切相关。

神经学家认为,人的思维主要取决于两方面:①大脑中数以兆计的神经元之间的连接;②传递、控制神经网络中信息流的化学物质。研究表明:与任一特定的神经元形成接触的神经元有1万~10万个;反过来,任一特定的神经元将成为神经网络中下一个神经元的成千上万个输入中的一个。汇集在一个神经元上的不同输入将导致不同质和量的递质(在神经网络中传递信息的物质)释放。递质在突触处与神经元细胞膜中的特定物质(称为受体)结合,触发神经元内部的一系列反应,形成某种特定活动的内部形态,同时递质的质和量决定其与受体结合的方位和程度。这样神经网络之间的信息在每个环节都具有巨大的灵活性和多样性。试验证明:大脑神经网络中的突触是可以训练改变的,递质、受体等也随输入信息和积极有效的思索而有所变化,另外人体摄入的食物和药物也可对递质等化学物质产生影响。这些就是创造性思维的生理机制,也可以说创造性思维是人类生命本质的属性。

人类对思维的理解可谓“仁者见仁,智者见智”。恩格斯从哲学角度提出了“思维是物质运动形式”的论点。列宁则认为,人的认识活动在客观上存在三个要素:认识的主体(人脑)、认识对象(自然)和认识的工具(思维方式)。思维的本质就是思维主体、思维对象和思维方式三要素在认识客观世界时的有机结合。在现代心理学中,有人认为“思维是人脑对客观现实的概括和同接的反映,它反映的是事物的本质和内部规律”。在思维科学中,有人把思维看作“发生在人脑中的信息交换”。尽管不同学科对思维的定义各不相同,但综合起来,思维可定义为:人脑对所接收和已存储的来自客观世界的信息进行有意识或无意识、直接或间接的加工处理,从而产生新信息的过程。这些新信息可能是客观实体的表象,也可能是客观事物的本质属性或内部联系,还可能是人脑机能产生的新的客观实体,如文学艺术的新创作、工程技术领域的新成果、自然规律或科学理论的新发现等。

创新思维是创造力的核心,机构创新设计依赖于创造性的思维,世界上现存的机构都是创造性思维的成果。创造性思维是人们在已有知识和经验的基础上,从某些事实中寻求新关系、找出新解答、创造新成果的思维过程。创造性思维的广度、深度、速度及成功的程度,在很大程度上取决于创造性思维的方式。良好的思维方式可使人思路开放,创造层出不穷;拙劣的方式则可能使思路堵塞,成为创造的障碍。有志于创造的人,应当熟悉和探索各种创造性的思维方式。

为深入研究和分析思维的活动规律,应从思维的特点出发,结合创新思维在创新活动中的实例,全面论述思维的不同类型及其在人类创新活动中的应用。

2.1.1 发散思维与收敛思维

1. 发散思维

发散思维又称辐射思维、扩散思维、分散思维、求异思维、开放思维等。发散思维以欲解决的问题为核心,根据已有信息,从不同角度、不同方向思考,运用横向、纵向、逆

向、分合、颠倒、质疑、对称等思维方法,找出尽可能多的方案。它属于从多方面寻求多种答案的一种展开性思维方式。发散思维无定向和范围,不墨守成规,不拘泥于传统的方法,由已知探索未知,具有求异性和创新性。

发散思维是创造性思维的基本形式之一,是创造的出发点。创新者可以通过发散思维,由此及彼,由一事一物想到万事万物,创造出较大的思维空间,从而得到尽可能多的或最佳的创造选择。

发散思维也是众多创造原理和创造技法的基础,如变性创造原理、移植创造原理和综合创造原理,联想类比创造技法、转向创造技法、组合创新法等都源于发散思维。从同一现象、同一原理、同一问题产生大量不同的想法,对发明创造具有十分重要的意义。假如,作家用相同的语句描写某个现象;工程师只能将某个原理应用于一种机械设备上;教师满足于对某个问题的唯一解释,那么创造就会销声匿迹。文学上,对同一景象的不同描写;技术上,对同一原理的不同应用;课堂上,对同一问题的不同解释,都来自对同一事物的不同思维,其结果就体现了人的创造性。

日常生活中,人们用的拉链最早是发明者打算用来代替鞋带而发明的,后来人们将它用在钱包和衣物上,现在医学界已将其成功地安装在需重复做多次手术的病人的创口上。这些别出心裁的构想摆脱了思维定式的束缚,使思维发展扩散,通过新知识、新技术的重组,往往就能产生更多、更新的创造成果。



【皮肤拉链】

冷拔钢管工艺中的新型堵头创新设计利用了创新思维的发散思维。冷拔钢管是一种无切削、冷作强化变形的制管技术,生产过程分为三个阶段:第一个阶段,在钢管的一端放入堵头,夹头咬住堵头;第二个阶段,慢速冷拔;第三个阶段,取出堵头,完成冷拔过程。在生产过程中,由于夹头咬紧力大小不均、钢管壁厚不均等,管端常出现“咬死”或“拔断”等现象,使堵头较难取出。为此,设计一种实用、可靠的塞入/取出方便的堵头,以提高生产率十分必要。设计人员使用基于发散思维的相似诱导移植创新法,突破实心堵头直径在冷拔作业时不能变径的思维定式,设计出了具有变径功能的新型堵头,其简图如图 2.1 所示。




图 2.1 新型胀缩式堵头

由图 2.1 可知,新型胀缩式堵头由两瓣内侧具有楔形面、外形为非完整半圆柱面的活动块,通过轴销联接而成。工作过程:冷拔前,堵头呈缩径状态,塞入钢管管端 [图 2.2



(a)]; 推压锥形芯块使堵头外径变大 [图 2.2 (b)]; 冷拔后, 芯块退出, 堵头外径缩小, 可顺利取出堵头 [图 2.2 (c)]。




图 2.2 新型胀缩式堵头和管端的三种位置状态

2. 收敛思维

收敛思维也称辐轴思维、集中思维、求同思维等, 是一种寻求正确答案的思维形式。它以某种研究对象为中心, 将众多的思路和信息汇集于该中心点, 通过比较、筛选、组合、论证, 得出现存条件下解决问题的最佳方案。其着眼点是由现有信息产生直接的、独有的、被已有信息和习俗所接受的最好结果。所以, 既需要有充分的信息为基础, 设想多种方案; 又需要对各种信息进行综合、归纳, 多方案优化。收敛思维是深化思维和挑选设计方案常用的思维方法和形式。发散思维与收敛思维的有效结合组成了创新活动的一个循环过程。

创造性的过程通常是先发散后收敛的过程。可以这样说, 没有发散思维, 人们就无法调动各方面的知识和经验, 无法冲破传统的认识领域, 也就谈不上创新。而没有收敛思维, 什么问题都不加节制地发散, 就无法区分有价值和无价值的设想, 也不可能收获任何有价值的创新成果。

形态分析法是发散思维与收敛思维有效结合的具体应用之一, 是由美国加利福尼亚理工学院教授兹维基首创的一种方法。兹维基是一位天文学家, 在形态学方面有深入的研究, 发明了形态分析法。形态分析法是从系统的观点看待事物, 把事物看成几个功能部分的组合; 然后把系统拆成几个功能部分, 分别找出能够实现每个功能的所有方法; 最后组合这些方法。形态分析法的原理是将技术课题分解为相互无关的基本参数, 找出解决每个参数问题的全部可能方案; 然后加以组合, 得到的总方案数量是各参数方案的组合数; 最后确定其中哪些方案是可行的, 对所有可行的方案进行研究, 找出最佳方案。

第二次世界大战期间, 美国情报部门探听到德国正在研制一种新型巡航导弹, 他们费尽心机也难以获得有关技术情报。然而兹维基在自己的研究室里, 轻而易举地搜索出德国正在研制并严加保密的带脉冲发动机的巡航导弹。兹维基能够坐在研究室里获得技术间谍都难以弄到的技术情报, 正是他成功运用了被他称为“形态分析法”的结果。形态分析法是一种以系统搜索观念为指导, 在对问题进行系统分析和综合研究的基础上, 用网络方式集合各因素设想的方法。兹维基在运用此法时, 先将导弹分解为若干相互独立的基本因素, 这些基本因素的共同作用便构成任意一种导弹的效能; 然后针对每种基本因素找出实

现其功能要求的所有可能的技术形态,在此基础上进行排列组合,结果共得到 576 种不同的导弹方案;再经系统全面的过滤分析,在排除了已有的、不可行的和不可靠的导弹方案后,他认为只有几种新方案值得人们开发研究,在这少数的几种方案中,就包含德国正在研制的方案。

对洗衣机进行因素分析,即确定洗净衣物必备的基本因素。对洗衣机这类工业产品来说,最好用功能代替因素,以利于形象思考。先确定洗衣机的总体功能,再进行功能分解,即可得到若干分功能,这些分功能就是洗衣机的基本因素。如果定义洗衣机的总功能为“洗净衣物”,那么以此为目的去寻找手段,便可得到“盛装衣物”“洗涤去污”“控制洗涤”三个分功能。接着对各分功能进行形态分析,即确定实现这些功能要求的各种技术手段或功能载体。为此,发明创造者要进行信息检索,寻找各种技术手段或方法。还可能对一些新方法进行实验或试验,以了解其应用的适用性和可靠性。在上述三个分功能中,“洗涤去污”是最核心的一项,在确定其功能载体时,要针对“分离”二字广思、深思、精思,从机、电、热等技术领域去寻找具有此功能的技术手段。

经过因素与形态分析,可建立洗衣机形态分析表,见表 2.1。

表 2.1 洗衣机形态分析表

功能	技术手段			
	1	2	3	4
A (盛装衣物)	铝桶	塑料桶	玻璃钢桶	
B (洗涤去污)	机械摩擦	电磁振荡	超声波	热胀分离
C (控制洗涤)	人工手控	机械控制	计算机自控	

分析表 2.1 知,在对洗衣机进行整体设计的过程中,可进行各功能之间形态要素的排列组合,从理论上说,实现一个洗衣机的设计方案有 $3 \times 4 \times 3 = 36$ 种。

分析这 36 种组合时,可以发现组合方案 A1-B1-C2 属于普通的波轮式洗衣机,其工作原理是靠电动机驱动 V 形带传动装置,使波轮旋转,从而使水与衣物发生机械式摩擦,配合洗涤剂的作用而使衣物与脏物分离,洗涤的时间由机械定时器控制。它的缺点是衣物磨损严重、耗电量大、洗涤效率低、易发生故障。为创新出不用波轮的新型洗衣机,经分析发现,组合方案 A1-B2-C3、A1-B3-C2 和 A2-B4-C1 等都属于非机械摩擦式的洗衣机方案。下面对这三种方案进行简要分析。

(1) 由 A1-B2-C3 构成的洗衣机是一种电磁振荡式自动洗衣机。它没有波轮,也不用电动机,而是利用电磁振荡可以分离物料的原理来洗涤去污。据国外科研人员试验,按此原理开发的洗衣机具有洗净度高、不易损坏衣物的优点。此外,如果把桶内水排干,还可直接甩干衣物,具有一机两用的特点。

(2) 由 A1-B3-C2 构成的洗衣机应该称为超声波洗衣机,也没有波轮和电动机。设计这种洗衣机的技术关键是要产生 20000Hz 以上的超声波。这种超声波能产生很大的水压,使衣物纤维振动,使洗涤剂乳化,从而使衣物与脏物分离,达到洗涤去污的作用。在结构上,这种洗衣机离不开气泵、风量调节、送风管道、空气分散器等基本部件。由技术分析和试验可知,超



【超声波
洗衣机】



声波洗衣机具有磨损轻、洗净度高、无噪声、节水、节电等优点。

(3) 由 A2-B4-C1 构成的洗衣机利用热水使纤维膨胀,在桶内水流的作用下使脏物脱离,是一种简易的小型手摇洗衣机。它主要由旋转桶和支架组成,工作时要向桶内灌装热水和洗涤剂,用手旋转洗衣桶。市面上曾出现过这种热压式洗衣机,虽然结构简单且价格低廉,但因技术相对落后,所以很快就被市场淘汰。

应用形态分析进行新品策划,具有系统求解的特点。只要能罗列全部现有科技成果提供的技术手段,就可以把现存的可能方案“一网打尽”,这是形态分析方法的突出优点,但同时为此法的应用带来了操作上的困难。例如,如何在数目庞大的组合中筛选出可行的新品方案。如果选择不当,就可能使组合过程的辛苦付之东流。

因此,在运用形态分析方法的过程中,要注意把好技术要素分析和技术手段确定这两道关。例如,在分析洗衣机的技术要素时,应着重从其应具备的基本功能入手,暂时忽略次要的辅助功能。在寻找实现功能要求的技术手段时,要按照先进、可行的原则考虑,不必将根本不可能采用的技术手段填入形态分析表中,以避免组合表过于庞大。当然,一旦将形态分析法与电子计算机结合应用,从庞大的组合表中探索最佳方案就是可行的。

2.1.2 逻辑思维与非逻辑思维

1. 逻辑思维

逻辑思维又称抽象思维或理论思维,是思维的一种高级形式。逻辑思维凭借科学的抽象概念反映事物的本质和客观世界发展的深远过程,使人们通过认识活动获得远远超出靠感觉器官直接感知的知识。科学的抽象是在概念中反映自然界或社会物质过程内在本质的思想,是在对事物的本质属性进行分析、综合、比较的基础上,抽取事物的本质属性,撇开其非本质属性,使认识从感性的具体进入抽象的规定,从而形成概念。空洞的、臆造的、不可捉摸的抽象是不科学的抽象,科学的、合乎逻辑的逻辑思维是在社会实践的基础上形成的。逻辑思维深刻地反映外部世界,使人能在认识客观规律的基础上科学地预见事物和现象的发展趋势,对科学研究有重要意义。

逻辑思维的特点在于有序性和递推性,是严格遵循逻辑规则、按部就班、有条不紊进行的思维,主要方法有分析、归纳、综合与演绎。逻辑思维是一种严密的思维方式,是人们掌握较好的一种常规思维方式。

人们可以把“逻辑”理解为规律。规律是事物之间的必然联系或事物发展的必然趋势。如果 A、B 两事物有必然联系,如 A 必然发展为 B,那么有 A 就有 B,承认 A 就须承认 B。人们日常的思维和理论学习、科学研究中的思维几乎都是逻辑思维。逻辑思维的一般过程如图 2.3 所示。

由图 2.3 可知,逻辑思维的过程其实也是一个推理的过程,其中判断是常用的手段。判断是概念间的联系,推理则是两个或多个判断的联系。例如,“是人类社会就一定要向前发展”,这种必然性的联系或趋势就是“逻辑”一词所表达的最底层的意思。从这个意义上说,逻辑就是规律。在后来的演变中,“逻辑”被更多地用于思维和理论中的必然联系及论辩中的说服力,因此“逻辑”也被更多地用于表示思维中的规律,即思维中的某种




图 2.3 逻辑思维的一般过程

必然联系（指命题或判断之间的推理、推导过程中的必然性）。

逻辑思维有两个最基本的特征：**抽象性**和**确定性**，并且由这两个特征派生出其他特征，如形式性、精密性、简单性、理论性和分析性等，这些特征都是由抽象性和确定性决定和制约的。所以，这里主要介绍逻辑思维的抽象性和确定性。

（1）抽象性。

人们透过事物的现象，认识事物的本质和变化规律，把握事物间的联系，达到真理性的认识，始终离不开理性的抽象。也就是说，人们从现象到本质的认识在思维中是通过抽象来完成的。

以数学的发展为例：尽管古埃及人和古巴比伦人掌握了关于空间和数量关系的大量知识，但这些知识主要是凭经验进行考察的结果。在所有古埃及人的著作中，法则仅能应用于有限的具体情况下。在他们的几何学中，没有用一个三角形来代表一切三角形这种在建立演绎体系时所必需的一般化的抽象概念，抽象的数的概念还有待引进。古希腊人则不同，数学之所以会在古希腊发展起来，就是因为古希腊人依靠古埃及人和古巴比伦人的数学素材，引进了“智力革命”，从事物的多样性中辨别出共同性，并把它抽象出来加以一般化，从而导出与更广泛的经验符合的新关系，因此古希腊人被称为科学方法的倡导者。亚里士多德把抽象称为自然研究的路线或途径，并指出，科学从感觉上是较易知的混乱集体（即现象），通过抽象达到理性上较易知的原理（即本质）。

人们可以从三个方面去理解抽象性的实质。首先，抽象就是抽取事物的共同点，主要是去除同类事物中现象的、次要的方面，抽取它们的共同点，从个别中把握一般，从现象中把握本质；其次，抽象就是选取事物的深入点，一个事物往往有多个特点，抽象的实质就是从这些特点中选取一个被认为在某个方面特别重要的特点，而忽视所有其他特点，这样抽象起到限定探究范围、突出某个重点、限制其他思路，并把某种思路引向深入，从而使人们能够深入地研究认识对象的作用；最后，抽象就是理想地复现认识对象。抽象的目的在于把事物加以理想化而再现于思维之中。因为不可能单纯地通过从可观察现象中概括共同点来把握理想事物，所以必须脱离直观地运用思维的抽象力量创造出理想客体。与抽取共同点相比，理想化是更深刻的抽象。

抽象既是逻辑思维的重要手段，也是逻辑思维的重要特征。

（2）确定性。

确定性是逻辑思维的另一个基本特征。从信息论的观点看，所谓知识就是不确定性的减少。所以，认识真理的意义就在于不断减少甚至消除对自然界和社会认识上的不确定性。一般说来，认识中的不确定性来源于认识主体的感性活动和思辨的猜测。经验认识是



人的感官对自然现象的直觉认识,通常只是知识的准备和原料。作为“前知识”,经验认识的最主要特征是不确定性。抽象思维要获得本质,就必须以确定性去减少甚至消除这种源于事物现象偶然性的不确定性。只有用确定性的思维获取的认识才称为知识。因此,可以说理论知识与日常知识之间的最主要的区别就在于理论知识的命题必须具有严格的确定性,而日常知识不需要严格的规范。

命题依其确定性而表现出来的思维力量,能直接解释和描述个别研究对象领域中某类现象的全体,这是日常经验命题做不到的。例如,牛顿三大定律能解释一切宏观物体机械运动中的各类现象,显示了逻辑思维确定性的惊人力量。命题的确定性是建立在概念的确定性之上的。逻辑思维中概念的确定性对认识是十分重要的,因为概念是客观事物的本质属性的反映。爱因斯坦曾说过,科学的概念最初总是日常生活中所用的普通概念,但它们经过发展就完全不同了,它们已经变换过了,并失去了普通概念中所带有的含糊性质,从而获得了严格的定义,这样它们就能应用于科学的抽象思维中。例如,信息和系统原是日常生活中的普通概念,信息论和系统论对它们作出严格的定义,使之成为这两门学科中的科学概念,也正是由于引入了这两个具有确定性的概念,才奠定了这两门学科的基础。

抽象性和确定性是逻辑思维的两个基本特征,二者是统一的。爱因斯坦曾说:“科学家必须在庞杂的经验事实中间抓住某些可用精密公式来表示的普遍特征,由此探求自然界的普遍原理。”这句话深刻地体现了逻辑思维中抽象性和确定性的统一关系。

虽然逻辑思维在创造性的活动中不如非逻辑思维活跃,但在创新方案的整理和可行性的判断上是必不可缺的。它在把握使创新性方案趋于既定的目标、避免思维上的混乱、保证创造性过程有序进行方面起到十分重要的作用。

2. 非逻辑思维

非逻辑思维是一种不严格遵循逻辑规律、突破常规,是通过想象、直觉、灵感等方式进行的自由思维方式,主要用直观形象和表象解决问题的思维。其特点是具体形象性,是通过事物形象的概括而产生的,是人脑对客观事物和现象具体形象的反映。

一般而言,非逻辑思维是指逻辑思维以外的各类思维模式。非逻辑思维的最大特点是思维的**随意性**和**跳跃性**,不受任何“秩序”的约束,表现出极大的灵活性。例如,当问如何能在不采用倾倒的方法将水杯中的水倒出来时,用非逻辑思维可以得到很多方法,如用吸管吸、用强气流吹、将其冻成冰后取出冰块、用吸水材料吸水、煮沸蒸发、打破水杯等。

非逻辑思维主要包括形象思维、发散思维、逆向思维、侧向思维、联想思维、灵感思维等思维模式。



【灵感思维——
组合轮滑】



【灵感思维——
组合轮滑展示】



【灵感思维——
自动升降梯】



【异类组合——
发动机遇上投球器】

爱因斯坦曾这样描述他的思维过程：“我思考问题时，不是用语言进行思考，而是用活动的、跳跃的形象进行思考，当这种思考完成以后，我要花很大力气把它们转换成语言。”诺贝尔物理学奖获得者李政道从20世纪80年代起，每年回中国两次倡导科学与艺术的结合。1997年他在炎黄艺术馆举办“科学与艺术研讨会”，请黄胄、华君武、吴冠中等著名画家“画科学”。李政道的画题都是近代物理最前沿的课题，涉及量子理论、宇宙起源、低温超导等领域。艺术家们用他们擅长的右脑形象思维的方式，以绘画的形式形象化地表现出这些深奥的物理学原理。

设计厂房时，建筑师要把他记忆中的众多建筑式样、风格融合起来，结合一定的要求，设计出新的建筑群，这主要靠的就是形象思维。

在创造性活动中，非逻辑思维发挥着巨大作用，人类的很多成果都来源于非逻辑思维。非逻辑思维在选择创造目标、构思方案、开辟解决问题的途径等方面起到不可估量的作用。在创造性活动中，谁的思维最活跃、最独特，谁就最容易获得意想不到的成功。

非逻辑思维具有灵活、新奇等特点，而逻辑思维较严密。按照现代脑科学的观点，非逻辑思维和逻辑思维是人脑不同部位对客观实体的反映活动，左脑主要是逻辑思维中枢，右脑主要是非逻辑思维中枢，两个半脑之间有数亿条神经纤维，每秒可交换传输数亿个神经冲动，共同完成思维活动。因此，逻辑思维和逻辑思维是人类认识过程中不可分割的两个方面，它们互相联系、互相渗透，在创新过程中，应该把两者很好地结合起来，优势互补，从而完成更多的创新成果。

2.1.3 定向思维与非定向思维

1. 定向思维

定向思维基本上属于逻辑思维。其思维过程总是通过寻找合乎逻辑的、成熟的或常规的方法或途径，按部就班地对事物进行详细推断。这种思维方式的优点是慎重、稳妥，但往往由于思路狭窄、保守而缺乏新意又显示了它的不足。但总的来说，由于定向思维的方向明确、清晰，实行“稳扎稳打、步步为营”的策略，因此能使创造性活动沿最稳妥的方向发展，也是在创造性活动后期验证创新成果时十分必要的思维方式。

例如，俄罗斯化学家门捷列夫在为化学元素排序时发现一些元素的原子量跳跃较大，他根据“原子量呈规律变化”这一构想预言，认为在跳跃的化学元素中间一定还有未被发现的新元素，新元素的原子量排列应在出现跳跃的两个元素的原子量之间，新元素的密度与相邻元素的密度相似，化学性质与所在的元素族的化学性质相似。按照这一确定的目标，1875年法国化学家布瓦博德朗发现了新元素“镓”；1886年德国科学家文克勒发现了新元素“锗”。正是由于门捷列夫具有定向思维方式，大胆地提出了“元素不应该无序”“其序是由原子量大小确定的”创造性理论，使后人能按照这一确定的目标不断探索，不断地完善门捷列夫的化学元素周期表。

2. 非定向思维

非定向思维是一种反常规的思维方式，其思维方式不同于正常的思考途径，一般包括



逆向思维和侧向思维两个方面的内容。

(1) **逆向思维**。逆向思维是以背离正常思索途径来寻找解决问题的方法。思维的要点是“不择手段”。因此,这种思维方式视野开阔,没有束缚,具有难以形容的创造性与技巧性。

例如,参观野生动物园。在传统的动物园,人在笼外,动物在笼内,由于笼舍活动空间狭小,动物没有了自然的野性,人的观察内容严重失真。现代的“野生动物世界”反其道而行,将动物置于广阔的“大自然”中,而将人关在“可以行走的笼子”——汽车上,使人看到了一个真实的动物世界,达到了建设动物园的真正目的。

传统的破冰船必须用巨大的动力将船头抬起,用笨重的船身将冰压破,破冰前进的速度慢,能耗也大。苏联科学家运用逆向思维方式将船头潜入冰下,靠浮力将冰“顶”破,从而设计出了一种体积小、质量轻、破冰速度快的新型破冰船。

在创造性活动中,人们创造出不少创新技法,如对比联想法、缺点列举法等,其创造机理都源于对逆向思维的合理运用。

(2) **侧向思维**。侧向思维又称旁通思维,是一种类似逆向思维的思维方式。当正向思维无效时,侧向思维与逆向思维一样,都摆脱直接指向目标的思考路径,另辟蹊径。但侧向思维没有逆向思维那样极端——用完全背离原思路的方式和路径来寻找问题的答案,而是将问题转换为另一个等价的问题,通过求解等价问题而得到原问题的解。

20世纪30年代,人们发明了圆珠笔,但笔尖的圆珠常因磨损而漏油墨,影响书写质量而难以推广。正向思维是围绕提高圆珠的耐磨性进行思考;而侧向思维回避了提高圆珠耐磨性这个难题,干脆用减少圆珠笔芯的储墨量,使笔芯中的油墨在圆珠即将因磨损而漏油墨前正好用尽。该方法解决了圆珠笔漏油墨的问题,既保证了书写的质量,又降低了成本,使圆珠笔很快得到普及。

2.1.4 动态思维与有序思维

1. 动态思维

动态思维是一种运动的、不断调整的、不断优化的思维活动。它是用运动的观点来理解和解决问题的思维方式,也是人们工作和学习中经常用到的思维方式,其根本特点是根据不断变化的环境、条件来改变自己的思维秩序、思维方向,对事物进行调整、控制,从而达到优化的思维目标。动态思维的思维方法有联想思维方法、归谬思维方法、类比思维方法、可能性和选择思维方法等。下面只简单介绍可能性和选择思维方法。

可能性和选择思维方法是美国心理学家德波诺归纳提出的一种动态思维方法,指人在思考时,要将事物放入一个动态环境或开放系统中加以把握,分析事物在发展过程中存在的变化或可能性,以便从中选出对自己解决问题有用的信息、材料和方案。算命先生则成为了反面例子,他们久在社会,熟知人情世故,对事物的可能性和选择性的信息容量大,判断能力比一般人强;他们十分善于运用动态思维的技巧,往往可作出易被人们接受的分析 and 判断结果,甚至提供一些具有相对模糊性和弹性系数较大的“解决方案”“消灾方法”等。

青霉素的发明就是一个成功利用动态思维的例证。青霉素是抗生素的一种，是从青霉菌培养液中提制的药物，是第一种能够治疗人类疾病的抗生素。1935年，生物化学家钱恩和病理学家弗洛里 [图 2.4 (a)] 开始从事抗菌物质的研究。当时细菌是人类的大敌，虽然细菌学家已经发现了种种细菌，但还没有应对细菌的有效方法。在化学药品、溶菌酵素、磺胺类药剂灭菌研究的基础上，弗洛里联想到能否利用微生物制出抗菌物质。他细心地搜集一切有关微生物制出抗菌物质的文献，其中有一篇论文引起了他的注意，该论文发表于1929年，作者是细菌学家弗莱明 [图 2.4 (b)]。



(a) 病理学家弗洛里



(b) 细菌学家弗莱明

图 2.4 弗洛里和弗莱明

1928年的一天，英国圣玛丽学院的细菌学讲师弗莱明在研究杀菌药物时，发现一只碟子里的培养剂长了青绿色的霉，本来准备拿去弄掉，但细心的他还是将培养剂放到了显微镜下观察，结果发现了一个意外的现象——这种霉周围的葡萄球菌都死了，这青绿色的霉就是青霉菌。于是，弗莱明动手培养青霉菌，然后弄到多种细菌上，结果葡萄球菌、链球菌、肺炎链球菌全都消溶了。1929年，弗莱明把他的论文发表出来，由于种种原因，弗莱明放弃了进一步的研究。

弗洛里从弗莱明发表的文章中受到了启发，他认为：青霉素可溶化连磺胺类药剂也不起作用的葡萄球菌，而且没有副作用，这正是他要搜求的物质。于是，他和钱恩分工合作，钱恩负责青霉菌的培养、分离、提纯和强化，使其抗菌力提高了几千倍；弗洛里负责对动物进行观察试验。1940年动物试验宣告成功；1941年临床试验成功；1943年开始工业化生产。

青霉素的发现和大量生产，拯救了千百万肺炎、脑膜炎、脓肿、败血症患者的生命，及时抢救了许多伤病员。当时青霉素的发现轰动世界。第二次世界大战促使青霉素大量生产。1943年，已有足够多的青霉素治疗伤兵；1950年，青霉素的产量可满足全世界需求。青霉素的发现与研究成功，成为医学史的一项奇迹。为表彰这一造福人类的贡献，弗莱明、钱恩、弗洛里于1945年共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

从青霉素发明的过程可知，创造之路曲折，通向某个目标的道路也许连接着通往其他目标的道路。创造过程中应该不断地环顾四周，不要忽视探索中出现的任何细微变化，而且要及时、无误地分析该变化与自己正在进行的创造有什么联系，这正是动态思维的特征。



2. 有序思维

有序思维是一种按一定规则和秩序进行的有目的的思维方式,是众多创造方法的基础,如奥斯本的检核表法、5W2H法、十二变通法、归纳法、逻辑演绎法、信息交合法、物场分析法、ABIZ法等都是有顺序思维的产物。

机械加工中锥孔定位问题的解决是有序思维的一个例证。在机械加工中,加工中心刀具刀体部分的锥度采用7:24,加工示意如图2.5(a)所示。为保证加工精度及刚度,必须让刀体的锥体b和主轴锥孔及刀体法兰端面a和主轴端面同时接触,但实际上很难实现两者同时接触。或者是刀体法兰端面与主轴端面接触,造成刀具径向位置无法确定;或者是刀体的锥体部分与主轴锥孔接触而刀体法兰端面与主轴端面不接触,造成轴向刚度不足,实际接触示意如图2.5(b)所示。解决该问题的方案如图2.5(c)所示,通过改变刀体圆锥面,使其与主轴锥孔不是以整个圆锥面的形式接触,而是以多数点的形式接触,精密加工出来的具有适度刚度的小球构成刀体的圆锥面,从而实现刀体的圆锥面、法兰端面、主轴的锥孔面与端面同时实现接触。




图 2.5 解决锥孔定位问题示意

2.1.5

直觉思维与灵感思维

1. 直觉思维

爱因斯坦认为“一般可以这样说:从特殊到一般的道路是直觉性的,而从一般到特殊的道路则是逻辑性的”。直觉思维是创造性思维的一种重要形式,是在无意识状态下,从整体上迅速发现事物本质属性的一种思维方式,是依据已有的经验直接领悟事物的本质并迅速作出判断的思维方式。它浓缩了思维的信息加工过程,表现出对客观事物本质及规律敏锐的洞察理解和整体的判断,是一种灵感的迸发和认识的顿悟。直觉思维的主要特征:不经详尽的逻辑过程,直接触及对象的本质,迅速得出预感性判断,并瞬间解决问题。

在创造性活动中,逻辑思维是最基本的思维形式,但当已有的理论不能解释新发现的事实时,直觉思维便成为创造性活动中的主角。直觉思维与逻辑思维的最大区别在于:它不是分析性的、按部就班的推理,而是大脑对客观事实及其关系的一种直接、迅速的识别和猜想。平常所说的“顿悟”就能很好地概括这种思维活动的特点。顿悟表现为思维的

飞跃和逻辑的中断，心理学把这种思维称为无意识思维或下意识思维。下意识的主要特点是联想和不受控制。当大脑中储存的大量长期不用的“潜知”被下意识激活时，它们不一定按逻辑秩序进行“组合”，而可能形成一种出乎意料的崭新连接，用这种连接来补充逻辑推理中中断和缺少的环节，往往可能产生意想不到的创造性结果。爱因斯坦一直对直觉予以极高的评价，他认为科学发现的道路首先是直觉的而不是逻辑的。他说：“要通向这些定理，并没有逻辑的道路，只有通过那种以经验共鸣的理解为依据的直觉，才能得到这些定理。”

事实上，绝大多数科学发现都来源于直觉。例如，诺贝尔物理学奖获得者丁肇中教授曾写过这样一段回忆：“1972年，我感到很可能存在许多有光特性但质量又比较大的粒子，然而，现有的理论没有预言这种粒子的存在。我直观地感到，没有理由认为重光子一定要比质子轻。”后来经过实验，他果然发现了震动物理界的J粒子。

梅里美是一名出色的特工，靠自己的“急智”圆满地完成了一项艰难的任务，已被同行传为佳话。有一次他接受了一项潜入某使馆获取一份间谍名单的任务，这是一项艰巨且棘手的任务，因为该名单放在一个保险箱内，梅里美只有想方设法获知密码，才能打开保险箱并安全返回，否则不但任务完不成还将暴露自己。据情报透露，保险箱的密码只有老奸巨猾的格力高里知道，于是梅里美在精心安排下进入使馆，成为格力高里的秘书，他凭借自己的才智逐步获得了格力高里的信任。可是，尽管这样，格力高里始终没提过保险箱密码一事。梅里美多次试探打听也毫无结果，这时上级已经下达命令，限梅里美3天内交出间谍名单。梅里美焦急万分，到了最后一天的晚上他决定铤而走险。

梅里美进入格力高里的办公室，试图用自己掌握的解码技术打开保险箱，可是一阵忙碌之后他发现一切都是徒劳。一看表发现离警卫巡查的时间仅剩10分钟了。怎么办？突然，他的目光定格在了墙上一部高挂着的旧式挂钟，挂钟的指针分别指向一个数字，而且从来没有走过。梅里美猛然想起自己曾经问过格力高里是否需要修钟，格力高里摇头说自己年龄大了，记性不好，这样设置挂钟是为了纪念一个特殊时刻。想到这儿，梅里美热血沸腾，他立即按照钟面上指针指向的数字快速打开了保险箱，拿到了名单。

众所周知的阿基米德定律就是凭直觉解决疑问的例证。阿基米德在面临“结构复杂的金冠是否用同等质量的白银掺假”问题时百思不得其解。他知道金与银的密度不同，同质量的金与银体积也不同，要想知道金冠中是否含有同等质量的白银，阿基米德很清楚解决问题的关键就是测得金冠的体积。用什么方法才能测出结构复杂的金冠的体积呢？当他带着问题跨入浴缸时，看到浸入水中的身体与浴缸溢出的水就想到两者体积相同，于是想到了测量金冠体积的方法：把金冠置于水中，被金冠排开的水的体积就是金冠的体积。阿基米德运用的是一种跳跃性的直觉思维，凭直觉使困扰他的疑问迎刃而解。

在人类的发明创造史上，这样的例子不胜枚举，直觉在创造发明中发挥了巨大作用，展现出逻辑思维能动性作用。如今，科技发达的现代社会迫切需要具有创造意识和创造才能的人才。

人们要发展直觉思维，首先需要扩大知识面，积累大量的知识和丰富的经验是产生直觉的前提条件；其次，还要积极主动地思考，大胆地设想和猜测；最后，通过直觉得到的结论，一定要经过逻辑论证或试验，绝对不能把直觉思维和逻辑思维截然分开。



2. 灵感思维

直觉在创造活动中达到高潮时往往会产生一种特殊的体验,即灵感。灵感是指人们头脑里突然出现新思想的顿悟现象。灵感思维是一种人们自己无法控制的、创造力高度发挥的突发性的思维方式。它是可以不经逻辑推理就直接迅速地对特定的事物作出结论的一种思维方式。灵感思维主要发生在潜意识下,是显意识和潜意识相互交融、碰撞的结果。灵感也称顿悟,是典型的创造性思维。灵感是一种近似于无意识或潜意识的思维活动,尽管它不经过逻辑推理也能迸发出创造的火花。灵感的产生有时是在全神贯注思考问题之际,有时却是在不经意间。灵感的产生并不神秘,是长期思考以后的突然澄清,是实践经验和知识能力积累到一定程度的收获。列宾说过:“灵感不过是顽强地劳动而获得的奖赏。”但这种灵感的到来并不是空穴来风,“得之在俄顷,积之在平日”,辛勤的劳动、艰苦的探索,善于观察、勤于思考,是产生灵感的先决条件。

灵感思维是潜藏于人们思维深处的活动形式,它的出现有许多偶然因素,并不以人的意志为转移,但能够努力创造条件,也就是说,要有意识地让灵感随时突现出来。这就需要了解和掌握灵感思维的活动规律,分析灵感思维的特点,可归纳其主要的特征,具体如下。

(1) 跳跃性。

灵感没有严格的规律可循,其思维活动有跳跃式行进的特点。它通过顿悟感知事物结构全貌的思维,但其结果有待于进一步修改和证实。

(2) 不确定性。

由于灵感是人们瞬间的顿悟,不经过严格的推理过程,是来自人脑潜意识状态中的一种下意识的活动,有一定的猜测成分,不可避免地带有一定的模糊性。

(3) 新颖性。

新颖性指灵感思维信息与每个人的知识、经历、思维方式、能力相关,认识问题的角度不同,灵感产生的方式和内容也不同。但思维活动一开始就必须破除思维定势,超越原有思维框架。只有打破自身思维信息层次框架的束缚,才能产生灵感。

(4) 突发性。

人们潜藏于心灵深处的想法经过反复思考而突然闪现出来即灵感。灵感的产生不是无中生有,它是人们在工作、学习中遇到问题时积极思考的结果。一般需要某种偶然因素激发才能突然有所领悟,达到认识上的飞跃,是一种“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的境地。

米开朗基罗在创作罗马教堂壁画的过程中,为以壮观的场面表现上帝的形象,他苦思冥想,一直没有满意的构思。一天暴风雨过后,他去野外散步,看到天上白云翻滚,其中两朵白云飘向东升的太阳,他顿时彻悟,突发灵感,立刻回去着手创作,绘出了气势浩大的《创世纪》。有一次肖邦养的一只小猫在他的钢琴键盘上跳来跳去,出现了一个跳跃的音程和许多轻快的碎音,点燃了肖邦灵感的火花,由此创作出了《F大调圆舞曲》的后半部分旋律,据说这首曲子又有《小猫圆舞曲》之称。这些都是艺术家抓住突然闪烁的灵感火花而创作出优秀作品的范例。

19世纪中叶,已发现的63种化学元素让科学家们眼花缭乱,大家很想将它们分类,

但始终无从下手,更不要说发现新元素了。后来,俄罗斯化学家门捷列夫一夜之间在自己爱玩的纸牌上受到启发,终于发现了元素周期律。他用原子量和化合价两条“暗线”把众多元素串在一起,使整个化学元素世界排列有序、浑然一体,在当时轰动全球。公布化学元素周期表后,有人问他:“你是怎样想到你的元素周期系统的呢?”他笑着回答:“这个问题我考虑了20年。”可见,灵感的产生从来不是一蹴而就的,只有通过勤奋才能产生,持之以恒才能抓住。

灵感思维是必然性与偶然性的统一,是智力达到一个新层次的标志。分析、讨论直觉和灵感的内在规律,可提高人们有效地利用直觉和灵感的能力。尽管直觉和灵感得到的有些结论不一定可靠,但人们不能否定它们的创造性作用。

2.2 创造原理

创造是人类的一种有目的、有意识、主动探索的活动,创造原理产生于人们长期创造实践的活动中,是一种理论上的归纳和总结,同时指导人们进行创新实践。这是一个从实践到理论又从理论指导实践的相互影响的过程。在创新过程中,据不完全统计,人们采用的创新技法有数百种之多,但最常用的方法只有几十种。仔细研究这些方法可以发现,这些方法从理论上讲均源于一定的创造原理,即任何创新技法的产生均有一定的创造理论基础,而创造理论与实践结合产生的可操作的程式、步骤和方法,就是人们常说的创新技法。因此,创造原理是指导人们开展创新实践活动的重要理论基础,也是指导人们创造新技法的基本理论基础。本节将通过大量已成功应用的案例来说明创造原理在机械创新设计中的应用情况。

2.2.1 综合原理

在机构的创新设计中,综合现象十分常见,如组合机构、组合机床,但组合不是将研究对象的各个构成要素简单相加,而是将其各个方面、各个部分和各种因素联系起来加以考虑,按其内在的联系合理组合起来,从而在整体上把握事物的本质和规律,使组合后的整体具有创造性的新功能。在机械创新设计实践中,随处可发现综合创新的实例。例如,将啮合传动与摩擦带传动技术综合起来而产生的同步带传动,具有传动功率较大、传动准确等优点,已得到广泛应用。

综合原理是运用综合法则的创新功能去寻求新事物的一种创造方法。综合创新模式如图2.6所示。



图 2.6 综合创新模式



在机械创新设计的实践中,随处可发现综合创新的实例,按综合的不同对象组合可分为以下六种类型。

1. 同类组合

同类组合是指将两个或两个以上相同或相似事物组合在一起,从而发明一种新事物的创造方法。古时人们乘小船去打鱼,由于船小不稳,遇到大风浪便有翻船的危险。后来人们发现,把两只小船捆扎在一起,就能大大提高船的稳定性的,于是就发明了双体船。现在,双体船已被广泛应用在海洋调查、科学研究、勘探、客运、军事等领域。

同类组合是机械创新设计中的一种常用方法。大侧压调宽轧机是热轧厂粗轧区的主要设备之一,主要用来调节铸板坯的宽度,与立辊轧机相比有不可比拟的优点。利用该设备可使连铸板坯的宽度种类由19种减少到5种,同时降低热轧卷板宽度的标准偏差和切头切尾损失量。该设备主要由侧压机构、同步机构和调宽机构组成。侧压机构由曲柄滑块组成,模块固定在滑块的端部,模块在定宽过程中与板坯直接接触,完成板坯定宽;同步机构保证模块在侧压过程中与板坯的运动速度保持一致;调宽机构主要根据不同的来料宽度和定宽要求,调整两侧模块之间的开口度。大侧压调宽轧机三维实体图如图2.7所示。





图 2.7 大侧压调宽轧机三维实体图

在对调宽轧机工作原理的研究过程中发现,调宽轧机的工作能力不但取决于关键零部件的强度、刚度,还取决于调宽轧机同步机构的同步区间,为保证板坯在匀速运动过程中侧面的正常调宽,必须满足同步机构与板坯速度的同步要求。为更大地发挥该设备的潜力,在保证设备能力的前提下,应重点分析同步机构的运动。在分析中发现,利用同类组合原理,在原来同步机构的基础上增加一个曲柄滑块可以极大地增大同步机构的匀速运动区间。同步机构优化前的机构简图如图2.8所示。同步机构优化后的机构简图如图2.9所示。对优化后的调宽轧机进行运动学分析,优化前后模块速度的变化如图2.10所示。

分析图2.10可知,优化前模块的匀速段区间为 $[-56^{\circ}, 45^{\circ}]$,长度为 101° ;优化后模块的匀速段区间为 $[-81^{\circ}, 60^{\circ}]$,长度为 141° ,优化后同步区间增大了39.6%。经过进一步的理论分析可知,模块在匀速段区间的有效单侧行程从120.00mm增至179.71mm,模块的最大有效行程增加了49.76%。

在对调宽轧机增大同步机构匀速段区间的设计过程中,成功运用了同类组合原理,在原来五杆机构的基础上增加了一个曲柄滑块机构,极大地增大了同步机构的匀速运动区间和模块的有效行程,达到了预期的设计目的。



1—主曲柄；2—侧压连杆；3—模块；4—同步框架；
5—同步小偏心；6—同步框架连杆；7—同步大偏心

图 2.8 同步机构优化前的机构简图




图 2.9 同步机构优化后的机构简图




图 2.10 优化前后模块速度的变化



2. 异类组合

异类组合是指将两种或两种以上不同类事物组合在一起,以获得新事物的创新方法。异类组合不是让人们主观地、任意地拼凑不相干的事物,而是使组合的不同事物之间有机、和谐地融合。异类组合也是创造发明中的常用方法,效率最高,效果最好。

异类组合具有以下特点。

(1) 组合对象(设想和物品)来自不同的方面,一般无明显的主次关系。

(2) 在组合过程中,参与组合的对象在意义、原理、构造、成分、功能等方面可以互补或相互渗透,可产生 $1+1>2$ 的效果,整体变化显著。

(3) 异类组合是异类求同,因此创造性较强,许多专家称此法是创造的源泉。

电子黑板是异类组合的成功例证。电子黑板是在集思广益的基础上产生的,其思路是在课堂或其他会议上,听讲者总是一字一字地对着黑板抄笔记,比较麻烦,如果把黑板和复印机组合在一起就好了。于是,创造者将两者组合起来,发明了电子黑板。在电子黑板上写的内容,只要按一下相应的按钮,便全部复印在纸上,发给听讲者作为笔记,极方便,是市场上的畅销产品。

异类组合在日常生活中的例子较多。普通的X射线和计算机都无法对人脑内部的疾病作出诊断,豪斯菲德将二者组合,设计出了CT(计算机断层扫描)扫描仪。人们利用这种新设备解决了大量的诊断难题,取得了前所未有的成果,同时促进医学诊断技术得到飞跃性的发展。电视和电话组合发展成了“电视电话”,带游戏机的手机,由发动机、离合器和传动装置等不同机件组合而成的汽车,飞机与火箭组合而成的航天飞机等,都是异类组合。

3. 附加组合



以一个事物为主体,添加另一个附属事物,以实现组合创造的技法称为附加组合。附加组合是一种创造性较弱的组合,人们只要稍加动脑和动手就能实现,但只要附加物选择得当,同样可以产生巨大的效益。

杯子是日常生活用品,其基本用途就是盛水、饮水。一位工程师用【婴儿学步车】附加组合的方法发明了磁化杯,在杯底及杯盖上各加一块磁铁,当旋转杯盖时,两块磁铁产生相对运动,使磁场发生变化,经磁化处理过的水的溶解度和溶解氧均有所提高。这种微小的物理变化,使水与其他物质的浸润性和渗透性增强。人饮用磁化水,有利于体内各循环系统障碍物的溶解和排出,加快人体新陈代谢,从而具有保健功能。

运用主体附加时,首先要确定主体附加的目的,可以通过缺点列举法全面分析主体的缺点,然后用希望点列举法列出种种希望,再确定某种希望作为附加的目的;其次,根据附加目的确定附加物。主体附加法的创造性好坏在很大程度上取决于附加物的选择是否别开生面,是否使主体产生新的功能和价值以增强其实用性,从而提高竞争力。

现代建筑对混凝土的要求越来越高,不仅要求强度高,还要求质量轻、流动性好、扩散性强及成形后表面质量好。如何选择附加物来实现上述附加目的是研究的主要内容。国外有两家公司采用以合成聚合物为基本原料的碳纤维,共同开发出碳纤维混凝土(Carbon

Fiber Reinforced Concrete, CFRC), 若与 1%~2% 的砂浆混合, 则抗张强度与挠度将增大 2~5 倍; 用 CFRC 制成的隔墙, 比普通混凝土薄 1/3~1/2, 质量轻 1/3~1/2, 施工速度也更快。

4. 重组组合

一个事物在不同的层次上被分解以后, 可以看作由若干要素构成的整体。各组成要素之间的有序结合是确保事物整体功能和性能实现的必要条件。如果有目的地改变事物内部结构要素的次序, 并按照新的方式重新组合, 以促使事物的功能和性能发生变革, 就是重组组合。

战国时代田忌赛马是一个利用重组组合取胜的经典例子。大将田忌与齐威王赛马, 要求每次各出上、中、下三个等级中的一匹马进行速度对抗赛, 齐王每个级别的马均比田忌的强, 所以田忌屡战屡败。后来军事家孙膑给田忌出了个主意: 以下等马对齐王的上等马, 以中等马对齐王的下等马, 以上等马对齐王的中等马。结果, 田忌以一负二胜的成绩战胜了齐威王。

在进行重组组合时, 首先要分析研究对象的现有结构特点; 其次, 要列举现有结构的缺点, 考虑能否通过重组克服这些缺点; 最后, 确定重组方式, 如变位重组、变形重组、模块重组等。

5. 综合组合

综合组合是一种分析、归纳的创造性过程。综合组合不是简单的叠加, 而是在分析研究对象的基础上, 有选择地进行重组。

激光是综合近代光学与电子学的产物, 是一种具有优异特性的新光源, 是 20 世纪 60 年代取得的重大科技成就之一, 具有亮度高、方向性、单色性、相干性好等特点, 已得到广泛应用。与很多发明一样, 激光器的产生是在基本原理指导下实践的结果。早在 1916 年, 爱因斯坦就在关于黑体辐射的研究中提出了“受激辐射”的存在。大家知道, 原子是由原子核和电子构成的, 电子围绕原子核不停地运动, 并且电子运动具有一定的轨道, 各轨道有特定的能量, 当电子从高能级轨道跃迁到低能级轨道时, 多余的能量就以光的形式释放出来。如果一个原子处于激发状态, 它的电子就会自发地由高能级跳到较低能级, 同时产生光子, 这种发光过程就称为“自发辐射”。自发辐射是普通光的发光原理。如果有一个光子打到一个处于激发态的原子上, 这个光子就会强迫原子发光, 这种发光方式就称为“受激辐射”。受激辐射的特点是所发出的光在频率、相位、偏振和传播方向上都是一致的。爱因斯坦提出的“受激辐射”概念受到了当时技术条件和传统科学观念的束缚, 很长时间都没有引起人们的足够重视。因为按照经典物理学理论, 在通常条件下, 高能态的粒子数少于低能态的粒子数, 这样受激态原子在受激发射中所产生的光子还没有来得及辐射出去就被低能态原子吸收了, 受激发射被吸收过程“掩盖”, 这就是通常情况下看不到受激辐射的重要原因。要实现受激辐射, 首要条件就是高能态粒子数多于低能态粒子数, 也就是要实现“粒子数反转”, 从当时的经典物理学的观点来看, 这是不可思议的。

1951 年, 卡斯特勒提出了用“抽运”方法实现粒子数反转的设想, 珀塞尔、庞德在



核感应实验中实现了粒子束反转。1954—1955年, 汤斯及其助手制成了第一台微波激射器——脉射(Maser), 虽然它产生的微波功率很小, 但综合并证实了受激辐射、粒子数反转、电磁波放大等概念, 是激光器发明中的一个重要转折点。

1955年, 巴索夫和普罗霍洛夫研究并设计了微波量子放大器, 人们开始考虑将厘米波推广到更短的毫米波、亚毫米波甚至光波波段。1957年, 汤斯又构思出运行在光波波段的第一台“光学脉塞”[后来称为莱塞(Laser), 即激光器]的设计方案。但经过分析, 该方案不是非常理想, 该设备发出的光的振荡可能会在各种模式之间来回跳动。在此关键时刻, 波谱学家肖洛加入了汤斯的研究。肖洛从光学的角度提出了一个关键性的建议: 除了谐振腔两端的界面以外, 把其余的壁面全部去掉, 也就是用两块法布里-珀罗干涉仪作为谐振腔, 衰减了系统中的大多数模式, 从而保证系统仅在一个模式中振荡。计算表明: 这种设想使汤斯面临的困难得到了解决。1958年, 肖洛和汤斯对在光波波段工作的量子放大器的设计方案进行了详细的理论分析, 讨论了谐振腔、工作物质和抽运方式等一系列问题。1960年, 美国物理学家梅曼按照肖洛和汤斯的设想, 用一种简单的装置成功制造并运转了世界上第一台激光器, 其工作物质是人造红宝石, 激源是强的脉冲氙灯, 获得了波长为 $0.6943\mu\text{m}$ 的红色脉冲激光。从此, 科幻小说家们所幻想的“死光”在科学理论的指导下, 终于奇迹般地出现了。

爱因斯坦综合了万有引力定理和狭义相对论中的有关理论, 提出了广义相对论; 解析几何是综合了几何学和代数学的相关理论而产生的; 生物力学、生物化学都不是生物学和力学或化学的简单叠加, 而是两门学科有关内容的有机结合。无论是哪种形式和内容的组合, 大量的创新成果表明: 随着科技的迅猛发展, 组合型的创新成果占全部创新成果的比重越来越大, 由综合组合产生的创新技法已成为当今创新活动的主要技术方法。

6. 信息交合

信息交合法是华夏研究院思维技能研究所所长许国泰于1983年首创的。信息交合法是一种在信息交合中进行创新的技巧, 即把事物(物体)的总体信息分解成若干要素, 然后对这种事物(物体)与人类各种实践活动相关的用途进行要素分解, 用坐标法把两种信息要素连成信息标X轴与Y轴, 两轴垂直相交, 构成“信息反应场”, 一轴上各点的信息可以依次与另一轴上的信息交合, 从而产生新的信息。信息交合是建立在信息交合论基础上的一种组合创造技法, 一般借助于形式思维工具——信息标和信息反应场来启发思路, 使思维突破旧的格局。信息交合论有三个原则: 第一, 整体分解按序列出要素; 第二, 信息交合, 各轴各要素逐一与他轴交合; 第三, 结晶筛选原则, 找出更好的方案。

例如, 一般人认为回形针仅有几种或几十种用途, 而应用信息交合法, 将回形针的总体信息分解成材质、质量、体积、长度、截面、韧性、弹性等众多要素, 连接成横信息标(横轴); 再对与回形针有关的人类实践活动进行要素分解, 连接成纵信息标(纵轴), 两轴相交并垂直延伸, 形成信息反应场, 这样便可推断出一系列用途。如将它制作成数字和运算符号, 其算式的数学变化可超过万次甚至亿次; 将其连接起来, 可设计成各种导电电路; 也可以用作物理上的各种实验器具等。

信息交合能使人们的思想从无序状态转入有序状态,使思维从抽象状态转为用图表直观表达,可帮助人们突破旧的思维定势,推出新构思、新设计、新产品、新选题,培养极有效的创造性思维等。

2.2.2 移植原理

移植原理,从广义上说是把一门学科的范畴、原理、方法移植到另一门学科,运用已有的知识和经验,将已知的概念、原理、机构、方法等直接或稍加改进后移植到其他领域实现创新。从另一个角度说,世界万物都不是相互隔绝的,而是存在普遍联系的,如果能巧妙利用这种内在联系或直观联系,将一个事物的特长和功能合理地移植到另一个事物中,则可达到创造的目的。把甲事物中的优势移植到乙事物中,同时进行对照、借鉴、取长补短或吸取教训,加以改进,形成新的优势,可以找到解决问题的方法。

移植原理的模式如图 2.11 所示。



图 2.11 移植原理的模式

科学研究发现,人们经常运用其他学科的概念、理论和方法来研究本学科存在的问题。《农民致富之友》1998年第07期曾引用一则新闻,哈尔滨某农民用1万元购买了50g抗寒番茄种子。据说该种子大有来头,是黑龙江省农业科学院生物技术研究所运用基因移植技术获得的一项新成果。科技人员将北美一种抗寒鱼的抗寒基因移植到番茄中,使其抗寒能力大大提高,产量也显著增加。这项科技成果之所以如此成功,主要是因为科技人员运用了移植借鉴法,认清了番茄在抗寒能力上的不足,并发现了抗寒鱼在抗寒方面的优势,通过移植借鉴把抗寒鱼的优势转变为番茄的优势,最终得到抗寒番茄。移植借鉴他人优势并代为自己优势是这一成果成功的关键。

移植原理应用广泛。分析研究移植原理,其应用的方式可划分为两类,即抽象事物的间接移植和具体事物的直接移植。

(1) 抽象事物的间接移植。借鉴思想、转变思想是复杂的过程,要成功地实现转变,一方面必须有敢于变革的精神,只有这样才能吸收到精华。思想上的借鉴和发展是一项艰苦的探索历程,但是人们必须有迈出第一步的勇气,就像鲁迅先生所说“世上本没有路,走的人多了便成了路”。另一方面要善于借鉴他人思想,但要有选择性地借鉴,应“取其精华,去其糟粕”,采用扬弃的辩证哲学思想,这是借鉴的根本宗旨。例如,马克思借鉴了法国空想社会主义、英国古典政治经济学、德国政治经济学等思想的精华,除去这些思想虚无、落后的一面,逐步形成马克思主义理论基本框架。

(2) 具体事物的直接移植。移植不仅是思想家孕育新思想、新观念的重要手段,而且是科学家进行发明创造的重要工具。近几十年来发展起来的仿生学就是一个最好的例子。仿生学就是研究借鉴生物系统的结构、功能等,模仿改进相关技术系统的科学。它是科学




领域运用移植借鉴法的典范。

二进制计数原理已在电子领域得到了广泛应用,将其推广到机械领域,创造出二进制式的新型机械产品,许多科技工作者为此做出不懈的努力和探索,在移植原理方面取得了丰硕的研究成果。图 2.12 所示为工件传送系统中常用的工位识别器,它的数码识别原理与弹子锁的相似。钥匙 1 随工件传送器(载件器)运动,在各个工位有锁 2。钥匙以凸出部分代表数码 1,无凸出部分代表数码 0。4 个数码 $a_8 a_4 a_2 a_1 = 1011$,每个锁也有 4 个数位 $A_8 A_4 A_2 A_1$,可以是一组电开关或机械装置。钥匙在运动中与各工位的锁接触,当某工位的锁也是 1011 结构时,锁被“打开”,传送系统作出某种反应(如“卸工件”)。4 位结构的识别器可以标识 $4 \times 4 = 16$ 种不同对象(工位或工件)。

此外,人们利用移植二进制原理,开发设计出新的连杆机构、凸轮机构及气动机构。这些二进制式的机构可以将二进制数码转换为机械位移,位移量与数码的值成正比。这类机构广泛应用于各种自动机构中。

磁性轴承是机械设计中常见的机械零件。为减少轴承摩擦,提高旋转精度、机械效率,延长使用寿命,科技工作者进行了不断的研究和探索。正常思路是按照改变轴承元件形状、优化结构参数或采用减摩材料等模式延伸,都没有取得重大突破。后来,有人偏离常规的直线思维,将思路横向移到新的磁学原理,研制出了磁性轴承,其工作原理如图 2.13 所示。



1—钥匙；2—锁

图 2.12 工位识别器




图 2.13 磁性轴承的工作原理

设计时使用磁性材料制造的轴颈与轴瓦具有相同的磁性。由于磁性同性相斥,轴颈与轴瓦互不接触而呈悬浮状态,在旋转过程中摩擦阻力很小,极大地延长了轴承的使用寿命,提高了品质。

人们不断地设计新型的高效节能发动机,如陶瓷发动机,用高温陶瓷制成燃气涡轮的叶片、燃烧室等部件,或用陶瓷部件取代传统发动机中的气缸内衬、活塞圈、预燃室、增压器等。陶瓷发动机具有耐腐蚀、耐高温性能,可以采用廉价燃料,省去传统的水冷系统,减轻了发动机的自重,因而大幅度地节省能耗、降低成本,是动力机械和汽车工业的重大突破。

19 世纪中叶,法国巴黎有个花匠叫莫里哀,他培育的花草远近闻名,前来观赏的游客络绎不绝,但经常有游人碰坏花坛,他尝试用围栏围住花坛四周,用告示牌告知游



【陶瓷发动机】

客不要踩踏花坛，但无济于事。如何才能使人们不踩踏花坛成为莫里哀经常思考的问题。

首先他想用更耐久的水泥，但水泥硬而脆，多次试制后效果不理想。有一次，他移种一盆木本的花，不小心打碎了花盆，突然发现由于花的根须纵横穿插，交织成网状结构，竟把松软的泥土箍得非常坚固，用拳头去捣、将其摔到地上都没有打碎。观察到这种现象后，莫里哀想到“仿照花木的根系将铁丝织成网状结构，再与水泥砂石浇在一起，砌成花坛，应该会坚固一些”。于是他按照自己的设想，砌起了一个带铁丝网骨架的花坛。果然，这个花坛非常坚固，一直没有被人踏碎。莫里哀的发明于1867年获得专利。将花草根系的网状结构移植到建材领域，便产生了至今仍广泛采用的钢筋混凝土结构。

“模拟实验”的基本原理也是移植。研究人员常把自然界难以再生的现象或需要创造的大型工程人为地模拟缩小到实验室内进行研究，再把实验室的研究成果移植到有待研究的事物环境中。例如，有关生命起源的模拟实验就是将史前生命起源的长期过程人为地移植到实验室中进行的。

通过大量移植成功的案例可发现，移植原理需要联想，还需以类比为前提。已知对象用作类比的属性越接近研究对象的本质，移植成功的可能性就越大。因此，在运用移植原理实施创新时，思维的联想与类比起关键作用。

2.2.3 逆反原理

逆反原理是指与一般的做法和想法完全相反的做法和想法，常常能够获得新颖的结果而引发创造。逆反原理又可分为原理逆反、属性逆反、方向逆反和大小逆反。原理逆反是指将事物的基本原理（如机械的工作原理、自然现象规律、事物发展变化的顺序等）有意识地颠倒过来，往往会产生新的原理、新的方法、新的认识和新的成果，如电梯就是将“人动”原理逆反为“梯动”原理的结果。属性逆反就是有意识地用相反的属性取代已有的属性，如用空心材料取代实心材料。方向逆反就是指完全颠倒已有事物的构成顺序、排列位置或安装方向等，如自上而下的盖楼法、电风扇变成排气扇等。大小逆反是指对现有事物或产品进行尺寸上的扩大和缩小。

逆反原理是从反面、从构成要素中对立的另一面思考，将通常思考问题的思路反转过来，有意识地按相反的视角观察事物，是用完全颠倒的顺序和方法处理问题的一种创造原理。通过逆反原理寻找解决问题的新途径、新方法，按照事物间存在的对应性、对称性去构想，以实现创新意图。这种思维方式改变了人们通常只从正面探求、创造的习惯，容易产生“柳暗花明”的效果，达到意想不到的创新目的。创造的逆反原理与创新思维中的逆向思维和非定向思维密切相关，逆向创新法也称反向探求法。

司马光砸缸的故事可谓家喻户晓，这其实就是成功利用逆反原理的一个极佳例证。司马光不是采用将小孩拉出来的常规思维方法，而是采用砸破水缸让水流走的逆向思维原理，最终成功将人救出。

纪昀在其《阅微草堂笔记》里记载了“河中石兽”的故事。以前河北沧州河边有座古庙，因年久失修，山门倒塌，门口的两尊石狮滚落河中。10多年后，和尚们打算重建山



门,他们想找回原来的那两尊石狮。他们的想法是经过了一年多,石狮肯定被冲到河下游较远的地方了。于是他们雇了几条小船,带上打捞工具,从倒塌处一直沿下游找去,寻了一年多,一无所获。后来又请人在沉落处挖掘,仍无踪影。这时有位老河工路过此处,他看到这般情形,问明石狮沉河的经过,便让和尚去上游找,和尚们十分惊讶,半信半疑地试着去上游寻找,果然在上游几里外的地方找到了那两尊石狮。故事中的老河工利用的正是逆反原理。

由于受传统思维的影响,一般人认为数学的特点就是“精确”,因此对客观规律的数学描述不能模棱两可,必须有严格的精确性。但在1965年,美国数学家查德撒下传统数学的精确方法,专门研究其相反的模糊性,创立了一门新兴学科——模糊数学。在精确方法无能为力的领域,模糊数学显示了无限的生命力,如在人类识别、疾病诊断、智能化机器、计算机自动化等方面的应用已卓有成效。

近代地质学于18世纪末兴起于欧洲,研究者采用化石对比法和将今论古法,使地质学从神学中解放出来,成为一门科学。在此后的100多年里,地质学主要描述地质构造形态和认识构造现象,而未能揭示地质构造的本质、联系和起源。20世纪20年代,李四光着手创建新的地质力学。他认为地质构造现象都是地壳运动的产物,在地壳运动中,地应力的作用使岩石发生形变,因而可以反过来根据地质构造现象来研究力的作用方式,进而探索地壳运动的方向和起源,这种方法称为“反序法”。他运用这种从现象到本质、从结果追溯到原因的反向探求研究方法取得了重大成果。

1926年,李四光首次发表地球自转速率的变化是地球表面现象变化的主要原因的论文,因为与传统认识不同,而且当时中国科技相当落后,论文受到了外国权威轻率的否定和嘲讽。在中国有没有石油矿产的问题上,美国权威早已得出“陆相无油”“中国贫油”的结论,但李四光一反陈说,对这个问题作出了明确的回答,这些都体现了他敢于创新和对科学的求实精神。他认为是否存在矿,关键在于“海相”“陆相”,而在于有没有生油和储油条件。他根据地质力学的基本理论分析我国的地质构造,指出东部新华夏构造体系的三个巨大沉降带有良好的生油和储油条件。他主持东北和华北的石油地质勘探工作,通过发现和开采大庆油田,我国终于摘掉了“贫油”的帽子。

因此在创新活动中,摆脱常规思路的制约,提出同事物常理相悖的想法,悖中寻理创新是逆向原理的精髓。

2.2.4 变异原理

人们一般习惯于从一个固定的角度或方向思考和处理问题。然而,有意识地改变方向思考和处理问题,常常会取得意想不到的成功,发现新事物。变异原理是指在创新活动中,把研究对象的顺序、原理、属性、结构、大小等因素通过改变常规思考和处理方向,引发变性创造的原理。

变异原理指改变事物非对称的属性(如形状、尺寸、结构、材料等),从而达到产生新机构、新事物的目的。例如,容器上的刻度器通常是沿容器高度方向水平倒制的,但倾倒入液体时难以掌握容器中液体的倒出量。将刻度改成以倾泻口作射线方向刻制,如图2.14(a)所示,倾倒入液体时液面与刻度基本保持平行,就能比较准确地把握液体的倒出量。火车车

轮在铁轨上滚动时，在铁轨的接缝处会产生冲击，产生强烈、刺耳的噪声。国外一项无声铁轨的专利技术对接缝的形状稍作改变，如图 2.14 (b) 所示，从而使火车行驶的噪声大大降低。




图 2.14 变异原理示例

2.2.5 还原原理

还原原理指从一个事物的某个创造起点，按人们的创造方向反向追溯到其创造原点，再以原点为中心进行各个方向上的发散并寻找其他的创造方向。这种先还原到原点、再从原点出发解决创造的问题，往往能取得较大成功。创造的原点是指某个创造发明的根本出发点，往往体现该创造发明的本质；而创造的起点则指创造发明活动的直接出发点，一般只反映该创造发明的一些现象。

设计洗衣机的创造起点是模仿人的动作，用搓揉的方法洗衣服，但要设计能完成搓揉动作的机械装置，并要求它能适应不同大小的衣物、能对不同部位进行搓揉显然是十分困难的。如果改用刷的方法，也很难实现处处刷到；如果改用捶打的方法，虽动作简单，但容易损坏衣物、纽扣等。采用还原原理，跳出原来考虑问题的起点，从思考洗衣服的方法还原到洗衣服这一问题的创造原点。

又如水泵在抽水时，泵和驱动电动机一般置于水面上某个干燥的位置，但如果水面离泵的垂直距离超过 10m（如深井），那么泵将无法将水抽起，于是人们想到将泵沉入水中。但带来的问题是水将浸入驱动电动机，于是设计人员考虑采用各种密封圈防水。但实际上密封圈也很难挡住水压将水压入电动机，于是设计人员就采用耐水塑料导线控制电动机，这样不但电动机的体积增大、电磁转换率降低，而且定子与转子之间常有泥沙嵌入，严重影响了泵的工作。随后设计人员重新把电动机置于水面上，采用多种传动机构或装置驱动水泵的方法，都因体积太大、效率太低而最终失败。分析失败的原因发现，这些创造的思维均是以“水要进入，将水隔离”的想法作为创造起点的。如果回到问题的原点（即水为什么会进入）进行详细分析，发现电动机沉入水中后，由于水中的压力大于电动机内空气的压力，并且电动机工作产生的热量使其内部空气膨胀，因此气体被压出。当温度降低时，电动机内部空气的压力减小，不可避免地使水浸入电动机中。弄清楚电动机渗水的原因后，设计人员在电动机内装上气体发生器、吸湿剂和压力平衡检测器，电动机在水下



工作时,其内部能产生一定压力的气体,与水压时时保持相等,使水不能浸入电动机,于是诞生了既经济又效率高的全干式潜水泵。

再如通常用锚将船舶定位在水面上,过去设计人员也创造过很多形式的锚,但无论是什么锚都是沿着“用重物的重力拉住船只”的思考方向创造出来的。根据还原原理,设计人员发现锚的创造原点是“能够将船舶定位在水面上的一切物质和方法”,于是成功研制出冷冻锚。冷冻锚是用一种特殊铁板,在通电后迅速冻结在海底以固定船只的装置。起锚时只要通电,铁板便可很快解冻。因此,冷冻锚成为现代远洋船舶的一种新型锚。

人们在研究食品的保鲜问题时,惯用的思维方式是冷冻可以使食品保鲜,于是人们将主要的精力放在什么物质可以制冷;什么现象有冷冻作用;还有什么冷冻原理;按照还原原理,对于食品保鲜应首先考虑食品保鲜问题的原点是是什么;冷冻食品可以长期储存,其原因在于冷冻可以有效地抑制和杀灭微生物、酶类的生长。因此,凡具有这种功能的方法、装置都可以用来保鲜食品。从这一创新原理出发,瑞典发明家斯田斯特寥姆大胆采用微波加热的方法,研制出微波灭菌保鲜装置。经过此法处理的食物,不仅能保持原有形态、味道,而且鲜度比冷冻的好,可使食品在常温下保存数月。除了微波灭菌外,人们还采用静电保鲜方法,研制出了电子保鲜装置。

分析还原原理后不难发现,还原创造的本质是使思路回到事物的基本功能上。因为从创造原点出发,设计者的思维才不会受已有事物具体形态结构的束缚,能够利用最基本的原理思考标新立异的方案。在运用还原原理进行创新性活动的过程中,分析思维和发散思维起到关键作用,即首先要善于从起点追溯(还原)到事物的原点(本质),然后进行多个方向上的发散性思考。

2.2.6 群体原理

群体原理指一定规模的群体思维有利于创造目标的实现。利用人才“共生效应”提高自己的创造力是群体原理的具体应用。但群体原理并不意味着研究课题组的人越多越好,群体数量与课题内容一起决定了最佳的群体数量和结构问题。

人们常说的俗语“三个臭皮匠顶个诸葛亮”正显示出集体思维的重要作用。在集体中,智力会产生相干效应。思想与思想碰撞最易激发创新的火花。控制论的创始人——维纳说:“由个人完成重大发明的时代已经一去不复返了。”美国在1942年研制原子弹时曾动员了15万人;在阿波罗计划高峰时期,则动员了80多个科研机构、2万家企业和200多所大学,所有这些高水平的创造发明都是庞大的知识群体共同努力的结果。

创造效率很高的课题组应尽量控制在小规模内,这样有利于发挥每个组员的创造才能。人数过多往往会使人处于从属地位和被动地位,出现“人浮于事”的现象,而使集体的创造能力降低。苏联学者米宁的研究表明:在一定条件下,科研人员人数增大到原来的 n 倍,其创造效率仅增大 \sqrt{n} 倍。由此可见,创造群体存在一个最佳人数和最佳知识结构的组成问题。

2.2.7 完满原理

完满原理可称为完全充分利用原理。人们总希望能在时间和空间上充分而完满地利用某一事物或产品的一切属性。由此而论,凡是在理论上看来未被充分利用的物品,都可以成为人们创造的目标。希望点列举法和缺点列举法都是源于完满原理的创造技法。利用完满原理对事物进行分析,可以从整体和部分两个层次入手,引导人们对某一事物或产品的整体属性加以系统的分析。从各个方面检查还有哪些属性可以被再利用,引导人们从某种事物和产品中获取最大、最多的用途,充分提高利用率。因此完满原理追求的最终目标也是创造的起点。

设计人员在创造过程中,分析产品的结构、功能,往往只是对其中某个方面的性能进行创新分析,因此有时并没有充分利用事物或产品的部分属性的一种完满创造原理。将每一个事物或产品按一定的层次分解为几个部分,然后对其各部分进行完满、充分的利用分析。要充分利用某一产品的全部功能,只有在其各部分的利用率大致相当的情况下,才能尽量保证功能的充分利用。从理想的情况看,一个事物或产品整体中各部分的消耗、磨损或老化应当是同步的或者说是全寿命设计。例如,鞋子可分为鞋底和鞋帮,在使用中一般鞋底容易磨损,为此,人们可采取提高鞋底质量或及时更换鞋帮或降低鞋帮质量等方式以保证鞋子整体的充分利用。对鞋底进一步分析会发现,其前、后利用率也不同,一般后部因磨损较快而利用率较高,因而人们发明了可插入的桦头式鞋跟,这种鞋跟磨损后拔出来可再换一个新的。

在运用完满原理时,需要思维的批判性、广阔性与合理性。创新学中常见的“列出某事物尽可能多的缺点”“列出某事物尽可能多的用途”等训练,就是基于事物属性进行完满且充分利用分析的一种方式。

2.2.8 迂回原理

创新活动并不是一帆风顺的,人们经常都会遇到难题或阻力。为创新成功,一方面应鼓励人们知难而进、勇于探索,另一方面应主张灵活应变、迂回前进。迂回原理就是基于这种情况被提出的。一般来说,迂回原理指在创造活动中受阻,必要时不妨暂且放下该问题;或者转入下一步行动或从事其他活动,带着未知问题继续前进;或者试着改变一下观点,不在该问题上钻牛角尖,而注意下一个或与该问题有关的另一个侧面,待其他问题解决以后,该难题或许就迎刃而解了。

海王星的发现就是运用了迂回原理。人们根据种种迹象判断,在天王星之外一定还有一颗行星,全世界天文学家进行了长期观察和探寻后一直没有发现。后来,科学家们暂时避开直接搜寻,转入该未知行星的轨道计算,根据求得的轨道参数反推,很快便找到了这颗新星。又如,为开发利用核聚变的能量,需要氢原子之间剧烈撞击,而要产生这种撞击,一般认为需要惊人的压力将氢原子封闭在很小的空间中,这是一个非常大的技术难题。为此,各国专家奋战了近20年,均因费时、费钱而未成功。而美国一家小企业根据迂回原理,放弃了“利用高压封闭小室”的正面进攻,试着采用激光技术,激光可以比较



容易地使氢原子发生剧烈撞击。

在运用迂回原理时,需要思维的灵活性和广阔性。当研究某个专业问题时,应当从更广阔的角度进行考察。科学实践表明:越是能带来重大突破的关键问题,越是需要借助于从其他知识领域汲取的“外来思想”加以解决。当创新活动处于困境时,创新者应当善于在困境中迂回。在不能直接达到目标的条件下可以适当做“战略转移”甚至“战略退却”,以便在迂回中发挥自己的优势、得到有益的启发、创造有利的条件,从而逐步接近目标,最终取得成功。

2.2.9 价值工程原理

价值工程原理是由美国工程师麦尔斯首创的,是建立在价值分析或价值工程技术基础上的一种创造技法。它以降低成本为主要目的,综合技术与经济为一体的、有组织的系统方法,可带来显著的经济效益。它是对所研究对象的功能与成本进行系统分析,不断创新,旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。在设计、研制新产品时,如果所需成本为 C ,其功能或者说使用价值为 F ,则产品的价值 V 可表示为

$$V = \frac{F}{C} \quad (2-1)$$

分析式(2-1)可知,价值工程实际是运用价值、功能和成本三者之间的关系,其根本目的就是寻求以最低的总成本使某种产品具有能够满足用户需求的功能,其核心思维是对产品的功能和成本进行分析(即价值分析),使得产品设计在保证产品整体功能或者提升产品功能的前提下,尽可能地降低成本,以达到提高产品价值的目的。

价值工程原理具有以下特点。

- (1) 以使用者的功能需求为出发点。
- (2) 对研究对象进行功能分析,并系统研究功能与成本之间的关系。
- (3) 是致力于提高价值的创造性活动。
- (4) 有组织、有计划、有步骤地开展工作。

价值工程原理的一般工作程序见表2.2。

表 2.2 价值工程原理的一般工作程序

过程	步骤	回答的问题
准备阶段	对象选择	对象
	组成价值工程小组	
	制订工作计划	
分析阶段	搜集并整理信息	对象的用途、成本和价值
	功能系统分析	
	功能评价	

续表

过程	步骤	回答的问题
创新阶段	方案创新	是否有替代方案、新方案的成本、能否满足要求
	方案评价	
	提案编写	
	审批	
实施阶段	实施与检查	
	成果鉴定	

价值工程原理的创新结果并不一定使得每项性能指标都达到最佳,但一般来说可寻求出一个综合考虑功能因素、技术特点、经济的承受力、使用情况等的系统。虽然有些从局部来看不是最优,但从整体上看却是相对最优的。

2.2.10 分离原理

分离原理与综合原理相反,是通过对已知事物进行分解、离散而产生新的事物,本质上是基于分析的思考方法。分离原理是对某个创造对象进行科学的分解或离散,使主要问题从复杂现象中暴露出来,从而理清创造者的思路,以便人们抓住主要矛盾。

从分离原理的描述过程可以看出,在利用分离原理进行创新设计的过程中,提倡打破并分解事物。

接头V形带的设计是成功利用分离原理的一个案例。在机构的传动过程中,人们广泛使用V形带传动,但普通V形带传动只适用于传动中心距不能调整的场合。为扩大V形带传动的适应性,人们对其进行分离创造,发明了图2.15所示的接头V形带传动,它可以根据需要截取一定长度的普通V形带,然后用专用接头连接成环形带;也可以由多层挂胶帆布贴合,经硫化并冲团成小片,逐步搭叠后用螺栓连接而成。




图 2.15 接头 V 形带传动

在创新设计的过程中,要成功运用分离原理,则应在所研究的对象结构、性能等基础上,找出其主要矛盾,理清思路,只要运用得当,同样可获得许多创新设计成果。

小 结

本章介绍了常用思维的基本概念和特点,并通过实例说明各种思维在创造性活动中发



挥的特定作用。创造性思维与本能思维不同,是人类从事创造活动的基础,是创造原理的源泉。创造原理产生于人们长期的创造性实践活动,是一种理论上的归纳和总结,同时指导人们进行创新实践。掌握这些原理有助于人们自觉地进行创造性活动,从而实现创造目的。



习一题

- 2-1 创造性思维是在什么基础上产生的?与本能思维有什么区别?
- 2-2 试举例说明什么是逻辑思维和非逻辑思维。
- 2-3 试举例说明什么是灵感思维和直觉思维。
- 2-4 机械创新设计实践中经常利用综合原理,同步带传动是哪两种传动的综合?
- 2-5 试分别举出同类组合、异类组合的实例。
- 2-6 如何认识群体创造原理?如何理解团队精神?在机械创新设计中如何发挥团队作用?

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第3章

创新技法

教学提示：创新技法是人们在创造发明、创造性解决问题的实践中总结、提炼出的技巧。不同的创新技法适用于不同的特定领域。掌握创新技法可以达到促进创新思维的作用。

教学要求：了解智力激励法、类比联想法、设问探求法和要素组合法的具体步骤和特点，重点掌握各种创新方法的实质，针对不同的设计内容选择适合的方法。

如果把创新活动比喻成过河，那么方法和技法就是过河的途径或者工具，可以说比内容和事实更重要。法国著名的生理学家贝尔纳曾说过：“良好的方法能使我们更好地发挥天赋的才能，而笨拙的方法则可能阻碍才能的发挥。”笛卡儿认为：“最有用的知识是关于方法的知识。”

20 世纪 50 年代，受苏联发射世界上第一颗人造卫星的影响，美国引发了开发创造性的高潮。1957 年美国海军特殊设计局开发了计划评审技法，美国陆军开发了 5W2H 法。1964 年美国兰德公司开发出德尔非法，之后陆续积累了上百种创造技法。

从 1946 年起，苏联学者阿利特舒列夫和他的同事一起从大量的发明专利中精选了一大批高水平的专利文献，并进行详细的研究分析，最终概括总结出了具有普遍性、有效性的方法，并得出“技术体系的发明和改造本质上就是其物质结构的形成和改造”的结论。基于这种认识，他们创立了举世闻名的“**物场分析理论与方法**”。

德国引入美国的创造技法后，又进行了德国式的改造，如把头脑风暴法（智力激励法）改成默写式头脑风暴法，开会时让与会者把新设想写在卡片上，相互传递，启发思路，符合德国人擅于思考的性格。20 世纪 60 年代，加拿大蒙特利尔大学的 H. 塞里埃制定了利用睡眠时潜意识的“睡眠思考法”，蒙特利尔大学和魁北克大学都开设了创造性技法和创造性解决问题的训练。



【头脑风暴
实例】

中国台湾自 20 世纪 60 年代起便开始引进创造工程和创造技法，一些国外创造技法术语的翻译，如**头脑风暴法**、**形态分析法**、**综摄法（提喻法）**等，都是由中国台湾传开的。中国台湾学者在引进西方和日本创造技法的同时，结合中国的特点和需要，



对其进行展开,成果有陈树勋的《创造力发展方法论》、纪经绍的《价值革新与创造力启发》等。

中国大陆一些学者在吸收国内外先进理论和经验的同时,陆续创造性地提出了一些具有中国特色的创新技法。例如,许国泰总结文学创作和产品开发的思路,提出**信息交合法**;刘仲林总结科技创造的思维规律和特点,从审美逻辑的角度提出了**臻美法**,并系统地阐述了**臻美系列技法**;1984年袁张度在《创造与技法》一书中提出集思广益法;赵惠田总结辽宁省科学技术协会创造力开发的培训经验,于1987年出版了《发明创造学教程》,详细阐释了这一技法。

创新技法就是人们通过长期研究与总结得出创造发明活动的规律,经过提炼而成的程序化的创造技巧和科学方法。目前全世界已经研究出的创新技法超过百种,成为创造学中不可缺少的重要内容之一。

创新技法的基本出发点是打破传统的思维习惯,克服思维定势和阻碍创造性设想产生的各种消极的心理状态。应用创新技法以帮助人们在设计 and 开发产品时得到创造性的解。创新技法有很多种,下面介绍智力激励法、类比联想法、设问探求法和要素组合法等。

3.1 智力激励法

现代科学技术的发展史表明:一项技术革新或科技成果大多先有一个创造性设想,一般创造性设想越多,发明越容易成功。在创造发明活动中,应用集思广益的例子不胜枚举。

为中国的原子物理事业作出了杰出贡献的“三钱”(即钱学森、钱三强、钱伟长)的合作一直被人们传为美谈。正是由于他们集思广益,加快了我国试制原子弹的进度。我国核事业的发展速度为世界震惊,甚至连当时对中国原子物理研究能力的底细较清楚的美国也感到不解。除这三位强者每人都有自己高超的研究能力外,与他们的通力合作也是分不开的。

谚语是人民群众实践和智慧的结晶,也有不少这方面的论述,如“人多主意好,柴多火焰高”“一人一个脑,做事没商讨;十人十个脑,办法一大套”“星多天空亮,人多智慧广”,都说明了“人多智多胜诸葛”的道理。但前提条件是合作,合作是为了使众人的工作更有效地进行,并想出大量的点子来。

智力激励法又称头脑风暴法。智力激励法就是为产生较多、较好的新设想、新方案,通过一定的会议形式,创设能够相互启发、引起联想、发生“共振”的条件和机会,以激励人们智力的一种方法,大多是通过集会让设计人员用口头或书面交流的方法畅所欲言、互相启发,进行集智或激智,从而引起创造性思维的连锁反应。其起源可追溯到1938年,被誉为“创造工程之父”的美国BBDO广告公司创始人奥斯本制定了智力激励法,并将其用于工作实践中,取得了很大的成功。为了普及这种创造力开发技法,奥斯本撰写了一系列著作,建立了系统的理论基础,并且深入学院、社会团体和工厂车间,组织大家运用这些方法,在美国形成了开发创造力的热潮。布法罗大学、麻省理工学院、美国空军、通用

电气公司等先后采用奥斯本的理论讲课或办训练班,之后又向联邦政府、大学、产业界普及。智力激励法成功打破了“天赋决定论”和“遗传决定论”,为群众性的创造活动打开了局面。奥斯本成为创造工程的奠基人。

3.1.1 奥斯本智力激励法

奥斯本智力激励法一般通过一种特殊会议(智力激励会议)的方式施行,使参加的人员相互启发、相互激励,达到取长补短、填补知识空隙,从而引起创造性设想的连锁反应,产生众多创造性设想。

智力激励会议的具体组织方法:参加会议的人不超过10个,这是因为人数过多反而会影响效率。会议的时间一般在20min~1h。每次会议的目标必须明确,与会人员围绕议题可以不受任何约束地发表自己的想法和建议。为了使会议的参加者都能充分表达自己的设想和看法,还必须作如下几项规定:①决不允许批评他人提出的设想;②提倡海阔天空式的自由思考;③任何人不对其他人的建议作任何判断和结论;④鼓励多提建议,设想越多越好;⑤发表看法的过程应集中注意力,针对目标,不可跑题;⑥参加会议的人员采用圆桌会议的方式,没有权威,没有上下级,一律平等;⑦不允许私下交谈,以免干扰他人的思维活动;⑧不允许用集体提出的意见来阻碍个人的创造性思维;⑨各种设想无论好坏,一律记录下来。

在智力激励会议上,每个人都可以充分利用他人的设想来激发自己的灵感或者结合几个人的设想产生新的设想,所以要比单独思考更容易得到有价值的设想。一般讨论1h可产生几十个至几百个设想。

某家生产搅拌机的工厂,虽然其搅拌机的使用性能较先进,但成本较高,不利于市场竞争。经过科研人员的初步分析,发现该搅拌机的许多部件使用了不锈钢,而不锈钢是比较昂贵的。为解决降低搅拌机成本问题,厂里决定采用奥斯本智力激励法。

第一步,组织一个5人小组,召开了一次智力激励会议,会上宣布严格遵守智力激励会议的原则,随后大家围绕降低搅拌机成本这个议题展开了讨论。经过分析与会者的发言,发现与会者的主要想法如下:①用塑料代替不锈钢;②用橡胶代替不锈钢;③用木制材料代替不锈钢;④用普通钢材代替不锈钢;⑤用玻璃钢代替不锈钢;⑥用玻璃代替不锈钢;⑦用石头代替不锈钢;⑧用组合材料代替不锈钢;⑨将目前的搅拌机制成行星摇摆式。

第二步,对与会者大量的设想进行了科学论证,经过认真细致的研究,大家都认为切实可行的是第④条,即用普通钢材代替不锈钢。理由是将铅粉投入搅拌机后,在搅拌机的壳内壁附上一层铅粉,铅粉对搅拌机的金属壳壁起到了保护的作用,使得搅拌机不会受到酸的腐蚀。

第三步,通过确定讨论方案,厂里新制造了一台搅拌机,经过一年的使用和市场的检验,证明技术改革是成功的。

专门清除电线积雪的小型直升机的诞生也是成功运用了智力激励法。在美国的北部,冬季多雪且寒冷,野外输电线上的积雪常常压断电线,造成重大事故。为了解决这个问题,电力公司决定采用智力激励法。于是他们专门召开一次会议,与会者提出了各式各样



的提案,其中一个人提出了一个近乎疯狂的想法——乘坐直升机去扫雪。与会的一位工程师听到后,并没有嘲笑这个人,而是从中受到了很大启发,马上想到了利用直升机螺旋桨产生的高速下降气流扇落积雪的方案,经过进一步的分析和修改,最终选择了用改进直升机扇雪的方案,使问题得到了圆满的解决。

3.1.2 默写式智力激励法

默写式智力激励法是在奥斯本智力激励法传入西德后,由德国人鲁尔巴赫根据德意志民族擅于思考的性格提出来的。它与奥斯本智力激励法在原则上相同,不同点是其把设想记在卡片上。虽奥斯本智力激励法规定严禁评判,自由地提出设想,但有的人对于当众说出见解犹豫不决,有的人不善于口述,有的人见他人已发表与自己相同的设想就不发言了,而默写式智力激励法可弥补这种缺点,具体做法如下。

默写式智力激励法规定:每次会议由6个人参加,每人在5min内提出3个设想,所以常称“635法”。在举行“635法”会议时,由会议主持人宣布议题,即创造发明的目标,并对到会者提出的疑问进行解释。之后,每人发几张设想卡片,在每张设想卡片上标出1、2、3等编号,在两个设想方案之间留一定的时间思考,可让其他人填写新的设想。在第一个5min内,每人针对议题在卡片上填写3个设想,然后将设想卡片传给右侧的到会者;在第二个5min内,每个人从他人的3个设想中得到新的启发,再在卡上填写3个新的设想,然后将设想卡片传给右侧的到会者。这样,30min可以传递6次,一共可产生108个设想。

默写式智力激励法的原理如图3.1所示。




图 3.1 默写式智力激励法的原理

默写式智力激励法可避免出现由于多人争着发言而遗漏设想的情况。

3.1.3 卡片式智力激励法

卡片式智力激励法又可分为 CBS 法和 MBS 法两种。

1. CBS 法

CBS 法是在会前明确会议主题，每次会议由 3~8 人参加，每人持 50 张名片大小的卡片，桌上另放 200 张卡片备用。会议举行约 1h。最初 10min 为“独奏”阶段，由到会者在各自的卡片上填写设想，每张卡片写一个设想。在接下来的 30min，由到会者按座位次序轮流发表自己的设想，每次只能宣读一张卡片，宣读时将卡片放在桌子中间，让到会者都能看清楚。宣读后，其他人可以提出质询，也可以将启发出来的新设想填入备用的卡片。余下的 20min，到会者相互交流和探讨各自提出的设想，从中诱发出新的设想。

2. MBS 法

虽然用奥斯本智力激励法能产生大量的设想，但由于它严禁批评，因此难以对设想进行评价和集中，于是出现了一种新的智力激励法——MBS 法。

MBS 法的具体做法：第一步提出主题；第二步由到会者在各自的卡片上填写设想，时间为 10min；第三步到会者依次发表自己的设想，每人限 1~5 个，由会议主持人记下每人发表的设想，其他人也可根据宣读者提出的设想，填写新的设想；第四步将设想写成提案，并进行详细说明；第五步相互质询，进一步修订提案；第六步由会议主持者用图解的方式将个人的提案写在黑板上，让到会者进一步讨论，以便获得最佳方案。

以上介绍的几种智力激励法的共同点：首先设定好主题，在会议中，所有的议题都必须围绕主题进行讨论；其次是有时间限制，在紧张的气氛下，参加者的大脑处于高度兴奋状态，有利于激励出新的设想；最后就是参加会议的人数不可过多，由于人数过多将消耗较多时间，不利于提高效率。

到会者之间相互激励，同时相互补充和启发，创造性思维产生共振和连锁反应，并激发出更多的联想。通过分析和研究大量方案，只要其中有一个或几个新颖、有价值的设想，就达到了会议的目的。

发明创造的大量实践已经表明：真正有天资的发明家，他们的创造性思维能力较平常人优越得多。但对于天资平常的人，如果能相互激励、相互补充，引起思维“共振”，也会产生不同凡响的新创意或新方案。开会是一种集思广益的方法，但并不是所有形式的会议都能达到让人敞开心扉、畅所欲言的效果。奥斯本的贡献就在于找到了一种能有效实现信息刺激和信息增值的操作规程。

随着发明创造活动的复杂化和课题涉及技术的多元化，单枪匹马式的冥思苦想将变得软弱无力，而“群起而攻之”的发明创造战术则显示出攻无不克的威力。



3.2 类比联想法

类比联想法包含两个方面的内容,即类比法和联想法,两者之间相互关联、密不可分。该方法的本质是通过对研究的事物进行比较,借助已有的知识,异中求同,同中存异。

3.2.1 类比法

类比法是确定两个以上事物间同异关系的思维过程和方法。首先要选择一定的类比标准,将相互联系的几个事物加以对照,当然这些事物之间既可是同类事物,也可是不同类事物,然后对此加以对照,把握事物的内在联系并进行创造。类比法的关键是寻找恰当的类比对象,这需要直觉、想象、灵感、潜意识等多种心理因素。

类比法的一个显著特点是以大量的联想为基础,以不同事物之间的相同点或类似点为纽带,充分调动想象、直觉、灵感等功能,巧妙地借助其他事物找出创意的突破口。

类比法在人们的日常生活中也很常用。例如,为了买一样称心如意的商品,常要跑几个超市,从商品的性价比、使用价值和经久耐用的程度等方面进行比较,然后确定是否购买。但这只是一种类比的方法,只是在同类产品中挑选好一点的。

著名的瑞士科学家皮卡尔是一位研究大气平流层的专家。他不仅在平流层理论方面很有建树,还是一位非凡的工程师。他设计的平流层气球可飞到 1.5 千米的高空。后来他又对海洋感兴趣,开始研究深潜器。

尽管海和天是两个完全不同的世界,然而海和空气都是流体,因此皮卡尔在研究深潜器时,首先想到利用平流层气球的原理来改进深潜器。此前,深潜器都是靠钢缆吊入水中的,它既不能在海底自由行动,又受钢缆强度的限制。由于潜水深度越深,钢缆越长,自身质量越大,越容易断裂,因此一直无法突破 2 千米的大关。皮卡尔想到在高空时,平流层气球由两部分组成:充满比空气轻的气体的气球和吊在气球下面的载人舱。气球的浮力可使载人舱升上高空,如果在深潜器上加一只浮筒,不也像“气球”一样可以在海水中自行上浮了吗?根据这个思路,皮卡尔和他的儿子小皮卡尔设计了一个由钢制潜水球和外形像船一样的浮筒组成的深潜器,在浮筒中充满比海水轻的汽油,为深潜器提供浮力;同时在潜水球中放入铁砂作为压舱物,使深潜器沉入海底。深潜器要浮上来,只要将压舱的铁砂抛入海中,就可借助浮筒的浮力升至海面。再给深潜器配上动力,它可以在任何深度的海洋中自由行动,再也不需要拖上一根钢缆了。

皮卡尔父子设计的深潜器获得了巨大的成功,第一次试验就下潜到 1000 多米深的海底,后来又下潜到 4000 多米深的海底。他们设计的另一艘深潜器——的里雅斯特号下潜到 1.09 千米,成为世界上潜得最深的深潜器。

皮卡尔的这种创造发明方法叫作类比法。通过比较,找出事物间的相似之处,然后据此推出它们在其他地方的相似之处。例如,气球和深潜器本来是两个完全不同的事物,一个升空,一个入海,但是它们都可以利用浮力原理,因此气球的飞行原理同样可以应用到

深潜器上。类比法是一种富有创造性的发明方法,有利于发挥人的想象力,异中求同,同中见异,产生新的知识,得到创造性成果。

类比法有很多种,如直接类比法、间接类比法、幻想类比法、仿生类比法、拟人类比法、因果类比法等。

1. 直接类比法

直接类比法是从自然界或者已有的成果中找寻与创造对象类似的现象或事物,从而设计出新的发明项目。

采用直接类比法的例子古今中外比比皆是,如我国战国时期墨子制造的“竹鸢”、三国时期诸葛亮设计的“木牛流马”、唐代韩志和创造的飞行器等。鲁班设计的锯也是直接类比法的实例。听诊器的发明也是典型的采用直接类比法思维的产物。拉哀纳克医生很想发明一种能够诊断胸腔里健康状况的听诊设备。一天他到公园散步,看到两个小孩在玩跷跷板,一个小孩在一头轻轻地敲跷跷板,一个小孩在另一头贴耳听,虽然敲者用力轻,可是听者却听得非常清晰。他把要创造的听诊器与这一现象作类比,终于获得创意设计听诊器的方案,听诊器就这样诞生了。

工程师布鲁内尔为解决水下施工大伤脑筋。有一次他观察到小虫进入木材的方法,即造一根管子作为它前进的通道。于是通过类比,他想出了用空心钢柱打入河底,以此为“构盾”,边掘进边延伸,在构盾的保护下施工,这就是著名的“构盾施工法”,可以说是类比法的重大成果。现在市场上畅销的电瓶脚踏车,其动力系统也是通过与电瓶车动力系统的直接类比制成的。

在科学领域里:惠更斯提出的光的波动说,就是与水的波动、声的波动类比而发现的;欧姆将其对电的研究与傅里叶关于热的研究加以直接类比,把电势比作温度,把电流总量比作一定的热量,发现了著名的欧姆定律;库仑定律也是通过类比发现的,劳厄谈此问题时曾说过“库仑假设两个电荷之间的作用力与电量成正比,与它们之间的距离的平方成反比,这纯粹是牛顿定律的一种类比”;基本粒子学的弦模型、袋模型等也是直接类比的结果。

2. 间接类比法

间接类比法是用非同一类产品类比,创造出新事物。在现实生活中,有些创造缺乏可以比较的同类对象,此时就可以运用间接类比法。例如,空气中存在的负离子可以使人消除疲劳,还可以辅助治疗哮喘、支气管炎、高血压、心血管病等,但负离子多存在于高山、森林、海滩湖畔。后来人们通过间接类比法,利用水冲击法产生负离子后吸取冲击原理,又成功发明了电子冲击法,这就是现在市场上销售的空气负离子发生器的原理。

采用间接类比法可以扩大类比范围,使许多非同一性、非同类的行业也可由此得到启发、开拓新的创造活力。

3. 幻想类比法

幻想类比法是在创意思维中用超现实的理想、梦幻或完美的事物类比创意对象的创意



思维法。发明者在发明创造中,通过幻想类比进行一步步的分析,从中找出合理的部分,从而逐步达到发明的目的,设计出新的发明项目。麻省理工学院的戈登教授就该法指出:“当在头脑中出现问题时,有效的做法是想象最好的可能事物,即一个有帮助的世界,让最能可能的可能见解来引导最漂亮的可能解法。”

人们普遍认为艺术家利用幻想类机制较容易,而科技工作者利用它则较难,因为后者常受“已知”世界秩序和形式逻辑的束缚,易屈服于传统思维习惯,限置幻想羽翼。戈登认为:“科技工作者应当而且必须给予自己和艺术家同样的自由。他必须恰当地想象关于问题的最好(幻想)解法,而暂时忽视由他的解法的结论所确定的定律。只有以这种方式才能够构造出理想的图像。”

爱因斯坦年轻时在构思相对论问题时曾想:如果以光速追随一条光线运动,会发生什么情况呢?这条光线就会像在一个空间振荡着而停滞不前的电磁场。正是这一幻想类比,打开了“相对论”的大门。科学中的“理想实验”都包含许多幻想类比因素,甚至古今中外先进思想家关于人类社会的种种“理想模式”,也包含许多幻想类比因素。

1834年,英国发明家巴贝奇发明了分析机(现代电子计算机的前身)。1942年,美国的阿塔纳索夫教授和他的学生贝瑞,运用幻想类比法发明设计出计算机,并制成了阿塔纳索夫-贝瑞计算机(世界上第一台电子计算机)。

4. 仿生类比法

设计者在创造性活动中,常将生物的某些特性运用到创意、创造上,并模仿生物的结构和功能,创造出新的发明项目,这种创新技法叫作仿生类比法。

模仿鸟类展翅飞翔,造出了具有机翼的飞机;根据鸟类可直接腾空起飞,不需要跑道,发明了直升机;当发现蜻蜓的翅膀能承受超过其自身好几倍的质量时,试制出超轻的高强度材料,用于航空、航海、汽车及房屋建筑等。

5. 拟人类比法

拟人类比法是设计者在进行创造性活动时,常常将创造的对象“拟人化”,即使创意对象“拟人化”,也称亲身类比、自身类比或人格类比。这种类比就是设计者使自己与创意对象的某种要素认同、一致,进入“角色”,发现问题,产生共鸣,以获得创意。

(1) 拟人类比在我国的典籍中屡见不鲜。《易经》的“天行健,君子以自强不息”就是一种天人合一、万物一理的拟人类比。文学艺术中的拟人类比更是随处可见,如把祖国比作母亲,把美丽的姑娘比作鲜花。在科学上,拟人类比的例子也是不胜枚举。德国有机化学家凯库勒在梦见一条蛇咬住自己的尾巴后,提出了苯分子环状结构理论。

(2) 工业设计上也经常应用拟人类比。例如,著名的薄壳建筑——罗马小体育宫的设计,设计师将体育馆的屋顶与人脑头盖骨的结构性能进行了类比,头盖骨由数块骨片组成,形薄、体轻,但极坚固,那么体育馆的屋顶是否可做成头盖骨状呢?这种创意获得了巨大成功,于是薄壳建筑流行起来。

(3) 在设计机械装置时,常把机械看作人体的某一部分进行拟人类比,从而获得意外的成效。例如,挖土机的设计就是模仿人的手臂动作:向前伸出的主杆如人的胳膊,可以上下左右自由转动;挖土斗好比人的手掌,可以张开、合起;装土斗边的齿形好比人的手

指,可以插入土中。在挖土时,手指插入土中,再合拢、举起,移至卸土处,松手后让泥土落下。这是局部的拟人类比,各种机械手的设计也是如此;整体的拟人类比如各种机器人的设计。

(4)拟人类比法还常用于科学管理中,如把某工厂的厂长比作人脑,把各车间比作人的四肢,把广播室比作嘴巴,把仓库比作内脏等,从而按人体的正常活动管理全厂。这样就能及早发现问题,实现协调有序的管理。



【挖掘机】

6. 因果类比法

两个事物之间可能存在同一种因果关系,因此可根据一个事物的因果关系,推测出另一个事物的因果关系。例如,蚌内有砂,砂被黏液包围而形成珍珠,有人据此因果关系,把异物放进牛的胆囊内,人工培植了牛黄;有人根据往面粉里加入发酵粉可以发面做出蓬松的馒头这个因果关系,在橡胶中加入发泡剂,制成了海绵橡胶;在合成树脂中加入发泡剂,得到质轻、隔热和隔音性能良好的泡沫塑料,于是有人就用这种因果关系,在水泥中加入一种发泡剂,发明了既质轻又隔热、隔音的气泡混凝土。以上这类创新技法,就称为因果类比法。

3.2.2

联想法

心理学上认为:联想就是由一个事物想到另一个事物的心理现象。这种心理现象不仅在人的心理活动中占据重要地位,而且在回忆、推理、创造的过程中起到十分重要的作用。许多新的创造都来自人们的联想,通过联想可以把不同事物联系在一起。联想是创造性思维的基础,是从一种概念想到其他概念,从一种事物想到其他事物的一种心理活动或思维方式。联想思维由此及彼、由表及里,形象生动、无穷无尽。联想犹如心理中介,通过事物之间的关联、比较、联系,逐步引导思维趋向深度和广度,从而产生思维突变,获得创造性联想。同时联想不是想入非非、漫无目的地乱想,而是在已有的知识、经验之上产生的,是对输入头脑中的各种信息进行加工、置换、联结、输出的一种思维活动。



【中央大剧场】



【行走辅助器】

联想法是通过联想类比,把一般看来完全不相干的物品或技术联系起来,组合在一起,研制出有价值的发明。通过相似、相近、对比联想的交叉使用及在比较之中找出同中之异、异中之同,从而产生创造性思维和创新方案,如虎和猫时而奔跑如飞、时而突然止步,人们从它们的脚掌结构得到启发,发明出带钉子的跑鞋;从蜘蛛在两棵树之间结网,联想发明出横跨峡谷的吊桥;蝙蝠在黑夜中能自由飞翔却从不会撞到障碍物,由此发明了超声波探测仪,可以用来测量海洋深度、探测鱼群、追踪潜艇、诊断疾病、工业探伤等。

根据联想的特性,可将联想法分为以下四种。



1. 接近联想


发明者在时间、空间上联想到比较接近的事物,从而设计新的发明项目,叫作接近联想。接近联想是由两个以上的事物在空间或时间上相关引起的,如看到汽车就想到汽油、交通岗、红绿灯。

2. 相似联想

相似联想又称类似联想,是由两个以上事物在外表、形式、性质等方面的相似而引起的,如看到水就想到河。相似联想反映的是事物间的相似性和共同性,这种联想也可运用到创造发明过程中。1957年,苏联运用相似联想法,成功将人类第一个载人航天器送入太空。

3. 对比联想

由某个事物的感知和回忆引起与其具有相反特点的事物的回忆叫作对比联想。对比联想是由两个以上的事物具有相反的特点、性质引起的。根据物理学中的相对运动原理,将“运动”与“静止”进行对比联想并相互转换,常能产生出情理之中、意料之外的效果。图3.2所示为制袋充填封口机,卷筒薄膜1经导辊至薄膜对折器2后,被纵向对折,然后由等速回转的纵封轴4加压热合呈连续圆筒状,并被牵引连续向下。物料经料斗3进入已出横封机构5封底的简状袋内。横封机构5既可完成前一袋的封门,也可完成后一袋的封底。裁切机构6切开连续的物料袋,物料袋靠自重落入回收部。此机构中,薄膜对折器2固定不动,而卷筒薄膜1连续运动,这种相对运动原理的应用使制袋机构大大简化,工作可靠性大大提高,广泛应用于包装机械中。



1—卷筒薄膜; 2—薄膜对折器; 3—料斗; 4—纵封轴; 5—横封机构; 6—裁切机构

图 3.2 制袋充填封口机

4. 关系联想

关系联想即由事物的某种关系（如整体与部分、原因与结果、结构与功能等）而形成的联想。例如，看到客人带的雨伞，你会想到外面正在下雨；看到夜鸟惊飞，你会想到林中夜行人。

创新事实表明：知识积累越多，经验越丰富，联想能力越强，联想范围就越广。对于要解决的问题，不妨从它的正、反面及与其相似、相近的关联事物和经验中，多角度地进行考察分析，找到解决问题的线索，从而获得有益的创新观念。

在贝尔发明电话以前，虽然已有人在研究电话了，但因声音不清楚而无法使用。贝尔决心致力于电话的研究，使电话成为可以使用的通信工具。一次实验中，贝尔发现把音叉的端部放在带铁芯的线圈面前，如果音叉振动，线圈中就会产生感应电流，通过电线把电流送至另一只相同的线圈，线圈前的音叉也会振动，发出与那边音叉振动相同的声音。他由此联想到如果用能像音叉一样发生振动的金属簧片代替音叉，线圈也应能产生感应电流，使簧片振动发声，这样金属簧片就能“说话”了。通过反复试制和完善，贝尔发明了世界上第一部电话。显然贝尔是应用了联想法发明电话的。

联想法有很多，可以从对象的因果关系上联想，也可以依据事物的同类原则联想，还可以从事物之间的相关特性联想。各种各样的联想法都是可以产生出创造性设想的。这里关键不是运用哪一种联想法，而是要解决什么问题？需要进行什么创造？要达到什么目的？或者什么样的预期目的都没有，只是想有所创造发明，那么应根据不同的要求和想法，有意或无意地进行联想，从联想产生的设想中获得成功。

3.3 设问探求法

设问探求法是通过提问发现事物的症结所在，进行创造发明的技法，如奥斯本检核表法、5W2H法、七步法、行停法等。

3.3.1 奥斯本检核表法

奥斯本是美国教育基金会的创始人，是智力激励法的发明者。他在《创造性想象》一书中指出：“一个国家的经济增长和经济实力，与其人民的发明创造能力和把这些发明转化为有用产品的能力紧密相关。”他在《发挥独创力》一书中介绍了许多创意技巧。美国创造工程研究所从书中选出9项，编制成了新创意检核表，即人们现在常提到的奥斯本检核表。运用这个表提出问题，寻求有价值的创造性设想的方法，就是奥斯本检核表法。

没有目的地思考往往无法提出好的设想，但是提问能促进思考深入。有目的地诱导性提问可产生好的创意。其实富有创意的提问



【智能家具】



【变速器传动】



本身就是一种创造,好的提问往往意味着问题已经解决了一半。设问探求法就是针对创造目标从各个方面提出一系列相关的问题,设计者针对提问进行分析和思考,通过思维的发散和收敛逐步找到问题的理想答案。设问探求法由多种创造原理构成,在创造发明领域,被公认为“创新技法之母”。设问探求法的种类很多,最有代表性的就是**奥斯本检核表法**。

奥斯本检核表是根据需要解决的问题或者需要创造发明的对象,以提问表格的形式,根据提问要点逐个审核、讨论,使创造发明者全面、系统地考虑各种解决问题的方法。其列出9个方面的问题,然后逐一审核讨论,是一种促进创新活动深入进行的创新技法。它的特点是用制式提问表,以防止思考疏漏,适合任何创造发明或创新活动。

奥斯本检核表的提问要点有以下9个。

(1) 能否他用? 可提问: 现有事物有无其他用途? 稍加改进能否扩大用途?

例如,尼龙最初只用于军事领域,主要用来制造降落伞、舰用缆绳等,因而销量很小。为此,人们开始寻找它的新用途,最终人们发现了许多新用途,如做袜子、雨衣、雨伞,在工业生产中用来制作齿轮、轴承、各种形状和强度要求较高的零件等。

(2) 能否借用? 可提问: 能否借用其他经验? 模仿其他东西?

振荡可以增强散乱堆积颗粒物的聚合效果。压路机的工作原理: 通过滚轮,靠自重将路面的沙石压实,现在的压路机在其滚轮上加装振荡装置就形成了振荡压路机,这样就可以显著地增强压路机的碾压效果。踩在香蕉皮上比踩在其他水果皮上容易使人摔跤,原因在于香蕉皮由几百个薄层构成,并且层间结构松弛、富含水分,借用这个原理,人们发明了具有层状结构、性能优良的润滑材料——二硫化钼。同理,乌贼靠喷水前进,前进迅速而灵活,模仿这一原理,人们发明了“喷水船”。喷水船先吸入水,再将水从船尾猛烈喷出,靠水的反作用力使船体快速行驶。

(3) 能否改变? 可提问: 能否在意义、声音、味道、形状、式样、花色、品种等方面改变?

为了提高产品的生产效率,一般加工螺钉都用车削或用丝扳加工,生产效率较低。当采用滚压方法对螺纹进行搓丝加工时,其效率得到了极大的提高,这种加工螺钉的方法现在已经被标准件工厂广泛采用,其工作原理如图3.3所示。




图 3.3 搓丝的工作原理

(4) 能否扩大? 可提问: 能否扩大使用范围, 增加功能, 添加零部件, 增加高度、强度、价值, 延长使用寿命?

扩大是为了增加数量, 形成规模效应; 缩小是为了减小体积, 便于使用, 提高速度。大小是相对的, 不是绝对的, 更大、更小都是发展的必然趋势。在两块玻璃中加入某些材料可制成防震或防弹玻璃; 在铝材中加入塑料做成防腐防锈、强度很高的水管管材和门窗中使用的型材; 在润滑剂中添加某些材料可大大提高润滑剂的润滑效果, 延长机车的使用寿命。

(5) 能否缩小? 可提问: 能否减少、缩小、减轻、浓缩、微型、分割?

随着社会的进步和生活水平的不断提高, 产品在降低成本、不减少功能、便于携带和便于操作的要求下, 必然呈现由大变小、由重变轻、由繁变简的趋势, 如袖珍收录机、折叠伞、笔记本电脑、可视手机、甲壳虫汽车、超薄计算机显示屏、低底盘的火车或汽车等。将计算机或电话上的功能键、重拨键等集于一键, 不仅简化了产品的结构, 而且方便用户使用。以缩小、简化为目标的创造发明往往具有独特的优势, 在自我发问的创新技巧中, 可产生出大量的创新设想。

(6) 能否代用? 可提问: 能否用其他材料、元件、原理、方法、结构、动力、工艺、设备?

用表面活性剂代替汽油清洗油污, 不仅效果好, 而且节约能源。用液压传动代替机械传动, 更适合远距离操纵控制。用水或空气代替润滑油做成的水压轴承或空气轴承, 无污染, 效率高。用天然气或酒精代替汽油燃料, 可使汽车的尾气污染大大降低。数码相机用数据存储器图像, 省去了胶卷及胶卷的冲印过程, 而且图像更清晰, 在各种光线条件下都可以拍摄出很好的照片。

(7) 能否调整? 可提问: 能否调整布局、程序、日程、计划、规格、因果关系?

飞机的螺旋桨一般在头部, 有的在尾部, 如果在顶部就成了直升机, 如果螺旋桨的轴线方向可调, 就成了可垂直升降的飞机。汽车的喇叭按钮原来设计在转向盘的中心, 不利于操作且有一定的危险性, 将其设计在转向盘圆盘下面的半个圆周上就可以很好地解决潜在的危险。根据常识可知, 自行车在高速行进时, 采用前轮制动容易发生事故, 于是有人设计了无论用左手还是右手握住制动器, 自行车都将按“先后再前”的顺序制动, 从而大大降低事故的发生率。

(8) 能否颠倒? 可提问: 能否方向相反、变肯定为否定、变否定为肯定、位置颠倒、作用颠倒?

将电动机反过来用就发明了发电机; 将电风扇反装就成了排风扇。从石油中提炼原油需要把油、水分离, 但为了从地下获得更多的原油, 可以先向地下的油中注水。单向透光玻璃装在审讯室里, 公安人员可看见犯罪嫌疑人的一举一动, 而犯罪嫌疑人却无法看见公安人员; 反之, 将这种玻璃装在公共场所, 人们既可以从里面观赏外面的美景, 又可以防止强烈的太阳光直射。

(9) 能否组合? 可提问: 能否事物组合、原理组合、方案组合、材料组合、形状组合、功能组合?

两个电极在水中高压放电时会产生“电力液压效应”, 产生的巨大冲击力可将宝石击碎; 而在一个椭圆面焦点上发出的声波, 经反射后可在另一个焦点汇集。一位德国科学家



将这两种科学现象组合起来,设计出医用肾结石治疗仪。他让患者躺在水槽中,使患者的结石位于椭球面的一个焦点上,把一个电极置于椭球面的另一个焦点上,经过 1min 左右不断地放电,通过人体的冲击波能把大部分结石粉碎,而后逐渐排出体外,达到治疗的目的。大学本科技机械类专业学生的“机械原理”课程中,组合机构就是将几种机构有目的地组合起来,完成基本机构难以完成的设计任务要求。

下面以玻璃杯为例来说明奥斯本检核表法的应用情况。玻璃杯的改进过程见表 3.1。

表 3.1 玻璃杯的改进过程

序号	检核项目	发散性设想	初选方案
1	能否他用	当作灯罩、可食用、当作量具、当作装饰、当作火罐、当作乐器	装饰品
2	能否借用	自热杯、磁疗杯、保温杯、电热杯、防爆杯、音乐杯	自热磁疗杯
3	能否改变	塔形杯、动物杯、防溢杯、自洁杯、香味杯、密码杯	香味幻影杯
4	能否扩大	不倒杯、防碎杯、消防杯、报警杯、过滤杯、多层杯	多层杯
5	能否缩小	微型杯、超薄型杯、可伸缩杯、扁平杯、勺形杯	伸缩杯
6	能否代用	纸杯、一次性杯、竹木制杯、塑料杯、可食质杯	可食质杯
7	能否调整	系列装饰杯、系列牙杯、口杯、酒杯、咖啡杯	系列高脚杯
8	能否颠倒	透明一不透明、雕花一非雕花、有嘴一无嘴	彩雕杯
9	能否组合	与温度计组合、与中草药组合、与加热器组合	与加热器组合

奥斯本检核表法是一种具有启发创新思维功能的方法。它的作用体现在多方面,是因为它强制人去思考,有利于突破一些人不愿意提问题或不善于提问题的心理障碍,还可以克服“不能利用多种观点看问题”的困难,尤其是提出有创意的新问题本身就是一种创新。它又是一种多向发散的思考,使人的思维角度、思维目标更丰富,且提供了创新活动的最基本思路,可以使创新者尽快集中精力,朝着提示的目标方向去构想、创造、创新。奥斯本检核表法比较适用于解决单一小问题,还需要结合技术手段才能形成解决问题的综合方案。

3.3.2

5W2H 法

5W2H 法由美国陆军部提出,即通过连续提七个问题,构成设想方案的制约条件,设法满足这些条件,便可获得创新方案。

当上级对下级分配任务、制订计划、出台解决方案时,是不是有时候觉得自己已经想得非常周到了,可事后才发现遗漏了很多关键环节,使得不得不重新开始工作?例如,上级交给下级一项任务,下级领命而去,等他走了以后上级才发现没有规定他什么时候完成,然后不得不再联系一下。

5W2H 法的思路是可以从以下七个方面先计划或规定好,以便少走弯路。

Why: 为什么需要革新?革新的必要性是什么?有没有更好的方法?告诉下级事情的

重要性可以使他更负责任或受到激励。

What: 什么是革新的对象? 什么事? 要做什么?

Where: 从什么地方着手? 在哪里做? 从哪里开始? 在哪里结束?

Who: 由什么人承担革新任务? 由谁来执行? 由谁来负责?

When: 什么时候开始? 什么时候结束? 什么时候检查?

How: 如何实施这个课题? 如何省力? 如何最快? 如何做效率最高? 如何改进? 如何得到? 如何避免失败? 如何求发展? 如何增加销路? 如何达到效率? 如何才能使产品更加美观大方? 如何使产品用起来方便?

How much: 达到何种水平? 功能指标达到多少? 销售多少? 成本多少? 输出功率多少? 效率多高? 尺寸多少? 质量多少? 做多少? 做到什么程度为好? 有时上级也要告诉下级, 做少了不利于任务的完成, 做多了又浪费。例如, 上级让下属写一篇稿子, 没有告诉他写多少, 他可能无从下笔, 必须再向上级请示或随便写一篇, 这样效率低, 一件简单的事情也要反复多次才能完成。

以某商店改变生意冷清的方法来说明 5W2H 法的使用情况, 见表 3.2。

表 3.2 某商店用 5W2H 法改变生意冷清的情况

序号	提问项目	提问内容	情况原因	改进措施
1	为什么	此处开这个店行不行	有需求	应保留
2	做什么	批发零售? 百货专营? 做不做维修服务	此处适合零售	零售为主, 增加服务项目
3	什么地方	店设何处? 离车站近, 离居民区也近	为旅客服务	增加旅客上车前后的所需商品
4	什么时候	购物	旅客寄存行李后	无处寄存, 办理托运, 特别是晚上
5	什么人	谁是顾客? 旅客? 居民?	未把旅客当作主要顾客	增加为旅客服务的项目
6	如何做	如何招揽更多旅客?	此店不醒目	增设路标购物指示牌
7	多少	改进需多少投入? 能得多少效益	有投资能力	装修扩大需 1.5 万元, 预计效益增长 20%

3.3.3 七步法

七步法是奥斯本提出的一套设问方法, 包括以下内容。

- (1) 确定革新的方针。
- (2) 搜集有关资料。
- (3) 对搜集的资料进行分析。
- (4) 进行自由思考, 一一记录并构思革新方案。
- (5) 提出实现方案的各种设想。



- (6) 综合有用的数据资料。
- (7) 评价各种方案, 筛选出切实可行的设想。

3.3.4 行停法

行停法是奥斯本研究总结出来的一套设问方法。他通过“行”(go) [发散思维 (提出创造性设想)] 与“停”(stop) [收束思维 (对创造性设想进行冷静的分析)] 的反复交叉, 逐步解决问题。行停法的操作步骤如下。

- (1) “行”: 想出与所需解决的问题相关的地方。
- (2) “停”: 进行详细的分析和比较。
- (3) “行”: 有哪些可能用得上的资料?
- (4) “停”: 如何方便地得到这些资料?
- (5) “行”: 提出解决问题的所有关键处。
- (6) “停”: 决定最好的解决方法。
- (7) “行”: 尽量找出试验方法。
- (8) “停”: 选择最佳试验方法。

重复以上步骤, 直到发明成功为止。例如, 人工养珍珠, 先通过“行”, 提出与人工养珍珠相关的一系列问题: “如何起开蚌壳” “用何种物质代替沙粒作为珠心” “把珠心投置于蚌贝内何处” “如何饲养含着珠心的蚌贝”。然后, 搜集有关资料, 进行冷静的分析, 并提出试验方法, 这个过程就是“停”(收束思维)的过程。在实验中, 通过“行”提出许多疑问, 然后经冷静分析(即“停”)来解决自己提出的疑问, 最后发明人工养珠的方法。

类似的方法还有缺点列举法, 即有意识地列举现有事物的缺点, 通过改善缺点获得新方案的方法; 希望点列举法, 积极地提出希望来形成创新方案, 与缺点列举法相比, 希望点列举法常常可以得到更好的方案, 因为没有缺点不一定是设计者所希望的最理想的结果。

3.4 要素组合法

组合创新是很重要的创新方法。有一部分创造学研究者甚至认为, 所谓创新就是人们认为不能组合在一起的东西组合到一起。日本创造学家菊池诚博士说过: “我认为搞发明有两条路, 第一条是全新的发现, 第二条是把已知其原理的事实进行组合。”近年来也有人曾经预言, “组合”代表技术发展的趋势。

总的来说, 组合是任意的, 各种各样的事物要素都可以进行组合。例如, 不同的功能或目的可以进行组合; 不同的组织或系统可以进行组合; 不同的机构或结构可以进行组合; 不同的物品可以进行组合; 不同的材料可以进行组合; 不同的技术或原理可以进行组合; 不同的方法或步骤可以进行组合; 不同的颜色、形状、声音或味道可以进行组合; 不同的状态可以进行组合; 不同领域、不同性能的事物也可以进行组合; 两种事物可以进行

组合,多种事物也可以进行组合;可以是简单的联合、结合或混合,也可以是综合或化合等。

1. 成对组合

成对组合是组合法中的最基本的类型,是将两种技术因素组合在一起的发明方法。根据组合的因素不同,可分成材料组合、用品组合、机器组合、技术原理组合等多种形式。用品组合是常将两个用品组合成一个用品,使之具有两个用品的功能,使用方便,如保温杯、带电子表的圆珠笔、带收音机的应急灯、有起罐头功能的水果刀等。机器组合是常把完成一项工作同时需要的两种机器或完成前后相接两道工序的两台设备结合在一起,以便减少设备的数量、提高效率。还有的组合是以某个特定对象为主体,通过置换或插入其他技术创造发明或革新方法,如在音响设备上加入麦克风的功能就产生了卡拉OK机,电视机中加入录放装置就产生了录像机,洗衣机中加入甩干装置就产生了全自动漂洗与甩干的功能等,也有人把这种组合叫作内插式组合。

2. 辐射组合

辐射组合是以一种新技术或令人感兴趣的技术为中心,与多方面的传统技术结合起来,形成技术辐射,从而出现多种技术创新的发明创造方法。

辐射组合的中心点是新技术,具有人们喜爱的特征,也可以考虑用辐射组合来开发产品,如闪光技术、小电动机等也有许多辐射组合的新产品。以家用电器为例,由于电进入家庭,由电的辐射组合发展了众多家用电器,如电视机、电冰箱、全自动洗衣机、空调、电炉、电饭煲、洗碗机、电热毯、抽油烟机、电烤箱、电暖器、电子游戏机、电吹风等。还有一种类似辐射组合的方法,即某事物寻求改进或创新,把此事物作为中心点,和一些与改进事物毫不相关的事物强行组合,形式上与辐射组合相似,这种组合大多是无意义的、荒唐的,但往往也可以从中找到有价值的方案,有人称这种组合为焦点组合,其实际上是焦点法与强制联想法的结合。

3. 形态分析组合

形态分析组合也称形态分析法,是瑞典天文物理学家茨维基于1942年提出的。其基本理论:一个事物的新颖程度与相关程度成反比,事物(观念、要素)越不相关,创造性程度就越高,越易产生更新的事物。该法的做法:将发明课题分解为若干相互独立的基本因素,找出实现每个因素功能所要求的可能的技术手段或形态;然后加以排列组合,得到多种解决问题的方案;最后筛选出最佳方案。

例如,要设计一种火车站运货的机动车,根据对此车的功能要求和现有的技术条件,可以把问题分解为驱动方式和轮子数量三个基本因素。对每个因素列出几种可能的形态,如驱动方式有柴油机、蓄电池,制动方式有电磁制动、脚踏制动、手控制动,轮子数量有三个、四个、六个,那么组合后得到的总方案数为18($2 \times 3 \times 3$)种。最后筛选出可行方案或最佳方案。



3.5 输入/输出法

输入/输出法又称“黑匣”或“黑箱”法,把期望的结果作为输出,把能产生此输出的一切可以利用的条件作为输入,从输入到输出经历由联想提出设想,再运用限制条件反复评价、筛选这些设想的反复、交替的过程,最后得出理想输出。其原理如图 3.4 所示。




图 3.4 输入/输出法原理

输入/输出法有如下特点。

(1) 输入/输出法是以输入、输出的具体内容作为思考的出发点,要求所有创造性构思必须满足输入条件、约束条件和输出的具体结果。因此,这种分析方法的创新思维过程基本上属于定向思维,从而保证了能通过探索逐步找到合乎逻辑的、成熟的且与创新目标一致的途径,从而达到创造新方案的目的。

(2) 输入/输出法是构思与评价同时进行的设计方法。分析过程是由外到内、由已知到未知,一层层地向黑匣内部深入。每深入一步,设计者必须对每一个构思的“输入”与“输出”状态,按设计约束条件和外部影响对构思作出判断和评价,通过判断和评价,剔除不满意的或不符合条件的构思,从而保证分析能向黑匣内部不断深入。当最后的输入与输出能按因果关系连接起来时,黑匣之谜就算被完全揭开了,方案构思的具体内容就基本确定了。

(3) 输入/输出法的思考路径和方向具有双向性,即发散和收敛思维是按“输入”和“输出”两个方向向黑匣内部内容逐步深入的。因此,这种方法既能保证方案能同时满足“输入”与“输出”两方面的要求,又能高效地构思出方案的具体内容。

下面以构思一种机械零件去毛刺机床为例,说明运用输入/输出法进行方案构思的步骤。

(1) 根据产品的用途确定黑匣的输入与输出内容。

目前,主要采用直接的机械方法或开发专用的去毛刺设备去毛刺。对于生产批量较大的机械零件(如齿轮),如果采用直接的机械方法去毛刺,费工、费时、劳动强度大,并且只能靠目测和感觉操作,去毛刺的质量难以保证,生产效率低。

对于机械零件去毛刺机床而言,带毛刺的零件是已知条件,因此输入内容是“带毛刺的零件”;而不带毛刺的零件是该产品的目标,因此输出内容是“不带毛刺的零件”。

设计约束条件可以确定为去毛刺的能力,加工对零件尺寸、材料的影响,使用成本,

(2) 黑匣建立好以后,便可以从输入端与输出端两个方向构思黑匣内的具体内容,得到黑匣内的第一层分析内容,如图 3.5 所示。通过加工方法的比较与评价,选择三种加工方法进入第二层。



(3) 根据黑匣中构思出来的第一层内容构思第二层分析内容, 如图 3.6 所示。



通过分析可知,电火花去毛刺工艺简单、效果好、使用成本低、对工件环境没有什么影响,且可产生一层表面强化层,显著提高了齿轮的强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性和耐热性,因此应当广泛推广。



小 结

创新技法是人们利用有关创造心理过程的研究成果和专业领域自身的规律性,从各种创造性思维方法中演变而来的有效提高发明创造能力的各种方法的总和,具有操作性,能够激发创新灵感、拓展思维空间、培养创新素质、提高创新能力。



- 3-1 试用智力激励法设计一种理想的健身器材。
- 3-2 试用设问探求法设计一种适合残疾人用的自行车。
- 3-3 试分析现有家用电器的功能,设想哪些家用电器可被组合在一起由计算机统一管理。
- 3-4 试用输入/输出法设计防盗报警锁。

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第 4 章

机构的创新设计

教学提示：根据不同机械的工作要求，可以采用简单机构，也可以采用组合机构或变异机构。但是当选择机构形式时，除满足基本的运动形式、运动规律或运动轨迹要求外，还应遵循机构尽可能简单、尽量缩小机构尺寸和使机构具有较好的动力学特性等原则。

教学要求：了解各种机构执行构件的运动形式（回转、单向间歇运动、摆动等）及执行机构的传动功能（变传动比、定传动比等），重点掌握机构的组合方式、机构的变异方法和机构形式设计应遵循的原则。

机械系统的创新在很大程度上取决于机构的创新，创新设计的方法有两类：一类是首创、突破及发明；另一类是选择常用机构，并按某种方式进行组合，综合出可实现相同或相近功能的众多机构，为创新设计开辟切实可行的途径。

4.1 常用机构的选择

常用机构既包括**简单机构**（如齿轮机构、凸轮机构、连杆机构、槽轮机构和棘轮机构等），也包括**组合机构**（如齿轮连杆机构、凸轮连杆机构等）。常用机构在技术上比较成熟，应用范围比较广，人们对其性能与优缺点比较了解，在设计与制造上比较有经验。优先选用常用机构，有利于提高设计的可靠性。


由于机械的功能是千差万别的，其执行机构的运动形式和运动规律也是多种多样的，而实现相同功能的机构又有很多种，因此机构的选型是一个复杂问题，通常需要考虑执行构件的运动形式（回转、单向间歇运动、摆动等）和传动功能（变传动比、定传动比等）。表 4.1、表 4.2 对常用机构的运动特性及基本功能作了概括性的分析与比较，以供选型时参考。



表 4.1 变传动比常用机构的特点与应用

类型	特点	应用
连杆机构  【曲柄连杆机构举例】	结构简单, 制造容易, 工作可靠, 传动距离较远, 传递载荷较大, 可实现急回运动规律; 但不易获得匀速运动或其他任意运动规律, 传动不平稳, 冲击与振动较大	用于从动件行程较大或承受重载的工作场合, 可以实现移动、摆动等复杂的运动规律或运动轨迹
凸轮机构	结构紧凑, 工作可靠, 调整方便, 可获得任意运动规律; 但动载荷较大、传动效率较低	用于从动件行程较小、载荷不大及要求特定运动规律的场合
非圆齿轮机构	结构简单, 工作可靠, 从动件可实现任意转动规律, 但齿轮制造较困难	用于从动件做连续转动和要求有特殊运动规律的场合
棘轮间歇机构	结构简单, 从动件可获得较小角度的可调间歇转动; 但传动不平稳、冲击很大	多用于进给系统, 以实现送进、转位、分度、超越等
槽轮间歇机构	结构简单, 从动件转位较平稳, 而且可实现任意等时的单向间歇转动; 但当拨盘转速较高时, 动载荷较大	常用作自动转位机构, 特别适用于转位角度超过 45° 的低速传动
凸轮式间歇机构	结构较简单, 传动平稳, 动载荷较小, 从动件可实现任何预期的单向间歇转动; 但凸轮制造困难	用作高速分度机构或自动转位机构
不完全齿轮机构	结构简单, 制造容易, 从动件可实现较大范围的单向间歇转动; 但啮合开始和终止时有冲击, 传动不平稳	多用作轻工机械的间歇传动机构

表 4.2 定传动比常用机构的特点与应用

类型	特点	应用
螺旋机构	传动平稳、无噪声, 减速比大; 可实现转动与直线移动; 滑动螺旋可做成自锁螺旋机构; 工作速度一般很低, 只适用于小功率传动	多用于要求微动或增力的场合, 如机床夹具及仪器、仪表; 还用于将螺母的回转运动转换为螺杆的直线运动的装置
摩擦轮机构	有过载保护作用; 轴和轴承受力较大, 工作表面有滑动, 而且磨损较快; 高速传动时寿命较短	用于仪器及手动装置以传递回转运动
圆柱齿轮机构  【齿轮变速装置——齿轮机构】	载荷和速度的许用范围大, 传动比恒定, 外廓尺寸小, 工作可靠, 效率高; 制造和安装精度要求较高, 精度低时传动噪声较大, 无过载保护作用; 斜齿圆柱齿轮机构运动平稳, 承载能力强, 但在传动时会产生轴向力, 在使用时必须安装推力轴承或角接触轴承	广泛应用于各种传动系统, 传递回转运动, 实现减速/增速、变速、换向等

续表

类型	特点	应用
齿轮齿条机构	结构简单, 成本低, 传动效率高, 易实现较长的运动行程; 当运动速度较高或为提高运动平稳性时, 可采用斜齿或人字齿条机构	广泛应用于各种机械的传动系统, 变速操纵装置, 自动机的输送、转向、进给机构及直动与转动的运动转换装置
锥齿轮机构	用来传递两相交轴的运动; 直齿锥齿轮传递的圆周速度较低, 曲齿锥齿轮用于圆周速度较高的场合	用于减速、转换轴线方向及反向的场合, 如汽车、拖拉机、机床等
螺旋齿轮机构	常用于传递既不平行也不相交的两轴之间的运动, 但其齿面间为点啮合, 而且沿齿高和齿长方向均有滑动, 容易磨损, 因此只适用于轻载传动	用于传递空间交错轴之间的运动
蜗轮蜗杆机构	传动平稳、无噪声, 结构紧凑, 传动比大, 可做成自锁蜗杆; 自锁蜗杆传动的效率很低, 低速传动时磨损严重, 中高速传动的蜗轮齿圈需贵重的减摩材料 (如青铜), 制造精度要求较高, 刀具费用昂贵	用于大传动比减速装置 (但功率不宜过大)、增速装置、分度机构、起重装置、微调进给装置、省力的传动装置
行星齿轮机构	传动比大, 结构紧凑, 工作可靠, 制造和安装精度要求高, 其他特点同普通齿轮传动。主要有渐开线齿轮、摆线针轮、谐波齿轮三种齿形的行星传动	常作为大速比的减速装置、增速装置、变速装置, 还可实现运动的合成与分解
带传动机构	轴间距离较大, 工作平稳、无噪声, 能缓冲吸振, 摩擦式带传动有过载保护作用; 结构简单, 安装要求不高, 外廓尺寸较大; 摩擦式带传动有弹性滑动, 不能用于分度系统; 摩擦易起电, 不宜用于易燃易爆的场合; 轴和轴承受力较大, 传动带寿命较短	用于传递距离较远的两轴的回转运动或动力
链传动机构	轴间距离较大, 平均传动比为常数, 链条元件间形成的油膜有吸振能力, 对恶劣环境有较强的适应能力, 工作可靠, 轴上载荷较小; 瞬时运转速度不均匀, 高速时不如带传动平稳; 链条工作时因磨损区域增大后容易引起共振, 一般需增设张紧和减振装置	用于传递较远距离的两轴的回转运动或动力

4.2 机构的组合与实例分析

常用的基本机构 (如齿轮机构、凸轮机构、四杆机构和间歇机构等) 符合一般的设计



要求,随着生产的发展及机械化、自动化程度的提高,对机构的运动规律和动力特性都提出了更高的要求,这些常用的基本机构往往不能满足要求。为解决这些问题,可以将两种以上的基本机构进行组合,充分利用各自的良好性能,改善不良特性,创造出能够满足原理方案要求的、具有良好运动和动力特性的新型机构。

机构的组合原理是指将多个基本机构按一定的原则或规律组合成一个复杂的机构,该复杂机构一般有两种形式:一种是多种基本机构融合,成为性能更加完善、运动形式更加多样的新机构,称为组合机构;另一种是多种基本机构组合在一起,组合体的基本机构还保持各自特征,但需要各个机构的运动和动作协调配合,以实现组合的目的,称为机构的组合。

机构的组合方式可划分为四种:**串联式机构组合**、**并联式机构组合**、**复合式机构组合**、**叠加式机构组合**。

4.2.1 串联式机构组合

串联式机构组合是由两个以上的基本机构依次串联而成的,前一个机构的输出构件和输出运动为后一个机构的输入构件和输入运动,从而得到满足工作要求的机构。连接点可以设在前置机构中做简单运动的连架杆上,称为Ⅰ型串联[图4.1(a)];也可以设在前置机构中做复杂运动的连杆上,称为Ⅱ型串联[图4.1(b)]。



图 4.1 串联式机构组合

Ⅰ型串联组合中,将后一个机构的主动件固接在前一个机构的一个连架杆上。图4.2所示的钢锭热锯机构,将曲柄摇杆机构1-2-3-4的输出件4与曲柄滑块机构(或摇杆滑块机构)4'-5-6-1的输入件4'固接在一起,从而使没有急回运动特性的输出件6具有急回特性。

Ⅱ型串联组合中,后一个机构串接在前置机构中做复杂运动的连杆上某一点。图4.3所示的具有运动停歇的六杆机构,在铰链四杆机构ABCD中,连杆E点的轨迹上有一段近似直线,以F点为转动中心的导杆在图示位置的导向槽与E点轨迹的近似直线段重合,当E点沿直线部分运动时导杆停歇。




图 4.2 钢锭热锯机构




图 4.3 具有运动停歇的六杆机构



【齿轮机构与凸轮机构组合】



【齿轮机构与连杆机构组合】



【连杆机构的组合】

4.2.2 并联式机构组合

两个或多个基本机构并列布置,称为并联式机构组合,如图4.4所示。各个基本机构具有各自的输入构件,而共用一个输出构件,称为Ⅰ型并联;各个基本机构有共用的输入和输出构件,称为Ⅱ型并联;各个基本机构有共同的输入构件,但有各自的输出构件,称为Ⅲ型并联。




图 4.4 并联式机构组合

并联式机构组合的特点:各分支机构间没有任何严格的运动协调配合关系。一种机构的并联组合相当于运动的合成,其主要功能是补充、加强和改善输出构件的运动形式。设计时要求两个并联机构的运动协调,以满足所要求的输出运动。图4.5所示的刻字、成形机构,两个凸轮机构的凸轮为两个原动件,当凸轮转动时,推杆推动双移动副构件中心实现特定的轨迹—— $y=y(x)$ 。

图4.6所示的棘轮机构,由两个曲柄滑块机构并联组成,通过两个棘爪驱动一个四齿棘轮以实现间歇运动。




图 4.5 刻字、成形机构





图 4.6 棘轮机构

图4.7所示的冲压机机构,将一个输入运动分解为两个输出运动。其主要功能是实现



两个运动输出,而这两个运动又相互配合,完成较复杂的工艺动作。构件1为原动件,大滑块2和小滑块4为从动件,它们具有不同的运动规律。此机构一般用于工件输送装置,工作时,大滑块在右端位置先接受来自送料机构的工件,然后向左运送,再由小滑块将工件推出,使工件进入下一个工位。



1, 3—构件; 2—大滑块; 4—小滑块

图 4.7 冲压机构

4.2.3 复合式机构组合

复合式机构组合是一种比较复杂的机构组合形式。在复合式机构组合中至少有一个二自由度的基本机构,如差动轮系机构、平面五杆机构等作为组合机构的主体,称为基础机构A。除了基本机构外,还有一些用来封闭或约束基础机构、自由度为1的基本机构,称为附加机构B。

并接式机构如图4.8(a)所示,是将原动件的运动一方面传给一个单自由度的基本机构,转换为另一种运动后,再传给一个二自由度的基本机构,同时原动件将其运动直接传给该二自由度的基本机构,而后者将输入的两个运动合成一个运动输出。凸轮-连杆组合机构如图4.9所示,由凸轮机构 $1'-4-5$ 和二自由度的五杆机构 $1-2-3-4-5$ 组合而成。原动件凸轮 $1'$ 和曲柄1固接,构件4为两个机构的公共构件,当原动凸轮转动时,从动件4移动,同时给五杆机构输入一个转角和移动,故此五杆机构有确定的运动,此时构件3上任一点(如C)便能实现比四杆机构连杆曲线更复杂的轨迹 C_r 。

反馈式机构如图4.8(b)所示,是原动件的运动先输入给多自由度的基本机构,其一个输出运动经过一个单自由度的基本机构转换为另一种运动后,又反馈给原来的多自由度的基本机构。图4.10所示的传动误差补偿机构即为反馈式机构。该机构输出件蜗轮能按一定运动规律周期性地变速转动,等速转动的原动蜗杆1带动蜗轮2,而蜗轮的侧面有一条凸轮槽,从动件为滑块。蜗杆与滑架的轴承不能做相对移动。当推动滑块时,蜗杆轴随之移动,故蜗杆具有两个自由度:一个转动和一个移动。




图 4.8 复合式机构组合



【传动误差
补偿机构】




图 4.9 凸轮-连杆组合机构




图 4.10 传动误差补偿机构

4.2.4

叠加式机构组合

设计叠加机构的方法之一是在最简单的机构上叠加一个二杆组 ($3n - 2p_1 = 0$), 如图 4.11 所示, 将构件 5 和构件 6 分别叠加在构件 3 和构件 4 上。图 4.12 所示机构的特点是叠加的机构两构件与被叠加的机构固接在一起, 共用构件 4, 但并不共用机架。




图 4.11 叠加二杆组




图 4.12 机构的叠联

图 4.13 所示是电动玩具马的传动机构, 由曲柄摇块机构安装在两杆机构的转动构件 4 上组合而成。当机构工作时, 分别由转动构件 4 和曲柄 1 输入转动, 从而使马的运动轨迹是旋转运动和平面运动的叠加, 产生了一种飞奔向前的动态效果。



图 4.14 所示为工业机械手机构。工业机械手的手指 A 为开式运动链机构, 安装在水平移动的气缸 B 上, 而气缸 B 叠加在链传动机构的回转链轮 C 上, 链传动机构又叠加在 X 形连杆机构 D 的连杆上, 使机械手的终端实现上下移动、回转运动、水平移动及机械手本身的手腕转动和手指抓取的多自由度、多方位的动作效果, 以适应各种场合的作业要求。




图 4.13 电动玩具马的传动机构




图 4.14 工业机械手机构

4.3 机构的变异与演化及实例分析

机构的变异与演化是指用改变机构中某些构件的结构形状、运动尺寸, 用不同构件为机架或原动件增加辅助构件等方法, 使机构获得新的功能、特性和结构, 以满足设计要求的方法。

4.3.1 连杆机构的变异演化

1. 改变运动副的尺寸

转动副的扩大主要指转动副的销轴和销轴孔直径尺寸的增大, 但各构件之间的相对运动关系并没有发生改变, 这种变异机构常用于泵和压缩机等机械装置中。

图 4.15 所示是变异前后的活塞泵机构。可以看出, 变异后的机构 [图 4.15 (b)] 与原机构 [图 4.15 (a)] 在组成上完全相同, 只是构件的形状不同。偏心盘和圆形连杆组成的转动副使连杆紧贴固定的内壁运动, 形成一个不断变化的腔体, 有利于流体的吸入和压出。

2. 改变构件的形状和尺寸

图 4.16 所示的机构是局部结构改变以后的导杆机构, 普通的摆动导杆机构在两极限位置只做瞬时停歇; 而图示的导杆机构可以在左边极限位置做长时间停歇, 原因是当曲柄上的滚子在圆弧槽中运动时, 导杆停歇不动。




图 4.15 活塞泵机构




图 4.16 导杆机构

4.3.2 凸轮机构的变异演化

图 4.17 (a) 所示为一种普通的摆动从动件盘形凸轮机构, 若将凸轮固定为机架, 原机架为做回转运动的原动件, 再将各构件的运动尺寸做适当的改变, 就变异为异型罐头的封口机构, 如图 4.17 (b) 所示。




图 4.17 异型罐头的封口机构的演化

如图 4.18 所示, 若将直线廓形的移动凸轮 1 外包在圆柱体上, 凸轮廓线就成为圆柱面上的螺旋线, 于是演化为螺旋机构, 如图 4.19 所示。




图 4.18 移动凸轮机构




图 4.19 螺旋机构



4.3.3

齿轮机构的变异演化

可以认为齿轮是由多条相同的凸轮廓线形成的,相应地,从动轮则是由多个相同的从动件固联而成的,两轮形成一齿接一齿的传动,就是齿轮机构。若其中一个齿轮上仅存留部分轮齿,那么就是不完全齿轮机构,它的从动轮可完成单向间歇运动,如图 4.20 (a) 所示;若齿轮中做纯滚动的节线为非圆,则称为非圆齿轮机构,如图 4.20 (b) 所示,其从动轮做非匀速运动。




图 4.20 齿轮机构的变异演化

4.4 机构形式设计的原则

机构形式设计具有多样性和复杂性的特点,满足同一原理方案的要求,可采用不同的机构类型。在设计机构形式时,除满足基本的运动形式、运动规律或运动轨迹要求外,还应遵循以下几项原则。

1. 机构尽可能简单

(1) 机构运动链尽量简短。完成相同的运动要求,应优先选用构件数和运动副数最少的机构,这样可以简化机器的构造,从而减轻质量、降低成本。此外,可减少由零件的制造误差形成的运动链的累积误差,从而提高零件的加工工艺性和机构的工作可靠性。运动链简短也有利于提高机构的刚度、减少产生振动的环节。

(2) 适当选择运动副。在基本机构中,高副机构只有 3 个构件和 3 个运动副,低副机构则至少有 4 个构件和 4 个运动副。因此,从减少构件数和运动副数及设计简便等方面考虑,应优先采用高副机构。但从低副机构的运动副元素加工方便、容易保证配合精度及有较强的承载能力等方面考虑,应优先采用低副机构。

(3) 适当选择原动机。执行机构的形式与原动机的形式密切相关,不要局限于选择传统的电动机驱动形式。在只要求执行构件实现简单工作位置变换的机构中,采用气压缸

或液压缸作为原动机与采用电动机驱动相比,可省去一些减速传动机构和运动变换机构,从而缩短运动链、简化结构,并且具有传动平稳、操作方便、易于调速等优点。

(4) 选用广义机构。不仅可选用刚性机构,还可选用柔性机构,以及利用光、电、磁和利用摩擦、重力、惯性等原理工作的广义机构,许多场合可使机构更加简单、实用。

2. 尽量缩小机构尺寸

机械的尺寸和质量随所选用的机构类型不同而有很大差别。众所周知,在传动比相同的情况下,周转轮系减速器的尺寸和质量比普通的定轴轮系减速器的小得多。在从动件要求做较大行程直线移动的条件下,齿轮齿条机构比凸轮机构更容易实现体积小、质量轻的目标。但如果要求原动件做匀速转动、从动件做较大行程的往复直线运动,那么齿轮齿条构件需增加换向机构,从而增大结构的复杂程度,此时采用连杆机构更合适。

3. 应使机构具有较好的动力学特性

机构在机械系统中不仅要作传递运动,而且要起到传递和承受力(或力矩)的作用,因此要选择动力学特性较好的机构。

(1) 采用传动角较大的机构。要尽可能选择传动角较大的机构,以提高机器的传力效益、减少功耗。尤其是对于传力大的机构,这一点更重要。在可获得执行构件为往复摆动的连杆机构中,摆动导杆机构最理想,其压力角始终为零。从减小运动副摩擦、防止机构出现自锁现象考虑,应尽可能采用全由转动副组成的连杆机构,因为转动副制造方便、摩擦小、机构传动灵活。

(2) 采用增力机构。对于执行构件行程不大而短时克服工作阻力很大的机构(如冲压机械中的主机机构),应采用增力机构,即瞬时有较大机械增益的机构。

4.5 组合机构的尺寸综合

组合机构的尺寸综合是综合与机构运动有关的尺寸,如构件上各运动副之间相对位置的尺寸等。组合机构尺寸综合的思路大致有两类:一类是按机构的组合方式导出已定组合机构的运动方程式,然后将它逼近给定的函数,解出组合机构中各未知参数,一般称为分析综合,其优点是思路明确,理论上可以使用在各类组合机构的综合;缺点是对不同的组合机构均要导出运动方程式,但一般导出的运动方程式很复杂,难于综合。另一类是根据给定的要求,按组合方式选定一些基本机构,再综合其他基本机构,一般称为直接综合,由于这种综合方法不必预先导出整个机构的运动方程式,因此简化了综合过程,但是先选什么基本机构、按什么原则综合其他基本机构在很大程度上要依赖于设计者的理论知识和实践经验。在实际综合过程中,为取得更好的综合效果,往往两种方法兼用,取长补短。

4.5.1 串联式机构组合尺寸综合

串联式机构组合的 **I 型串联** 是由两个以上的基本机构依次串联而成的; **II 型串联** 是轨



迹点的串联, 连接点也可以设在前置机构中做复杂运动的连杆上。下面分别对这两种类型的机构进行设计。

1. 有急回特性对心曲柄滑块机构设计

曲柄连杆机构与曲柄滑块机构的串联组合机构——对心曲柄滑块机构有急回特性。如图 4.21 所示, 已知滑块 6 的行程 H 、许用传动角 $[\gamma]$ 、摇杆的长度 l_3 、摇杆 3' 的起始角 φ' 、行程速比系数 K 及 3 与 3' 的固结角 β , 求曲柄 1、摇杆 3'、连杆 5、连杆 2 及机架的长度 l_1 、 l_2 、 $l_{3'}$ 、 l_5 及 l_4' 。




图 4.21 曲柄连杆机构与曲柄滑块机构的串联组合机构

解: 在图 4.22 (b) 中, 当 $DE \perp DF$ 时, 该摇杆滑块机构的传动角最小, 因此, 为保证摇杆滑块机构的传动角大于或等于 $[\gamma]$, 则应取

$$l_{3'} = l_5 \cos[\gamma] \quad (4-1)$$




图 4.22 初始条件

在图 4.22 (c) 中, 根据总体布置, 选定摇杆 3' 的起始位置时, D 与 F' 之间的距离为 $l_{DF'}$, 则得

$$l_{3'} \sin \varphi' = l_5 \cos \gamma' \quad (4-2)$$

$$l_{DF'} = l_{3'} \cos \varphi' + l_5 \sin \gamma' \quad (4-3)$$

由式 (4-1)、式 (4-2) 得

$$\gamma' = \arccos(\sin \varphi' \cos[\gamma]) \quad (4-4)$$

由式 (4-3)、式 (4-4) 得

$$l_{3'} = \frac{l_{DE'} \cos \gamma'}{\cos(\gamma' - \varphi')} \quad (4-5)$$

由式 (4-1) 得

$$l_5 = \frac{l_{3'}}{\cos[\gamma]} \quad (4-6)$$

当求出 l_5 、 $l_{3'}$ 后, 作摇杆滑块机构的起始位置 $DE'F'$ 。量取 $F'F''=H$ 的点 F'' , 以 F'' 为圆心、以 l_5 为半径画弧, 与点 E 运动的圆弧交于点 E'' , 则 $\angle E''DE' = \psi$ (摆角)。量取 $\angle C''DC' = \psi$, 得摇杆 3 的左极限位置 (图 4.21)。其他杆长可以按照机械原理的方法求出。

2. 轨迹点的串联

设计**织布机开口机构**, 要求从动件 5 做单向间歇转动, 每转过 180° 停歇一次, 停歇时间约占 $1/3.6$ 周期 (图 4.23)。对于这种运动要求, 一般难以用基本机构实现, 通常利用轨迹上的圆弧或直线段来实现从动件的停歇要求。




图 4.23 织布机开口机构

如图 4.23 (a) 所示, 从动构件 5 上有一个滑块 4, 若 4 上的一点 M 能走点画线所示轨迹, 则构件 5 就能实现转后停歇一次的要求。于是问题就归结为设计一个机构, 其连杆上的 M 点能走图示轨迹, 且 M 点在直线段运动的时间约为 $1/3.6$ 周期 (相应主动件转过的角度为 100°)。很多机构中, 做平面运动构件上的点具有近线段的轨迹。如图 4.23 (b) 所示, 由曲柄滑块机构来实现本例所提要求, 则 M 点的轨迹方程式为

$$r \cos \varphi + (l+b) \cos \theta = x_M \quad (4-7)$$

$$b \sin \theta = y_M \quad (4-8)$$

$$\left. \begin{aligned} x_M &= r \cos \varphi + \frac{l+b}{l} \sqrt{l^2 - r^2 \sin^2 \varphi} \\ y_M &= \frac{br}{l} \sin \varphi \end{aligned} \right\} \quad (4-9)$$

因图示机构具有对称轨迹, 所以可只在 $\varphi = 130^\circ \sim 180^\circ$ 间选 3 个点形成近似直线段, $\varphi = 130^\circ$ 时, $x_M = 59.9$; $\varphi = 150^\circ$ 时, $x_M = 59.8$; $\varphi = 180^\circ$ 时, $x_M = 60.0$ 。代入式 (4-7) ~ 式 (4-9), 解得



$$r=9.979, l=23.938, b=46.041$$

所设计机构系统的运动简图如图 4.23 (b) 所示。

4.5.2 并联式机构组合尺寸综合

实现一条平面曲线, 需要两个独立变量, 所以首先选定组合机构中二自由度基础机构的形式, 然后将给定轨迹分解成两个位移函数 (位移线图), 最后按此函数 (或线图) 设计组合机构。在许多设备中, 为实现预定的运动轨迹, 常采用由两个凸轮机构组成的联动凸轮组合机构。

【例 4.1】 设计一个并联组合机构——实现“R”轨迹的刻字机构。

若选用二自由度滑块机构作为基础机构, 用两个凸轮机构作为输入附加机构, 两个凸轮以同速转动 (图 4.24), 则刻字机构可按下述顺序进行设计。

将轨迹分解成两张位移线图。按拟定的描绘路线先确定凸轮的单位转角数 n 和单位转角 $\Delta\varphi$ 的大小。图 4.25 中, $n=30$, 故两个凸轮的单位转角均为

$$\Delta\varphi = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{30} = 12^\circ$$

再按拟定的描绘路线先确定凸轮机构的位移——转角线图 $x=x(\varphi_A)$ 及 $y=y(\varphi_A)$ 。最后, 可按位移线图画出凸轮 1 和凸轮 2 的轮廓线 (理论轮廓线见图 4.25)。




图 4.24 刻字机构




图 4.25 刻字机构的凸轮理论轮廓线

4.5.3 复合式机构组合尺寸综合

设计给定运动轨迹 S 的凸轮-连杆组合机构如图 4.26 (a) 所示, 若选定图示 1-2-3-4

五杆机构做基础机构,以1做曲柄,等速输入,杆4由凸轮机构输入,凸轮与曲柄固连在一起转动。选定五杆机构尺寸:按机器的总体布置或其他条件选定曲柄轴心A的位置,然后找出与轨迹之间的最近点C'及最远点C'',如图4.26(b)所示,从而确定构件1及构件2的尺寸,即

$$l_1 = \frac{1}{2}(l_{AC''} - l_{AC'}) \quad (4-10)$$

$$l_2 = \frac{1}{2}(l_{AC''} + l_{AC'}) \quad (4-11)$$

同时,在曲线S上找出与构件4移动导线之间的最远距离 h_{\max} ,从而选定构件3的尺寸,使 $l_3 > h_{\max}$ 。




图 4.26 实现给定运动轨迹S的凸轮-连杆机构

确定五杆机构的尺寸后,将曲柄圆分为几等份(图中 $n=12$),并用作图法找出C、D两点对应于B点的各个位置,即可绘出构件4相对于构件1的位移曲线, S_D 随 φ_1 的变化而变化。如图4.26(b)所示。最后按位移曲线设计出凸轮廓线。

4.5.4 机构的叠加综合设计

叠加组合机构的特点是参加组合的各个机构完成各自的运动,然后按叠加关系合成总的运动。该类机构系统在综合时,可根据其组合的特点,首先分析对系统提出的运动要求,研究此要求是否可按运动叠加原理解析,若能,则按“各司其职”的原则,设计完成各自运动或动作的机构,最后根据其分解的关系叠加起来。

【例 4.2】如图4.13所示机构为叠加组合机构,马飞奔向前的运动形态可由3个运动参数合成,即马的俯仰运动(参数 θ)、马的高低位置变化(参数 h)、马的前进运动(参数 s)。根据运动分解后的参数,可分别设计完成 θ 、 h 、 s 运动的机构,使3个参数有以下配合关系:在爬高过程中 h 增大,仰角 θ 增大;在下降过程中 h 减小,俯角 θ 增大。而在整个过程中,马的重心M的绝对位移应是位移,3个运动叠加,即可看到马飞奔向前的运动形态。



4.5.5

机构的时序组合设计

完成各自动作(运动)的机构按动作(运动)协调的时间顺序分支、并列,称为时序式组合。

图 4.27 所示为粉料压片机的机构系统,压片工艺动作顺序如图 4.28 所示。

(1) 如图 4.28 (a) 所示,移动料斗 3,将粉料送至模具 II 的型腔上方待装料,并将上一循环已成型的工件 10 推出(卸料)。

(2) 如图 4.28 (b) 所示,料斗振动,将粉料筛入型腔。

(3) 如图 4.28 (c) 所示,下冲头 5 下沉一定深度,以防止上冲头 9 向下压制时将粉料扑出。

(4) 如图 4.28 (d) 所示,上冲头向下,下冲头向上加压,并保持一定时间。

(5) 如图 4.28 (e) 所示,上冲头快速退出,下冲头将成型工件推出型腔。

图 4.27 所示的凸轮-连杆机构 1-3 (I) 完成工艺动作 (a)、(b); 凸轮机构 6-5 (I) 完成动作 (c); 串联连杆机构 7-9 (III) 及凸轮机构 4-5 (IV) 配合完成动作 (d)、(e)。整个机构系统可由一个电动机带动,所以构件 1、构件 4、构件 6、构件 7 可装在同一根分配轴上或用机构系统连接起来。




图 4.27 粉料压片机的机构系统




图 4.28 压片工艺动作顺序

在设计时序式组合机构系统时,首先应按运动或动作协调的时序制定运动循环图,确定各分系统机构动作的先后顺序。如图 4.29 所示,图中横坐标为机构系统主动件的转角,纵坐标为各分系统从动件的运动。该图着眼于运动的起讫位置,而不能准确表示出运动规律。当然,在安排机构动作的时间顺序时,有些机构的动作没有完成之前,其他机构可以开始动作,只要运动不互相干涉,如当下冲头开始下沉时,上冲头可以开始下压,其他机

构也可视情况重叠安排动作时间,这样可增加机构动作时间、改善机构的动力性能。在进行机构系统的装配时,也要依据运动循环图来调整各分系统主动件间的相对位置。确定运动循环图后,再设计确定各机构的尺寸。




图 4.29 运动循环图

4.6 应用举例

4.6.1 飞剪机构设计

1. 设计要求

- (1) 剪刀在剪切扎件时要随着运动的扎件一起运动,即剪刀应同时完成剪切与移动两个动作。
- (2) 两个剪刀应具有较好的剪刀间隙,为此,在剪切过程中,剪刀最好做平面平行运动,即剪刀垂直于扎件表面。
- (3) 剪刀返回时,不得阻碍扎件的连续运动,即剪刀空行程不得有运动干涉。

2. 飞剪机构选型

(1) 采用双四杆剪切机构。双四杆剪切机构由两套完全对称的铰链四杆机构组成,如图 4.30 所示,曲柄 1 与曲柄 1' 同步运动,上下剪刀分别与连杆 2 和连杆 2' 固接。如果曲柄与摇杆的长度相差不大,则剪刀近似做平面平行运动,故剪刀在剪切时刀刃垂直于扎件,使剪切面较平直,剪切时刀刃的重叠也容易保证。



(2) 采用摆式剪切机构。摆式剪切机构为六杆机构，如图 4.31 所示，构件 1 为主动剪，通过连杆 2、导杆 4 及摆杆 5 使滑块 3 相对于导杆有相对移动，又随导杆一起摆动。




图 4.30 双四杆剪切机构




图 4.31 摆式剪切机构

(3) 采用双滚筒式剪切机构。如图 4.32 所示，刀片的角速度是不相等的，经过主动构件的两三转后，当圆周速度相等时，两刀片相遇。

(4) 采用飞剪剪切机构。如图 4.33 所示，选择传动构件的尺寸可以改变上剪刀的运动轨迹，实现剪切。




图 4.32 双滚筒式剪切机构




图 4.33 飞剪剪切机构

4.6.2 平行齿轮机构的演化

图 4.34 所示是一个平行四边形机构，图 4.35 所示是一个齿轮机构，将这两种基本机构叠加组合， BC 杆与齿轮 Z_2 固连，得到图 4.36 所示的平动齿轮机构。该机构具有如下特点：在运动过程中，齿轮 Z_2 由于与杆 BC 固连，始终平动，同时继续与齿轮 Z_1 保持啮合，是一种全新的齿轮机构，称为平动齿轮机构。

经分析研究发现，该机构运动起来后外形尺寸过大，实用性较低。为此，以减小尺寸为出发点，进行合理的演化创新，可获得一系列新的平动齿轮机构。




图 4.34 平行四边形机构




图 4.35 齿轮机构




图 4.36 平动齿轮机构

将图 4.36 所示的外啮合齿轮机构转换成图 4.37 所示的内啮合齿轮机构, 然后进行组合, 得到内啮合平动齿轮机构, 如图 4.38 所示。内齿轮 Z_1 随连杆平动, 其尺寸小于外啮合平动齿轮机构的尺寸。该机构具有传动功率大、效率高等优点。如果两齿轮的齿数差很小, 那么该机构又具有传动比大的优点, 从而可以实现大传动比、大功率、高效率传动。




图 4.37 内啮合齿轮机构




图 4.38 内啮合平动齿轮机构

应用内啮合平动齿轮机构时, 构件在运动过程中的惯性力不易平衡, 所以运动稳定性较低。为此, 利用增加辅助机构的方法, 采用两组和三组相同的机构, 即可解决运动过程中构件惯性力的平衡问题 (图 4.39 至图 4.41)。




图 4.39 内二环平动齿轮机构




图 4.40 内三环平动齿轮机构





图 4.41 内啮合外平动齿轮机构


4.6.3

抽油机设计

油田常用的游梁式抽油机机构 (图 4.42), 当曲柄 1 逆时针转动时, 游梁 3 顺时针绕 D 点摆动, 驴头 4 带动抽油杆 5 上升, 完成抽油动作。该机构利用了杠杆原理, 将曲柄的快速转动转换为抽油杆的低速上下往复移动, 完成抽油工作。分析发现, 当抽油时, 抽油杆上升, 曲柄克服抽油的工作阻力与油杆的质量, 使连杆受拉; 当返回时, 抽油杆下降, 驴头下摆, 同样使连杆受拉, 但此时抽油机的电动机是发电状态, 不利于延长电动机寿命。




(a) 游梁式抽油机



(b) 游梁式抽油机构简图

图 4.42 油田常用游梁式抽油机机构原理

对游梁式抽油机机构进行创新设计,提出了双头抽油机方案。双头抽油机机构原理如图 4.43 所示。



(a) 抽油机动力平衡机构

(b) 双头抽油机机构

图 4.43 双头抽油机机构原理

对双头抽油机增程与驱动力平衡机构的工作原理进行分析。此机构是由常规游梁抽油机的曲柄摇杆机构、左侧平衡重带轮增力机构和右侧带轮增程机构综合而成的。其中,上曲柄摇杆机构是由固定机架曲柄 1、连杆 2 和上游梁 3 构成的四杆机构;下曲柄摇杆机构是由固定机架曲柄 4、连杆 5 和下游梁 6 构成的四杆机构;左侧平衡重带轮增力机构由平衡重、平衡轮、上下游梁、平衡带机架构成,平衡轮与上下游梁铰接。平衡带两端分别与上下游梁左端和平衡重连接,并且绕过平衡轮。当上下游梁摆动时,平衡重随平衡轮上下运动,并借助平衡轮和平衡带,将平衡重的 2 倍和 1 倍质量分别加到上游梁左端和下游梁左端,使上下冲程的曲柄驱动力均达到均载,这样就不至于使电动机在回程时处于发电状态,也能很好地平衡驱动力,因此大大改善了抽油机的状态。

在一些场合中要求输出件相互配合,完成一些复杂的工艺性动作,此时应对该机构进行改造设计,设计的主要问题是两个并联机构动作协调和时序控制。联机配对游梁式抽油机就是利用此原理,如图 4.44 所示。由一套电动机和减速器作为机构的输入,然后分别由常规型游梁式抽油机 [图 4.44 (a)] 和异相型游梁式抽油机 [图 4.44 (b)] 输出,该机构有严格的运动协调和能量协调关系。首先通过改变连杆及运动部件之间的相对尺寸,来保证在常规型游梁式抽油机的驴头悬点达到最低点时,异相型游梁式抽油机的驴头悬点

在最高点；反之亦然。同时，取消了曲柄上的配重，减轻了整机的质量，省去了一套电动机和减速器，并且在曲柄旋转一周的过程中该机构实现两个工作行程。该并联机构主要由电动机、减速器、曲柄、连杆、横梁、驴头、支架、底座、悬绳器及平衡重等组成，左侧为常规型游梁式抽油机，右侧为异相型游梁式抽油机；电动机安装在底座上，靠近常规型游梁式抽油机；减速器安装在用钢板焊接成的高底座上，高底座焊接固定在底座体上。整机安装、操作、维修和修井作业都比较方便。




图 4.44 改造前后抽油机机构简图

小结

在实际生产中，除应用典型的基本机构外，还常用改变构件长度、运动副形状和尺寸及倒置等演绎体系的机构，或用增加辅助构件的方法来扩大机构的特性范围。更复杂的运动特性则可由多个基本机构经过串联、并联、反馈、运载等方式组成机构系统来实现。本章着重介绍机构的组合和变异，但在选择机构形式时，除满足基本的运动形式、运动规律或运动轨迹要求外，还应遵循机构尽可能简单、尽量缩小机构尺寸和使机构具有较好的动力学特性等原则。最后，简要介绍方案设计的一般方法，为设计机构系统提供思考路线。



【汽车差速系统】



【组合机构实例】



习一题

4-1 机构组合的目的是什么？有哪几种组合方式？

4-2 机构的变异有哪几种方式？

4-3 机构形式设计有哪些原则？

4-4 在图 4.45 所示的连杆-齿轮机构中，在输出位移相同的前提下，其曲柄比一般对心曲柄滑块机构的曲柄短一半，可以实现缩小整个机构尺寸的目的。利用小齿轮 3 的节圆与活动齿条在 E 点相切做纯滚动，而与固定齿条相切在 D 点，并且为绝对瞬心。试求证活动齿条上 E 点的位移是 C 点位移的两倍，是曲柄长的 4 倍。




图 4.45 连杆-齿轮机构



4-5 图 4.46 所示的铰链四杆机构中, 连杆 CE 上受到力 P 作用, 从而使滑块 E 产生向下的冲压力 Q , 则 $Q = P \cos \alpha$ 。随着滑块 E 的下移, α 减小、冲压力 Q 增大。若串联一个铰链四杆机构 $ABCD$ 作为前置机构, 如图 4.47 所示, 设连杆受力为 F , 此时滑块 E 下移, 在 α 减小的同时, L 增大, S 减小。在 F 不增大的条件下, 试求后置机构执行构件滑块 E 所受的冲压力。




图 4.46 铰链四杆机构




图 4.47 增压机构

4-6 在图 4.48 所示的凸轮-连杆机构中, 拟使点 C 的运动轨迹为 abc 曲线。试设计该机构中凸轮 1 和凸轮 2 的轮廓。

4-7 在图 4.49 所示的齿轮-连杆组合机构中, 齿轮 a 与曲柄 1 固连, 齿轮 b 和齿轮 c 分别活套在轴 C 和轴 D 上。试证明齿轮 c 的角速度 ω_c 与曲柄 1、连杆 2、摇杆 3 的角速度 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 之间的关系为

$$\omega_c = \frac{(r_b + r_c)\omega_3}{r_c} - \frac{(r_a + r_b)\omega_2}{r_c} + \frac{r_a\omega_1}{r_c}$$




图 4.48 凸轮-连杆机构




图 4.49 齿轮-连杆组合机构

第 5 章

机构类型变异创新设计

教学提示：机构类型变异创新设计的基本思想是用机构运动简图表示原始机构，通过释放原构件、机架，将机构运动简图转换为一般运动链，然后按该机构的功能所赋予的设计约束，演化出众多再生运动链与相应的新机构。

教学要求：掌握机构类型变异创新设计的基本原理和一般化原则，其中包括高副低代，根据设计的约束条件能将原始机构抽象为一般化运动链，运用综合的方法推演出众多再生运动链，并寻求功能相同的新机构。

机器性能的好坏在很大程度上取决于机构的类型。创新设计的优劣，显然有经验的设计师可以设计出好的方案，但是要创造更新颖的机构，无丰富经验的设计人员常会感到难以下手，机构类型变异创新设计法可激发其创造力。本章介绍借鉴现有机构的运动链类型进行类型创新和变异创新的设计方法。

5.1 设计方法

机构类型变异创新设计的方法基于机构组成原理，对各类连杆组合及其异构体进行变换分析，以满足新的设计要求。这种方法的基本思想：用机构运动简图表示原始机构，通过释放原构件、机架，将机构运动简图转换为一般运动链，然后按该机构的功能所赋予的设计约束，演化出众多再生运动链与相应的新机构。

机构类型变异创新设计方法应明确设计机器的使用要求或应该完成的工艺动作等技术要求，其设计流程如图 5.1 所示。




图 5.1 机构类型创新设计流程

5.2 一般化运动链

1. 一般化原则

将原有机机构的运动简图抽象为一般化运动链的原则如下。

- (1) 将非刚性构件转换为刚性构件。
- (2) 将非连杆形状的构件转换为连杆。
- (3) 将高副转换为低副。
- (4) 将非转动副转换为转动副。
- (5) 解除固定杆的约束，机构成为运动链。
- (6) 运动链的自由度应保持不变。

最常见的单自由度机构是 $N=4$ 的机构，如图 5.2 (a) 至图 5.2 (c) 所示，无论是铰链四杆机构、曲柄滑块机构还是正弦机构，都可以转换为图 5.2 (a) 所示的仅含杆和转动副的四杆机构。如果是高副机构，图 5.2 (d) 至图 5.2 (e) 所示的凸轮机构和齿轮机构，可先进行高副低代，然后转换为仅含杆和转动副的四杆机构。




图 5.2 常见的四杆机构

同样,六杆机构也可以转换,铰链夹紧机构可以转换为仅含转动副的杆机构。图 5.3 所示为铰链夹紧机构的运动简图。在该机构中,1 为机架,2 和 3 分别为液压缸和活塞杆,5 为连杆,4 和 6 为连架杆,其中 6 是执行构件,用于夹紧工件 7。一般化的原则:所有非连杆转换为连杆,所有非转动副转换为转动副,而且要求机构的自由度保持不变,各构件与运动副的邻接保持不变,并解除固定杆的约束,使机构成为一般化运动链。按上述一般化原则,将铰链夹紧机构的运动简图抽象为一般化运动链,用标记为 P 的 II 级组代替活塞杆 3 和液压缸 2,并释放固定杆,由此得到的铰链夹紧机构的一般化运动链如图 5.4 所示。




图 5.3 铰链夹紧机构的运动简图




图 5.4 铰链夹紧机构的一般运动链



【六杆机构 1】



【六杆机构 2】

2. 单自由度运动链的基本类型

机构是将运动链的一杆固定为机架后给出原动件而得到的。设运动链的总构件数为 N , 低副数为 P , 则由该运动链可得到机构自由度 F 为

$$F = 3(N - 1) - 2P \quad (5-1)$$

由此得到

$$P = 3N/2 - (F + 3)/2$$

当 $F = 1$ (单自由度机构) 时

$$P = 3N/2 - 2$$

铰链四杆机构是 $N = 4$ 、 $P = 4$ 的**单环运动链**, **多环运动链**是在单环的基础上每增加 K 个构件和 $(K + 1)$ 个运动副即增加一个**独立环**, 故运动链的环数 H 为

$$H = P - N + 1 \quad (5-2)$$

由于 P 、 N 均为整数, 故 P 与 N 的组合及运动链的环数 H 的关系见表 5.1 (仅考虑单自由度运动链的变异创新设计)。

表 5.1 单自由度运动链组合表

N	4	6	8	10	...
P	4	7	10	13	...
H	1	2	3	4	...

3. 连杆类配的分类

将机构中固定杆 (即机架) 的约束解除后, 该机构转换为运动链。每个运动链包含的



带有运动副数量不同的各类链杆的组合称为连杆类配。运动链中连杆类配可以表示为

$$L_A(L_2/L_3/L_4/\cdots/L_n) \quad (5-3)$$

其中,令运动链中的二副元素连杆为 L_2 ,三副元素连杆为 L_3 ,四副元素连杆数为 L_4 ,含有 n 个运动副元素的构件为 n 副元素连杆。二~五副元素连杆如图 5.5 所示。




图 5.5 二~五副元素连杆

连杆类配分为自身连杆类配和相关连杆类配两种。自身连杆类配是原始机构一般化运动链(简称原始运动链)的连杆类配。相关连杆类配是按照运动链自由度不变的原则,由原始运动链推出与其具有相同连杆数和运动副数的连杆类配。按此要求,相关连杆类配应满足式(5-4)和式(5-5)。

$$N = L_2 + L_3 + L_4 + \cdots + L_n \quad (5-4)$$

$$2P = 2L_2 + 3L_3 + 4L_4 + \cdots + nL_n \quad (5-5)$$

将以上两式代入式(5-1),有

$$F = L_2 - L_4 - \cdots - (n-3)L_n - 3 \quad (5-6)$$

式(5-4)与式(5-6)相减,得

$$L_3 + 2L_4 + 3L_5 + \cdots + (n-2)L_n = N - (F+3) \quad (5-7)$$

从以上公式可知,当 $N=4$ 、 $P=4$ 时, $L_2=4$, 四杆运动链的连杆类配仅有一种。在六杆运动链中, $N=6$ 、 $P=7$, 由式(5-4)和式(5-5)可知,该运动链中不能具有五副及五副以上的连杆,则由式(5-4)和式(5-7)有

$$L_2 + L_3 + L_4 = N = 6$$

$$L_3 + 2L_4 = N - (F+3) = 2$$

按此要求,六杆运动链的连杆类配共有两种方案,见表 5.2。

表 5.2 六杆运动链连杆类配方案

类配方案	L_2	L_3	L_4	$L_2 + L_3 + L_4$	$L_2 + 2L_4$
I	4	2	0	6	2
II	5	0	1	6	2

六杆运动链连杆类配的方案 I 可表示为 $L_A(4/2)$, 其图解表示如图 5.6 所示。六杆运动链连杆类配的方案 II 为 $L_A(5/0/1)$, 其图解表示如图 5.7 所示,由此组成的运动链如图 5.8 所示,其左面三杆之间无相对运动,实际上形成一个刚体,在该运动链中固定一杆后将成为具有一个自由度的四杆机构,已不符合六杆运动链的要求,所以六杆运动链连杆类配仅有一种链杆类配方案,即表中方案 I。




图 5.6 六杆运动链连杆类配 $L_A(4/2/2)$ 图 5.7 六杆运动链连杆类配 $L_A(5/0/1)$ 

图 5.8 组合方案

4. 六杆、八杆组合运动链

由上所述, 六杆运动链的连杆类配仅有一种方案, 即四个二副杆与两个三副杆进行组合, 按两个三副杆是否直接铰接, 可以形成两种基本组合运动链, 即图 5.9 (a) 和图 5.9 (b) 所示的**斯蒂芬森型**和**瓦特型**。如果进一步运用**局部收缩法**, 将三副杆上的两个运动副元素重叠后进行组合, 可以得到图 5.9 (c) 和图 5.9 (d) 所示的含复合铰链的**变异运动链**。




图 5.9 六杆组合运动链

同理, 八杆运动链中, $N=8$ 、 $P=10$, 由式 (5-4) 和式 (5-5) 可知, 该运动链中不能具有五副及五副以上的连杆, 则由式 (5-5) 和式 (5-7) 有

$$L_2 + L_3 + L_4 = N = 8$$

$$L_3 + 2L_4 = N - (F + 3) = 8 - (1 + 3) = 4$$

八杆运动链连杆类配方案见表 5.3。

表 5.3 八杆运动链连杆类配方案

类配方案	L_2	L_3	L_4	$L_2 + L_3 + L_4$	$L_2 + 2L_4$
I	6	0	2	8	4
II	5	2	1	8	4
III	4	4	0	8	4



八杆运动链的环数为3, 各类连杆组合的全部**异构体** (基本组合) 运动链共有16种, 图5.10列出其中3种。




图 5.10 八杆运动链

5.3 设计约束与类型变异创新设计

5.3.1

设计约束

各种单自由度的闭式链可以按照一定规律, 将基本结构形式中的杆和铰链重新排列(布局), 使运动链得到多种变异的构型, 并在此基础上按照机构的工作特性和具体要求, 确定设计约束, 根据约束可产生数量不同的变异运动链。

例如, 铰链四杆机构选择不同构件为机架和曲柄, 可以得到曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。图5.9中六杆组合运动链的4种类型, 选择不同构件为机架进行**同构**判定后得到10种运动机构, 如图5.11所示。




图 5.11 六杆机构机架变换

下面以夹紧机构为例,说明六杆组合运动链按照设计约束得到新机构的方法。

按照铰链夹紧机构的工作特性与具体要求,可以定出下列设计约束,作为新机构的依据。

- (1) 连杆总数 N 和运动副总数 P 均保持不变,即 $N = 6$ 、 $P = 7$ 。
- (2) 必须有一个液压缸。
- (3) 必须有一个固定杆,即机架。
- (4) 液压缸必须与机架连接或自身作为机架。
- (5) 活塞杆一端与液压缸组成移动副,另一端不能与固定杆铰接。
- (6) 应有一个双副杆作为执行件,不能与活塞杆铰接,但必须与固定杆铰接。

按照铰链夹紧机构的设计约束,可求得由上述 4 种六杆机构衍生出的各再生运动链,步骤如下。

- (1) 选固定杆的一端与液压缸铰接或将液压缸作为固定杆。
- (2) 使活塞杆的一端与液压缸组成移动副,但另一端不能与固定杆相连。
- (3) 选一个双副杆作为执行件,不能与活塞杆相连,但必须与固定杆铰接。

5.3.2 再生运动链

设以 G 表示机架, E 表示执行件, C 表示活塞杆, P 表示由液压缸与活塞杆组成的移动副,则由六杆组合运动链衍生出的 21 种再生运动链如图 5.12 所示。




图 5.12 由六杆组合运动链衍生出的 21 种再生运动链



5.3.3

新型铰链夹紧机构运动简图

利用一般化原则的逆推程序,可推出 21 种铰链夹紧机构。根据铰链夹紧机构的主要技术性能指标及具体结构条件,通过分析比较,可获得性能更优的方案,创造出新型的铰链夹紧机构。图 5.13 所示为由再生运动链逆推出的 4 种新型铰链夹紧机构运动简图。




图 5.13 由再生运动链逆推出的 4 种新型铰链夹紧机构运动简图

5.4 扩展应用实例

设计一个飞剪机构,将运动的钢材剪成一定长度的产品。工艺要求:上、下剪刀在剪切时与钢材一起运动;原动件转一周,剪切一次。

机构的型综合应以工艺对机构运动形式的要求为依据。根据以上工艺要求,所选用的机构应完成如下运动。

- (1) 上、下剪刀既有垂直的分合运动,又有与钢材同向的水平运动。
- (2) 原动件连续整周运动。
- (3) 剪刀每次剪切时,其运动方向与钢材运动方向协调。

根据以上要求,可以分别采用四杆机构、六杆机构和八杆机构的连杆组合异构体变换来设计飞剪机构,综合后可得到图 5.14 至图 5.17 所示的方案。

如果从结构简单、质量轻的观点考虑,由四杆机构变换的机构方案是优秀方案[图 5.14 (b) 至图 5.14 (e)],但方案[图 5.14 (e)]调整定尺困难(需调整机架的位置尺寸)。带有移动副的机构的共同缺点是制造要求较高,但方案[图 5.14 (d)]可保证上、下剪刀沿钢材运动方向不产生速度误差。如图 5.15 (c)、图 5.15 (d)、图 5.16 (b)、图 5.16 (c) 所示的方案具有与图 5.14 (b) 所示方案相同的功能,但构件较多,双滑块机构中的方案[图 5.15 (b)、图 5.16 (b)、图 5.16 (c) 和图 5.16 (d)]




图 5.14 四杆组合异构的飞剪刀机构运动简图




图 5.15 六杆（瓦特）组合异构的飞剪刀机构运动简图 I

与图 5.14 (b) 所示方案相比，其上、下刀刃在剪切时均存在水平相对速度误差，而且构件较多，但方案 10 采用了凸轮机构，使得下刀刃的运行轨迹可按希望的曲线设计。由以上定性分析可以初步确定图 5.14 (b)、图 5.14 (d) 和图 5.17 (c) 所示方案是值得深入分析的较好方案。

以上仅根据 4 种异构体综合出一些能满足运动要求的机构，其实这只是可能方案中的一小部分，要从所有可能机构中选出较好的方案显然是一项很庞大的工作。因此设计者需




图 5.16 六杆组合异构的飞剪机构运动简图 II




图 5.17 八杆组合异构的飞剪机构运动简图

有耐心和毅力,以及细致、精益求精的精神与品德,再运用基础知识和实际经验,把型综合与尺度综合、机构运动和动力分析有机结合。

小 结

机构变异设计方法由传统的选型设计转向构型创新设计,在机构设计过程中缩短了设计周期、提高了工作效率。机构再生设计法着重研究现有机机构简图的一般化运动链,根据设计要求为原始机构的一般化运动链的各个杆件赋予不同的功能,从而再生出与原始机构构型不同的运动链。



习 题

- 5-1 如何产生一般化运动链?
- 5-2 根据图 5.18 所示的机械加工夹具机构,利用机构的变异方法设计新夹具机构。

其结构特性和约束分析如下。

- (1) 分析设计约束。
- (2) 衍生再生运动链。
- (3) 设计创新机构。



【习题 5-2

参考答案】




图 5.18 机械加工夹具机构

第 6 章

机械系统功能原理设计

教学提示：机械系统功能解的创新设计属于方案设计范畴，包括功能构思、功能分析和功能结构设计、功能的原理解创新、功能元的机构创新等。从机械产品方案创新设计的角度来看，其中最核心的部分是传动系统方案创新和机构选择。

教学要求：了解功能描述的方法和功能的分类，掌握机械系统功能原理设计的主要步骤，即功能原理分析、功能分解、功能元素解和功能方案确定。通过本章的学习能初步建立机械系统功能原理设计的思维方式。

机械系统功能原理设计（简称**功能原理设计**）的内容是构思能实现功能目标的新的解法原理。功能原理设计首先要通过调查研究，确定符合当时技术发展的明确的功能目标；然后进行创新构思，寻求新的解法原理，并进行原理验证，确定方案及评价；最后选择一种较合理的方案。

6.1 功能及其分类

6.1.1 功能的描述

19 世纪 40 年代，美国通用电气公司的工程师迈尔斯首先提出“**功能**”概念，并把它作为价值工程研究的核心问题。他认为，顾客购买的不是产品本身，而是产品的功能。在设计科学的研究过程中，人们也逐渐认识到产品机构或结构的设计往往首先由工作原理确定，而工作原理构思的关键是满足产品的功能要求。

功能是对某个机械产品工作功能的抽象化描述，与人们常用的功用、用途、性能和能力等概念既有联系又有区别。洗衣机的功用、用途、性能、能力和功能的关系如图 6.1 所示。

洗衣机的功能是使衣物中的污垢从纤维中分离出来。再如，钟表指示时间，“指示时

间”是钟表的功能；钻床钻孔，“钻孔”是钻床的功能等。




图 6.1 洗衣机的功用、用途、性能、能力和功能的关系

功能的描述要准确、简洁、抓住本质，不同的功能定义会产生完全不同的设计思想和设计方法，寻找到不同的功能载体，得出完全不同的设计方案。在给新设计“钻”床的功能下定义时，不同的功能定义会产生出不同的设计方案。例如，如果将功能定义为“钻孔”，那么就只能联想到钻床，其思路就很狭窄。如果表述为“打孔”，就可能联想到激光打孔机、钻床或冲床。如果再抽象一些，定义为“加工孔”，就有可能联想到激光打孔机、钻床、冲床、镗床、车床、线切割机、锻床、腐蚀设备等。

系统工程学用“黑箱法”描述功能。复杂的未知系统犹如不知其内部结构的“黑箱”，可以通过外部观测，分析黑箱与周围环境的联系、输入和输出，了解其功能、特性，从而进一步探求其内部原理和结构。把待求系统看作“黑箱”，分析比较系统输入与输出的能量、物料和信号，输入与输出的转换关系，从而确定系统的总功能，如图 6.2 所示，可分析出洗衣机未知系统的总功能是物料分离。




图 6.2 黑箱与系统总功能

6.1.2 功能的分类

从不同的角度出发，功能可以有各种不同的分类。按其性质、用途、重要程度和逻辑关系可将功能分类如下。

1. 基本功能和辅助功能

基本功能是产品具有的用以满足用户某种需求的效能，也就是产品的用途或使用价值，如手表的基本功能是“指示时间”。如果产品失去了基本功能，或在实现基本功能方面出现障碍，那么用户就不会去购买，产品也就失去了存在的价值。根据定义的不同，产品的基本功能可以有有一个或多个，如冷暖空调夏天用于制冷、冬天用于制热，具有两个功能，当然，也可以把冷暖空调理解为一个功能——调节室温。

辅助功能是与基本功能并存的、次要的、附带的功能，可以使产品的功能更加完善。但如果没有它，产品并不失去基本使用价值，如自行车后面的书包架、轿车内的音响与空



调、电视机的遥控装置等。

有时很难严格区分基本功能与辅助功能,如洗衣机的“甩干”功能可视为“清洗”功能的辅助功能,但在洗涤衣物的过程中它们是不会分离的两个动作过程,因此,在全自动洗衣机中,可以把两者视为一个统一的基本功能。

2. 目的功能和手段功能

任何功能的存在都有一定的目的,因此无论是基本功能还是辅助功能都可视为目的功能。而目的功能往往又是实现另一个目的之手段,相对另一个目的来说,它又是一种手段功能。任何功能都具有目的功能与手段功能两种性质,这就是功能的两重性。冰箱的目的功能是“产生低温”,它可以是宾馆客房内向房客提供冷饮的手段,这种冰箱容积不必太大,温度保持 $+4^{\circ}\text{C}$ 即可,因此将其设计成宾馆用小型冷藏箱;也可以是超级市场食品部的保鲜冷冻食品货架,必须设计成大容积、带玻璃门甚至敞开式的大功率冷柜;而且应该造型讲究、款式众多,以满足不同用户的需求。同理,汽车的目的功能是“运送乘客”,但在家庭、公务、出租、巡警、医疗急救等不同应用场合可能成为不同的手段功能,从而形成不同的设计或形成一个产品系列。

3. 使用功能和表观功能

(1) 使用功能是指产品的实际使用价值,如铣齿机的“加工轮齿”、手表的“指示时间”等功能都是使用功能。

(2) 表观功能是在使用功能的基础上,对产品起美化、装饰作用的功能,是通过造型设计实现的。在市场竞争激烈的情况下,在众多品牌产品使用功能都达到要求的前提下,产品的外观造型起重要的促销作用。尤其是在现代化的环境里,产品的表观功能通常是造就文明环境的重要手段。而工艺品的使用功能与表观功能往往合为一体。

4. 必要功能和不必要功能

必要功能是指用户需要的功能,包括产品的基本功能和辅助功能。由于产品的使用功能和表观功能是通过基本功能和辅助功能实现的,因此必要功能也包括使用功能和表观功能。有人在风扇的扇叶保护罩上设计很多图案,希望这种设计能增强风扇的表观功能,然而这些图案饰物既容易被灰尘污染,又影响了风扇的排风效果,所以完全没有必要。

6.2 功能原理方案设计

功能原理方案设计包括原理方案的功能原理分析、功能分解、分功能求解和功能原理方案确定四项内容,就是求取一个最佳的功能系统的解,构成一个原理方案,实现提出的创造目标,并满足周边的各种限制条件。

1. 功能原理分析

确定机械产品的功能目标后,经过功能分析和综合,就能针对产品的主要功能提出一些原理方案,如设计孔加工设备,总体原理方案可以是激光打孔、机械加工、腐蚀等,原理和加工工艺不同,设计出的设备不同。原理方案还与执行功能、工艺过程及执行元件有密切关系。在机械加工范围内孔的加工,选用不同的原理和加工工艺,加工的设备也不同,如钻孔应选择钻床、镗孔应选择镗床等。寻求作用原理,关键在于提出创新构思,使思维发散,力求提出较多的解法供比较和选择。

例如洗衣机,人工洗衣通常用手搓、脚踩、刷子刷、棒槌打、流水冲等方式除去衣物纤维中的污垢。只要使污垢与纤维分离就可以使衣物干净,因而出现了多种洗衣机,如波轮式洗衣机,用波轮回转形成水流并控制流速和流向以达到洗净的效果;电磁洗衣机,利用高频振荡使污垢与纤维分离;气流洗衣机,利用空气泵产生气泡,气泡破裂时产生的能量能提高洗净度,同时气泡可使洗涤剂更好地分解;喷雾洗衣机,通过水往复循环形成的水雾来达到清洗衣物的目的;超声波洗衣机,衣物上的污垢在超声波作用下从纤维中分离出来。这几种洗衣机的作用原理完全不同,但都达到了洗净衣物的功能目标。总之,寻求作用原理是机械产品创新构思的重要阶段,要充分利用力学效应,流体效应,热力学效应,动力效应,声、光、电、磁效应等,构思出先进而新颖的作用原理,不断设计出新产品。

2. 功能分解

产品和技术系统的总体功能称为产品的总功能。产品的用途不同,其总功能也不同。技术系统都比较复杂,难以直接求得满足总功能的原理解,可利用系统工程的分解性原理按总功能、分功能、功能元分解功能系统,化繁为简,以便通过各功能元解的有机组合求得技术系统解。

功能分解可表示为树状的功能结构,称为**功能树**。功能树起始于总功能,按一级分功能、二级分功能分解,其末端为功能元(是可以直接求解的系统的最小组成单元)。数控机床的功能树如图 6.3 所示。

确定总功能后,功能分解可以按以下方法进行。

(1) 按照解决问题的因果关系或目的手段关系进行分解。数控机床采用功能树的方法进行分解。

功能树起始于相当于总功能的树干;实现总功能需要采用的全部手段功能构成一级分功能,这些分功能相当树枝;实现一级分功能的手段功能又构成了二级分功能,构成小树枝;如此分解,直到分解到可以直接求解的位于树枝末端的功能元为止。

(2) 按照工艺过程的空间顺序或时间顺序来分解。为更好地寻求机械产品的工作原理方案,将机械产品的总功能分解为比较简单的分功能是一种行之有效的方法。通过功能分解可使每个分功能的输入量和输出量关系更明确,因而可以较容易地求得各分功能的工作原理。




图 6.3 数控车床的功能树

例如：啤酒瓶装装机按照生产工艺动作过程的顺序可以分解如下。

瓶
瓶盖 } 的储存与输送→啤酒灌入瓶中→加盖和封口→贴商标→瓶装啤酒的输出
啤酒 }

实际上，瓶、瓶盖和啤酒的储存与输送 3 个分功能是并联的；啤酒灌装、加盖和封口、贴商标、瓶装啤酒的输出 4 个分功能是串联的。

为使功能分解的结果在形式上更加简单、直观，往往采用功能树的表达形式。功能树可以清晰地表达各分功能的层次和相互关系，有利于机械产品的工作原理方案设计。

功能分解的过程实际上是不断深入认识机械产品的过程，同时是机械产品创新设计的过程。对总功能进行分解可以得到若干分功能，通过描述分功能，抓住其本质，尽量避免功能求解时的条条框框，可使思路更开阔。

3. 分功能求解

分功能（功能元）求解的基本思路可以简明地描述为“分功能—作用原理—功能载体”。

作用原理是指在某个功能载体上由某个物理效应实现的某个分功能的工作原理。这里的工作原理包括基础科学揭示的一般科学原理和应用研究证实的技术原理。

分功能求解的目的是寻求完成分功能的作用原理和功能载体，其主要方法有调查分析法、创造性方法和设计目录法。

(1) 调查分析法。根据当前国内外的技术发展状况，查阅大量有关文献资料，调查分析已有同类产品的优缺点，构思满足分功能要求的作用原理和功能载体。在调查过程中，调查面尽可能宽一些，或许能得到一些新的启示。例如，采用仿生学和生物工程方法，有意识地研究大自然的生态特点，有利于寻求新颖而实用的功能解和技术方案。

(2) 创造性方法。创造性方法指的是设计人员凭借个人的经验、智慧、灵感和创造能力，采用“智暴法”“类比法”“综合法”等方法寻求各种分功能的原理解。

(3) 设计目录法。设计目录是一种设计信息库，对设计过程中的大量信息有规律地分类、排列和存储，以方便设计者查找和调用。在计算机辅助自动化设计的专家系统和智能系统中，科学、完备的设计信息资料是解决问题的重要基本条件。设计目录从内容和用途来看都不同于机械设计手册或标准手册，它主要是以表格的形式提供与设计方法学有关的功能或功能元的原理解，如原理目录、对象目录、解法目录等。

实现运动形式变换的常用机构见表 6.1。

表 6.1 实现运动形式变换的常用机构

运动形式变换					基本机构	其他机构
原动运动	从动运动					
连续 回转	连续 回转	变向	平行轴	同向	圆柱齿轮机构（内啮合） 带传动机构 链传动机构	双曲柄机构 回转导杆机构
				反向	圆柱齿轮机构（外啮合）	圆柱摩擦轮机构 交叉带传动机构 反平行四边形机构
		相交轴		锥齿轮机构	圆锥摩擦轮机构	
		交错轴		蜗杆机构 交错轴斜齿轮机构	双曲面摩擦轮机构 半交叉带传动机构	
	变速	减速 增速	齿轮机构 蜗杆机构 带传动机构 链传动机构	摩擦轮机构 绳、线传动机构		
			变速	齿轮传动 无级变速机构	塔轮带传动机构 塔轮链传动机构	



续表

运动形式变换			基本机构	其他机构
原动运动	从动运动			
连续 回转	间歇回转			不完全齿轮机构
	摆动	无急回特性	摆动从动件凸轮机构	曲柄摇杆机构
		有急回特性	曲柄摇杆机构 摆动导杆机构	摆动从动件凸轮机构
	连续移动		螺旋机构 齿轮齿条机构	带、绳、线及链传动机构中的挠性件
	往复 移动	无急回特性	对心曲柄滑块机构 移动从动件凸轮机构	正弦机构 不完全齿轮齿条机构
		有急回特性	偏置曲柄滑块机构 移动从动件凸轮机构	
	间歇移动		不完全齿轮齿条机构	移动从动件凸轮机构
	平面复杂运动特定运动轨迹		连杆机构 连杆上特定点的运动轨迹	
摆动	摆动		双摇杆机构	摩擦轮机构 齿轮机构
	移动		摇杆滑块机构 摇块机构	齿轮齿条机构
	间歇回转		槽轮机构	

4. 功能原理方案确定

由于每个功能元的解有多个, 因此组成机械的功能原理方案(即机械运动方案)可以有多个。功能原理方案的组合可采用形态学矩阵法进行综合。

形态学矩阵法是一种系统搜索和程式化求解的分功能组合求解方法, 是进行机械系统组合和创新的基本途径。得到多种可行方案后, 经筛选、评价可以获得最佳方案。

运用形态学矩阵法的步骤如下。

(1) 通过总功能分解可以求得若干分功能。这种总功能分解往往与机械的工艺动作过程联系起来考虑, 使分功能的动作能够用某类执行机构实现。

(2) 功能求解。需要从分功能的性质寻找实现的工作原理, 然后从工作原理寻求功能载体。

(3) 方案组成。在功能分解和功能求解的基础上, 利用形态学矩阵法进行方案综合, 还必须考虑相容性条件、连接条件等, 因此有些方案并无存在价值或价值不高, 可以在初步筛选时去除。

(4) 方案评价和选择。由于根据形态学矩阵法得到的可行方案有很多, 因此必须先进行初评。初评的标准可以定为新颖性、先进性和实用性, 先筛选一些三性不好的方案, 然后用适合该类机械系统的技术经济指标进行综合评价, 选择综合最优的方案。

(5) 举例。运用形态学矩阵法构思单缸洗衣机的可行方案。

① 总功能分解。单缸洗衣机的总功能包括“盛装衣物”“分离污垢”“控制洗涤”三个分功能。

② 分功能求解。盛装衣物的功能载体有铅桶、塑料桶、玻璃钢桶、陶瓷桶四种；分离污垢的功能载体有机械摩擦、电磁振荡、超声波三种；控制洗涤的功能载体有人工手控、机械定时、计算机自动控制三种。

③ 列出形态学矩阵。形态学矩阵见表 6.2，因此，理论上可组合出 36 ($4 \times 3 \times 3 = 36$) 种方案。

表 6.2 洗衣机的形态学矩阵

分功能	功能解			
	1	2	3	4
A	铅桶	塑料桶	玻璃钢桶	陶瓷桶
B	机械摩擦	电磁振荡	超声波	
C	人工手控	机械定时	计算机自动控制	

6.3 多功能专用钻床传动系统的设计

1. 设计任务

要求设计一台多功能专用自动钻床来加工图 6.4 所示零件图上的 3 个 $\phi 8$ 孔，并能自动送料。该钻床的总功能是加工孔。




图 6.4 零件图



根据机械的功能要求和工作性质,选择机械的工作原理、工艺动作的运动方式和机构形式,拟定多功能专用钻床的传动系统。

2. 功能原理分析

首先确定钻孔的工作原理,由于设计要求为规定深度钻孔的工作原理就是利用钻头与工件间的相对回转和进给运动切除孔中的材料。

实现钻孔功能有以下三种方案。

(1) 钻头既做回转切削运动,又做轴向进给运动,而放置工件的工作台静止不动,如图 6.5 (a) 所示。

(2) 钻头只做回转切削运动,而工作台和工件做轴向进给运动,如图 6.5 (b) 所示。

(3) 工件做回转运动,钻头做轴向进给运动,如图 6.5 (c) 所示。

一般钻床多采用第(1)种方案,但本设计因工件很小,工作台很轻、移动工作台比同时移动 3 根钻轴简单,故采用第(2)种方案。




图 6.5 钻孔加工的运动方案

其次是确定送料方案,采用送料杆从工件料仓推送工件的方式,工件做间歇直线运动。

3. 功能分解与工艺动作分解

(1) 为实现多功能专用钻床的总功能,可将功能分解为送料功能和钻孔功能。

(2) 机器的功能多种多样,但每种机器都要求完成某些工艺动作,所以往往把总功能分解成一系列相对独立的工艺动作,依次作为功能元,然后用功能树来描述。多功能专用钻床的功能树如图 6.6 所示。



图 6.6 多功能专用钻床的功能树

要实现上述分功能，有下列工艺动作过程。

- ① 送料杆做直线往复运动。
- ② 刀具转动，切削工件。
- ③ 安装工件的工作台做上下往复运动。

4. 根据工作原理和运动形式选择机构

将总功能分解成一系列相对独立的工艺动作，得到功能树。要实现上述分功能元的求解，就要用合适的机构实现所需执行动作。可根据解法目录找到功能元载体的求解，在通过运动链抽象、变换得到机构解时，也可构思出一个新型机构。

实现同一种功能可选择不同的工作原理，同一种工作原理可选择不同的机构。按运动转换的基本功能选择机构，由总功能分解为各功能元，确定各执行构件的运动形式，要进一步解决的问题如下。

(1) 选择原动机，分析原动机运动形式与执行构件运动形式之间的关系。

(2) 配置传动机构和执行机构。一个原动机往往要驱动多个执行构件动作，有的原动机靠近执行构件，可直接带动执行机构；有的原动机与执行构件相距较远，必须加入传动机构，并与执行机构连接，才能把原动机的运动传递转换为执行构件的运动。

(3) 确定传动机构和执行机构的运动转换功能。

任何一个复杂的机构系统都可以被认为由一些基本机构所组成。基本机构包括低副机构（如平面连杆机构）、高副机构（如凸轮机构及齿轮机构）和多自由度机构（如平面五杆机构、差动轮系等）。这些机构的基本功能如图 6.7 所示。




图 6.7 基本机构的基本功能

图 6.8 所示为多功能专用钻床的运动转换功能图。它描述了原动机（电动机）与执行构件、刀具、工作台、送料机构之间的运动转换功能。中间的矩形框内表示传动机构、执



行机构的运动转换基本功能,末端的平行四边形框内表示执行构件的运动形式。该机床由一个原动机通过传动链来实现执行构件的预期运动。




图 6.8 多功能专用钻床的运动转换功能图

5. 用形态学矩阵法选择多功能专用钻床系统运动方案

形态学矩阵: 纵坐标为功能元 (即基本运动转换功能图例); 横坐标为与功能源匹配的机构列。

表 6.3 描述了多功能专用钻床传动链的形态学矩阵。可综合出 384 ($6 \times 4 \times 4 \times 4 = 384$) 种方案。


表 6.3 多功能专用钻床传动链的形态学矩阵

功能图		功能元解 (匹配机构)			
		1	2	3	4
减速 A		带传动	链传动	齿轮传动	行星传动
减速 B		带传动	链传动	齿轮传动	蜗杆传动
减速 C		带传动	链传动	齿轮传动	蜗杆传动
钻头 D		双曲柄传动	链传动	齿轮传动	摆动针轮传动
工作台移动 E		移动推杆圆柱 凸轮机构	移动推杆盘形 凸轮机构	曲柄滑块机构	六杆 (带滑块) 机构
送料杆移动 F		移动推杆圆柱 凸轮机构	移动推杆盘形 凸轮机构	曲柄滑块机构	六杆 (带滑块) 机构

根据是否满足预定的运动要求,运动链机构顺序安排是否合理,运动精确度如何,成本高低,是否满足环境、动力源、生产条件等限制条件,选出较好的运动方案。

$$\begin{array}{ll} \text{方案 1: } A1+B1 \begin{cases} +C3+D3 \\ +D3+E2+F4 \end{cases} & \text{方案 2: } A1+B2 \begin{cases} +C3+D3 \\ +C3+E3+F4 \end{cases} \end{array}$$

根据上述各功能要求,选择方案 1,如图 6.9 所示。



1—电动机；2、3、8—带传动；4—锥齿轮传动；5—圆柱齿轮传动；6—双万向节；7—钻头；9—蜗杆传动；10—凸轮机构；11—工作台；12—凸轮机构；13—连杆；14—送料杆；15—待加工工件

图 6.9 多功能专用钻床传动系统

原因说明如下。

(1) 切削运动链设计。

能实现减速的传动有齿轮传动、链传动和带传动等。考虑到传动距离较远和速度较快等因素,决定采用 V 带传动实现减速和远距离传动的功能。

能够实现变换运动轴线方向的传动有锥齿轮传动、交错轴斜齿轮传动和蜗杆传动等,考虑到两轴垂直相交和传动比较小,决定采用锥齿轮传动实现变换运动轴线方向的功能。

为使 3 个钻头同向回转,可采用由 1 个中心齿轮带动周围 3 个从动齿轮的定轴轮系。由于结构尺寸的限制,3 个从动齿轮轴线间的距离远大于 3 个钻头间的距离。为将 3 个从动



齿轮的回转运动传递给3个钻头,可采用双万向节或钢丝软轴,将上述所选机构适当组合后,即可形成钻削运动链。

(2) 进给运动链设计。

采用直动推杆盘状凸轮机构作为执行机构较合理。减速换向可采用蜗杆传动,为实现大减速比和变换空间位置,在蜗杆传动之前可串联带传动。

(3) 送料运动链设计。

对送料运动链的功能要求与对进给运动链的功能要求基本相同,只是其往复运动的方向为水平,并且运动行程较长。又因其减速比与进给运动链的相同,所以可由进给运动链中的蜗轮轴带动。由于送料运动规律较复杂,因此宜采用凸轮机构,又因其行程长,所以要采用连杆机构等放大行程。

6.4 设计实例——地面反恐防爆机器人

1. 设计任务

要求地面反恐防爆机器人能排除并销毁爆炸物、侦察、抢救人质、与恐怖分子对抗等,总之机器人的总功能是代替人去做一些地面反恐防爆工作。

根据总功能要求和工作性质,地面反恐防爆机器人应由机械系统、控制技术、视/音频系统、各种传感器应用、武器系统等组成。机器人的机械系统是最重要的部分,根据反恐防爆工作的需要,机器人的机械系统又分为工作部分、行走部分、驱动部分等。

2. 功能原理分析

(1) 工作部分。

工作部分由臂杆部分和机械手组成。

臂杆部分是开式连杆系。臂杆主要用于抓取、搬运、放置爆炸物等工作。对臂杆的要求从三个方面考虑:一是额定负载,指工作装置在工作空间范围内任意位置时机械手都能抓取搬运的最大质量;二是指工作装置伸展的最长距离;三是指工作装置收缩的最近距离。

机械手也称抓取机构,用来抓住握持爆炸物等物体。设计机械手时应注意以下事项:一是手指的开闭范围,此范围是从手指张开的最大开口位置到闭合夹紧时的变动距离;二是手指的夹紧力,为使手指能夹紧物体,并保证在运动过程中不脱落,要求手指在夹紧物体时有足够的夹紧力;三是根据物体的形状和位置,选择适当的手指形状和手部结构,使手指抓持住物体。

(2) 行走部分。

行走部分不仅要像汽车一样行走、越障,还要能原地转弯等。

(3) 驱动部分。

驱动部分采用蜗轮蜗杆、减速器、行星齿轮减速器、谐波齿轮减速器及配套用的各种电动机等。

3. 功能分解与动作分解

(1) 为实现地面反恐防爆机器人的总功能, 可将总功能分解为抓取功能、移动功能和放置功能。

(2) 机器的功能多种多样, 但每种机器都要求完成某些动作, 所以往往把总功能分解为一系列相对独立的动作, 依次作为功能元, 然后用功能树来描述, 如图 6.10 所示。




图 6.10 机器人功能树

实现上述分功能的动作过程如下。

- ① 臂杆可以在三维空间范围内运动。
- ② 机械手可以张开和闭合。
- ③ 机器人行走。

4. 根据工作原理选择运动部件

要实现图 6.10 中功能元的求解, 就要选择所需执行的部件。

(1) 臂杆的选择。

根据不同的设计思想, 地面反恐防爆机器人工作装置的臂杆和关节数量是不同的。常用的有单臂杆两关节自由度模式, 如图 6.11 (a) 所示, 连杆的两端是有两个旋转自由度的关节, 底部与车体连接的关节使连杆上下旋转运动, 上部的关节连接机械手, 使机械手形成上下摆头。这种单臂 (单连杆) 的工作装置没有回转机构, 当工作装置需要水平运动时, 必须靠车体的运动。两臂杆三关节自由度模式如图 6.11 (b) 所示, 是完全模仿人的手臂设计制作的。这种机器人的工作装置有肩、肘、腕 3 个关节自由度, 由大臂和小臂两根连杆及一个机械手组成。在运动学上, 这类机器人最像人的手臂。三臂杆多关节自由度模式如图 6.11 (c) 所示, 比人类的手臂多了一杆, 在三维空间运动更加自由。

(2) 机械手的选择。

一般情况下, 机器人的手部只有两个手指, 如图 6.12 所示 (为不同机构的机械手), 个别的有三手指、四手指 (图 6.13) 或多手指 (图 6.14)。手指结构的形式取决于被夹持物体的形状和特性, 在反恐防爆工作中遇到的物体是不同的, 因此手指的形状设计也是不同的。




图 6.11 三种机械手臂




图 6.12 两手指机械手



图 6.13 四手指机械手



图 6.14 多手指机械手



【可抓握机械手】

(3) 行走部分的选择。

根据行走装置的不同,地面反恐防爆机器人分为轮式移动机器人和履带式移动机器人。

5. 用形态学矩阵法选择地面反恐防爆机器人的机械系统

形态学矩阵：纵坐标为功能元，横坐标为功能元解。

表 6.4 描述了地面反恐防爆机器人传动链的形态学矩阵，可综合出 36 ($3 \times 6 \times 2 = 36$) 种方案。

表 6.4 地面反恐防爆机器人传动链的形态学矩阵

功能元	功能元解					
	1	2	3	4	5	6
臂杆	独臂	两臂	三臂			
机械手	两指连杆型	两指齿轮齿条	两指凸轮型	三指	四指	多指
行走部分	轮式	履带式				

根据是否满足预定的运动要求、运动链机构顺序安排是否合理等，选择最佳运动方案。

上海交通大学机器人研究所杨汝清教授等经过四年多的时间研制成功的 Super-D 反恐防爆机器人（图 6.15）的长、宽、高分别为 170cm、70cm 和 120cm，质量为 200kg，移动速度可以达到 40m/min，可以爬上倾斜角度为 40° 以上的楼梯和陡坡。

从图 6.16 看，这位“防爆专家”更像一台装有六个轮子的小车，底盘下四个轮子负责前进和转向，而前端高出平面的两个轮子负责爬坡。其底盘前部便是核心部位——机械手，虽然只有一只手，但这位“独臂大侠”可以完成各种复杂的动作。通过工程师的遥控，机械手可以伸缩、弯曲和转动。



图 6.15 Super-D 反恐防爆机器人



图 6.16 反恐防爆机器人

6. 两臂杆三关节机器人手臂机构的具体设计

根据工作原理和运动形式选择机构，两臂杆（二连杆）三关节机器人手臂机构是模仿人的手臂设计的。这种机器人有肩、肘、腕 3 个关节自由度，由大臂和小臂两根连杆及一



个机械手组成。

根据总功能分解为一系列相对独立的动作,得到功能树。要实现上述功能元的求解,需用合适的机构实现所需执行的动作。可根据解法目录找到功能元载体的求解,再通过运动链抽象、变换得到机构解。

实现同一种功能可选择不同的工作原理,同一种工作原理可选择不同的机构。按运动转换基本功能选择机构,将总功能分解为各功能元,确定各执行构件的运动形式。要进一步解决的问题如下。

(1) 选择原动机。分析原动机运动形式与执行构件运动形式之间的关系。

(2) 配置传动机构和执行机构。一个原动机往往要驱动多个执行构件动作,有的原动机靠近执行构件,可直接带动执行机构;有的原动机与执行构件相距较远,必须加入传动机构并与执行机构相连,才能把原动机的运动传递、转换为执行构件的运动。

图 6.17 所示为机械手臂的运动转换功能图,描述了原动机(电动机)的执行构件,即大、小杆臂和机械手的运动转换功能。中间矩形框内表示传动机构和执行机构的运动转换基本功能,末端平行四边形框内表示执行构件的运动形式。该系统由原动机通过传动链来实现执行构件的预期运动。




图 6.17 机械手臂的运动转换功能图







用形态学矩阵法选择机械手臂系统运动链。形态学矩阵:纵坐标为功能元(即基本运动转换功能图例),横坐标为与功能元匹配的机构列。

表 6.5 描述了机械手臂传动链的形态学矩阵,可综合出 $7776 (2 \times 4 \times 3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 3 = 7776)$ 种方案。

表 6.5 机械手臂传动链的形态学矩阵

功能图		功能元解 (匹配机构)			
		1	2	3	4
电动机		微型低速力矩电动机	驱动电动机	—	—
减速		蜗杆传动	行星轮系	锥齿轮传动	带传动
减速		谐波减速器	行星轮系	锥齿轮传动	—

续表

功能图		功能元解 (匹配机构)			
		1	2	3	4
减速		齿轮传动	行星轮系	链传动	—
电动机		微型低速力矩电动机	驱动电动机	—	—
减速		谐波减速器	行星轮系	锥齿轮传动	—
运动合成		差动轮系	差动连杆机构	两自由度机构	—
电动机		微型低速力矩电动机	驱动电动机	—	—
运动轴线变向		锥齿轮传动	蜗杆传动	螺旋齿轮传动	—

根据是否满足预定的运动要求,运动链机构顺序安排是否合理,运动精确度如何,成本高低,是否满足环境、动力源、生产条件等限制条件,选出最佳方案。

最终机械手臂传动系统如图 6.18 所示:肩关节采用微型低速力矩电动机驱动,经过蜗杆传动、行星传动和定轴齿轮 3 级减速;肘关节由双驱动电动机、双谐波减速器和锥齿轮差动机构组成;腕关节由驱动电动机、双谐波减速器和锥齿轮传动组成。




图 6.18 最终机械手臂传动系统

小 结

机械系统的功能原理设计是为了实现给定功能目标,而进行的对机械系统的工作原理



和动作过程的构思。对一台新机器,拟定新颖的、合理的、最优的功能原理方案是一件相当复杂又十分困难的设计与创造工作。在进行机器功能原理方案设计时,对设计对象总功能的描述要准确、简洁、合理抽象、抓住本质,这样可使设计目的明确、思路开阔。为使设计对象达到总功能需要,可运用各种科学原理创造出新的机械产品,也要多借助技术手段创造出新的机械产品。为实现同一总功能,可以采用多种功能原理方案,一个崭新的功能原理方案即可创造出一个新颖的产品。



【模块化
生产系统】



【多功能水果
削皮机】



【投球器】



【自动硬币
分拣机】



习 题

6-1 利用黑箱法分析下列机械产品的总功能。

①洗衣机;②机械手表;③打字机;④吸尘器。

6-2 试对下列产品进行功能分析,由总功能分解至功能元。

①自行车;②订书机;③千斤顶;④打火机;⑤减速器。

6-3 试用构思设计方法分析以下装置的原理方案(提出两种以上方案)。

①钢铁件去毛刺装置;②客车升降玻璃门窗机构;③菠萝去皮机;④苹果(按一定大小)分类机。

6-4 回转手动剃须刀的功能分解如图 6.19 所示,试求各功能元解并列出行态学矩阵。



图 6.19 回转手动剃须刀的功能分解

6-5 插齿机设计。

1. 工作原理及工艺动作过程

插齿机是齿轮加工中的常用设备之一,可用于加工内齿轮、多联齿轮、扇形齿轮及一些特殊结构的齿轮。插齿机是利用范成法原理加工齿轮的。

插齿机主传动系统如图 6.20 所示。插齿机有以下四种运动。

(1) 切削运动。插齿刀相对齿坯上下移动完成切削加工。

(2) 圆周运动。插齿刀与被加工齿坯做无间隙啮合运动。

(3) 径向进给运动。在插齿刀开始接触齿坯以后,在圆周进给的同时,插齿刀向齿坯做径向进给,当进给到一定深度时停止,而圆周进给继续进行,直至齿坯转一周,齿轮加

工完毕。在加工一个齿轮时,往往需要整个齿分两次或多次径向进给,一般靠凸轮机构完成。

(4) 退刀运动。当插齿空回行程时,为避免齿坯对插齿刀产生摩擦,齿坯应该相对插齿刀离开一定距离,靠凸轮机构完成。为提高机床的加工精度和延长刀具的使用寿命,要求插齿刀向下切削加工时速度尽量均匀平稳;为提高生产率和减少非加工时间,要求切削运动有急回特性。




图 6.20 插齿机主传动系统

2. 原始数据及设计要求

- (1) 被加工齿轮的最大模数为 6mm, 最大直径为 462mm, 最大齿宽为 105mm。
- (2) 插齿刀往复行程 (4 种): 125 次/分钟, 170 次/分钟, 250 次/分钟, 360 次/分钟。
- (3) 电动机功率为 $P=2.8\text{kW}$, 电动机转速为 $n=1450\text{r/min}$ 。

3. 设计任务

- (1) 插齿刀向下切削加工时的速度尽量均匀平稳。
- (2) 根据工艺动作顺序和协调要求拟定运动循环图。
- (3) 拟订插齿机的切削机构、径向进给机构和让刀机构的运动方案, 并进行分析评价。
- (4) 绘制机构运动简图。
- (5) 编写设计说明书。



6-6 糕点切片机设计。

1. 工作原理及工艺动作过程

糕点先成形(如长方体、圆柱体等),经切片后再烘干。要求糕点切片机实现两个执行动作:糕点的直线间歇移动和切刀的往复运动。通过两个动作配合进行切片,改变直线间歇移动速度或每次间隔的输送距离,以满足糕点不同切片厚度的需要。

2. 原始数据及设计要求

- (1) 糕点厚度为 $10\sim 20\text{mm}$ 。
- (2) 糕点切片长度(即切片的高)为 $5\sim 80\text{mm}$ 。
- (3) 切片时最大作用距离(即切片的宽度)为 300mm 。
- (4) 切刀的工作节拍为 40 次/分钟、50 次/分钟。
- (5) 电动机功率为 $P=0.55\text{kW}$ (或 0.75kW), 转速为 $n=1390\text{r/min}$ 。
- (6) 要求机械系统的机构简单、轻便,运动灵活、可靠。


3. 设计任务

- (1) 根据工艺动作顺序和协调要求拟定运动循环图。
- (2) 构思实现上述动作要求的间歇运动机构和切口机构。
- (3) 根据选定的原动机和执行机构的运动参数拟订机械传动方案。
- (4) 绘制机械运动方案简图。
- (5) 对机械传动系统和执行机构进行运动学计算。
- (6) 编写设计说明书。

6-7 自动打标机设计。

1. 工作原理及工艺动作过程

自动打标机(图 6.21)能实现现在产品表面自动打制钢印的要求。产品由输送带运送到推送头 1 的前端,然后由推送机构将产品 3 推送到打印头 2 的下部,此后打印头 2 向下运动,与产品上表面接触,完成打印操作。在打印头退回原位时,推送机构再推送另一个产品,并推走已打印好的产品。



1—推送头; 2—打印头; 3—产品

图 6.21 自动打标机

2. 原始数据及设计要求

产品的长、宽、高分别为 200mm、200mm、100mm，生产率为 10 件/分钟、20 件/分钟，要求打印头在与产品接触时有 1s 的停歇时间，以保证在产品上形成清晰的印字。设打印头在打印过程中对产品的压力为 500N（选择电动机）。

3. 设计任务

- (1) 根据工艺动作顺序和协调要求拟定运动循环图。
- (2) 拟订打标机构和推送机构的运动方案，并进行分析评价。
- (3) 进行打标机构和推送机构的尺寸综合。
- (4) 绘制机构运动简图。
- (5) 对机械传动系统和执行机构进行运动学计算。
- (6) 编写设计说明书。

6-8 蜂窝煤成形机设计。

1. 工作原理及工艺动作过程

冲压式蜂窝煤成形机是蜂窝煤（通常又称煤饼，即在圆柱形饼状煤中冲出若干通孔）生产厂家的主要生产设备，将粉煤加入转盘上的模筒内，经冲头冲压成蜂窝煤。为实现蜂窝煤冲压成形，冲压式蜂窝煤成形机必须完成以下五个动作。

- (1) 粉煤加料。
- (2) 冲头将粉煤压制成蜂窝煤。
- (3) 清除冲头和出煤盘上积屑的扫屑运动。
- (4) 将模筒内冲压好的蜂窝煤脱模。
- (5) 输送装箱冲压成形的蜂窝煤。

2. 原始数据及设计要求

- (1) 蜂窝煤成形机的生产率为 30 次/分钟、35 次/分钟。
- (2) 驱动电动机的功率为 $P=11\text{kW}$ ，转速为 $n=710\text{r/min}$ 。
- (3) 冲压成形的生产阻力为 30000N。
- (4) 为改善蜂窝煤冲压成形的质量，希望在冲压后有短暂的保压时间。由于冲头会产生较大压力，因此希望冲压机构具有增力功能，以增大有效力的作用、减小原动机的功率。

3. 设计任务

- (1) 按工艺动作要求拟定运动循环图。
- (2) 进行冲压脱模机构、扫屑刷机构、模筒转盘间歇运动机构的选型。
- (3) 拟订机构的运动方案，并进行分析评价。
- (4) 绘制机构运动简图。
- (5) 对机械传动系统和执行机构进行运动学计算。
- (6) 编写设计说明书。

第7章

反求工程与创新设计

教学提示：根据反求的对象不同，采用不同的反求设计方法。常用的反求设计方法主要有硬件反求、软件反求和影像反求，其中包括设计思想、原理方案、结构、材料、精度、工艺与装配。

教学要求：了解反求工程的主要内容，了解反求设计的过程和主要内容，了解传统设计与反求设计的区别，了解影像反求设计的意义和目的。重点掌握软件反求设计、硬件反求设计与创新的方法，特别是原理方案反求的方法和步骤，能初步运用反求设计的方法进行设计。

7.1 反求设计概述

在当今信息时代，产品及技术交流日益频繁，市场竞争日趋激烈，产品的需求呈现出个性化、多样化等特点。产品批量变小，技术含量增大，品种增多，产品的生命周期变得越来越短。传统的开发模式已很难适应新的变化需求，建立快速的市场响应技术平台已成为企业在市场竞争中立于不败之地的重要法宝。

实际上，任何产品的问世（包括创新、改进和仿制）都蕴含着对已有科学、技术的继承和应用借鉴。日本是应用反求工程技术推动本国科技和经济高速发展的典范，当今日本的技术经济称雄世界，究其原因与日本高度重视反求工程技术是分不开的。第二次世界大战后日本经济严重崩溃，为了发展科技、振兴经济，日本推行了“**吸收式**”技术发展战略，即在引进先进技术的同时，十分注重反求工程技术的研究和应用，通过对先进引进技术的消化、吸收、改进，生产出技术水平更高、性能质量更好的产品，从而迅速占领国际市场。例如，美国人发明的晶体管技术原来只用于军事领域，日本索尼公司买到此晶体管专利技术后进行反求工程研究，移植于民用领域，开发出晶体管半导体收音机，占领了国际市场。

目前，我国在设计制造方面与发达国家还有一定的差距，利用反求工程技术可以充

分吸收国外先进的设计制造成果,使我国的产品立于更高的起点。引进先进技术并进行反求工程的研究,最直接的效益是比自己探索创造成本低,而且赢得了宝贵的时间,是加快发展的捷径。这对尽快缩短我国与发达国家在科技水平上的差距将起到积极推动的作用。

当今世界各国都非常重视对反求工程的研究,因为日新月异的科学技术已经渗透到社会的各个领域,没有哪个国家可以包打天下。有关统计资料表明:世界各国的技术成果中,70%是通过对反求工程的研究而获得的。因此研究反求工程技术对促进我国国民经济的发展和科学技术水平的提高,具有重大意义。

反求工程是一种现代快速设计方法,是消化、吸收和提高先进技术的一系列分析方法和应用技术的组合,是以先进产品设备的实物、软件(图纸、程序、技术文件等)或影像(图片、照片等)作为研究对象,以现代设计理论、方法为指导,以先进测量技术、曲面重构技术及CAD技术等为基础,应用生产工程学、材料学、设计经验、创新思维和有关专业知识进行系统且深入的分析和研究,探索掌握其关键技术,进而开发出同类的先进产品,其中包括反求设计、反求工艺、反求管理等。本章主要讨论反求设计。

7.1.1 反求设计的概念

反求工程首先要进行反求分析。反求设计与传统的产品正向设计方法不同,它根据已存在的产品或零件原型来构造产品的工程设计模型或概念模型,在此基础上对已有产品进行解剖、深化和再创造,是对已有设计的再设计。

传统的产品开发过程遵从正向设计的思维,首先要根据市场需求,提出目标和技术要求;然后进行功能设计,创造新方案;经过一系列的设计活动后变为产品。概括地说,传统的设计是由未知到已知、由想象到现实的过程,其示意如图7.1所示。




图 7.1 传统设计示意

反求设计是从已知事物的有关信息(包括硬件、软件、图片、广告、情报等)去寻求其科学性、技术性、先进性、经济性、合理性、国产化的可能性等,要回溯这些信息的科学依据,即充分消化和吸收,而更重要的本质是在此基础上改进和再创造。如果反求的目标仅限于仿制,就是最原始的、低级的模仿,其质量和生命周期不会有竞争力,更严重的是出现侵权行为,受到产权保护的制裁。图7.2所示为反求设计示意。




图 7.2 反求设计示意



7.1.2 反求设计的过程

反求设计分为两个阶段：反求分析阶段和反求设计阶段。**反求分析阶段**是通过对原产品的功能、原理方案、零（部）件结构尺寸、材料性能、加工装配工艺等进行全面深入的了解，明确其关键功能和关键技术，对设计特点和不足之处作出必要的评估；**反求设计阶段**是在反求分析的基础上进行测绘仿制、变参数设计、适应性设计或开发性设计。

反求分析包括两方面的内容：一是面向对象整体的宏观分析；二是面向对象组成部分（个体系统）的详细分析。

1. 宏观分析

以机电产品为例，从概念上分析，机电产品可概括为能量、物料、信息与环境四个基本方面。

（1）能量分析。主要了解原产品采用的能源方式、动力源、能否用其他能源代替，其次了解原产品的工作行为、运动传递、载荷特点及动平衡等。

（2）物料分析。零（部）件的形状、材料、形态及特殊要求，如助燃、隔热、防水等。

（3）信息分析。系统中有关信息的测取、传递、处理、采用和控制等。

（4）环境分析。工作环境要求（如温度、湿度、防尘、防辐射），产品系统对环境的影响（如粉尘、污物、污水、振动和噪声）等。

2. 详细分析

（1）反求设计思想。

了解产品设计的指导思想是分析产品设计的重要前提，是明确反求设计的关键。一些产品以扩展功能、降低成本、提高市场竞争能力为目标；一些产品以携带方便、使用灵活为目标；可持续发展、节能、环保、人性化是现代设计理念的体现。总之，抓住了产品的设计思想，就抓住了原设计的根本，有利于寻求关键技术，在此基础上，才能确立自己的创新设计思想。如了解奔腾计算机Ⅳ型的主机电源较大，可提前设计出新一代同类产品，使计算机升级时仅更换 CPU 芯片即可。

（2）原理方案分析。

针对产品功能要求进行设计，功能的实现依赖于原理方案的保证。探索原设计的功能原理和机构组成特点，进一步研究实现相同功能的新的原理解法是实现反求设计技术创新的重要步骤。不同的功能目标可引出不同的原理方案，如在设计一个夹紧装置时，把功能目标定在机械手段上，则可能设计出螺旋夹紧、凸轮夹紧、连杆机构夹紧、斜面夹紧等原理方案；如果把功能目标扩大，则可能设计出液压夹紧、气动夹紧、电磁夹紧等原理方案。

原理方案分析围绕执行系统的特点，从动力源、传动系统、测量系统、控制系统等方面逐项分析，并了解各路间的联系和接口，查证原产品是否存在不尽人意的的问题或矛盾。

（3）结构分析。

产品中零（部）件的具体结构是产品功能目标的保证，对产品的成本、使用寿命、可

靠性有极大的影响。结构方式不同,对功能的保证措施不同,产品特点也不同。例如,冷冲压模具设计中的弹性装置可采用弹簧与橡胶两种不同的弹性元件。另外,满足同一执行动作可以有不同的结构形式,如齿轮传动、液压传动等。

(4) 材料分析。

通过零件的外观比较、质量测量、硬度测量、化学分析、光谱分析、金相分析等手段,对材料的物理成分、化学成分、热处理进行鉴定。参照同类产品的材料牌号,选择满足力学性能和化学性能要求的国产材料代用。

(5) 形体尺寸分析。

在能够获得原产品实体或图样的情况下,可以直接测量分析零(部)件的形体尺寸;在只能获得原产品图像的情况下,根据反求对象的不同(实物、影像或软件),确定形体尺寸时选用的方法有所不同。若是实物反求,则可通过常用的测量设备(如万能量具、投影仪、坐标机等)直接测量产品,以确定形体尺寸;若是影像反求和软件反求,则可采用参照物对比法,可以按照透视法求得尺寸之间的比例,结合人机工程学和相关的专业知识,通过分析计算来确定形体尺寸。

(6) 外观造型分析。

产品外观造型是产品的视觉语言,最能突出产品的个性,在商品竞争中起重要的作用。对产品的造型及色彩进行分析,从美学原则、顾客需求心理、商品价值等角度进行构型设计和色彩设计。

(7) 工艺和精度分析。

设备先进的关键是工艺先进。分析产品的加工工艺过程和关键工艺十分重要,在此基础上选择合理的工艺参数,确定新设计产品的制造工艺方法。

构建表面形状、尺寸、元素的相对位置要求是保证零件功能的基础条件,在反求过程中,必须深入分析尺寸精度、配合精度、形位精度、表面粗糙度等。公差问题的分析是反求设计中的难点之一,通过测量,只能得到零件的加工尺寸,不能获得几何精度的分配。合理设计几何精度,对提高产品的装配精度和机械性能至关重要。

(8) 工作性能分析。

对产品的主要工作性能(如强度、刚度、精度、使用寿命、安全性等)进行试验测定,以掌握其设计要求和设计规范。

(9) 其他分析。

其他分析包括使用、维护、包装技术分析等。先进的产品应具有良好的使用性能和维护性能。包装策略是产品销售策略的重要组成部分。

7.1.3 反求设计的分类

反求设计的研究对象及研究内容多种多样,所包含的内容也比较多,主要可以分为以下三大类。

(1) 实物类:主要是指先进产品设备的实物本身,称为**硬件反求**。

(2) 软件类:包括先进产品设备的图样、程序、技术文件等,称为**软件反求**。

(3) 影像类:包括先进产品设备的图片、照片和以影像形式出现的资料,称为**影像反求**。



7.2 硬件反求设计与创新

反求设计的研究对象为引进的比较先进的设备或产品实物,其目的是通过分析研究产品的设计原理、结构、材料、工艺装配、包装、使用等,研制开发出与被分析产品功能、结构等方面相似的产品。

硬件反求可分为对整个设备的反求(即整机反求)、对组成机器部件的反求(即部件反求)和对机器零件的反求(即零件反求)。硬件反求设计的一般过程如图7.3所示。




图 7.3 硬件反求设计的一般过程

硬件反求设计具有如下特点。

- (1) 具有直观、形象的实物。
- (2) 可对产品功能、性能、材料等进行直接试验分析,求得详细的设计参数。
- (3) 能对机器设备进行直接测绘,以求得尺寸参数。
- (4) 仿制产品起点高,设计周期大大缩短。
- (5) 引进的样品即所设计产品的检验标准。

硬件反求可分为以下四种:整机的反求、关键零(部)件的反求、机械零件材料的反求、公差的反求。

7.2.1 设备实物反求

下面以转盘式滚压成型机为例,进行反求设计。



【捡拾乒乓球】



【乒乓球
捡球机器人】



【插齿机实物】



【插齿机实物
反求设计】



【实物模型的
数据采集处理】

1. 原设备分析

虽然有设备实物,但不能进行整机测试和拆卸测绘,因此不能进行实物反求,只能凭实地参观考察,从设备的外形、尺寸、比例及有关专业知识,去分析其功能及内部可能的结构,进行反求设计。


2. 功能分析

产品既是由若干个零件组成的结构系统,又是由若干子功能组成的功能系统。结构系统是产品的物质基础,功能系统则是实现产品总功能的抽象功能特性的集合,两者具有一一对应的关系。

功能分析的实质就是将反求对象的结构系统转换为功能系统。本例的功能分析过程:结构组成及工作原理分析、功能定义、功能整理、原设备分析、二次设计。

(1) 结构组成及工作原理分析。

反求对象的工作原理及结构组成分析是功能分析的基础。工作原理示意是功能分析的重要工具,能简要地反映产品的整体布局、传动系统、工作原理及结构组成等,画好原理示意是进行功能分析的前提。经实地参观考察,凭借设备外形特征及有关的专业知识画出转盘式滚压成型机的工作原理示意,如图 7.4 所示。



1—电动机；2—带传动装置；3—蜗轮蜗杆机构；4—齿轮传动；5—立轴；6—圆柱凸轮机构；
7—槽轮机构；8—回转工作台；9—滚压头；10、15—变速装置；11—滚压头电动机；
12—模座；13—主轴；14—主电动机；16—锥形摩擦离合器

图 7.4 转盘式滚压成型机的工作原理示意

主电动机 14 经变速装置 15 和锥形摩擦离合器 16 使主轴 13 转动。电动机 1 经带传动装置 2 和蜗轮蜗杆机构 3 使立轴 5 旋转,立轴通过齿轮传动 4 带动空套在芯轴上的圆柱凸轮机构 6 转动,圆柱凸轮机构 6 可驱使主轴 13 及模座 12 做升降运动,并操纵锥形摩擦离合器 16 的接合与分离。同时立轴上的槽轮机构 7 使回转工作台 8 做间歇转动。回转工作台 8 上一般有 6 个沿圆周均匀分布的模座。主轴上方装有滚压头 9 的滚头轴,滚压头电



动机11经变速装置10带动滚压头9旋转。

(2) 功能定义。

功能定义就是对产品的功能进行抽象的描述,说明功能的实质,限定功能的范围,并与其他产品功能相区别,其实质就是透过产品的物理特性找出功能特性。在对产品进行功能定义时,既要给产品的总体功能下定义,为了更清楚、更全面地了解产品的子功能与子功能之间的联系,还必须给产品主要零(部)件的功能下定义。

根据转盘式滚压成型机的工作原理及结构组成分析,定义其主要零(部)件的功能,见表7.1。

表 7.1 主要零(部)件的功能

序号	零(部)件名称	功能
1	电动机	提供工作台旋转和主轴升降的动力
2	带传动装置	运动转换(有级变速)
3	蜗轮蜗杆机构	运动转换(变速、变向)
4	齿轮传动	运动转换
5	立轴	支撑轴上零件
6	圆柱凸轮机构	主轴升降
7	槽轮机构	运动转换
8	回转工作台	装料
9	滚压头	泥料成形
10	变速装置	运动转换(无级变速)
11	滚压头电动机	提供成形的动力
12	模座	泥料成形
13	主轴	支撑模座
14	主轴电动机	提供成形的动力
15	变速装置	运动转换(无级变速)
16	锥形摩擦离合器	运动转换

(3) 功能整理。

功能整理就是在对产品及其主要零(部)件进行功能定义的基础上,按照各功能之间“目的-手段”关系,将产品的实物结构系统转换为功能结构系统,其结果用功能树来表达。

转盘式滚压成型机的功能系统比较简单,采用直推法[即从产品的总功能开始,向后依次寻找其实现该功能的手段功能,直到找到末位功能(功能元)的直接推进方法],即可得到功能树,如图7.5所示。




图7.5 转盘式滚压成型机的功能树

(4) 原设备分析。

① 原设备的机械传动装置较复杂,如工作台旋转和立轴的升降由电动机1(图7.4)带动,整机显得较笨重,功耗较大。

② 主轴的升降距离不能调节,使加工品种范围缩小。


③ 工作台的回转时间不能调节,使得空转时间长,生产率低。

(5) 二次设计。

根据对原转盘式滚压成型机的分析得出:首先要找出令人不满意的子功能解,进行二次设计,设计方法可以采用功能设计法,列出形态学矩阵设计多种方案。

原设备与二次设计后的设备的主要区别在于工作台转动和主轴上下运动的控制方面,省去了原成型机中的V带有级变速机构、蜗轮蜗杆装置、槽轮机构和圆柱凸轮机构,增加了一个步进电动机、一对齿轮传动和螺旋传动装置。

二次设计后,转盘式滚压成型机采用多机驱动,简化了传动系统,减小了整机的尺寸,降低了制造成本,特别是采用单片机控制子功能时,可控制回转工作台转动的时间,缩短了空转的时间,有利于提高坯体的质量和劳动生产率。二次设计后的转盘式滚压成型机如图7.6所示。



1, 10—带传动装置; 2, 4, 7, 11—电动机; 3, 6—齿轮机构; 5—槽轮机构;
8—回转工作台; 9—滚压头; 12—模座; 13—主轴; 14—锥形摩擦离合器

图 7.6 二次设计后的转盘式滚压成型机

7.2.2

关键部件反求

反求设计是以先进的产品或技术为对象进行深入的分析研究,探索、掌握其关键技术,在消化、吸收的基础上,开发出同类型创新产品的设计。

压缩机是电冰箱制冷循环的动力,好比电冰箱的心脏,电冰箱借助这个“心脏”,使制冷剂在系统管道中循环,故压缩机是电冰箱的关键部件。

反求设计的指导思想:合理选型,结构先进,主要性能指标达到或超过国外同类先进产品的水平。

以意大利扎努西公司的 V612 压缩机为例,反求的主要内容是全封闭制冷压缩机的压缩机构,即机构类型及构件的材料。

1. 往复式压缩机类型反求分析

反求对象为电冰箱的“心脏”部分。目前,往复式压缩机的主要类型有曲柄滑管式、曲轴连杆式和曲柄连杆式。

(1) 曲柄滑管式。曲柄轴拨动“丁”字形活塞体横管中的滑块做弹性结合传动。由于这种结构无连杆装置,因此加工装配比较简单,适合大批生产。

(2) 曲轴连杆式。活塞的运动由曲轴、连杆传动,这种机构使各部分受力均匀,因此使用寿命长,适用于各种功率的压缩机组。

(3) 曲柄连杆式。活塞的运动通过曲柄、连杆传动。主轴为曲柄型,且为一点支承,受力小,适用于 300W 以下的压缩机组。

从表 7.2 可知,经分析、比较三者的优缺点确定选择曲柄连杆式,它具有结构简单、零件少、噪声小、使用寿命长、能效比高等特点。

表 7.2 滑管式、连杆式压缩机性能比较

类型		滑管式	连杆式	
结构分类		曲柄滑管式	曲轴连杆式	曲柄连杆式
结构	滑动副/个	2	1	1
	转动副/个	2	3	4
零件	数量	较多	较多	稍少
	精度	要求低	要求较高	要求低
设备	数量	多	多	稍少
	精度	低	较高	略低

2. 零件设计

材料的匹配：活塞（铁基粉末冶金）与缸体（耐磨铸铁）、连杆（铁基粉末冶金）与曲柄（合金铸铁），按其材质成分、硬度等参数分组，以组合排列方式分别进行磨损试验，从中选取最佳的材料匹配组合。

7.2.3 机械零件尺寸精度反求设计

反求尺寸不等于原设计尺寸，需要从反求尺寸推导出原设计尺寸。假定所测的零件尺寸均为合格的尺寸，反求值一定是零件图上规定的公差范围内的某个数值，是事先未知的，反求值应在图样上规定的最大极限尺寸与最小极限尺寸之间。机械零（部）件尺寸精度应从其所包含的基本尺寸、配合基准制、配合尺寸的极限偏差（公差）、表面粗糙度和几何公差五方面进行反求。

1. 基本尺寸的反求

实测尺寸是反求基本尺寸和尺寸公差的主要依据。对于基本尺寸来说，设计时一般将其取为标准尺寸或整数尺寸，可取最靠近实测尺寸的标准尺寸或整数尺寸作为基本尺寸。若是英制设计，则应按英制取标准尺寸或整数尺寸。若是配合尺寸，则相配孔轴的基本尺寸取相同值，并按最接近原则取值。若某个尺寸的实测值与两相邻整数尺寸差值的绝对值都较大，则应按表 7.3 确定基本尺寸，看其是否应含小数。若是小数尺寸，则在处理小数点后第二位的尾数时，可按《数值修约规则》，即逢四则舍、逢六则进、逢五则以保证前一位为偶数的原则来决定舍与进。

表 7.3 基本尺寸的定位表

基本尺寸/mm	与相邻整数差的绝对值	基本尺寸是否应含小数
1~80	≥ 0.2	含
>80~250	≥ 0.3	含
>250~500	≥ 0.4	含



2. 配合基准制的判别

若反求尺寸是配合尺寸,那么有必要判别配合是基孔制还是基轴制。判别可以从两方面同时进行:一般将其定为基孔制,还应该考虑工艺的经济性和结构的合理性,若是“一轴多孔”且有不同配合要求的配合结构,轴是不进行切削加工的冷拉标准轴或标准件的配合结构,则定为基轴制;若孔的实测尺寸更接近于基本尺寸且比基本尺寸大,则说明孔的上偏差为正值,下偏差为零,定为基孔制;若轴的实测尺寸更接近于基本尺寸且比基本尺寸小,则说明轴的上偏差为零,下偏差为负值,定为基轴制。

3. 配合尺寸的极限偏差反求

对于反求设计而言,实物原型尺寸是客观存在的,是基于原始设计参数通过一定的制造工艺获得的。在这个过程中,包含了制造、磨损和测量等误差,服从一定的概率统计规律。根据概率统计实践,在正常生产条件下,合格孔、轴的实际尺寸为极限尺寸的概率是很小的。零件尺寸的制造误差与测量误差的概率分布大多服从正态分布,其分布中心与公差带中心重合,即实际尺寸位于设计尺寸公差范围中的值的概率为最大。

对于非配合尺寸,采用测量尺寸或三维重构所得尺寸及其对应于机器整体精度的未注公差即可。因为在这种情况下,轮廓的形状误差对功能的影响居主导地位,而尺寸公差的影响较小。配合尺寸中的公差反求是一个难点,判断的主要依据是使用要求,应该根据工作条件要求的松紧程度来选择适当的配合,方法如下。

(1) 基准件极限偏差的反求。

按概率统计实践,将实测尺寸定为公差带的中值,又有基准孔的下偏差为零(基准轴的上偏差为零),故实测尺寸与基本尺寸的差值的绝对值就是尺寸公差的一半,即基准孔为 $T_n/2$ (基准轴为 $T_s/2$)。以此为根据,对照标准公差表,确定基准孔(基准轴)的尺寸公差,此时的尺寸公差就是基准孔的上偏差(取正值)或基准轴的下偏差(取负值),如图 7.7 所示。




图 7.7 配合尺寸极限偏差反求

(2) 非基准件极限偏差的反求。

首先按工艺等价的原则和配合性质确定非基准件的公差。对于在做功能分析和结构分析时大体已知其间隙配合和过渡为8级或高于8级的孔，应与高一级的轴配合；9级或低于9级的孔，应与同级的轴配合。对于过盈配合，7级或高于7级的孔应与高一级的轴配合；8级或低于8级的孔，应与同级的轴配合。然后将非基准件实测尺寸定为公差带的中值，则其最大极限尺寸为实测尺寸加上公差的一半，最小极限尺寸为实测尺寸减去公差的一半。相应地，上偏差为最大极限尺寸减去基本尺寸，下偏差为最小极限尺寸减去基本尺寸。

机械零件尺寸公差的确，直接影响机器的装配精度和整机的工作性能。反求工程中，因为反求对象的数量有限，不可能由数理统计方法得到，只能通过反求设计得到一个可信度相对较高的数值，使反求工程得以继续，可在其后的实践中对其加以修正。

4. 表面粗糙度的确定

在确定零件的表面粗糙度时，首先应该根据零件的功能分析和工艺分析的结果，确定零件应该选用的表面粗糙度参数；然后应该考虑零件的加工方法，参照国家标准，确定合理的表面粗糙度参数的实际值。

5. 几何公差的确定

在对机器（产品）的零件进行功能分析、结构分析和工艺分析后，可根据零件要素的几何特征、结构特点和使用要求来确定被测要素的几何公差项目，再对可能标注几何公差项目的要素进行实测，得到相应的形位误差值，以此实测值为参数，并按照下列关系来确定其几何公差值。

(1) 同一要素上的几何公差的关系。若同一要素同时标注形状公差和位置公差，则其形状公差值小于位置公差值；否则只标位置公差。

(2) 有配合要求的形状公差和尺寸公差的关系。有配合要求并要严格保证配合性质的要素，应该采用包容原则。

7.3 软件反求设计与创新

软件反求设计的特点是其具有抽象性，引进的软件不是实物，可见性差，不如实物形象直观。因此，软件反求设计的过程是一个处理抽象信息的过程。

软件反求是以与产品有关的技术图样、产品样本、专利文献、影视图片、设计说明书、操作说明、维修手册等技术文件为依据设计新产品的过程。软件反求的主要目的是提高企业的设计、制造、研制能力。

1. 技术资料反求设计的特点

按技术资料进行反求设计时，首先要了解技术资料反求设计的特点。



(1) 抽象性。技术软件不是实物,可见性差,不如实物形象直观,因此技术资料反求设计的过程是一个处理抽象信息的过程,需要发挥人们的想象力。

(2) 科学性。软件反求要求从技术资料的各种信息载体中提取信号,经过科学地分析和反求,去伪存真,由低级到高级,逐步破译反求对象的技术秘密,从而得到接近客观的真值,因此软件反求具有高度的科学性。

(3) 综合性。软件反求要综合运用相似理论、优化理论、模糊理论、决策理论、预测理论、计算机技术等多学科的知识,因此软件反求是一项综合性很强的技术。

(4) 创造性。软件反求是一个创造、创新的过程,软件反求设计应充分发挥设计者的创造性及集体智慧,大胆开发,大胆创新。

2. 软件反求设计的常用方法

图片资料的反求设计中,分析图片等资料是关键技术,主要有透视变换原理与技术、透视投影原理与技术、阴影技术、色彩与三维信息技术等。随着计算机技术的飞速发展,图像扫描技术与扫描结果的信息处理技术已逐渐完善,现代的高新技术使较难的软件反求设计变得更容易。

7.3.1 装配图反求

悬挂式减速器是一种门座起重机的新型减速器。从悬挂式减速器的装配图上可得到传动路线、某些零(部)件的尺寸参数及材料等。通过计算机辅助反求设计,采用模块化处理方法和 AutoCAD 软件,结合国家标准 GB/T 3811—2008《起重机设计规范》,开发出新型悬挂式减速器系列产品,并实现从设计到绘图的参数化。

1. 产品设计指导思想

由于减速箱为悬挂式,因此具有自重轻、单位质量传送的转矩较大等特点。因此,在设计时除保证其传动功能、零件强度外,减轻质量、结构紧凑也是反求设计的主要目标。另外,发展系列产品是满足多品种、低成本、短开发周期以提高市场竞争能力的有效手段。

2. 原理方案分析

如图 7.8 所示,悬挂式减速器的动力源是鼠笼型三相异步电动机,电动机与制动器、减速器直接连接,动力由高速轴输入,通过三级斜齿圆柱齿轮传动,传递到输出轴,输出轴的大圆盘直接与卷筒连接,而低速齿轮与输出轴之间靠花键套筒连接,传递转矩。此原理方案有利于使减速器结构紧凑、质量减轻。

3. 结构分析

零(部)件是功能载体,其结构首先要满足功能需要。在分析结构的同时,要考虑高性能(如强度、刚度)、降低噪声和成本、提高安全可靠度等。悬挂式减速器采用斜齿




图 7.8 悬挂式减速器传动简图

轮传动，就是为了提高重合度和强度、减小振动、使啮合平稳、降低噪声。输入轴齿轮尽量布置在轴的支承跨距中部，减少因轴变形引起的齿轮偏载。输入轴从两端伸出，电动机可以灵活地安装在任一端，极大地方便了现场安装施工。此外，悬挂式减速器与 QJ 型减速器相比，在结构上有一个很大的特点。以 3 级传动为例，QJ 型减速器的 4 根轴布置在同一水平线上；而悬挂式减速器的 II 轴下沉，与 I 轴和 III 轴呈三角形布置，减小了箱体的结构尺寸、减轻了质量。

4. 材料分析

以图 7.8 中的悬挂式减速器为反求对象，可直接从明细栏中看出主要零（部）件（箱盖、箱座、轴、齿轮、内花键套筒）的材料与热处理。德国的材料代号与我国的不同，经分析，均可用我国的相应材料与热处理代替。例如齿轮，要求有足够的强度和耐磨性、质量轻，采用中碳合金钢 42CrMo 进行调质并高频淬火，齿面硬度可达 48~56HRC。箱盖与箱座也要根据悬挂式减速器质量轻的特点，采用焊接箱体而不是铸造箱体。

悬挂式减速器的中心距系列 a_{12} 、 a_{34} 、 a_{56} 依次为 200mm、280mm、400mm，正好符合国家标准中心距；齿轮的齿数、模数、螺旋角及轴主要段的直径等都可从设计图样上获得；其他结构尺寸必须通过比例测量后进行分析才能确定，这些尺寸的获取对二次设计中模块化系列产品的开发是非常重要的。此外，还要进行工艺精度分析、外观造型分析等。

5. 二次设计指导思想的确定

(1) 采用 CAD 手段实现悬挂式减速器从设计到全套参数绘图的系列化。参考国家标准，其中心距系列见表 7.4。



表 7.4 悬挂式减速器中心距系列

(单位: mm)

系列	高速级	中间级	低速级
1	100	140	200
2	170	236	335
3	200	280	400
4	280	400	560
5	315	450	630
6	355	500	710
7	400	560	800
8	450	630	710
9	500	710	1000

(2) 对零(部)件进行编程设计计算。

(3) 在保证传动性能(如强度、刚度、耐磨性等)的前提下,以质量轻为主要目标。在结构上吸取原产品的优点;结合国情,尽量采用较好材料,如齿轮可用 42CrMo。

7.3.2 专利反求

1. 失效专利在科技创新中的应用

失效专利资源是社会的公共财产,任何人都可以直接无偿使用,以其技术为依托进行进一步的科技创新时作为参考或引进缩短项目进程。由此可见,避免重复研究和提高科技创新的速度至关重要。在科技创新的过程中,一般在确定立项之前,应先进行专利检索。若检索到与项目技术内容相同的专利,则可直接引进已有专利,走捷径,避免重复研究开发,节约人力、物力和财力,在他人取得的成果的基础上,迅速开发出新成果,提高科技创新的速度;或者另辟蹊径,调整研究方向。所以在进行科技创新之前,务必检索已失效的专利文献,以了解现有技术的状况,而且可以站在更高的起点上进行科技创新。

失效专利资源在科技创新中的作用概括起来主要有以下几个方面。

(1) 使用失效专利起到辅助完成项目研究的作用,即可以给人启发,从中找出新的生产技术途径,改进现在的产品和工艺,增强产品和服务的市场竞争能力。

(2) 为单个失效专利技术领域继续研究突破提供基础。

(3) 基于多个技术诞生新的发明或有些技术在无限制的重新组合中,会展现出更好的技术效果。

(4) 使用失效专利为攻克技术难关提供主要参考资料。

(5) 使用失效专利是技术革新换代的依据。

(6) 使用失效专利会诞生新的发明。

虽然失效专利因各种原因使外围法律保护丧失,但其凝结于专利之中的发明创造点不会自行消失,或者自行丧失实用价值,因而它们在科技创新过程中的利用价值和意义仍然十分重要。

2. 成功应用失效专利的案例

失效专利在企业发展过程中起到了很好的推动作用,有许多成功应用失效专利的企业案例。

天津金锚集团有限责任公司(以下简称金锚公司)是一家主要生产出口产品的民营企业,是国内挤胶枪行业最大的出口厂商。金锚公司在开拓市场时,注意跟踪国外公司在市场上取得成功的专利产品,等到其专利失效后,结合实际,大胆借鉴其技术进行研发,并将其研发的新专利产品打入国际市场,以最有效的技术投入独占市场。仅在2000年,该专利产品的出口销售额就高达1000万美元,占全国挤胶枪出口量的50%,在美国市场的占有率也超过25%。

3. 获取失效专利的方法

(1) 通过网络获取失效专利。登录国家知识产权局官网,单击“政务”中的“文献服务”,便出现失效专利文献,供人们参考。

(2) 从常规途径获取失效专利。通过《中国专利索引》《中国专利公报》《专利说明书》获取失效专利。其中前两种是检索工具;后一种是一次文献,反映失效专利全文。

(3) 国外失效专利的获取。一般可通过WPI和WPA从主题和分类两个途径检索,也可利用CA的专利索引进行检索,EP和WO专利全文等在内的国外专利数据库,并通过《中国专利数据库》验证获得的信息,以证实这些国外专利是否申请了中国专利及是否期满等法律状态,从而获得相关的国外失效专利。

7.4 影像反求设计与创新

影像反求设计是根据产品的照片等为参考资料进行产品反求设计的现代设计方法。由于当今照相技术飞速发展,据统计约有80%的产品样本图形是直接采用产品照片或参照照片绘制而成的。对于国际上先进的机电产品、用于军事领域的先进装备,人们能获取的资料往往也只是照片、影像等资料。有效地利用照片和影像,从中获取有效资料,是新产品开发的重要途径之一。

影像反求设计是以产品照片、说明书、广告介绍、参观印象、影像等为参考资料进行分析设计的,但是要考虑产品的结构特性和功能需求。为此,在运用该方法进行设计时,要求工程技术人员必须掌握相应的理论和分析方法,如中心投影规律,透视变换和透视投影,透视图的形成原理、色彩、阴影等。

影像反求法的设计原则:能再现原型的,尽量再现原型;不能再现原型的,运用以往积累的经验构思模型,同时应该综合考虑技术、工艺、结构、传动等方面。

零件尺寸确定的关键是找出可以作为依据的准确尺寸。根据产品图片、说明书等参考



资料,可以有多种方法确定零件的尺寸,最常用的就是比例法。例如,在一幅没有任何尺寸标注的示意图上,可以将图上螺钉作为参照物,在图上量出它的外径,再量出其图上要求的某个零件尺寸,通过比例运算,就可以算出该零件的实际尺寸。参照物也可以是已知尺寸的人、物或景。

零件材料的确定也可以采用比较法。例如,可以根据照片上零件的颜色,再根据零件的功能与作用,运用积累的经验,判断出零件的材料。材料的选择还可以在零件制造过程中进行检验和修正。在应用影像反求设计时,可以对一些从未接触过且毫无把握的结构进行模拟试验。

针对影像与透视图形成原理一致的特点,影像反求设计常用的方法是透视量点法。量点法是一种画透视图的方法,量点实际上是透视图辅助直线的灭点,用它来确定辅助线的透视方向,从而求得主向水平线的透视长度。某个方向直线的透视长度,需要应用与它相应的量点来解决。透视图按灭点个数可分为一点透视、两点透视和三点斜透视,本节主要介绍一点透视和两点透视。

1. 一点透视图中反求实物尺寸

一点透视也称平行透视,即形体主要立面与画面平行的一种透视图。通常形体上的一组直线平行于画面,没有灭点;另外一组直线垂直于画面,灭点是心点。在一点透视图中反求直线实长和平面实形的作图如图 7.9 所示, A_1B_1 消失于心点,则 AB 垂直于画面,所以过 A 、 B 和基线成等倾角的辅助线是一条呈 45° 的直线,辅助线灭点即距点 D ,过 D 点作透视线,把 A_1 、 B_1 反射到基线上即得实长。对于平行于画面的平面 CDE ,心点 P 就是量点,同样作过 C_1 、 D_1 、 E_1 点的透视线,反射到画面上即得实形。

2. 两点透视图中反求实物尺寸

两点透视也称成角透视,此时画面与形体某个立面有一偏角。形体上两组直线分别有一个灭点。将一点透视反求实物尺寸方法类推扩展到两点透视的情况,如图 7.10 所示,设已知某立面的透视 $A_1B_1C_1D_1$,求其原形的过程如下:首先求出量点 M_2 ,从 M_2 点过 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 点作透视线,反射到画面上即得立面实形。




图 7.9 一点透视下反求实形




图 7.10 两点透视下反求实形

目前影像反求还未形成成熟的技术,一般要利用透视变换和透视投影形成不同的透视图,从外形、尺寸、比例和专业知识去分析其功能和性能,进而分析其内部的可能结构,并要求设计者具有较丰富的设计实践经验。

7.5 计算机辅助反求设计

随着现代计算机技术及测量技术的发展,利用 CAD/CAM 技术、先进制造技术实现产品实物的反求工程已成研究热点。在反求设计中,应用计算机辅助技术可以大大减少人力劳动,有效缩短设计、制造周期,尤其对一些有很多复杂曲线、曲面,很难靠人工绘图拟合和拼接出原来的曲面(如液力变矩器、涡轮增压器的三维曲面,汽车车身外形曲面等),利用计算机技术可以精确测出其特征点,从而实现精确反求。

7.5.1 计算机辅助反求设计过程

计算机辅助反求设计过程如图 7.11 所示。



图 7.11 计算机辅助反求设计过程

1. 数据采样

数据采样是指利用相关的测量设备,根据产品模型测量得到空间拓扑离散点数据,并以文件或数据库的方式存储测量结果。对象数字化是实物反求设计中最基本的、必不可少的步骤,通常数据采样分为非接触法和接触法(触发、扫描)。非接触法中包括光学法(三角测量、测距、干涉测量、结构光照、影像分析)、声学法和电磁法。目前应用最广的是三坐标测量仪和激光三角形测量法。三坐标测量仪在设定基准下可以测出所需的全部三维点坐标,测量过程是表面数字化过程,但要生成三维曲面则需要对数据点进行处理,再利用 CAD 软件中的曲面重构功能实现。目前商品化的 CAD 软件中,已有反求工程的应用模块(如 Pro/Engineer、UniGraph、Cimatron 等)将测量数据按其格式输入后,即可生成各种曲面。从发展趋势看,工业 CT 和逐层切削照相测量将占反求工程测量方法的主导地位,应用范围也会逐渐广泛。

2. 数据处理

数据处理是指在获得测量数据后根据原来物体的结构(包括物体的逻辑结构、功能结构),物体包含标准件、材料构成,物体表面颜色分布,各部件的几何尺寸,不同部件之间的装配方式及不同部件之间的几何尺寸约束等,或标准零件模型库,将整个测量点大致分解为几个部分。在将采集数据转换为三维建模之前,需要对数据点进行滤波、优化和聚合等处理。目前普遍采用高斯分布、统计均值等误差统计方法去除噪声点滤波,用取样法



和弦差分法对数据点进行优化。对于形状复杂的物体,采用参考点法可解决不同坐标系下数据点的聚合问题。有时也可在物体表面粘贴一些工艺参考面(如球面等),以方便数据处理。数据处理完成后就可以进行三维建模了。

3. CAD 三维模型的建立

实物原型或模型通过扫描系统数字化后,以空间离散点的形式存储,以便计算机处理。生成原型的CAD模型就是要在这些离散点的基础上,应用计算机辅助几何设计的有关技术,重新构造产品原型的CAD模型。工程实际中的原型往往不是由一个简单曲面构成的,而是由大量初等解析曲面及部分自由曲面组成的,因此三维实体重构的首要任务是将测量数据按实物的几何特征进行分割,然后针对不同数据块采用不同的曲面构建方案(如初等解析曲面、B-spline 曲面、贝塞尔曲面、NURBS 曲面等)进行造型,最后将这些曲面块拼接成实体。

(1) 连线。

在CAD软件中选用直线、圆弧或样条线(spline)连接分型线点。连好曲线后可以使用Edit Spline、Move Multiple Points、Change Stiffness、Fit、Smooth等方法调整,以消除各种误差和样件自身的不光滑等因素引起的曲率半径突变。但调整次数越多,累积误差也就越大,误差允许值视产品的具体要求而定。整个调整工作以光滑曲线为基本原则。一般先修改误差点值以保证曲线各段的曲率变化均匀,符合光滑要求。

(2) 构面。

构面方法(Through CurveMesh、Through Curves、Ruled、Swept、From Point Cloud)的选择要根据样件的具体特征情况而定。在构建曲面的过程中,有时还要加连一些线条来构面,连线和构面是一个交替进行的过程。曲面建成后,可以利用CAD软件的分析检查模块ANALYZE或对生成的曲面着色,进行曲面曲率检查。当曲面不光顺时,可求此曲面的分割片,调整这些分割片使其光滑,再利用这些分割片重新构面。

(3) 造体。

当外表面完成后,接下来就要构建实体模型。在CAD中可以采用以下几种方法造型。

- ① 对于结构简单的零件,用体素或扫描特征成型。
- ② 用简单或复杂的实体做布尔运算,从而生成复杂的实体。
- ③ 用前面所求得的曲面切割已有的实体,从而得到具有所需形状表面的实体。
- ④ 如果难以一次性生成复杂曲面体,可以分别生成多个必要的复杂曲面,同时作出必要的起闭合作用的曲面或平面,然后将这些表面缝合起来生成实体。
- ⑤ 进行产品结构的设计,如加强筋、安装孔等,最后通过装配完成三维实体模型。

4. 产品功能模拟及再设计

在完成产品设计后,设计人员应该根据市场调查判断设计的产品是否满足消费者的需求。一种较好的方法是在完成虚拟装配以后,在虚拟环境下对产品的各项功能进行模拟。在这个过程中,可以事先建立产品评价系统,让计算机自动判断产品设计的优劣;或通过交互方式,以设计师的经验,通过观察三维实体模型在虚拟环境中的表现,可以知道物体的尺寸大小是否协调、物体的表面是否光滑及物体外表的颜色纹理是否满足要求,称为虚

拟模拟。在虚拟装配完成以后,开发人员可以在反求工程及创新设计软件集成环境中,根据自己的开发思想对三维实体模型进行相关修改,从而完成新的设计方案。这种设计也可以避免由反求带来的法律纠纷。

5. 后处理

将 CAD 软件所得信息与 CAM 连接,利用 CAD 软件相应的后置处理文件,把刀位文件转换为机床能够识别的数控代码程序,通过串行接口、软盘输入到相应的数控机床,完成加工。

7.5.2 搅拌器的计算机辅助反求设计

下面以搅拌器的反求设计为例,对计算机辅助反求设计进行说明。

1. 数据采集

首先对搅拌器进行数据采集,由于该搅拌器的叶片外形复杂,曲面变化较大且不规则,要对其进行数据采集,用三坐标测量仪测量的方法很多,但是数据的采集方案要符合造型的思路,否则很难实现叶片零件的精确再现。下面通过变截面扫描物体的方法讲解对象的数字化过程。当得到较完整的采样数据以后,可通过三维图形处理技术将采样数据以三维图形的方式显示出来,得到直观、简略的产品结构外形,测得叶片表面轮廓数据点及特征数据点,如图 7.12 所示。




图 7.12 叶片表面轮廓数据点及特征数据点

2. 数据处理

在对模型进行数据采集后,通过分析数据编辑处理这些采集的数据点,整理凌乱的数据点,分析叶片表面数据点之间的关系,删除噪声点、增加必要的补偿点;然后分割、压缩数据,编辑过滤数据中异常的数据点,整理得到 CAD 模型建立所需的数据点。

3. 曲面重构

对得到的数据以定义的坐标原点为中心进行圆周阵列,如图 7.13 所示。根据空间拓扑离散点数据反求出产品的三维 CAD 模型,并在产品对象分析和插值检测后,对模型进




图 7.13 圆周阵列后的轮廊


行逼近调整和优化。利用 CAD 中的直线、圆弧或样条线连接分型线点,通过与构面交互进行得到曲面。

4. 模型重构

当外表面完成后,就要构建实体模型。可以利用 CAD 软件中的曲面造型功能完成图 7.14 (a) 所示叶片的模型,也可以通过布尔运算得到图 7.14 (b) 所示整个搅拌器的模型。



(a) 叶片的模型



(b) 搅拌器的模型

图 7.14 构建实体模型

5. 总结

搅拌器叶片的结构形状直接影响产品的生产效率和质量,利用三坐标测量仪扫描叶片形状,并对扫描数据进行分析、处理,得出新型搅拌器叶片的结构和形状特征。对原来的搅拌器叶片进行改造,利用计算机反求技术完成搅拌器叶片的反求设计,设计出高效节能的搅拌器,这对发展我国搅拌技术具有重要的学术价值和巨大的社会及经济效益。

7.5.3 电话机的计算机辅助反求设计

在如今产品更新极快的时代,许多新产品都是从已有的产品脱胎而来的。这些新产品与老产品的差别并不大,只需将已有的产品设计方案进行局部修改或再创新即可得到。产品反求工程的设计方法是抽取已有产品的主要特征作为新产品设计的基础,与从草图开始设计的方法相比,设计周期缩短、风险降低、设计费用减少。由于电话机的外壳由许多复杂曲面构成,因此传统设计比较复杂,在此利用计算机辅助对其进行创新设计。

1. 电话机模型的数字化

电话机外壳由许多复杂曲面构成,用传统的方法设计比较困难,利用计算机辅助反求可以加快设计过程,在此选用三坐标测量仪获取零件原型表面点的三维坐标值。对于 CAD 系统的表面造型功能而言,基本上采用由点成线再由线成面的造型方法,实体造型也基本如此,只不过在曲线处理方面有一些特殊要求。所以从 CAD 造型角度来看,三坐标测量方式的重点应集中在自由曲线检测方面,曲线检测合理将为后续的 CAD 造型带来极大的方便。三坐标测量方式的重点在于曲线检测的路径规划,如果测头能以设计者希望

的轨迹进行测量,将会提高三坐标测量仪的测量精度和工作效率。由于在测量时测头与表面的接触力很小,电话机外壳采用底座四支撑平面加双面胶固定在工作台上。以工作台面作为 XOY 坐标平面,以工作台法线方向作为 Z 轴,取电话机外壳的横向对称中线上任一点为原点,电话机横向为 Y 轴,纵向为 X 轴,利用三坐标测量法获取零件原型表面点的三维坐标值。

图 7.15 所示为电话机外壳曲线检测路径,图 7.15 (a) 为由 6 个点生成的三次样条曲线形式的检测路径,其中的三角形点表示 6 个检测路径控制点,曲线表示由这 6 个点生成的检测路径;图 7.15 (b) 为以步距 10mm 进行的检测路径细分,“*”为加密点,“。”为对应每个“.”点的检测起始点。




图 7.15 电话机外壳曲线检测路径

2. 数据处理

数据处理是反求工程中的关键环节,其结果将直接影响后期模型重构的质量。从测量数据中提取零件原型的几何特征,按测量数据的几何属性对其进行分割,采用几何特征匹配与识别的方法来获取零件原型所具有的设计与加工特征。

目前,将三坐标测量仪测得的 3D 点数据以 QITECH 格式输出,从而生成 CAD 能够识别的数据格式,去除特征曲线的坏点,并对特征曲线进行光顺处理。

3. CAD 造型

三维实体重构的首要任务是分割测量数据按实物的几何特征,然后针对不同数据块采用不同的曲面构建方案(如初等解析曲面、B-spline 曲面、贝塞尔曲面、NURBS 曲面等)进行造型。数据分割常用的基于特征的单元区域分割法,就是以简单的表面片作为划分初始的区域单元,再根据单元的微分几何性质和功能来分析判断其周围数据点是否属于该表面片。这种分割方法就是把具有相同或相似几何特征和功能特征的空间离散点划归为同一区域单元,所以这种数据分割技术是三维重构的关键。分割后的空间表面片一般都是空间曲面片,要按照一定的曲面拟合算法光滑连接以构成样件表面。空间曲面拟合要满足相切、连续、光顺等过渡约束,尽可能与原始测量数据型表面一致。图 7.16 所示为电话机外壳三维曲线模型。



图 7.16 电话机外壳三维曲线模型

最后将这些曲面块拼接成实体。对用测量精度高的设备得到的数据点,应采用插值曲面拟合方法,逼近曲面拟合法一般不能通过所有的数据点。可以使用光照模型、曲率图、等高斯曲率线等辅助手段把构造出来的曲面转换为实体造型。图 7.17 所示为电话机外壳三维模型。



图 7.17 电话机外壳三维模型

4. 结论

随着目前产品开发周期的缩短,以实物为设计依据的逆向工程技术已成为二维设计系统的一个有机补充部分。实践证明:逆向工程结合 CAD/CAM 技术和数控机床设计制造模具,可大大缩短加工周期,从而加快产品的研发速度、提高企业的市场竞争能力。

小 结

本章主要介绍反求设计的一般方法,应重点掌握软件反求设计、硬件反求设计的方法。反求技术作为产品开发过程中的一种基本手段和方法,能够大大缩短设计时间、改良已有设计、提高生产率。

反求设计是消化吸收国内外先进技术,并在此基础上改进使其达到更高的境界,以实现创新为最终目的的方法。反求设计追求的不应是简单地仿制,而是再提高、再创造。反求设计不是从实物原型再现直接到实物原型制造的过程,而是将实物原型再现与再设计、再分析、再提高结合,从而实现改型的创新设计。



习 题

- 7-1 反求设计与传统设计有何区别?
- 7-2 失效专利资源在科技创新中的作用是什么? 如何获取失效专利?
- 7-3 如何理解创新设计是反求设计的灵魂?
- 7-4 试运用反求设计的方法, 完成全自动洗衣机原理方案的反求设计。
- 7-5 试运用反求设计的方法, 完成插齿机和牛头刨床从原理方案到结构方案的设计。

北京大学出版社版权所有
禁止转载

第 8 章

机电一体化系统创新设计

教学提示：先进机电一体化设备是机械创新设计的最终成果，而机械创新设计是达到这一目标的有效途径和手段。培养学生机构、控制、传感和驱动一体化并行思考的习惯，寻求机电一体化和机械创新设计的结合点和融合部分。

教学要求：了解机电一体化系统的组成，结合实例分析机电一体化系统设计思想，建立将机、电、液、气、控制等内容组合设计的思路，培养综合应用创新设计的理念，寻求实际可行的现代机电产品设计方法。

8.1 机械的发展与机电一体化系统

18 世纪下半叶第一次工业革命促进了机械工程学科的迅速发展，机构学在原来机械力学的基础上发展成为一门独立学科。当时机器的定义是“机器由原动机、传动机和工作机组成”。相应地把机构看作由刚性构件组成、具有确定运动的运动链。这种传统的机构学一直延续到 20 世纪 60 年代。

直至 20 世纪 70 年代，由于计算机技术广泛应用于机械产品上，已逐步作为信息处理和手段，促使机构和机器的概念发生了广泛而深入的变化，即产生机电一体化。

20 世纪 70 年代由日本学者首先提出了“机电一体化系统”（Mechatronics）的概念，它是由 Mechanics 与 Electronics 组合而成的。经历了 40 多年的发展，其内含从最初机械与电子的单一结合发展为包括机械、电子、液压、气动、传感、光学、计算机、信息与控制系统等多学科、多领域结合的技术。

机电一体化发展至今已经成为一门自成一体的新型学科，随着科学技术的不断发展，必将被赋予新的内容。但其基本特征可概括为“机电一体化是从系统的观点出发，综合运用机械技术、微电子技术、自动控制技术、计算机技术、信息技术、传感测控技术、电力电子技术、接口技术、信息变换技术及软件编程技术等群体技术，根据系统功能目标和优化组织目标，合理配置与布局各功能单元，在多功能、高质量、高可靠性、低能耗的意义上实现特定功能价值，并使整个系统最终达到最优化的系统工程技术”。

8.2 机电一体化概述

各国对机电一体化的定义不同,日本认为“机电一体化是将机械装置与电子设备及软件等有机结合而组成的系统”;美国认为“机电一体化是由计算机信息网络协调与控制用于完成包括机械力、运动和能量流等多动力学任务的机械和(或)机电部件相互联系的系统”。

1. 机电一体化的组成

机电一体化系统的组成划分方法主要有三种,即**三环论**、**两个子系统论**、**五块论**,既体现了国内外学者对机电一体化产品系统整体设计的重视,也体现了他们对机电一体化系统中各组成部分的侧重。

(1) **三环论**。丹麦技术大学的 Jacob Burr 等人提出机械、电子、软件三个相关圆环,以此表示机电一体化系统的组成和相互关联。他们认为机电一体化系统是由机械、电子、软件三大功能块组成的。其中机械模块包括执行机构、机械传动;电子模块包括驱动器的电力、电子部件和传感器;软件模块是指控制系统的软件。

(2) **两个子系统论**。挪威科技大学的 Bassam A. Hussein 提出将机电一体化系统划分为物理系统与控制系统两大子系统。物理系统包括各种驱动装置、执行机构、传感器等;控制系统包括软件和硬件。

(3) **五块论**。德国达姆施塔特工业大学的 Rolf Isermann 提出机电一体化系统是由控制功能、动力功能、传感检测功能、操作功能、结构功能五大功能模块组成的。

总之,一个较完善的机电一体化系统应包含以下基本要素:机械本体、动力与驱动部分、执行机构、检测传感部分、控制及信息处理部分,如图 8.1(a)所示。这些组成部分内部及其相互之间通过接口耦合、运动传递、物质流动、信息控制、能量转换等的有机结合集成一个完整的机电一体化系统。此系统与人体相似,由人脑,感官(眼、耳、鼻、舌、皮肤),手足,内脏及骨骼五大部分构成,如图 8.1(b)所示。机械本体相当于人的骨骼;动力源相当于人的内脏;执行机构相当于人的手足;传感器相当于人的感官;控制及信息处理相当于人的人脑。由此可见,机电一体化系统内部的五大功能与人体的功能几乎相同,因而人体是机电一体化产品发展的最好蓝本。实现各功能的相应构成要素如图 8.1(c)所示。

2. 机电一体化应用实例

(1) 火星机器人。

美国研制的探测火星气候特征和地质特征的机器人如图 8.2 所示。该机器人是具有代表性的机电一体化实例,太阳能电池板相当于它的心脏;电子恒温箱中有计算机控制中心,相当于人脑;机械手臂和悬吊驱动系统相当于它的手足;而五官是 9 个摄像部分,分别安装在头部(两台进行科学观测和导航的全景彩色立体摄像机)、前后两端(两组避障摄像机,用于发现途中的障碍)和手臂上(一台显微影像仪,用于观察火星的岩石和土壤结构)。




图 8.1 机电一体化系统与人体对应部分的构成及相应功能关系



图 8.2 探测火星气候特征和地质特征的机器人

(2) 模糊控制洗衣机。

模糊控制洗衣机是在神经网络智能控制下，模仿人的思维进行判断操作的一种新型智能洗衣机，其结构如图 8.3 所示。应用模糊控制器代替人脑来分析和判断，通过各种传感器自动检测所要洗的衣服材质、质量、水温、污垢程度及洗衣水的浑浊度等；然后通过模糊控制器对收到的信息进行判断，以决定洗衣粉的用量、水量、洗涤时间、洗涤方式和漂洗次数等，从而获得最佳的洗涤效果。

通过上面的讨论，从广义的功能原理来看，可认为机电一体化系统是由计算机进行信息处理和控制的现代机械系统，它的最终目的是实现机械运动和动作。机电一体化是机械、微电子、计算机等多学科的交叉融合，是将机械结构与电子计算机技术、传感技术集成和信息处理融于一体的现代机械系统。上海交通大学的邹慧君提出，从完成工艺动作过程这一总功能要求出发，机电一体化系统可划分为信息处理及控制子系统、传感子系统和广义执行机构子系统等。




图 8.3 模糊控制洗衣机的结构

8.3 信息处理及控制子系统

信息处理及控制子系统是由传感器提供信息，根据工艺动作过程及控制策略控制广义执行机构的系统，是由电子计算机和软件具体实施的。

所谓控制，就是按照给定的目标，依靠调节能量输入改变系统行为或性能的方法学。控制系统是某些在物理上受可调节能量输入控制的一种系统。

8.3.1 控制系统的分类

1. 按输入量的特征分类

(1) 恒值控制系统。其系统输入量为恒定值。控制任务是保证在任意扰动作用下系统的输出量为恒值，如恒温箱控制、电网电压、频率控制等。

(2) 程序控制系统。其输入量的变化规律预先确定，输入装置根据输入的变化规律发出控制指令，使被控对象按照指令程序的要求而运动，如数控加工系统。

(3) 随动系统（伺服系统）。其输入量的变化规律不能预先确定，控制要求是输出量迅速、平稳地跟随输入量变化，并能排除各种干扰因素的影响、准确地复现输入信号的变化规律，如仿形加工系统、火炮自动瞄准系统等。

2. 按系统中传递信号的性质分类

(1) 连续控制系统。系统中各部分传递的信号为随时间连续变化的信号。连续控制系



统通常采用微分方程描述。

(2) 离散(数字)控制系统。系统中某一处或多处的信号为脉冲序列或数字量传递的系统。离散控制系统通常采用差分方程描述。

3. 按系统构成分类

(1) 开环系统。系统的输出量对系统无控制作用,或者说系统中无反馈回路,称为开环系统。开环系统的优点是简单、稳定、可靠。若组成系统的元件特性和参数值比较稳定,并且外界干扰较小,则开环控制能够保持一定的精度,但精度通常较低、无自动纠偏能力。

(2) 闭环系统。系统的输出量对系统有控制作用,或者说系统中存在反馈回路,称为闭环系统。闭环系统的优点是精度较高,对外部扰动和系统参数变化不敏感;但存在稳定、振荡、超调等问题,造成系统性能分析和设计麻烦。

(3) 半闭环系统。系统的反馈信号通过系统内部的中间信号获得。

8.3.2 控制器选型

电子技术、计算机技术的进步推动了机电一体化技术的进步和发展。电子元件、大规模集成电路和计算机技术的每一项最新进展,都极大地促进了机电一体化技术的发展。在计算机发展的初期,机电一体化系统或产品只能使用单板机,如简易数控机床的改造。随着个人计算机(Personal Computer, PC)功能的增强、价格的下降,逐渐出现了由PC作为控制器的微机控制系统。为改进普通PC在恶劣环境下的适应性,研制出工业PC,为替代传统的继电器逻辑器件,研制出工业可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller, PLC)。随着半导体器件集成度的提高,集成有CPU、ROM/RAM和大量外围接口电路的单片机也得到发展,成为当前机电一体化产品中应用最广的一种计算机芯片。

控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和电路的电阻值来控制电动机的起动、调速、制动和反向的主令装置。它由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。

控制器分为组合逻辑控制器和微程序控制器,两种控制器各有优缺点。组合逻辑控制器设计麻烦、结构复杂,一旦设计完成,就不能再修改或扩充,但它的速度快。微程序控制器设计方便、结构简单,修改或扩充都方便,修改一条机器指令,只需重编对应的微程序即可;增加一条机器指令,只需在控制存储器中增加一段微程序即可。

目前,PLC已被广泛应用于各种生产机械和生产过程的自动控制中,成为一种最重要、最普及、应用场合最多的工业控制装置,被公认为现代工业自动化的三大支柱(PLC、机器人、CAD/CAM)之一。

PLC的工作有两个要点:出入信息变换和可靠物理实现。出入信息变换主要由运行存储于PLC内存中的程序实现。该程序(又称监控程序或操作系统)既有系统的也有用户的。系统程序为用户程序提供编辑与运行平台,同时进行必要的公共处理,如自检, I/O

刷新,与外设、上位计算机或其他 PLC 通信等处理。用户程序由用户按照控制的要求进行设计。什么样的控制就有什么样的用户程序。例如,压力控制器的原理是通过把制冷系统的压力转换为电信号控制电气系统的工作。压力控制器由高压控制和低压控制两部分组成,它们分别与压缩机高压管和低压管相连。当制冷剂进入压力控制器后,气压会使波纹管产生变形,变形的波纹管迫使传动杆移动,使微动开关接通或断开。当制冷系统高压压力过高时,高压控制部分的微动开关断开,切断压缩机的供电回路,使压缩机停机,以避免压缩机被高压损坏;当压缩机吸气压力过低时,低压控制部分的微动开关断开,切断压缩机的供电回路,使压缩机停机。

PLC 产品种类繁多,规格和性能也各不相同,通常根据其结构、功能和 I/O 点数等进行分类。

1. 按结构分类

根据 PLC 的结构形式,可以将其分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式 PLC 包括 CPU 板、I/O 板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体;组合式 PLC 包括 CPU 模块、I/O 模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。

2. 按功能分类

根据 PLC 的功能不同,可将 PLC 分为低档、中档、高档三类。

(1) 低档 PLC。具有逻辑运算、定时、计数、移位、自诊断、监控等基本功能,还具有少量模拟量输入/输出、算术运算、数据传送和比较、通信等功能。低档 PLC 主要用于逻辑控制、顺序控制或少量模拟量控制的单机控制系统。

(2) 中档 PLC。除具有低档 PLC 的功能外,还具有较强的模拟量输入/输出、算术运算、数据传送和比较、数制转换、远程 I/O、子程序、通信联网等功能,有些还增设中断控制、PID 控制等功能。中档 PLC 适用于复杂控制系统。

(3) 高档 PLC。除具有中档 PLC 的功能外,还增加了带符号算术运算、矩阵运算、位逻辑运算、平方根运算及其他特殊功能函数的运算、制表及表格传送等功能。高档 PLC 具有更强的通信联网功能,可用于大规模过程控制或构成分布式网络控制系统,实现工厂自动化。

3. 按 I/O 点数分类

根据 PLC 的 I/O 点数不同,可将 PLC 分为小型、中型和大型三类。

(1) 小型 PLC。I/O 点数小于 256;单 CPU,8 位或 16 位处理器,用户存储器容量为 4KB 以下。

(2) 中型 PLC。I/O 点数为 256~2048;双 CPU,用户存储器容量为 2~8KB。

(3) 大型 PLC。I/O 点数大于 2048;多 CPU,16 位或 32 位处理器,用户存储器容量为 8~16KB。

PLC 工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作。然后



根据控制要求, PLC 的机型、容量、I/O 模块、电源模块, 确定 PLC 的功能、特殊功能模块等。

21 世纪, PLC 会有更大的发展。从技术上看, 计算机技术的新成果会更多地应用于 PLC 的设计和制造上, 会有运算速度更快、存储容量更大、智能性更强的品种出现; 从产品规模上看, 会进一步向超小型及超大型方向发展; 从产品的配套性上看, 产品的品种会更丰富、规格更齐全, 完美的人机界面、完备的通信设备会更好地适应各种工业控制场合的需求; 从市场上看, 各国生产多品种产品的情况会随着国际竞争的加剧而被打破, 会出现少数几个品牌垄断国际市场的局面, 会出现国际通用的编程语言; 从网络的发展情况上看, PLC 与其他工业控制计算机组网构成大型的控制系统是 PLC 技术的发展方向。

8.4 传感子系统

随着现代科学的发展, 传感技术作为一种与现代科学密切相关的新兴学科也得到了迅速的发展, 并且逐渐在工业自动化、测量和检测技术、航天技术、军事工程、医疗诊断等领域被广泛应用, 同时对其他各学科的发展起到促进作用。

传感技术的发展大体可分为三代。

(1) 第一代是结构型传感器。利用结构参量变化来感受和转化信号, 如电阻应变式传感器是利用金属材料发生弹性形变时电阻的变化来转换电信号的。

(2) 第二代传感器是 20 世纪 70 年代开始发展起来的固体传感器。这种传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成, 是利用材料某些特性制成的, 如利用热电效应、光敏效应分别制成热电偶传感器、光敏传感器等。

(3) 第三代传感器是 20 世纪 80 年代发展起来的智能传感器。所谓智能传感器是指其对外界信息具有一定检测、自诊断、数据处理及自适应能力, 是微型计算机技术与检测技术结合的产物。

20 世纪 90 年代智能化测量技术有了进一步的提高, 在传感器一级水平实现了智能化, 使其具有自诊断功能、记忆功能、多参量测量功能及联网通信功能等。

传感器是实现物理量的检测和信号采集的功能载体。机电一体化系统需要控制和监测各种物理量(如位移、压力、速度等), 而计算机系统只能识别电量, 因此能把各种非电量转换为电量的传感器便成为机电一体化系统中不可缺少的组成部分。

8.4.1 传感器的组成

传感器一般由敏感元件、转换元件和基本转换电路三部分组成, 如图 8.4 所示。



图 8.4 传感器的组成

(1) 敏感元件。直接感受被测量, 并以确定关系输出某个物理量, 如弹性敏感元件将力转换为位移或应变输出。

(2) 转换元件。将敏感元件输出的非电物理量(如位移、应变、光强等)转换为电参数量(如电阻、电感、电容等)。

(3) 基本转换电路。将电参数量转换为便于测量的电量, 如电压、电流、频率等。

传感器的组成有的简单, 有的较复杂。有些传感器只有一种功能元件, 如热电偶, 感受到被测对象的温差时直接输出电动势; 有的传感器有两个功能元件, 如电压式加速度传感器是由敏感元件和变换电路组成的; 而用作转速传感器的测速发电机是把三个功能结合在一起

8.4.2 传感器的分类

传感器的品种多, 原理各异, 检测对象门类繁多, 因此分类方法也不统一, 通常从不同角度突出某个侧面进行分类, 归纳起来大体有以下几种。

(1) 按被测量范畴分。可分为物理量传感器、化学量传感器和生物量传感器。

(2) 按能量转换分。可分为能量转化型传感器和能量控制型传感器。能量转化型传感器主要由能量变换元件构成, 不需要外加电源, 基于物理效应产生信息; 能量控制型传感器在信息变换过程中需外加电源。

(3) 按使用材料分。可分为半导体传感器、陶瓷传感器、复合材料传感器、金属材料传感器、高分子材料传感器、超导材料传感器、光纤材料传感器和纳米材料传感器等。

(4) 按输出信号分。可分为模拟传感器和数字传感器。

(5) 按结构分。可分为结构型传感器、物性型传感器和复合型传感器。

(6) 按功能分。可分为单功能传感器、多功能传感器和智能传感器。

(7) 按转换原理分。可分为光电转换传感器、机电转换传感器、热电转换传感器、磁电转换传感器和电化学传感器。

虽然传感器类型很多, 但在机电一体化系统中常用的是位移传感器、位置传感器、压力传感器、力矩传感器、温度传感器、速度传感器、红外传感器、声音传感器、超声波传感器、光电式传感器等。

8.4.3 常用传感器及应用

1. 位移传感器

位移传感器是一种非常重要的传感器, 直接影响数控系统的控制精度。位移分为角位移和直线位移两种, 因此位移传感器也有与其对应的两种形式。

(1) 角位移传感器主要有电容传感器、旋转变压器传感器和光电编码盘等。



【常用传感器】



(2) 直线位移传感器主要有电感传感器、差动变压器传感器、电容传感器、感应同步器和光栅传感器等。

电容传感器和电感传感器主要用于量程小、精度高的测量系统。

例如：测量工作台的位置量。

方案一：高速端角位移测量，旋转编码器（传感器）与电动机连接，通过测量电动机转角，间接测量工作台的位移，测量原理如图 8.5 所示。




图 8.5 高速端角位移测量的测量原理

方案二：采用直线位移传感器直接测量工作台的位移，测量原理如图 8.6 所示。




图 8.6 直线位移传感器直接测量的测量原理

2. 位置传感器

位置传感器与位移传感器不同，它测量的不是一段距离的变化量，而是通过检测确定执行构件是否已到达某个位置。因此，它不需要产生连续变化的模拟量，只需要产生能反映某种状态的开关量即可。

位置传感器分为接触式和接近式两种。接触式传感器（图 8.7）就是能获取两个物体是否已接触的信息的传感器；而接近式传感器是用来判别在某个范围内是否有某个物体的传感器。



图 8.7 接触式传感器

位置传感器常被用在机床上作为刀具、工件或工作台的到位检测或行程限制，也常被应用在汽车和工业机器人上。汽车曲轴位置传感器是发动机电子控制系统中最重要的传感器，提供点火时刻（点火提前角）、确认曲轴位置的信号，用于检测活塞上止点、曲轴转角及发动机转速。

3. 压力传感器

在机电一体化控制系统中，常需检测压力。压力传感器分为压阻式、应变式和压电式三种。

(1) 压阻式压力传感器是一种利用半导体材料的电阻率随其所受压力的变化而变化的特性而制成的传感器。

(2) 应变式压力传感器是利用压力的作用使电阻或应变片发生形变，从而使它们的电阻发生变化的特性而制成的，通过检测电阻的变化便可检测出压力的变化。图 8.8 所示为间接测力的表面应变传感器。

(3) 压电式压力传感器是一种利用电介质在受压力作用时产生电极化现象，并在表面产生电荷的压电效应来测量压力的传感器。




图 8.8 间接测力的表面应变传感器

4. 力矩传感器

力矩传感器用于检测运动执行件的力矩。常见的力矩传感器有电阻应变式、磁电相位差式、光电式、磁弹性式、振弦式等。力矩传感器广泛应用在假手上，测量手指上的力和力矩。图 8.9 所示的假手系统中，力矩传感器作为手指力控制的反馈信号。




图 8.9 假手系统

5. 温度传感器

利用热敏电阻可以制成温度传感器。热敏电阻是对热量敏感的电导体，其电阻值随温度的变化而显著改变。一般在温度上升时，其电阻值减小。温度传感器是指能感受温度并



转换为可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多,按测量方式分为接触式和非接触式两类,按传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。温度传感器在机械设备温度测量方面应用非常广泛。

为提高机床的加工精度,可以用两个热敏电阻比较环境温度与冷却液或轴承的温度,以实现温度控制。

6. 速度传感器

单位时间内位移的增量就是速度。速度包括线速度和角速度,与之相对应的就有线速度传感器和角速度传感器,统称速度传感器。

在机器人自动化技术中,测量旋转运动速度较多,而且经常通过旋转速度间接测量直线运动速度。例如,测速发电机可以将旋转速度转换为电信号,就是一种速度传感器。要求测速发电机输出电压与转速间保持线性关系,并要求输出电压陡度大,时间及温度稳定性好。测速发电机一般可分为直流式和交流式两种。直流式测速发电机的励磁方式可分为他励式和永磁式两种;电枢结构有带槽式、空心式、盘式印刷电路等形式,其中带槽式最常用。交流测速电动机分为异步测速电动机和同步测速电动机两种。交流异步测速电动机的转子结构有笼型、杯型等;交流同步测速电动机分为永磁式、感应式和脉冲式。

自速度传感器推广到市场以来得到了广泛的应用,很多厂商在其原理之上又开发了多种速度传感器,如光电式车速传感器、磁电式车速传感器、霍尔式车速传感器、车轮转速传感器、发动机转速传感器、减速传感器等。

旋转式速度传感器按安装形式分为接触式和非接触式两类。接触式旋转式速度传感器与运动物体直接接触。当运动物体与旋转式速度传感器接触时,摩擦力带动传感器的滚轮转动。装在滚轮上的转动脉冲传感器发送出一连串脉冲,每个脉冲代表一定的距离值,从而测出线速度。非接触式旋转式速度传感器与运动物体无直接接触。按测量原理主要分为光电流速传感器和光电风速传感器两种。

7. 红外传感器

红外传感系统是以红外线为介质的测量系统,按功能可分为五类:辐射计(用于辐射和光谱测量)、搜索和跟踪系统(用于搜索和跟踪红外目标、确定目标的空间位置并跟踪其运动)、热成像系统(可产生整个目标红外辐射的分布图像)、红外测距和通信系统、混合系统(以上系统中的两个或者多个的组合);按探测机理可分为光子探测器和热探测器。

红外传感技术已经在现代科技、国防、工业、农业等领域获得了广泛的应用。红外传感器的创新点在于能够抵抗外界的强光干扰。太阳光中含有对红外线接收管产生干扰的红外线,该光线能够导通红外线接收二极管,使系统产生误判,甚至导致整个系统瘫痪。红外传感器的优点在于能够设置多点采集,可根据需求选取射管阵列的间距和阵列数量。

8. 声音传感器

声音传感器相当于一个话筒（麦克风），用来接收声波，显示声音的振动图像，但不能测量噪声的强度。声音传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒，声波使话筒内的驻极体薄膜振动，使电容变化，产生与之相应变化的微小电压，该电压随后被转换为0~5V的电压，经过A/D转换器后被数据采集器接收，并被传送给计算机。

9. 超声波传感器

超声波传感器用超声波测量距离，在机器人上用来检测障碍物。其原理与蝙蝠通过感觉发出超声波来测定距离的原理相同。超声波传感器实际上是一种可逆的换能器，将电振荡的能量转换为机械振荡，形成超声波；或者由超声波能量转换为电振荡。超声波传感器分为发射器和接收器，发射器可将电能转换为超声波，接收器可将超声波转换为电能。

10. 光电式传感器

光电式传感器具有体积小、可靠性高、检测位置精度高、响应速度快等优点。在透光型光电传感器（图8.10）中，发光器件和受光器件相对放置，中间留有间隙。当被测物体到达该间隙时，发射光被遮住，从而受光器件（光敏元件）便可检测出物体已经到达。图8.11所示为洗衣机利用光电传感器检测洗涤液浑浊度示意。




图 8.10 透光型光电传感器




图 8.11 洗衣机利用光电传感器
检测洗涤液浑浊度示意

8.5 广义执行机构子系统

机电一体化机械系统与传统机械系统的很大不同之处在于，传统机械系统一般由动力



【KAOLA
机器人】

元件、传动系统、执行元件三部分加上电磁、液压和机械控制组成,其特点是驱动元件单一,主动原件(电动机)做等速运动、输出运动仅与机构的结构尺寸有关。随着机电一体化的发展,机构有了很大的发展,机器中广义机构的组成不仅可以是刚性的,也可以是挠性的、弹性的或由液压、气动、电磁件构成,许多机构中包含绳索(韧性构件)、链条(半韧性构件)、弹簧(弹性构件)、开关、电动机、限位开关、程序控制等。

机电一体化机械系统与传统机械系统的主要区别如下。

1. 结构简单

采用机电一体化技术后,系统的设计就是面向机电控制系统设计的,设计中采用了调速范围大、可无级调速的控制(伺服)电动机,从而节省了大量用于变速和换向的传动系统,减少了产生误差的环节,提高了传动效率,因此简化了机械传动设计。机电一体化的缝纫机的机械零件比传统的机械缝纫机的机械零件少约 350 个。

2. 增加了机械产品的功能

机械产品中采用微电子控制设备可以实现产品的高性能和多功能,如数控机床、数控加工中心、汽车电子自动变速器、全自动洗衣机等,再如数码相机可实现自动曝光,自动聚焦,快速、高质量地拍出一般机械式照相机难以拍出的照片,还可以随意存取、处理拍出的照片。

3. 使工艺过程柔性化

要改变传统的机械设备或加工生产线的加工能力和工艺流程是非常费时和复杂的。然而如果采用由计算机控制的机电一体化设备组成的生产系统,则只需改变计算机程序就能迅速改变设备的加工能力和工艺流程,从而迅速适应市场对产品的多方面要求。

4. 操作、维修更方便

由机电一体化设备组成的机械系统的运动规律、工艺过程、工艺参数均可由程序控制来实现和调整,从而很容易实现各机械设备运动的相互协调配合和现代机械加工的全部自动化,使机械设备的操作更加简便。同时由于可以通过控制程序改变工作方式和运动过程,因此设备的调整、维修也十分方便。

8.5.1

机电一体化的驱动元件

机电一体化的驱动元件是实现系统主要功能的重要环节,驱动元件种类繁多,如电动机(包括步进电动机、伺服电动机、变频电动机等),液压马达,气动马达,动作缸,弹性元件,电磁铁,光能马达,形状记忆合金等。

驱动元件的共同特点是可以输出一定的运动和力,但工作特性差异很大,应用范围也不相同。

一般对驱动元件有以下几方面的要求。

- (1) 功率密度大。
- (2) 加/减速的转矩大, 频率特性好。
- (3) 位置控制精度高, 调速范围宽, 低速时平稳。
- (4) 振动小, 噪声小。
- (5) 可靠性高, 使用寿命长。
- (6) 效率高, 节约能源。

8.5.2 广义机构

由于计算机技术的广泛应用和各种类型驱动元件的不断开发, 将弹性构件、挠性构件引进机构, 并集成和融合驱动元件与机构系统, 使其构成与传统机构有别的新机构。

广义机构的定义是实现可控运动或不可控运动的驱动器与由刚性、非刚性构件组成的运动链集成为一体的系统。

广义机构按驱动元件类型分类如下。

- (1) 电动式广义机构: 驱动元件采用各种电动机的广义机构。
- (2) 液气压气动式广义机构: 驱动元件采用各种液、气驱动件的广义机构。
- (3) 弹性元件式广义机构: 驱动元件为弹性元件的广义机构。
- (4) 形状记忆合金式广义机构: 驱动元件为形状记忆合金的广义机构。
- (5) 电磁式广义机构: 驱动元件为电磁元件的广义机构。
- (6) 压电式广义机构: 驱动元件为压电晶体的广义机构。
- (7) 其他。

8.5.3 电动式广义机构

电动式广义机构驱动元件采用各种电动机, 电动机驱动可分为普通交流电动机驱动, 交、直流伺服电动机驱动和步进电动机驱动。

普通交、直流电动机驱动需增加减速装置, 输出转矩大, 但控制性能差、惯性大。伺服电动机和步进电动机的输出力矩相对小, 控制性能好, 可实现速度和位置的精确控制。 **【常用电动机】**



20 世纪 70 年代以前是步进电动机伺服系统的全盛时期, 因为步进电动机具有转矩大、惯性小、响应频率高、瞬间启动与急速停止的优越特性。其通常不需要反馈就能对位移或速度进行精确控制; 输出的转角或位移精度高, 误差不会积累; 控制系统结构简单, 主要用于速度与精度要求不高的经济型数控机床及旧设备改造。

二十世纪七八十年代, 功率晶体管和晶体管脉宽调制驱动装置的出现, 加速了直流伺服系统性能的提高和推广普及的步伐。直流伺服电动机用直流供电, 通过控制直流电压的大小和方向来实现电动机转速和方向的调节, 小惯量直流伺服电动机具有电枢回路时间常数小、调速范围宽、转向特性好的特点, 在一部分频繁启动和快速定位的机床上被迅速推广。大惯量宽调速直流伺服电动机输出转矩大、过载能力强、电动机惯量与机床传动部件的惯量相当, 可直接带动丝杠, 易控制与调整。



直流伺服电动机的工作原理是建立在电磁力定律基础上的。与电磁转矩相关的是互相独立的两个变量主磁通与电枢电流,它们分别控制励磁电流与电枢电流,可方便地控制转矩与转速。直流伺服系统控制简单、调速性能优异,在数控机床的进给驱动中曾占据主导地位。直流伺服电动机的缺点是结构复杂、价格昂贵,对电刷防油、防尘要求严格,易磨损,需定期维护。

20世纪80年代以后,随着集成电路、电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,以及微处理器技术,大功率、高性能半导体功率器件技术和电动机永磁材料制造工艺的发展及其性能价格比的日益提高,永磁交流伺服驱动技术有了突出的发展,交流伺服驱动技术已经成为工业领域实现自动化的基础技术之一。交流伺服系统有逐渐取代直流伺服系统之势。

1. 步进电动机

步进电动机是一种将电脉冲信号转换为相应的直线位移或角位移的变换器。每当步进电动机的绕组接收一个脉冲时,转子就转过一个相应的角度(称为步距)。低频运行时,明显可见电动机转轴是一步一步地转动的,因此称为步进电动机。

步进电动机的角位移量与输入脉冲的数量严格成正比。在时间上与输入脉冲同步,因而只要控制输入脉冲的数量、频率和电动机绕组的相序,即可获得所需的转角、转速和转动方向。

(1) 转动式步进电动机。

常用的转动式步进电动机有以下三种。

① 可变磁阻式(VR)步进电动机。其步进运行是由定子绕组通电励磁产生的反应力矩作用来实现的,因而也称反应式步进电动机。该类电动机结构简单、工作可靠、运行频率高、步距角小($0.75^\circ \sim 9^\circ$)。目前有些数控机床及工业机器人的控制采用这类电动机。

② 永磁型(PM)步进电动机。其转子采用永磁体,在圆周上进行多极磁化,它的转动靠与定子绕组产生的电磁力相互吸引或相斥来实现。该类电动机控制功率小、效率高、造价低。转子为永磁体,因而在无励磁时也具有保持力,但由于转子极对数受磁钢加工限制,因此步距角较大($1.8^\circ \sim 18^\circ$)、电动机频率响应较低,常应用在记录仪、空调等速度较低的场合。

③ 混合型(HB)步进电动机,也称永磁反应式步进电动机。由于采用永磁铁,转子齿带有固定极性。该类电动机既具有可变磁阻式步进电动机步距角小、工作频率高的特点,又有永磁型步进电动机控制功率小、无励磁时具有转矩定位的优点。其结构复杂,成本也较高。

(2) 直线步进电动机。

近年来,随着自动控制技术和微处理机应用的发展,希望研制出一种直线运动的高速、高精度、高可靠性的数字直线随动系统调节装置,来取代间接地由旋转运动转换而来的直线驱动方式,直线步进电动机便可满足这种要求。此外,直线步进电动机在不需要闭环控制的条件下,能够提供一定精度、可靠的位置和速度控制,这是直流电动机和感应电动机做不到的。因此,直线步进电动机具有直接驱动、容易控制、定位精确等优点。

直线步进电动机的工作原理与转动式步进电动机的工作原理相似,都是一种机电转换

元件。只是直线步进电动机将输入的电脉冲信号转换为相应的直线位移,而不是角度位移,即当在直线步进电动机上加一个电脉冲时,会产生直线运动,其运动形式是直线步进的。输入的电脉冲可由数字控制器或微处理机来提供。

直线电动机因结构上的改变而具有以下优点。

① 结构简单。在需要直线运动的场合,采用直线电动机可实现直接传动,而不需要一套将旋转运动转换为直线运动的中间转换机构,总体结构简化,体积小。

② 应用范围广,适应性强。

③ 反应速度快,灵敏度高,随动性好。

④ 额定值高,直线电动机冷却条件好,特别是长次级接近常温状态,因此线负荷和电流密度都可以取较大值。

⑤ 有精密定位和自锁的能力。

⑥ 工作稳定可靠,使用寿命长。

2. 直流电动机

直流电动机具有良好的调速特性、较大的起动转矩,而且功率大、响应快速。尽管其结构复杂、成本较高,但在机电控制系统中作为执行元件还是获得了广泛的应用。

直流伺服电动机按励磁方式可分为电磁式和永磁式两种。电磁式的磁场由励磁绕组产生,永磁式的磁场由永磁体产生。电磁式直流伺服电动机应用普遍,特别是在大功率(100W以上)驱动中更常用。永磁式直流伺服电动机由于有尺寸小、质量轻、效率高、出力大、结构简单等优点而越来越被重视,但功率范围较小。

3. 交流伺服电动机

交流伺服电动机是一种受输入信号控制并做快速响应的电动机。其控制精度高,运转平稳,在其额定转速范围内都能输出额定转矩,过载能力强,控制性能可靠,响应迅速。因此,交流伺服电动机广泛应用于自动控制系统、自动监测系统和计算装置、增量运动控制系统及家用电器中。常见的交流伺服电动机有两类:永磁式交流同步伺服电动机和笼型交流异步伺服电动机。

(1) 永磁式交流同步伺服电动机。

永磁式交流同步伺服电动机的定子有三相绕组,转子为一定极对数的永磁体,在电动机输出轴上装有检测电动机转速和转子位置的无刷反馈装置。电动机的三相交流电源由PWM变频器供给,可在很宽的范围内实现无级变频调速。为使变频电源与电网隔离,可采用隔离式适配变压器。

永磁式交流同步伺服电动机具有以下特点。

① 电动机的转速不受负载变化的影响,稳定性极高。

② 调速范围极大,调速比可达10000:1或更高。

③ 在调速范围内,电动机的转矩和过载能力保持不变。

④ 可以步进方式运行,而且可自由选择步距角。

(2) 笼型交流异步伺服电动机。

笼型交流异步伺服电动机的结构和工作原理与普通笼型异步电动机基本相同,但在它



的轴端装有编码器,还可以配选制动器。该类电动机的速度调节由矢量控制和 PWM 变频技术实现,所以具有调速范围宽、转矩脉动小、低速运行平稳和噪声小等特点。

笼型交流异步伺服电动机具有调速范围宽、响应速度快和运行平稳等特点,其调速比可达 10000 : 1,适用于机床的进给驱动和其他伺服装置。

4. 伺服电动机的控制方式

伺服电动机的控制方式有三种:开环系统、闭环系统、半闭环系统。

(1) 开环系统 (图 8.12)。

在开环系统中,执行元件是步进电动机,它受驱动控制线路的控制,将代表进给脉冲的电平信号直接转换为具有一定方向、大小和速度的机械转角位移,并通过齿轮和丝杠带动工作台移动。只要控制指令脉冲的数量、频率和通电顺序,便可控制执行部件运动的位移量、速度和运动方向。这种系统不需要将测得的实际位置和速度反馈到输入端,故称为开环系统。由于开环系统没有反馈检测环节,因此位移精度较低。




图 8.12 开环系统

(2) 闭环系统 (图 8.13)。

闭环系统与开环系统的区别:位置检测装置测出机床实际工作台的实际位移,并转换为电信号,与数控装置发出的指令位移信号进行比较,当两者不相等时有一个差值,伺服放大器将其放大后,用来控制伺服电动机带动机床工作台运动,直到差值为零时停止运动。闭环系统在结构上比开环系统复杂,成本也高,而且调试和维修较难;但精度更高、速度更快、驱动功率更大。




图 8.13 闭环系统

(3) 半闭环系统 (图 8.14)。

半闭环系统检测元件安装在中间传动件上,间接测量执行部件的位置。它只能补偿系统环节中传动链的部分误差,因此精度比闭环系统的精度差一些。但是它的结构及调试比闭环系统的简单,而且造价低。在将角位移检测元件与速度检测元件和伺服电动机作为一个整体时,无须考虑位置检测装置的安装问题。




图 8.14 半闭环系统

5. 应用实例——步进电动机驱动四自由度机械手

图 8.15 所示为步进电动机驱动四自由度机械手，可实现 X 轴伸缩，Z 轴升降，底盘、腕回转功能。图 8.16 所示是机械手控制流程。




图 8.15 步进电动机驱动四自由度机械手




图 8.16 机械手控制流程

机械手工作流程如下。

- (1) 进行机械手的伸缩、升降，转盘和抓手的重启动和原点搜索。
- (2) 机械手的伸缩臂向前，同时转盘顺时针旋转。
- (3) 机械手下降。
- (4) 抓手电磁闸启动，抓手抓紧，抓起货物 A。
- (5) 机械手升降，进行原点搜索。
- (6) 机械手的伸缩臂向后，同时转盘逆时针旋转。
- (7) 机械手下降。
- (8) 抓手电磁闸再次启动，抓手放松，放下货物 A。
- (9) 机械手的伸缩臂、转盘进行原点搜索，全部复位。

6. 电子机构

近些年开发的可编程多轴运动控制器主要包括时基控制（电子凸轮）和位置跟踪（电子齿轮）。



(1) 电子凸轮。

在数字伺服技术出现以前,凸轮机构是唯一能实现任意复杂运动的机构,但凸轮机构属于高副机构,轮廓加工困难,输出运动缺乏柔性,凸轮和滚子容易磨损,从而导致运动精度降低、振动和噪声加剧、加工成本昂贵。

电子凸轮很好地解决了这一问题。电子凸轮是控制系统和凸轮机构的组合,电子凸轮是一种创造性的构思。控制系统和普通电动机结合产生伺服电动机,伺服电动机兼具驱动与控制双重功能,因此,通过运动控制可以在不改变凸轮轮廓曲线的前提下,根据要求改变输出的动作及运动性能,从而使凸轮具有一定程度的通用性、自适应性和智能性。

电子凸轮兼有凸轮机构与控制系统,电子凸轮的控制原理如图 8.17 所示。其中控制发生器输入预期的参数,发出位置指令信号,伺服装置控制电动机轴产生转角,从而控制凸轮机构的输出构件实现运动位移或角位移。




图 8.17 电子凸轮的控制原理

其他形式的电子凸轮系统由计算机实现凸轮机构的功能。系统由硬件和软件两部分组成。硬件由计算机、轴位置编码器、D/A 转换器和执行机构组成;软件产生凸轮轮廓的算法。凸轮的多个轮廓可同时存储在可编程存储器中,相应的凸轮轮廓能根据命令送到执行机构中。其突出特点是可按不同从动件的运动规律选择存储器中的凸轮轮廓曲线。在输出运动改变时只需改变数值或设定,而不是更换机器的物理部件,机构的输出柔性好。

(2) 电子齿轮。

电子齿轮传动代替机械齿轮传动实现了准确的传动关系,技术得到了广泛的应用。主从式电子齿轮结构如图 8.18 所示。主从式电子齿轮的工作原理是从运动对主运动的跟踪随动控制,主运动经编码器检测,由电子齿轮模块变换后作为从运动的给定控制信号,与从运动的检测反馈信号进行比较,获得的偏差值由控制器调节,并控制从运动,从而实现电子齿轮功能模块规定的运动规律。




图 8.18 主从式电子齿轮结构

电子齿轮与机械齿轮相比,其运动信息与能量是分开传输的,信息的传递是通过电子线路及相关的软件实现的,可以实现很高的传递精度,在电子齿轮系统传动的末端,才有能量的加入及机械形式的传动。各运动单元采用独立驱动方法,易实现分布式传动。

8.5.4 液动广义机构与气动广义机构

1. 液动广义机构

液动机构是以具有压力的液体作为介质来实现能量传递与运动变换的。液动机构与机械传动的机构相比,具有无级调速、输出功率大、工作平稳、控制方便、能实现过载保护、液压元件具有自润滑特性、机构磨损小、使用寿命长等优点,广泛应用于矿山、冶金、建筑、交通运输和轻工等行业。



【液压千斤顶】

液动广义机构主要由往复运动的液压缸、回转液压缸和各种阀组成,如各种数字式液压元件、电液伺服电动机和电液步进电动机。电液式电动机的最大优点是力矩比电动机的力矩大,可以直接驱动执行机构;力矩惯量大;过载能力强,适用于重载下的加/减速驱动。

2. 气动广义机构

气动广义机构的工作原理与液动广义机构的基本相同,不同的是气动机构的工作介质是压缩空气。气动机构与液动机构相比,由于工作介质为空气,易获取和排放,因此不污染环境。气动机构还具有压力损失小,易过载保护,易标准化、系列化等优点。气压驱动是最简单的驱动方式,很多应用于机器人。

3. 气动机构应用实例

(1) 直线运动机构。

图 8.19 所示为直线运动机构。其工作原理是气缸驱动齿条,齿条带动齿轮(转角小于 180°),齿轮上设置曲柄,利用曲柄带动滑块(台桌)移动。其优点是利用曲柄运动的两端减速原理,并采用两端缓行的空压气缸,滑块(台桌)可得到相当顺滑的运动。





图 8.19 可移动式直线运动机构



(2) 气动机械手。

图 8.20 (a) 所示为可移动式气动机械手结构。该机械手由真空吸头 1、水平气缸 2、垂直气缸 3、齿轮齿条副 4、回转缸 5 及小车等组成, 可在 3 个坐标内工作。动作程序如图 8.20 (b) 所示, 一般用于装卸轻质薄片工件, 更换适当的手指部件还能完成其他工作。



1—真空吸头; 2—水平气缸; 3—垂直气缸; 4—齿轮齿条副; 5—回转缸

图 8.20 可移动式气动机械手

8.5.5 形状记忆合金式广义机构

形状记忆合金式广义机构是以形状记忆合金为驱动元件的广义机构。形状记忆合金是一种新的功能金属材料, 用这种合金做成的金属丝即使揉成一团, 只要达到某个温度便能瞬间恢复原来的形状。它对形状具有记忆功能, 所以通常称为形状记忆合金。形状记忆合金驱动器在特殊场合可以代替传统驱动器 (如电动机、气缸等), 具有功率质量比大、结构简单、无噪声、无污染和易控制等特点, 因此广泛用作微小型机器人驱动器。

图 8.21 所示为形状记忆合金丝作为驱动材料的微型机械手的运动及控制原理, 该机械手由 5 个构件 (对称配置的构件 1、2、3) 和 7 个运动副 (对称配置的运动副 a、b、c、d, 其中 a 为平动副, 其余 6 个为转动副) 组成。机械手由两根相连的形状记忆合金丝 4 驱动, 当接电时, 合金丝中有电流通过, 温度升高, 收缩变短, 拉动基体 (杆 b-b) 向下运动, 通过柔性铰链 b (相当于转动副) 带动两侧摆杆向内运动, 使两个手指 3 合拢夹持物体。断电时, 两个手指依靠弹性张开变长, 恢复原状。

图 8.22 所示是一个多关节机器人模型。在每个关节中, 3 根双向 TiNi 形状记忆合金弹簧对称分布于圆周上, 作为导向驱动元件, 弹簧的两端固接在关节面上, 关节面之间用轴向具有一定弯曲刚度的软芯连接。在某个关节中, 当形状记忆合金弹簧分别通电加热时, 形状记忆合金元件产生相变、伸缩。如果各个形状记忆合金元件的伸缩量不同, 关节将向某个方向弯曲。若加热停止, 合金自然冷却, 在合金恢复变形和弹簧自身弹性变形的作用下, 关节会恢复到初始状态。控制形状记忆合金元件的通电电流使机器人弯曲到需要的角度, 可达到蛇行运动的效果。




图 8.21 微型机械手的运动及控制原理




图 8.22 多关节机器人模型

8.5.6 电磁式广义机构

电磁式广义机构是采用电磁元件驱动的广义机构。电磁机构可用于开关、电磁振动、电磁铁等，其中电磁铁是利用电磁吸力操纵或牵引机械装置或执行机构来完成动作的。

图 8.23 所示是以直动电磁阀为驱动元件的机构，利用两个电磁阀分别推拉 L 形拉杆的一端，使其另一端的滚子在导槽中移动的直线移动机构，改变 L 形拉杆的角度即可改变其末端减速的效果。

图 8.24 所示是以旋转电磁阀为驱动元件的机构，旋转电磁阀的臂杆摆动转换为棘爪摆动，从而驱动棘轮运动。




图 8.23 以直动电磁阀为驱动元件的机构




图 8.24 以旋转电磁阀为驱动元件的机构

8.6 机电一体化系统设计

8.6.1 机电一体化系统设计的内容和过程

由于机电一体化结合了机械、微电子、计算机的信息处理、自动控制、传感与测试、



电力电子、伺服驱动、系统总体技术等高新技术,因此机电一体化系统设计包含的内容很多,主要从以下三个方面考虑。

(1) 按实现的运动和动作设计广义机构。包括驱动元件、传动和执行机构的选择。

(2) 按被测对象物理量选择传感器。可分为机械、音响、频率、电气、磁、温度、光、射线、湿度、化学、生理信息等。

(3) 选择控制及信息处理方法。信息的处理包括信息的传输、判断、处理、决策等。

最后根据各评价系统进行机电一体化系统的综合择优来确定最佳方案,确定过程如图 8.25 所示。




图 8.25 机电一体化系统的方案确定过程

8.6.2 清扫车的清扫装置机电一体化设计

1. 功能分析

清扫装置是决定清扫车性能的最重要的部分,其性能决定了清扫车的清扫效率。因此,合理设计清扫装置并提高其性能是设计清扫车的关键。清扫装置的总功能可以分解为以下三类。

(1) 清扫功能。

- ① 功能 1: 把地面清扫干净(扫净)。
- ② 功能 2: 把垃圾从地面撮起倒入斗中(撮起)。
- ③ 功能 3: 清除扫起的灰尘(除尘)。

(2) 传感检测功能。

- ① 功能 1: 检测垃圾箱的荷重、物位和倾角。

② 功能 2：检测清扫用水。

③ 功能 3：检测喷水的流量和速度。

(3) 控制功能。

① 控制功能 1：清扫过程由计算机控制，对清扫过程中各任意组合的清扫状况进行控制。

② 控制功能 2：处理垃圾箱超重。

2. 功能设计

(1) 执行子系统。

执行子系统的工作过程：在汽车的两边各装有一个大链轮，随着车轮的转动，左边大链轮由链条通过桥齿轮带动滚扫高速转动，利用滚扫上的毛刷驱撵地面上的灰尘、垃圾；同时车轮链轮带动凸轮转动，通过凸轮摆杆机构使撮土板间歇上下运动，以抛射方式撮集垃圾并倒入垃圾箱内；清扫车右车轮上的链轮通过链条驱动带动左边的小链轮，小链轮固定同轴的大链轮并通过链条传动驱动排风扇，使箱内气压低于外界气压，箱内负压使灰尘不能逸出，完成清扫、撮集垃圾、消除灰尘三个目的。

(2) 传感检测子系统。

传感器是实现自动控制或智能化必不可少的基本元件，通过这些元件，在控制中心可以获得并处理不同工况、不同介质、不同部位、不同环境和不同功能的各类信息。

根据清扫装置的垃圾箱质量、位置及水量、流量和流速，分别选择下列三种传感器。

① 选择荷重传感器，检测垃圾箱质量。

② 选择物位和倾角传感器，检测垃圾箱位置。

③ 选择检测清扫用水传感器及检测喷水的流量和速度传感器，检测喷水的流量和速度。

(3) 信息处理及控制子系统。

信息处理及控制子系统如图 8.26 所示，清扫过程由计算机控制，控制清扫过程中各任意组合的清扫状况。在控制过程中，计算机在 PLC 中起主要作用，是控制中心，通过各种传感器，从内、外部接收并处理有关过程的信息，然后对执行机构发出控制指令。




图 8.26 信息处理及控制子系统



3. 清扫装置机电一体化集成

将以上三个子系统集成起来,便完成了清扫车清扫部分的机电一体化设计。

小 结

本章主要介绍了机电一体化系统的组成和传感子系统、广义执行机构子系统、信息处理及控制子系统,重点论述了广义执行机构的构成和应用,可培养学生将机构、控制、传感和驱动一体化并思考的习惯,寻求机电一体化和机械创新设计的结合点和融合部分,培养学生机电一体化创新设计的思维理念,提高学生机电一体化设计的实际能力和素质。



【机电一体化
组合模型 1】



【机电一体化
组合模型 2】



【智能轮椅】



【智能生活】



【自动按摩机】



习 题

8-1 为节省能源,需要根据自然光的亮度来开、关路灯,即只有在夜间或很暗时才打开路灯,应该用何种器件来控制路灯的开关?

8-2 常见的半导体传感器有气敏传感器、味敏传感器、色敏传感器、视敏传感器、声敏传感器、光敏传感器和热敏传感器,指出日常生活中属于上述传感器的装置,并简述其工作原理。

8-3 对于计算机光驱开关门机构和读盘机构设计,试拟定传动方案,并绘制控制方框图、编写说明书。

8-4 足球机器人的主要功能有行走、视觉、控制,试绘制机器人的行走原理方案,选择设计传感器,并绘制控制方框图、编写说明书。

第 9 章

基于 TRIZ 理论的创新设计

教学提示：概述 TRIZ 理论的产生和主要内容、TRIZ 理论的重要发现、TRIZ 解决发明创造问题的一般方法及 TRIZ 理论的应用。重点讨论设计中的冲突及解决原理，利用技术进化模式实现创新。最后介绍计算机辅助创新设计软件的发展和 TRIZ 理论的发展趋势。

教学要求：了解 TRIZ 理论的主要内容，明确 TRIZ 理论解决创造问题的一般方法和 TRIZ 理论的应用。重点理解物理冲突和技术冲突的概念，掌握物理冲突和技术冲突的解决原理，能够利用冲突矩阵实现创新设计。了解技术系统进化定律和进化模式，理解技术进化理论在指导创新设计中的应用。了解计算机辅助创新设计软件的发展，明确 TRIZ 理论的发展趋势。

9.1 TRIZ 理论概述

TRIZ（俄文缩写）意为**解决发明创造问题的理论**，起源于苏联，英译为 Theory of Inventive Problem Solving (TIPS)。1946 年，以苏联里海海军专利局 G. S. Altshuller 为首的专家开始研究数以百万计的专利文献，经过 50 多年的收集整理、归纳提炼，发现技术系统的开发创新是有规律可循的，并在此基础上建立了一整套系统化的、实用的解决发明创造问题的方法。TRIZ 理论是基于知识的、面向人的解决发明问题的系统化方法学，其核心是技术系统进化原理。TRIZ 理论对产品的创新是前所未有的突破，其来源及主要构成如图 9.1 所示。

因此，TRIZ 理论是解决发明问题的理论，是实现发明创造、创新设计、概念设计的最有效的方法。TRIZ 理论已建立的一系列普适性工具能帮助研究、设计人员尽快创造出满意的解决方案。掌握该理论不仅能提高发明的成功率、缩短发明的周期，还能使发明问题具有可预见性。

由于 TRIZ 理论将产品创新的核心——产生新的工作原理的过程具体化了，并提出了规则、算法和发明创造原理供研究、设计人员使用，因此它成为一种较完善的创新设计理论。




图 9.1 TRIZ 理论的来源及主要构成

9.1.1 TRIZ 理论的主要内容

TRIZ 理论主要包括以下内容。

1. 产品进化理论

发明问题解决理论的核心是技术系统进化理论。该理论指出技术系统一直处于进化之中, 解决冲突是进化的推动力。进化速度随着技术系统一般冲突的解决而降低, 使其产生突变的唯一方法是解决阻碍其进化的深层次冲突。TRIZ 理论中的产品进化过程分为四个阶段: 婴儿期、成长期、成熟期和退出期。企业应加大处于前两个阶段的产品的投入, 尽快使其进入成熟期, 以便获得最大的效益; 企业应对处于成熟期的产品的替代技术进行研究, 以应对未来的市场竞争; 处于退出期的产品使企业利润急剧下降, 应尽快淘汰。这些可以为企业产品规划提供具体的、科学的支持。产品进化理论还研究产品进化模式、进化定律与进化路线。沿着这些路线, 设计者可较快取得设计中的突破。

2. 分析

分析是 TRIZ 理论的工具之一, 是解决问题的一个重要阶段。它包括产品的功能分析、理想解的确定、可用资源分析和冲突区域的确定。功能分析的目的是从完成功能的角度分析系统、子系统和部件。该过程包括裁减, 即研究每个功能是否必要, 如果必要, 系统中的其他元件是否可以完成其功能。设计中的重要突破的减少成本或复杂程度的显著降低, 这往往是功能分析及裁减的结果。假如在分析阶段已经找到问题的解, 则可以移到实现阶段; 假如没有找到问题的解, 而该问题的解需要最大限度地创新, 则可以采用基于知识的三种工具——原理、预测和效应。在很多 TRIZ 理论应用实例中, 要同时使用三种工具。

3. 冲突解决原理

TRIZ 理论主要研究技术冲突和物理冲突。技术冲突是指传统设计中所说的折中,即由于系统本身某个部分的影响,不能达到所需的状态;物理冲突是指一个物体有相反的需求。TRIZ 理论引导设计者挑选能解决特定冲突的原理,其前提是要按标准参数确定冲突,然后利用 39 个通用工程参数描述冲突和 40 条发明创造原理解决冲突。

4. 物质-场分析

G. S. Altshuller 对发明问题解决理论的贡献之一是提出了功能的物质-场描述方法与模型。物质-场分析的原理:所有功能可分解为两种物质和一种场,即一种功能由两种物质及一种场的三元件组成。产品是功能的一种实现,因此可用物质-场分析产品的功能,这种分析方法是 TRIZ 理论的工具之一。

5. 效应

效应指应用本领域特别是其他领域的有关定律解决设计中的问题,如采用数学、化学、生物和电子等领域中原理解决机械设计中的创新问题。

6. 发明问题解决算法

TRIZ 理论认为,解决一个问题的困难程度取决于对该问题的描述或程式化方法,描述得越清楚,就越容易找到问题的解。TRIZ 理论中,发明问题求解的过程是对问题不断地描述、不断地程式化的过程。经过这个过程,初始问题最根本的冲突就会清楚地暴露出来,能否求解很清楚,如果已有的知识能用于该问题,则有解;如果不能解决该问题,则无解,需等待自然科学或技术的进一步发展。该过程是靠发明问题解决(Algorithm for Inventive-Problem Solving, ARIZ)算法实现的。

ARIZ 算法是 TRIZ 理论的一种主要工具,是解决发明问题的完整算法。该算法采用一套逻辑过程逐步程式化初始问题,特别强调冲突与理想解的程式化。一方面,技术系统向理想解的方向进化;另一方面,如果一个技术问题存在冲突需要克服,那么该问题就变成一个创新问题。

ARIZ 算法中冲突的消除有效应知识库的支持。效应知识库包括物理、化学、几何等效应。如果经过分析与应用后问题仍无解,则认为初始问题定义有误,需对问题进行更一般化的定义。

应用 ARIZ 算法取得成功的关键在于在没有理解问题的本质前,要不断地对问题进行细化,一直到确定了物理冲突并且该过程及物理冲突的求解有软件的支持为止。

9.1.2 TRIZ 理论的重要发现

在技术发展的历史长河中,人类已完成了许多产品的设计,设计人员或发明家已经积累了很多发明创造的经验。G. S. Altshuller 的研究发现如下。



(1) 在以往不同领域的发明中用到的原理(方法)并不多,不同时代的发明,不同领域的发明,其应用的原理(方法)被反复利用。

(2) 每个发明原理(方法)并不限定应用于某个特殊领域,而是融合了物理的、化学的和各工程领域的原理,这些原理适用于不同领域的发明创造和创新。

(3) 类似的冲突或问题与问题的解决原理在不同的工业及科学领域交替出现。

(4) 技术系统进化的模式(规律)在不同的工程及科学领域交替出现。

(5) 创新设计依据的科学原理往往属于其他领域。

9.1.3 用 TRIZ 理论解决发明创造问题的一般方法

最早的发明课题是靠**试错方法**(即不断选择各种解决方案)解决问题。例如,仿制自然界中的原型物、放大物体、增加数量、把不同物体联成一个系统等方法。在这段漫长的岁月里,人们积累了大量的发明创造经验与有关物质特性的知识。人们利用这些经验与知识提高了探求的方向性,使解决发明问题的过程更有序,同时发明课题本身发生了变化,随着时间的推移越来越复杂,直至今天,要想找出解决方案,也需做大量的无效尝试。试错法及在其基础上建立起来的创造性劳动组织是与现代科学技术革命的要求相矛盾的。现在需要新的方法来控制创造过程,从根本上减少无效尝试的次数,也需要重新组织创造过程,以便有效地利用新的方法。为此,必须有一套有科学依据的、行之有效的解决发明课题的理论。

TRIZ 理论解决发明创造问题的一般方法:首先定义、明确要解决的特殊问题;然后根据 TRIZ 理论提供的方法,将需要解决的特殊问题转换为类似的标准问题,针对类似的标准问题总结、归纳出类似的标准解决方法;最后,依据类似的标准解决方法解决用户需要解决的特殊问题。TRIZ 理论解决发明创造问题的一般方法如图 9.2 所示。图中的 39 个通用工程参数和 40 个解决发明创造的原理将在 9.2 节详细介绍。




图 9.2 TRIZ 理论解决发明创造问题的一般方法

【例 9.1】设计一台旋转式切割机,该机器需要具备低转速(100r/min)、高动力以取代一般高转速(3600r/min)的交流电动机。设计低转速、高动力机器的分析框图如图 9.3 所示。




图 9.3 设计低转速、高动力机器的分析框图

9.1.4 TRIZ 理论的应用

TRIZ 理论是专门研究创新和概念设计的理论，已经拥有一系列普适性工具，以帮助设计者尽快获得满意的领域解，不仅在俄罗斯得到了广泛的应用，而且在美国的很多企业特别是大企业（如波音公司、通用电气公司等）的新产品开发中得到了应用，取得了可观的经济效益。TRIZ 理论广泛应用于工程技术领域，目前已逐步向其他领域渗透和扩展，应用范围也越来越广。由原来擅长的工程技术领域分别向自然科学、社会科学、管理科学、教育科学、生物科学等领域发展，用于指导各领域矛盾问题的解决。罗克韦尔公司针对某型号汽车的制动系统应用 TRIZ 理论进行了创新设计，通过应用 TRIZ 理论，制动系统发生了重大变化，系统由原来的 12 个零件缩减为 4 个，成本减少了 50%，但制动系统的功能不变。美国福特公司遇到了推力轴承在负荷大时出现偏移的问题，通过应用 TRIZ 理论，产生了 28 个解决方案，其中一个非常吸引人的方案是利用热膨胀系数小的材料制造这种轴承，最后很好地解决了该问题。在俄罗斯，TRIZ 理论的培训已扩展到小学生、中学生和大学生，改变了他们思考问题的方法，能用相对容易的方法处理比较困难的问题，创新能力迅速提高。由于 TRIZ 理论既适用于产品设计，又适用于零（部）件设计，因此在“机械创新设计”课程中引入 TRIZ 理论已经成为课程进化的必然要求。

9.2 设计中的冲突及其解决原理

9.2.1 概述

1. 冲突的概念

产品是多种功能的复合体，为了实现这些功能，产品要由具有相互关系的多个零



(部)件组成。为提高产品的市场竞争力,需要不断根据市场的潜在需求对产品进行改进设计。当改变某个零(部)件的设计(即提高产品某方面的性能)时,可能会影响与其相关联的零(部)件,使产品或系统的其他性能受到影响,如果是负面影响,那么设计就出现了冲突。

冲突普遍存在于各种产品的设计中。按传统设计中的折中法,冲突并没有得到彻底解决,而只是在冲突双方取得折中方案,或称降低冲突的程度。TRIZ理论认为,产品创新的核心是解决设计中的冲突,产生新的有竞争力的解,未克服冲突的设计不是创新设计。产品进化过程就是不断地解决产品存在冲突的过程。一个冲突解决后,产品进化过程处于停顿状态;另一个冲突解决后,产品进入一个新的状态。设计人员在设计过程中不断地发现并解决冲突,是推动设计向理想化方向进化的动力。

2. 冲突的分类

(1) 一般分类。

图9.4所示是冲突的一般分类。冲突分为两个层次,第一个层次有三种冲突:工程冲突、社会冲突及自然冲突。这三种冲突又可细分为若干种。在图中冲突解决的程度自下而上、自左向右越来越难,即技术冲突最容易解决,自然冲突最不容易解决。




图 9.4 冲突的一般分类

① 自然冲突分为自然定律冲突和宇宙定律冲突。自然定律冲突是指由自然定律限制的不可能的解。如就目前人类对自然的认识,温度不可能低于华氏零度以下、速度不可能超过光速,如果设计中要求的温度低于华氏零度或速度超过光速,则设计中就出现了自然定律冲突,不可能有解。随着人类对自然认识程度的不断深化,也许上述冲突会被解决。宇宙定律冲突是指由地球本身的条件限制引起的冲突,如由于地球引力的存在,一座桥梁所能承受的物体质量不是无限的。

② 社会冲突分为个性冲突、组织冲突和文化冲突。如只熟悉绘图而不具备创新知识的设计人员从事产品创新设计时就出现了个性冲突;企业中部门与部门之间的不协调造成组织冲突;对改革与创新的偏见就是文化冲突。

③ 工程冲突分为技术冲突、物理冲突和数学冲突，其主要内容正是 TRIZ 理论研究的重点。

(2) 基于 TRIZ 理论的分类。

TRIZ 理论将冲突分为三类，即管理冲突、物理冲突和技术冲突。**管理冲突**是指为了避免某些现象或希望取得某些结果而需要做一些事情，但不知道如何做，如希望提高产品质量、降低原材料的成本，但不知道方法。管理冲突本身具有暂时性，而无启发价值，因此不能表现出问题解的可能方向，不属于 TRIZ 理论的研究内容。物理冲突和技术冲突是 TRIZ 理论的主要研究内容，下面分别论述这两种冲突。

9.2.2 物理冲突及其解决原理

1. 物理冲突的概念及类型

所谓**物理冲突**是指为了实现某种功能，一个子系统或元件应具有一种特性，但同时出现了与该特性相反的特性。

物理冲突是 TRIZ 理论需要解决的关键问题之一。当对一个子系统具有相反的要求时就出现了物理冲突。例如，为了容易起飞，飞机的机翼应有较大的面积，但为了高速飞行，机翼又应有较小的面积，这种要求机翼同时具有大面积与小面积的情况对于设计机翼来说就是物理冲突，解决该冲突是设计机翼的关键。

出现物理冲突的情况有以下两种。

- (1) 一个子系统中，有害功能降低的同时有用功能降低。
- (2) 一个子系统中，有用功能增强的同时有害功能增强。

物理冲突的表达方式较多，设计者可以根据特定问题，采用容易理解的表达方法描述。

2. 物理冲突的解决原理

物理冲突的解决方法一直是 TRIZ 理论研究的重要内容，20 世纪 70 年代 G. S. Altshuller 提出了 11 种解决方法，20 世纪 90 年代 Savransky 提出了 14 种解决方法。现代 TRIZ 理论在总结物理冲突各种解决方法的基础上，提出了四种分离原理来解决物理冲突，如图 9.5 所示。



图 9.5 四种分离原理

(1) 空间分离原理。

所谓空间分离原理是指将冲突双方在不同的空间上分离，以降低解决问题的难度。当



关键子系统冲突双方在某个空间只出现一方时,空间分离是可能的。在应用该原理时,首先应回答如下两个问题。

- ① 冲突一方在整个空间中是否“正向”或“负向”变化?
- ② 在空间的某处,冲突的一方是否可以不按一个方向变化?

如果冲突的一方可不按一个方向变化,那么可以利用空间分离原理解决冲突。

【例 9.2】自行车采用链轮与链条传动是一个采用空间分离原理的典型例子。在发明出链轮与链条之前,自行车存在两个物理冲突,其一为高速行驶需要一个直径大的车轮,而为了乘坐舒适,需要一个直径小的车轮,车轮既要大又要小便形成物理冲突;其二为骑车人既要快蹬脚蹬以提高速度,又要慢蹬脚蹬以感觉舒适。链条、链轮及飞轮的发明解决了这两个物理冲突。首先,链条在空间上将链轮的运动传给飞轮,飞轮驱动自行车后轮旋转;其次,链轮直径大于飞轮直径,链轮以较慢的速度旋转将导致飞轮以较快的速度旋转。因此,骑车人可以较慢的速度蹬踏脚蹬,自行车后轮将以较快的速度旋转,自行车车轮直径也可以较小,使乘坐舒适。

又如为了使煎锅能很好地加热食品,要求煎锅是热的良导体;而为了避免从火上取下煎锅时烫手,又要求煎锅是热的不良导体。为解决这个矛盾,设计出带手柄的煎锅,把对导热不同要求分隔在锅的不同空间。

(2) 时间分离原理。

所谓时间分离原理是指将冲突双方在不同的时间段上分离,以降低解决问题的难度。当关键子系统冲突双方在某个时间段上只出现一方时,时间分离是可能的。在应用该原理时,首先应回答如下两个问题。

- ① 冲突一方在整个时间段中是否“正向”或“负向”变化?
- ② 在时间段中,冲突的一方是否可不按一个方向变化?

如果冲突的一方可不按一个方向变化,那么可以利用时间分离原理。

【例 9.3】用快速夹紧机构在机床上加工一批零件时,夹紧机构首先在一个较大的行程内做适应性调整,加工每个零件时要在短行程内快速夹紧与松开以提高工作效率。同一子系统既要求快速又要求慢速,便出现了物理冲突。因为在较大的行程内适应性调整与之后的短行程快速夹紧与松开发生在不同的时间段,所以可直接应用时间分离原理来解决冲突。

(3) 基于条件的分离原理。

所谓基于条件的分离原理是指冲突双方在不同的条件下分离,以降低解决问题的难度。当关键子系统的冲突双方在某个条件下只出现一方时,基于条件分离是可能的。在应用该原理时,首先应回答如下两个问题。

- ① 冲突一方是否在所有的条件下都要求“正向”或“负向”变化?
- ② 在某些条件下,冲突的一方是否可不按一个方向变化?

如果冲突的一方可不按一个方向变化,那么利用基于条件的分离原理是可能的。

【例 9.4】对输水管路而言,冬季水结冰时,管路将被冻破。采用弹塑性好的材料制造管路可以解决该问题。

(4) 总体与部分的分离原理。

所谓总体与部分的分离原理是指将冲突双方在不同的层次上分离,以降低解决问题的

难度。当冲突双方在关键子系统的层次上只出现一方,而该方在子系统、系统或超系统层次上不出现时,总体与部分的分离是可能的。

【例 9.5】自行车链条在微观层面上是刚性的,在宏观层面上是柔性的。

9.2.3 技术冲突及其解决原理

1. 技术冲突的概念

技术冲突是指一个作用同时导致有用及有害两种结果,也可指有用作用的引入或有害效应的消除导致一个或多个子系统变坏或系统变坏。技术冲突常表现为一个系统中两个子系统之间的冲突。出现技术冲突的三种情况如下。

(1) 一个子系统中引入一种有用功能后,导致另一个子系统产生一种有害功能,或增强了已存在的一种有害功能。

(2) 消除一种有害功能导致另一个子系统的有用功能变坏。

(3) 有用功能的增强或有害功能的减少使另一个子系统或系统变得更加复杂。

【例 9.6】波音公司在改进 737 的设计时,需要改用功率更大的发动机。发动机功率越大,工作时需要的空气就越多,发动机机罩的直径就越大。而发动机机罩直径的增大,使机罩离地面的距离减小,这是不允许的。

上述改进设计中出现的技术冲突:既希望发动机吸入更多的空气,又不希望发动机机罩与地面的距离减小。

2. 技术冲突的一般化处理

TRIZ 理论提出用 39 个通用工程参数描述冲突。在实际应用中,首先要把组成冲突的双方内部性能用该 39 个工程参数中的某两个表示,把实际工程设计中的冲突转换为一般的或标准的技术冲突。

(1) 通用工程参数。

39 个通用工程参数中常用到运动物体和静止物体两个术语:运动物体是指自身或借助外力可在一定的空间内运动的物体;静止物体是指自身或借助外力都不能使其在空间内运动的物体。表 9.1 是 39 个通用工程参数。

表 9.1 39 个通用工程参数

序号	名称	序号	名称
1	运动物体的质量	7	运动物体的体积
2	静止物体的质量	8	静止物体的体积
3	运动物体的长度	9	速度
4	静止物体的长度	10	力
5	运动物体的面积	11	应力或压力
6	静止物体的面积	12	形状



续表

序号	名称	序号	名称
13	结构的稳定性	27	可靠性
14	强度	28	测试精度
15	运动物体的作用时间	29	制造精度
16	静止物体的作用时间	30	物体外部有害因素作用的敏感性
17	温度	31	物体产生的有害因素
18	光照度	32	可制造性
19	运动物体的能量	33	可操作性
20	静止物体的能量	34	可维修性
21	功率	35	适应性及多用性
22	能量损失	36	装置的复杂性
23	物质损失	37	监控与测试的困难程度
24	信息损失	38	自动化程度
25	时间损失	39	生产率
26	物质或事物的数量		

为了应用方便,上述 39 个通用工程参数可分为如下三类。

① 通用物理及几何参数: No. 1~No. 12、No. 17~No. 18、No. 21。

② 通用技术负向参数: No. 15~No. 16、No. 19~No. 20、No. 22~No. 26、No. 30~No. 31。

③ 通用技术正向参数: No. 13~No. 14、No. 27~No. 29、No. 32~No. 39。

负向参数是指当数值变大时使系统或子系统的性能变差的参数。子系统为完成特定功能所消耗的能量 (No. 19~No. 20) 越大,设计越不合理。

正向参数是指当数值增大时使系统或子系统的性能变好的参数。子系统的可制造性 (No. 32) 指标越高,子系统的制造成本就越低。

(2) 应用实例。

【例 9.7】很多铸件或管状结构是通过法兰连接的,为了机器或设备维护,法兰连接处常常还要被拆开;有些连接处还要承受高温、高压,并要求密封良好;有的重要法兰需要很多个螺栓连接,如一些汽轮涡轮机的法兰需要 100 多个螺栓连接。但为了减轻质量,减少安装时间、维护时间、拆卸时间,螺栓越少越好。传统的设计方法是在螺栓数目与密封性之间取得折中方案。

分析可发现本例中存在的技术冲突如下。

① 若密封性良好,则操作时间变长且结构的质量增大。

② 若质量轻,则密封性变差。

③ 若操作时间短,则密封性变差。

按 39 个通用工程参数描述, 希望改进的特性有静止物体的质量、可操作性、装置的复杂性。改善这三种特性后, 结构稳定性和可靠性将降低。

3. 技术冲突与物理冲突

技术冲突总是涉及 A 与 B 两个基本参数, 当 A 得到改善时, B 变得更差。物理冲突仅涉及系统中的—个子系统或部件, 而对该子系统或部件提出了相反的要求。技术冲突的存在往往隐含着物理冲突的存在, 有时物理冲突的解比技术冲突的解更容易获得。

【例 9.8】用化学方法为金属表面镀层的过程如下: 金属制品置于充满金属盐溶液的池中, 溶液中含有镍、钴等金属元素。在化学反应过程中, 溶液中的金属元素凝结到金属制品表面形成镀层。温度越高, 镀层形成的速度越快, 有用的元素沉淀到池子底部与池壁的速度也越快; 而温度低又使生产率大大降低。

该问题的技术冲突可描述为两个通用工程参数 [即生产率 (A) 与材料浪费 (B)] 之间的冲突。如加热溶液使生产率提高, 同时材料浪费增加。

为了将该问题转换为物理冲突, 选温度作为另一个参数 (C)。物理冲突可描述为溶液温度上升, 生产率提高, 材料浪费增加; 反之, 生产率降低, 材料浪费减少。溶液温度既应该高以提高生产率, 又应该低以减少材料消耗。

4. 技术冲突的解决原理

(1) 概述。

在技术创新的历史中, 人类已完成了很多产品设计, 一些设计人员或发明家已经积累了很多发明创造的经验。进入 21 世纪后, 技术创新已逐渐成为企业市场竞争的焦点。为指导技术创新, 一些研究人员开始总结前人发明创造的经验, 这种经验分为两类: 适用于本领域的经验和适用于不同领域的通用经验。

① 第一类经验主要由本领域的专家、研究人员总结, 或是与这些人员讨论并整理总结出来。这些经验对指导本领域的产品创新有一定的参考意义, 但对其他领域的创新意义不大。

② 第二类经验由研究人员对不同领域的已有创新成果进行分析、总结, 得到具有普遍意义的规律, 这些规律对指导不同领域的产品创新具有重要的参考价值。

TRIZ 理论的技术冲突解决原理属于第二类经验, 这些原理是在分析全世界大量专利的基础上提出的。通过对专利的分析, TRIZ 理论研究人员发现, 在以往不同领域的发明中用到的规则并不多, 对于不同时代、不同领域的发明, 这些规则被反复采用。每条规则并不限定于某个领域, 而是融合了物理、化学、几何学和各工程领域的原理, 适用于不同领域的发明创造。

(2) 40 个发明创造原理。

在对全世界专利进行分析研究的基础上, TRIZ 理论提出了 40 个解决发明创造的原理, 见表 9.2。实践证明, 这些原理对指导设计人员发明创造、创新有非常重要的作用。



表 9.2 40 个解决发明创造的原理

序号	原理名称	序号	原理名称	序号	原理名称	序号	原理名称
1	分割	11	预补偿	21	紧急行动	31	多孔材料
2	分离	12	等势性	22	变有害为有益	32	改变颜色
3	局部质量	13	反向	23	反馈	33	同质性
4	不对称	14	曲面化	24	中介物	34	抛弃与修复
5	合并	15	动态化	25	自服务	35	参数变化
6	多用性	16	未达到或超过的作用	26	复制	36	状态变化
7	嵌套	17	维数变化	27	低成本、不耐用的物体替代贵重、耐用的物体	37	热膨胀
8	质量补偿	18	振动	28	机械系统的替代	38	加速氧化
9	预加反作用	19	周期性作用	29	气动与液压结构	39	惰性环境
10	预操作	20	有效作用的连续性	30	柔性壳体或薄膜	40	复合材料

下面结合工程实例对各发明创造原理进行详细介绍。

① 分割原理如下。

- 将一个物体分成相互独立的部分。
- 将物体分成容易组装及拆卸的部分。
- 提高物体相互独立部分的程度。

【例 9.9】可拆卸铲斗的唇缘设计(图 9.6)。




图 9.6 可拆卸铲斗的唇缘

挖掘机铲斗的唇缘是由钢板制成的。只要其中一部分磨损或损坏,就必须更换整个唇缘,既费力又费时,而且挖掘机不得不停止工作,可使用分割原理来解决这个问题。将唇缘分割成单独的可分离的几部分,这样可以快速、方便地更换磨损或损坏的部分。

② 分离原理如下。

- 将一个物体中的“干扰”部分分离出来。
- 将物体中的关键部分挑选或分离出来。

如在飞机场中为了驱赶各种鸟,可以采用播放刺激鸟类声音的方法,这种特殊的声音使鸟飞离机场,将产生噪声的空气压缩机置于室外。

③ 局部质量原理如下。

- 将物体或环境的均匀结构变成不均匀结构。
- 使组成物体的不同部分完成不同的功能。
- 使组成物体的每部分都最大限度地发挥作用。

如带有橡皮铅笔；带有起钉器的榔头；有多种常用工具（如螺钉起子、尖刀、剪刀等）的瑞士军刀；集电话、上网、电视功能于一体的有线电视。

局部质量原理在机械产品进化的过程中表现得非常明显，如机器由零（部）件组成，每个零（部）件在机器中都应占据最能发挥作用的位置。如果某零（部）件未能最大限度地发挥作用，则应对其改进设计。

④ 不对称原理如下。

- 将物体形状由对称变为不对称。
- 如果物体是不对称的，提高其不对称的程度。

【例 9.10】考虑到外观美观，电动机和发电机的底座一般都设计成对称的形状。但是因为它们需要旋转，左右底座承受的载荷是不对称的。为减小机器的质量、节约材料，不翻转部件对应的底座可以设计得小一些，能支持实际所承受的载荷就可以了，如图 9.7 所示。




图 9.7 具有不对称结构的电动机

⑤ 合并原理如下。

- 在空间上将相似的物体连接在一起，使其完成并行的操作。
- 在时间上合并相似或相连的操作。

【例 9.11】在运输过程中，先用纸将玻璃片隔开，然后用纸片将其保护好放到一个木箱子里。即使有这些预防措施，也经常出现玻璃破损的情况。

为使玻璃不破损，可以将玻璃当作一个固体块运输，而不是让它们处于分离状态。每片玻璃上都涂抹一层油，然后将玻璃片粘在一起形成一个玻璃块（图 9.8），比起单片玻璃，玻璃块的强度要大很多。测试表明：即便将玻璃块从 2m 高的地方扔下，造成的损失也很小。而使用一般的运输方法会有一半多的玻璃受到不同程度的损伤。



图 9.8 易运输的玻璃块



⑥ 多用性原理如下。

使一个物体完成多项功能,可以减少原设计中完成这些功能物体的数量。如装有牙膏的牙刷柄;能用作婴儿车的儿童安全座椅;通过调节可以实现多种功能(坐、躺、支撑货物)的小型货车座位。

⑦ 嵌套原理如下。

- 将一个物体放到第二个物体中,将第二个物体放到第三个物体中,依此循环下去。
- 使一个物体穿过另一个物体的空腔。如收音机的伸缩式天线、伸缩式钓鱼竿、伸缩教鞭、带有铅芯的自动铅笔。

⑧ 质量补偿原理如下。

- 用另一个能产生提升力的物体补偿第一个物体的质量。
- 通过与环境相互作用产生空气动力或液体动力的方法补偿第一个物体的质量。如在圆木中注入发泡剂,使其更好地漂浮;用气球携带广告条幅。

【例 9.12】具有球形重物的速度调节器常被用来调节回转速度。

通过减小零件的尺寸(或零件质量)改进传统设计。例如,速度调节器上的球形重物可以改成机翼形(图 9.9),这样就会增大调节器的提升力。




图 9.9 具有机翼形重物的速度调节器

⑨ 预加反作用原理如下。

- 预先施加反作用。
- 如果一个物体处于或将处于受拉伸状态,则预先增大压力。

【例 9.13】用割草机修剪的草坪不是很平整,因为草有一定的硬度,而且割草机的刀片在工作时接触到即将修剪的草时,草向前倾斜,修剪的高度不同,所以修剪的草坪会参差不齐。

为得到平整的草坪,新设计的割草机有一个专用部件,可以在即将修剪的草上预加反作用力,使其向前倾斜。由于草具有一定的硬度,因此被释放后能产生足够的内部惯性力,使其反弹回来,这样割草机的刀片接触到的草就是直立的草,所有的草都是同一垂直高度上被修剪的,修剪的草坪就会很平整。改进后的割草机如图 9.10 所示。




图 9.10 改进后的割草机



【割草机】

⑩ 预操作原理如下。

- 在操作开始前，使物体局部或全部产生所需的变化。
- 预先对物体进行特殊安排，使其在时间上有准备，或已处于易操作的位置。

【例 9.14】 预着色（图 9.11）。代替手工用刷子对塑料件进行着色，其中一种方法是机械着色。




图 9.11 预着色

建议应用预操作原理与合并原理来改善着色过程。在分开铸模的孔洞中预先加染料套（甚至预先将染料注入塑料中）。普通的印刷油墨（具有成型胶片样的流动性）就可以这样应用，合模后注入塑料。零件的颜料之所以具有较好的黏附性，是因为颜料扩散到了内部。

⑪ 预补偿原理如下。

采用预先准备好的应急措施补偿物体较低的可靠性，如飞机上的降落伞、航天飞机的备用输氧装置等。

【例 9.15】 汽车安全气囊（图 9.12）。

如果碰撞发生在汽车前部，安全带可以保护驾驶人。然而，安全带对侧面碰撞不起作用，所以建议使用侧面安全气囊。紧缩的气囊放在座位的后面，侧面碰撞时，气囊因充气而膨胀，这样可以避免乘客受伤。

⑫ 等势性原理如下。

改变工作条件，使物体不需要被升起或降落，如与冲床工作台高度相同的工件输送带，将冲好的零件输送到另一个工位。

【例 9.16】 汽车旋转装置（图 9.13）。

要到汽车下面修理汽车，必须将汽车停放在敞开




图 9.12 汽车安全气囊



的隧道上或固定到液压平台上。而且在修理时,机修工必须在头顶上操作,这样很不方便,也很不安全。所以建议根据等势原理,将汽车固定在一个环形的旋转装置中,这样汽车就能够随意旋转甚至倒置,从而很好地改善了修理条件。




图 9.13 汽车旋转装置

⑬ 反向原理如下。

- 将一个问题中规定的操作改为相反的操作。
- 使物体中的运动部分静止,静止部分运动。
- 使一个物体的位置倒置。

如为了拆卸紧配合的两个零件,采用冷却内部零件的方法,而不采用加热外部零件的方法;机械加工中使工件旋转,而使刀具固定;为有效地训练运动员,可以使用健身器材中的跑步机;将一个部件或机器总成翻转,以便安装紧固件。

⑭ 曲面化原理如下。

- 将直线或平面部分用曲线或曲面代替,立方体用球体代替。
- 采用辊、球和螺旋。
- 用旋转运动代替直线运动,采用离心力。

【例 9.17】当土豆收割机的滚筒运动时,它的形状始终与地面保持一致性,如图 9.14 所示。




图 9.14 与地面保持一致的土豆收割机滚筒


滚筒可以成为一个旋转的双曲面体,这个双曲面由两个直立的盘子组成,用木棍通过圆周上的点连接起来。两个盘子可以相对旋转,通过机械轴可以将这两个盘子和收割机连接起来。当盘子相对旋转时,滚筒外部的轮廓就会随着地形的改变而改变。

⑮ 动态化原理如下。

- 使一个物体或其环境在操作的每个阶段自动调整,以达到优化性能的目的。

- b. 把一个物体划分为具有相互关系的元件，元件之间可以改变相对位置。
- c. 如果一个物体是静止的，使之变为运动的或可变的。

【例 9.18】螺旋角可变的螺杆输送机（图 9.15）。



【螺旋机构】

图 9.15 螺旋角可变的螺杆输送机

传送矿物或化学药品之类的松散材料时，一般用螺杆输送机。为更好地控制材料的传送速度和调节不同密度的材料，希望输送机螺杆的螺旋角是可调的，所以使用变参数原理和动态原理设计输送机。螺杆的表面用橡胶等弹性材料制成。两个螺旋弹簧控制螺旋的形状。弹簧可由旋转轴的伸长、压缩控制螺杆的螺旋角，从而控制松散材料的传送速度。

⑩ 未到达或超过的作用原理如下。

要想百分之百达到预期效果很难，而稍微未达到或稍微超过预期效果可大大简化问题。

如需要为缸筒外壁刷涂料时，可将缸筒浸泡在盛涂料的容器中，但取出缸筒后，其外壁粘有太多涂料，通过快速旋转可以甩掉多余的涂料。

⑪ 维数变化原理如下。

a. 将一维空间中运动或静止的物体变成二维空间中运动或静止的物体，将二维空间中运动或静止的物体变成三维空间中运动或静止的物体。

b. 多层排列物体代替单层排列物体。

c. 使物体倾斜或改变方向，如自卸车。

d. 使用给定表面的反面，如叠层集成电路。

【例 9.19】进入垂直面的矿车（图 9.16）。

当在矿井中需要对调空矿车和负载矿车时，增大隧道宽度并不是理想的方法。因为隧道宽度的增大会使隧道顶部的安全性降低。建议应用维数变化原理、动态原理和分离原理解决。可以通过垂直面来重新排列矿车，如图 9.16 所示，将空车抓到负载车的上面，负载车向前行进，在合适位置将空车放下。这样矿车队列变得更动态化，此过程中所有矿车就像一堆纸牌一样易操作，而且可以保障矿井工人的安全。




图 9.16 进入垂直面的矿车

⑬ 振动原理如下。

- 使物体处于振动状态，如电动雕刻刀具具有振动刀片、电动剃须刀。
- 如果存在振动，则增大其频率，甚至可以增大到超声。
- 使用共振频率，如利用超声共振消除胆结石或肾结石。
- 用电振动代替机械振动，如石英晶体振动驱动高精度表。
- 用超声波与电磁场耦合，如在高频炉中混合合金。

【例 9.20】产品计数装置（图 9.17）。




图 9.17 产品计数装置

流水线上的机械计数系统经过长时间使用就会磨损，同时由于灰尘的积累，光学装置的可靠性降低。建议用气流与产品间作用产生的声波计数，使产品沿着一个路径传送，到达终点后与气流接近。产品与气流作用产生声波，声波通过传声器转换为电信号，电信号可用来计数。

⑭ 周期性作用原理如下。

- 用周期性运动或脉动代替连续运动，如用鼓槌反复敲击某个物体。
- 改变周期性运动的频率，如通过调频传递信息。
- 在两个无脉动的运动之间增加脉动。

【例 9.21】控制切削振动（图 9.18）。

如何控制车床切削金属时的振动呢？建议应用机械振动原理和周期作用原理，按预先

确定的频率，短时间周期性地停止切削操作。切削数圈后，撤回刀具。切削圈数与车床的振动阻尼（刚度、转速和固有阻尼）及工件的材料有关。这种方法也可以防止切屑堆积在刀具边缘。




图 9.18 控制切削振动

② 有效作用的连续性原理如下。

- 不停顿地工作，物体的所有部件都应满负荷工作。
- 取消运动过程中的中间间歇，如针式打印机的双向打印。
- 用旋转运动代替往复运动。

【例 9.22】连续工作（图 9.19）。




图 9.19 连续工作

由于机器需要等待新毛坏进入工作面，因此流水线的生产效率受到限制。建议在加工毛坏时，让毛坏与装置一起运动。这项技术可用于回转机械中。由于减少了空转时间，旋转流水线的生产效率得到提高。

② 紧急行动原理如下。

以最快的速度完成有害的操作，如使修理牙齿的钻头高速旋转，以防止牙组织升温。

【例 9.23】高速切断管路（图 9.20）。

当用传统方法截断大直径薄壁管路时，管路变形与过渡挤压是个大问题，建议使用加速原理——刀具以极快的速度切削，使管路没有时间变形。




图 9.20 高速切断管路

② 变有害为有益原理如下。

- 利用有害因素，特别是对环境有害的因素，获得有益的结果。
- 与另一种有害因素结合，消除一种有害因素。
- 提高一种有害因素的程度，使其不再有害，如森林灭火时用逆火灭火，“以毒攻毒”。

【例 9.24】 不平坦的地基容易使建筑物倾斜，墙壁上产生危险压力，此时通常需要拆掉建筑物重建，这是一种很不经济的解决方案。

建议沿最大压力线将建筑物分成两部分，每部分根据实际压力进行加固。因有害因素的影响，可以很容易根据墙壁的裂纹判断出来受压区域，进而确定切割线(图 9.21)。




图 9.21 应用“变有害为有益”原理确定切割线

② 反馈原理如下。

- 引入反馈以改善过程或动作，如加工中心的自动检测装置、自动导航系统。
- 如果反馈已经存在，则改变反馈控制信号的大小或灵敏度。

【例 9.25】 轧钢机钢板厚度控制(图 9.22)。

控制被轧钢板的厚度，重要的是控制钢板温度。最终的厚度是温度和接近辊子的钢板厚度共同作用的结果。建议使用反馈控制输出厚度，将接近辊子的钢板的厚度与加热器

(电子枪)电子束的进给速度结合起来,电子束通过钢板被传感器监控。钢板越厚,接收到的辐射密度就越低。那么发信号降低电子束的进给速度以提高钢板的温度,这种反馈控制改善了输出厚度的精度。




图 9.22 轧钢钢板厚度控制

②④ 中介物原理如下。

- 使用中介物传送某个物体或某种中间过程,如机械传动中的惰轮。
- 将一个容易移动的物体与另一个物体暂时结合,如机械手抓取重物并将其移动到他处,用钳子、镊子代替人手。

②⑤ 自服务原理如下。

- 使一个物体通过附加功能产生自己服务于自己的功能。
- 利用废弃的材料、能量与物质,如钢厂余热发电装置。

【例 9.26】自服务挖掘机(图 9.23)。




图 9.23 自服务挖掘机

给挖掘机的铲斗提供气体润滑以减小土壤与铲斗的摩擦,也可以防止卸土时土壤附着在铲斗上。然而在发动机上安装压缩机会增加能量的消耗,建议应用自服务原理解决问题。作业时挖掘机悬臂的运动给铲斗提供空气,要通过在悬臂上安装一个双作用的气缸来实现。



②⑤ 复制原理如下。

- 用简单、低廉的复制品代替复杂、昂贵、易碎或不易操作的物体。
- 用光学复制或图像代替物体本身，可以放大或缩小图像。
- 如果已使用可见光复制，那么可用红外线或紫外线代替。

如通过虚拟现实技术可以研究未来的复杂系统；对模型进行试验代替对真实系统进行试验；观看一名教授的讲座录像可代替参加讲座；利用红外线成像可探测热源。

②⑥ 低成本、不耐用的物体代替贵重、耐用的物体原理如下。

用一些低成本物体代替昂贵物体，用一些不耐用物体代替耐用物体，如一次性纸杯、一次性餐具、一次性尿布、一次性拖鞋等。

②⑦ 机械系统的替代原理如下。

- 用视觉、听觉、嗅觉系统代替部分机械系统。
- 用电场、磁场及电磁场完成物体间的相互作用。
- 将固定场变为移动场，将静态场变为动态场，将随机场变为确定场。
- 应用铁磁粒子。

【例 9.27】磁场移去弹性外壳（图 9.24）。




图 9.24 磁场移去弹性外壳

从成形机的轴上移去弹性外壳使用的是机械装置控制的推动器。这种装置可靠性低，而且弹壳经常被刺穿。建议使用机械代替原理改善推动器的效率，用永磁铁作为推动器放在磁场中提供动力，反作用力由一个外部磁场（电磁铁）控制。

②⑧ 气动与液压结构原理如下。

物体的固体零（部）件可以用气动或液压部件代替，达到膨胀或减振的目的。

当发生交通事故时，由于惯性作用，驾驶人会受到强烈撞击，尽管安全带可以起到一定的防护作用，但远远不够。解决的方法之一是使用安全气囊，当汽车受到撞击时，它会迅速膨胀以保障驾驶人的安全。

③ 柔性壳体或薄膜原理如下。

- 用柔性壳体或薄膜代替传统结构。
- 用柔性壳体或薄膜将物体与环境隔离。

【例 9.28】 货舱内货物的移动是船体航行中的一种潜在危险。防止货物移动的一种方法是将其放在一个比较广阔的空间里，用带有弹性衬垫的材料密封好货物，然后抽出里面的空气，产生低压，这样衬垫的内表面就可以贴近货物，防止货物移动，如图 9.25 所示。




图 9.25 应用柔性壳体或薄膜原理防止货物移动

④ 多孔材料原理如下。

- 使物体多孔或通过插入、涂层等增加多孔元素，如在一个结构上钻孔以减轻质量。
- 如果物体已是多孔的，则用这些孔引入有用的物质或功能，如利用一种多孔材料吸收接头上的焊料。

为了实现更好的冷却效果，可在机器上的一些零（部）件内充满一种已经浸透冷却液的多孔材料，在机器工作过程中，冷却液蒸发可以使冷却均匀。

⑤ 改变颜色原理如下。

- 改变物体或环境的颜色，如在洗照片的暗房中采用安全的光线。
- 改变一个物体的透明度，或改变某个过程的可视性。
- 采用有颜色的添加物，使不易观察到的物体或过程被观察到。
- 如果已加入颜色添加剂，则采用发光的轨迹。

【例 9.29】 1903 年，德国北极探险队的一艘轮船不幸卡在冰面上不能移动，尽管距离流动海水只有 2km，船员们还是不能打破冰面，甚至使用炸药也不能解决问题。最后使用炉灰解决了这个难题，船员们把炉灰撒在冰面上，黑色的炉灰吸收极地日光的能量，沿着冰面融化出一条水路，从而使轮船得以顺利航行，如图 9.26 所示。



图 9.26 使用黑色炉灰吸收的能量融化冰面



③ 同质性原理如下。

采用相同或相似的物体制造与某物体相互作用的物体,如用金刚石切割钻石。

如存放在一般容器里的高纯度铜很容易被污染,进而影响固有属性。为避免出现这种情况,可以将高纯度铜储存在用同质材料制成的容器里。

④ 抛弃与修复原理如下。

a. 当一个物体完成了自身功能或变得无用时,抛弃或修复该物体中的一个物体,如可溶解胶囊、可降解餐具。

b. 立即修复一个物体中损耗的部分,如割草机的自刃磨刀具。

【例 9.30】某些零(部)件的内部流道非常复杂,有很多复杂的凹槽,而这些凹槽很难加工。

解决的方法:先把电线弯成所需形状,然后紧贴在板面上以形成这些凹槽,最后在各条电线之间的空余地方添加熔融的金属或环氧树脂。当添加物变硬后,利用化学腐蚀的方法清除其余的电线,就形成了所需要的复杂的内部凹槽,如图 9.27 所示。



图 9.27 利用“抛弃与修复”原理形成复杂凹槽

⑤ 参数变化原理如下。

a. 改变物体的物理状态,即让物体在气态、液态、固态之间变化。

b. 改变物体的浓度和黏度,如液态香皂的黏度高于固态香皂的黏度,并且使用更方便。

c. 改变物体的柔性,如用三级可调减振器代替汽车中的不可调减振器。

d. 改变温度,如使金属的温度升高到居里点以上,金属由铁磁体变为顺磁体。

【例 9.31】将颗粒材料和液体混合,可以实现材料按颗粒大小逐渐分层。颗粒不同的材料与液体混合后,颗粒材料逐渐沉淀,大颗粒会逐渐沉到底端,依次是比较小的颗粒。尽管如此,人们仍然很难移走材料层,因为即使轻微的动作也会引起不同颗粒的材料再次混合。但如果将已经分开的材料冻结,即可很容易地分开颗粒层,如图 9.28 所示。





图 9.28 利用冻结的方法移走分离层

⑤ 状态变化原理如下。

在物质状态变化过程中实现某种效应，如利用水结冰时体积膨胀的原理。

【例 9.32】水冻结时体积膨胀，但是产生的压力有限。已设计的冰压设备可以解决这个问题。该设备包括三个形状相同、尺寸不同的锥形瓶，每次只冻结一个锥形瓶。第一个瓶子里的冻结水通过一个小孔在其余两个瓶子里产生很大的压力；然后第二个瓶子里的冻结水会在第三个瓶子里产生很大的压力；最终第三个瓶子里的冻结水会产生很大的压力。这种压力可以被用在钢板冲床上。整个冰压设备（不包括冷藏库）的质量只有几千克，同时方便携带。利用状态变化原理实现增压的过程如图 9.29 所示。



【涡轮增压】

图 9.29 利用状态变化原理实现增压的过程

⑥ 热膨胀原理如下。

a. 利用材料的热膨胀或热收缩性质，如在装配过盈配合的两个零件时，将内部零件冷却、外部零件加热，之后装配在一起并置于常温中。

b. 使用具有不同热膨胀系数的材料，如双金属片传感器等。

为控制温室天窗的闭合，在天窗上连接了双金属板。当温度改变时，双金属板就会相应地弯曲，以控制天窗的闭合。

⑦ 加速氧化原理如下。

使氧化从一个级别转变到另一个级别，如从环境气体到充满氧气，从充满氧气到纯氧气，从纯氧气到离子态氧。

【例 9.33】当用乙炔切割钢板时，在气体压力下，熔化的金属会带着火星飞溅出来。

解决的方法：可以在乙炔气流周围环绕一层纯氧气，当切割中心的火焰温度达到 1500℃ 时，飞溅出来的金属熔物就会在纯氧气层里发生燃烧而不会带着火星飞溅出来，如图 9.30 所示。




图 9.30 利用纯氧消除火星



③ 惰性环境原理如下。

- 用惰性环境代替通常环境，如为防止白炽灯灯丝失效，将其置于氩气中。
- 使一个过程在真空中发生。

【例 9.34】清洁过滤器（图 9.31）。

在冶金生产中，往往用从熔炉气体中分离出的一氧化碳在燃烧室中燃烧来加热水和金属。在给燃烧室供气之前，应先过滤掉灰尘。如果过滤器被阻塞，就应该使用压缩空气清除灰尘。然而，这样形成的一氧化碳和空气的混合物容易发生爆炸。建议使用惰性气体代替空气，如将氮气通过过滤器以保证过滤器的清洁和工作过程的安全。




图 9.31 清洁过滤器

④ 复合材料原理如下。

将材质单一的材料改为复合材料，如玻璃纤维与木材相比较轻，所以在形成不同形状时更容易控制。

【例 9.35】一般使用轻且薄的材料制造防火服。然而，轻薄材料的隔热性能一般比较低。

聚乙烯纤维层是由弹性体或弹性材料组成的，这些材料可以在外界温度升高的同时逐渐膨胀，这样就可以有效地起到隔热的作用，是制作防火服的合适材料之一。复合材料制造的防火服如图 9.32 所示。




图 9.32 复合材料制造的防火服

上述这些原理都是通用发明创造原理，未针对具体领域，其表达方法是描述可能解的概念。如建议采用柔性方法，问题的解是在某种程度上改变已有系统的柔性或适应性，设计

人员应根据建议提出已有系统的改进方案，这样才有助于迅速解决问题。还有一些原理范围很宽，应用面很广，既可应用于工程，又可用于管理、广告和市场等领域。

9.2.4 冲突矩阵

1. 冲突矩阵的组成

在设计过程中，如何选用发明原理产生新概念是一个具有现实意义的问题。通过多年的研究、分析和比较，G. S. Altshuller 提出了冲突矩阵。该矩阵将描述技术冲突的 39 个通用工程参数与 40 个解决发明创造的原理建立了对应关系，很好地解决了设计过程中选择发明原理的难题。

冲突矩阵是一个 40 行 40 列的矩阵。其中第一行或第一列为按顺序排列的 39 个描述冲突的通用工程参数序号。除了第一行与第一列外，其余的 39 行和 39 列形成一个矩阵，矩阵元素中或空、或有几个数字，这些数字表示 40 个解决发明创造的原理中推荐采用原理的序号。矩阵中的列代表的工程参数是希望改善的一方，行代表的工程参数为冲突中可能引起恶化的一方。冲突矩阵简图如图 9.33 所示。

恶化的技术特性 \ 希望改善的技术特性	1 运动物体质量	2 静止物体质量	3 运动物体尺寸	4 静止物体尺寸	5 运动物体面积	22 能量的浪费	30 作用于物体的坏因素	39 生产性
1 运动物体质量			15, 8 29, 34		29, 17 38, 34	6, 12 34, 19	22, 21 18, 27	35, 3 24, 37
2 静止物体质量				10, 1 29, 35		18, 19 28, 15	2, 19 22, 7	1, 28 15, 35
3 运动物体尺寸	8, 15 29, 34				15, 17 4	7 35, 9	1, 15 17, 24	14, 4 28, 29
4 静止物体尺寸		35, 28 40, 29				6, 28	1, 18	30, 14 7, 26
5 运动物体面积	2, 17 29, 4		14, 15 18, 4			15, 17 30, 26	22, 23 28, 1	10, 26 34, 2
33 操作性	25, 2 15, 13	6, 13 1, 25	1, 17 13, 12		1, 17 13, 16	2 19, 13	2, 25 28, 39	15, 1 28
39 生产性	35, 26 24, 37	28, 27 15, 3	18, 4 28, 38	30, 7 14, 26	10, 26 34, 31	28, 10 29, 5	22, 35 13, 24	

图 9.33 冲突矩阵简图

注：希望改善的技术特性和恶化的技术性的项目均有相同的 39 项，具体项目见下面说明。

- 1—运动物理质量；2—静止物理质量；3—运动物理尺寸；4—静止物理尺寸；5—运动物理面积；6—静止物理面积；7—运动物理体积；8—静止物理体积；9—速度；10—力；11—拉伸力、压力；12—形状；13—物体的稳定性；14—强度；15—运动物体的耐久性；16—静止物体的耐久性；17—温度；18—亮度；19—运动物体的能量；20—静止物体的能量；21—动力；22—能量；23—物质的浪费；24—信息的浪费；25—时间的浪费；26—物质的量；27—可靠性；28—测定精度；29—制造精度；30—作用于物体的坏因素；31—副作用；32—制造性；33—操作性；34—修正性；35—适应性；36—装置的复杂程度；37—控制的复杂程度；38—自动化水平；39—生产性



应用冲突矩阵的过程：首先在 39 个通用工程参数中，确定使产品某个方面质量提高及降低（恶化）的工程参数 A 和 B 的序号；然后由参数 A 和 B 的序号从第一列及第一行中选取对应的序号；最后在两序号对应行与列的交叉处确定一特定矩阵元素，该元素给出的数字为推荐解决冲突可采用的发明原理序号。如希望质量提高与降低的工程参数序号分别为 No. 5 及 No. 3，在矩阵中，第 5 行与第 3 列交叉处对应的矩阵元素如图 9.33 所示，该矩阵元素中的数字 14、15、18、4 为推荐的发明原理序号，应用这 4 个或 4 个中的某几个就可以解决由工程参数序号 No. 5 和 No. 3 产生的冲突了。

2. 利用冲突矩阵实现创新

TRIZ 的冲突理论似乎是产品创新的“灵丹妙药”。实际上，应用该理论之前的前处理与应用后的后处理仍然是关键。

当针对具体问题确认了一个技术冲突后，要用该问题所处的技术领域中的特定术语来描述该冲突。然后将冲突的描述翻译成一般术语，从而选择通用工程参数。由通用工程参数在冲突矩阵中选择可用的解决原理。一旦选定某一个或某几个发明创造原理，必须根据特定的问题将发明创造原理转换并产生一个特定的解。对于复杂的问题，一条原理是不够的，原理的作用是使原系统向着改进的方向发展。在改进过程中，对问题的深入思考、创造性和经验都是必需的。

应用技术冲突解决问题的步骤如下。

- (1) 定义待设计系统的名称。
- (2) 确定待设计系统的主要功能。
- (3) 列出待设计系统的关键子系统、各种辅助功能。
- (4) 描述待设计系统的操作。
- (5) 确定待设计系统应改善的特性、应该消除的特性。
- (6) 将涉及的参数按通用的 39 个通用工程参数重新描述。
- (7) 描述技术冲突：改善某一工程参数将导致哪些参数恶化。
- (8) 对技术冲突进行另一种描述：降低参数恶化的程度，则要改善的参数将被削弱，或另一个恶化参数将被加强。
- (9) 在冲突矩阵中，由冲突双方确定相应的矩阵元素。
- (10) 由上述元素确定可用的发明原理。
- (11) 将确定的原理应用于设计者的问题中。
- (12) 找到、评价并完善概念设计及后续的设计。

通常选定的发明原理不止一个，这说明前人已用这几个原理解决了一些特定的技术冲突。这些原理仅仅表明解的可能方向，即应用这些原理过滤掉了很多不太可能的解的方向，尽可能将选定的每条原理都用到待设计过程中去，不要拒绝采用推荐的原理。假如所有可能的解都不满足要求，则对冲突重新定义并求解。

【例 9.36】 呆扳手的创新设计。呆扳手在外力的作用下拧紧或松开一个六角螺栓或螺母。螺栓或螺母的受力集中到两条棱边，容易产生变形，使螺栓或螺母的拧紧或松开困难。呆扳手的受力情况如图 9.34 所示。

呆扳手已有多年的生产及应用历史，在产品进化曲线上应该处于成熟期或退出期，但很

少有人考虑传统产品设计中的不足并改进设计。按照 TRIZ 理论,对于处于成熟期或退出期的改进设计,必须发现并解决深层次的冲突,提出更合理的设计概念。目前的呆扳手容易损坏螺栓或螺母的棱边,新的设计必须克服原设计的缺点。下面应用冲突矩阵解决该问题。

从 39 个通用工程参数中选择能代表技术冲突的一对特性参数。

(1) 质量提高的参数:物体产生的有害因素 (No. 31),减少对螺栓或螺母棱边的磨损。

(2) 带来负面影响的参数:制造精度 (No. 29),改进设计可能使制造困难。

将通用工程参数 No. 31 和 No. 29 代入冲突矩阵,可以得到 4 个推荐的发明原理,分别为 No. 4 不对称、No. 17 维数变化、No. 34 抛弃与修复和 No. 26 复制。

深入分析 No. 17 和 No. 4 两个发明原理发现:如果呆扳手工作面的一些点能与螺栓或螺母的侧面接触,而不是与棱边接触,即可解决问题。美国设计人员正是基于这两个原理设计出图 9.35 所示的新型呆扳手。




图 9.34 呆扳手的受力情况




图 9.35 新型呆扳手

【例 9.37】振动筛是选矿、化工原料分选、粮食分选及垃圾分选的主要设备。筛网损坏是设备报废的原因之一,筛分垃圾的振动筛更是如此。分析其原因,分别确定对设备有利和有害的环节,并寻求解决问题的方法。

经分析,筛网面积大、筛分效率高是有利的一个方面,但由此筛网接触物料的面积增大,物料对筛网的伤害也就增大。

用抽象的技术描述分析的结果,有利的因素是通用工程参数 No. 5,即“运动物理面积”;有害的因素则是通用工程参数 No. 30“作用于物体的坏因素”。根据冲突解决原理矩阵,可确定原理解为 22、1、33、28。

其中第 1 个发明原理是“分割”,根据该原理,设计时可考虑将筛网制成小块状,再连接成一体,局部损坏,局部更换。第 33 个发明原理是“同质性”,即采用相似或相同的物质制造与某物体相互作用的物体。分析该原理,认为用于筛分垃圾的振动筛筛网易损的主要原因是物料具有黏湿性与腐蚀性。参考发明原理,采用同质性材料制作筛网,如耐腐蚀的聚氨酯。这样改进后,取得了很好的应用效果。

9.3 利用技术进化模式实现创新

9.3.1 概述

人类需求的质量、数量及对产品实现形式的不断变化,迫使企业不得不根据需求的变



化及实现的可能,增加产品的辅助功能、改变产品的实现形式。快速、有效地开发新产品是企业竞争中取胜的重要“武器”,因此产品处于进化之中。企业在新产品的开发决策过程中,要预测当前产品的技术水平及新一代产品可能的进化方向。TRIZ 理论中的技术系统进化理论为此提供了强有力的技术预测工具。

G. S. Altshuller 通过研究发现了技术系统的进化规律、模式和路线,同时发现在一个工程领域总结出的进化模式及进化路线可以在另一个工程领域得以实现,即技术进化模式与进化路线具有可传递性。该理论不仅能预测技术的发展,而且能展现预测结果实现产品的可能状态,对产品创新具有指导作用。

技术进化的过程不是随机的。研究表明:技术的性能随时间变化的规律呈现出 S 形曲线,但进化过程是靠设计者推动的,如果没有设计者引进新的技术,产品将停留在当前的水平上,设计人员的不断努力是推动产品的核心技术从低级到高级进化的根本动力。应对用核心技术生产的产品的子系统或部件进行改进,以提高其性能。图 9.36 所示分别为 S 曲线和分段 S 曲线,可以看出两条 S 曲线明显趋近于一条直线,该直线是由技术的自然属性决定的性能极限。图中横坐标为时间,即依据一项核心技术推出的一系列产品的时间;纵坐标为产品的性能参数,其值不能超过自然限制。沿横坐标可以将产品或技术分为新发明、技术改进和技术成熟三个阶段或婴儿期、成长期、成熟期和退出期四个阶段。




图 9.36 S 曲线

(1) 在新发明阶段,一项新的、物理的、化学的、生物的发现被设计人员转变为产品。不同的设计人员对同一原理的实现是不同的,已设计出的产品还要被不断地完善。因此,随着时间的推移,产品的性能会不断提高。

(2) 在上一阶段结束时,很多企业已经认识到,由于该发现的产品有很好的市场潜力,应该大力开发,因此投入更多人力、物力和财力用于新产品的开发,新产品的性能参数会快速增长,这就是技术改进阶段。

(3) 随着产品进入技术成熟阶段,新产品性能参数稍有增长,继续投入,进一步完善已有技术所产生的效益减少,企业应研究新的核心技术,以在适当的时间替代已有产品的核心技术。

分段 S 曲线上的拐点对企业决策具有指导意义。第一个拐点之后,企业应从原理实现的研究转入商品化开发,否则该企业会被恰当转入商品化开发的企业甩在身后。当出现第二个拐点后,产品已经进入技术成熟期,企业因生产该类产品获取了丰厚的利润,同时要

继续研究优于该产品核心技术的更高一级的核心技术，以便将来在适当的时机转入下一轮竞争。

一代产品的发明要依据某项核心技术，然后不断完善该技术，使其逐渐成熟。在这期间，企业要有大量的投入，但如果技术已经成熟，那么推进技术更加成熟的投入不会取得明显的收益。此时，企业应转而研究替代技术或新的核心技术。

9.3.2 技术系统进化定律

通过分析大量专利，G. S. Altshuller 发现产品通过不同的技术路线向理想解方向进化，并提出了以下 8 条产品进化定律。

定律 1：组成系统的完整性定律。一个完整的系统必须由四部分组成，即能源装置、执行机构、传动部件和控制装置。能源装置为整个系统提供能源；执行机构具体完成系统的功能；传动部件将能源装置中的能量传递到执行机构；控制装置对其他三个部分进行控制，以协调其工作。

定律 2：能量传递定律。技术系统的能量从能源装置到执行机构的传递效率逐渐提高。选择能量传递形式是发明创造的核心。

定律 3：交变运动和谐性定律。技术系统向着交变运动与零（部）件自然频率和谐的方向进化。

定律 4：提高理想化水平定律。技术系统向提高其理想化水平的方向进化。

定律 5：零（部）件的不均衡发展定律。虽然系统作为一个整体在不断改进，但零（部）件的改进是单独进行的，不是同步进行的。

定律 6：向超系统传递的定律。当一个系统自身发展到极限时，会向变成一个超系统的子系统方向进化。通过这种进化，原系统升级到更高水平。

定律 7：由宏观向微观的传递定律。产品所占空间向较小的方向进化。在电子学领域，先应用真空管，然后应用电子管，最后应用大规模集成电路。

定律 8：提高物质-场的完整性定律。对于存在不完整物质-场的系统，向提高其完整性方向进化。物质-场中的场从机械能或热能向电子或电磁的方向进化。

9.3.3 技术系统进化模式

1. 概述

多种历史数据分析表明：技术进化过程有其自身的规律与模式，是可以预测的。与西方传统预测理论的不同之处在于，TRIZ 理论研究人员通过对世界专利库的分析，发现并确认了技术从结构上的进化模式与进化路线。这些模式能引导设计人员尽快发现新的核心技术。充分理解图 9.37 所示的 11 种技术系统进化模式，将使今天设计明天的产品变为可能。




图 9.37 11 种技术系统进化模式

2. 各种技术系统进化模式分析

进化模式 1: 技术系统的生命周期。

技术系统的生命周期包括婴儿期、成长期、成熟期、退出期。这种进化模式是最常见的进化模式,因为它从一个宏观层次上描述了所有系统的进化。其中最常用的是 S 曲线,用来描述系统性能随时间的变化。对于许多应用实例而言, S 曲线都有一个周期性的生命。考虑到原有技术系统与新技术系统的交替,可用六个阶段描述:孕育期、出生期、幼年期、成长期、成熟期、退出期。所谓孕育期就是以产生一个系统概念为起点,以该概念已经足够成熟(外界条件已经具备)并可以向世人公布为终点的时间段,也就是说系统还没有出现,但是重要条件已经出现。出生期标志着这种系统概念已经有了清晰明确的定义,而且实现了某些功能。如果没有进一步的研究,这种初步的构想就不会有更进一步的发展,不会成为一个“成熟”的技术系统。理论上认为并行设计可以有效地减少发展所需的时间。最长的时间间隔就是产生系统概念与将系统概念转化为实际工程之间的时间段。研究组织可以花费 15 年或者 20 年(孕育期)的时间去研究一个系统概念,直到真正的发展研究开始为止。一旦面向发展的研究开始,就会用到 S 曲线。

进化模式 2: 提高系统的理想化水平。

每种系统完成的功能在产生有用效应的同时,都不可避免地会产生有害效应。系统改进的大致方向就是提高系统的理想化水平,可以通过改进系统来增加系统的有用功能、减少系统的有害功能。

$$\text{理想化(度)} = \frac{\text{所有有用效应}}{\text{所有有害效应}}$$

人们总在努力提高系统的理想化水平,如同人们总要创造和选择具有创新性的解决方案。理想等式说明应该正确识别每个设计中的有用效应和有害效应。确定比值有一定的局限性,如很难量化人类为环境污染付出的代价及环境污染对生命造成的损害。同理,多功能性和有用性之间的比值也是很难测量的。

【例 9.38】熨斗对健忘的人来说是一件危险的物品。人们经常由于各种原因忘记将熨

斗从衣物上拿开，衣物上就会留下一个大洞。在这种情况下，如果熨斗能自己立起来该多好。于是出现了“不倒翁熨斗”，将熨斗的背部制成球形，并把熨斗的重心移至该处，经过改进后的熨斗在放开手后就能够自动直立起来。提高系统理想化水平的7种方法如图9.38所示。




图 9.38 提高系统理想化水平的 7 种方法

进化模式 3：系统元件的不均衡发展。

系统元件的不均衡发展导致冲突的出现。系统的每个组成元件和每个子系统都有自身的 S 曲线。一般不同的系统元件/子系统都是沿着自身的进化模式演变的。同理，不同的系统元件达到自身固有的自然极限所需的次数是不同的。首先达到自然极限的元件“抑制”了整个系统的发展，将成为设计中最薄弱的环节。一个不发达的部件也是设计中最薄弱的环节之一。在改进这些处于薄弱环节的元件之前，改进整个系统也将受到限制。技术系统进化中常见的错误是非薄弱环节，引起了设计人员的特别关注。如在飞机的发展过程中，人们总是把注意力集中在改进发动机上，试图开发出更好的发动机，但对飞机影响最大的是其空气动力学系统，因此设计人员把注意力集中在改进发动机上对飞机性能的影响不大。

进化模式 4：提高系统的动态性和可控性。

在系统的进化过程中，技术系统总是通过提高动态性和可控性而得以不断地进化。也就是说，系统会提高本身的灵活性和可控性以适应不断变化的环境和满足多重需求。

提高系统动态性和可控性的难点是如何找到问题的突破口。在最初的链条驱动自行车（单速）上，链条从脚踏链轮传到后面的飞轮。链轮传动比的增大表明了自行车进化路线是从静态到动态、从固定的到流动的或者从自由度为零到自由度无限大。如果能正确理解目前产品在进化路线上所处的位置，那么顺应顾客的需要，沿着进化路线进一步发展，就可以正确地指引未来的发展方向。因此通过调整后链轮的内部传动比就可以实现自行车的 3 级变速。5 级变速自行车的前部有 1 个齿轮，后边有 5 个嵌套式齿轮。一根绳缆脱轨器可以实现后边 5 个齿轮之间的位置变换。可以预测，脱轨器也可以安装在前轮。将更多的齿轮安装在前轮和后轮（如前轮有 3 个齿轮，后轮有 6 个齿轮）就初步建立了 18 级变速自行车的大体框架。以后的自行车将可实现齿轮之间的自动切换，而且能实现更大的传动比。理想的设计是实现无穷传动比，可以连续地变换，以适应任何一种地形。



在设计过程中,静态系统逐渐向机械层次上的柔性系统进化,最终成为微观层次上的柔性系统。

图 9.39 所示的 5 种方法可以帮助人们快速、有效地提高系统的动态性。




图 9.39 提高系统动态性的 5 种方法

图 9.40 所示的 10 种方法可以帮助人们更有效地提高系统的可控性。




图 9.40 提高系统可控性的 10 种方法

进化模式 5: 技术系统集成化, 进而简化。

通过集成以增加系统的功能, 然后逐渐简化系统。技术系统总是首先趋向于结构复杂化(增加系统元件的数量、提高系统功能的特性), 然后逐渐精简(可以用一个结构稍微简单的系统实现相同甚至更好的功能), 这样把一个系统转换为双系统或多系统就可以实现。

例如, 组合音响将 AM/FM 收音机、录音机、VCD 机和扬声器等集成为一个多系统, 用户可以根据需要选择相应的功能。

如果设计人员能熟练掌握建立双系统、多系统的方法, 将会实现很多创新设计。建立一个双系统可以用图 9.41 所示的 10 种方法。图 9.42 为建立一个多系统的 4 种方法。




图 9.41 建立一个双系统的 10 种方法



图 9.42 建立一个多系统的 4 种方法

进化模式 6：系统元件匹配与不匹配交替出现。

这种进化模式可以被称为行军冲突。通过应用前面提到的分离原理就可以解决这种冲突。在行军过程中，和谐一致的步伐会产生强烈的振动效应。不幸的是，这种强烈的振动效应可毁坏一座桥。因此过桥时，一般让每个人以自己的脚步和速度前进，这样就可以避免产生振动。

设计一个不对称的系统可提高系统的功能。

具有 6 个切削刃的切削工具，如果其切削刃的角度并不是精确的 60° ，如分别是 60.5° 、 59° 、 61° 、 62° 、 58° 、 59.5° ，那么会产生 6 种不同的频率，可以避免振动。

在这种进化模式中，为改善系统功能、消除系统负面效应，系统元件可以匹配，也可以不匹配。

【例 9.39】早期的汽车采用板簧吸收振动，这种结构是从当时的马车上借用的。随着汽车的进化，板簧已经与汽车的其他部件不匹配，于是研制出了汽车的专用减振器。

进化模式 7：系统由宏观向微观进化。

技术系统总是趋向于从宏观向微观进化。在这个演变过程中，可以用不同类型的场获得更好的系统功能，实现更好的系统控制。系统从宏观向微观进化的 7 个阶段如图 9.43 所示。

【例 9.40】烹饪用灶具的进化过程可以用以下 4 个阶段描述。

- ① 浇注而成的大铁炉子，以木材为燃料。
- ② 较小的炉子和烤箱，以天然气为燃料。



图 9.43 系统从宏观向微观进化的 7 个阶段

③ 电热炉和烤箱，以电为能源。

④ 微波炉，以电为能源。

进化模式 8：提高系统自动化程度，减少人的介入。

人们之所以要不断地改进系统，目的就是使系统代替人完成单调乏味的工作，而人可以完成更多的有创造性的脑力工作。

【例 9.41】一百多年前，洗衣服是一项纯粹的体力活，要同时用到洗衣盆和搓衣板。最初的洗衣机可以减少所需的体力，但是操作时间长。全自动洗衣机不仅减少了操作所需的时间，还减少了操作所需的体力。

进化模式 9：技术系统分割以实现改进。

在进化过程中，技术系统总是通过各种形式的分割来实现改进。一个已分割的系统有更强的可调性、灵活性和有效性。分割可以在元件之间建立新的关系，因此新的系统资源可以得到改进。图 9.44 中的 4 种方法可以帮助人们快速实现更有效的系统分割。




图 9.44 系统分割的 4 种方法

进化模式 10：系统进化从改善物质的结构入手。

在进化过程中，技术系统总是通过材料（物质）结构的发展得以改进。结果结构变得更加不均匀，以与不均匀的力、能量、物流等一致。图 9.45 中的 4 种方法可以帮助人们更有效地改善物质结构。




图 9.45 改善物质结构的 4 种方法

进化模式 11: 技术系统趋于一般化。

在进化过程中, 技术系统总是趋向于具备更强的通用性和多功能性, 以提供便利和满足多种需求。这种进化模式已经被“提高系统动态性”完善, 因为更强的普遍性需要更强的灵活性和可调整性。图 9.46 所示的 4 种方法可以帮助人们以更有效的方法提高元件通用性。




图 9.46 提高元件通用性的 4 种方法

不同的产品进化模式引发不同的进化路线, 进化路线指出了产品结构进化的状态序列, 其实质是产品如何从一种核心技术转移到另一种核心技术。用新、旧核心技术开发的基本功能相同, 但是新技术的性能极限提高或成本降低。基于当前产品核心技术所处的状态, 按照进化路线, 通过设计, 可使其移动到新的状态。核心技术通过产品的特定结构实现, 产品进化过程实际上就是产品结构的进化过程。因此, TRIZ 理论中的技术进化理论是预测产品结构进化的理论。

应用进化模式与进化路线的过程: 根据已有产品的结构特点选择一种或多种进化模式, 然后从每种模式中选择一种或多种进化路线, 再从进化路线中确定新的核心技术、可能的结构状态。

9.3.4 技术进化理论的应用

TRIZ 理论中的技术进化理论的主要成果有 S 曲线、产品进化定律及产品进化模式。这些关于产品进化的知识具有定性技术预测、产生新技术、市场创新三个方面的应用。

1. 定性技术预测

S 曲线、产品进化定律及产品进化模式可对当前产品提出如下预测。

- (1) 指出需要改进的子系统。
- (2) 避免大量投入处于成熟期或退出期的产品, 进行改进设计。
- (3) 指出技术发展的可能方向。

(4) 应尽快为处于婴儿期与成长期的产品申请专利以保护产权, 使企业在今后的市场竞争中处于最有利的位置。

上述 4 条预测将为企业设计、管理、研发等部门及企业领导决策提供重要的理论依据。



2. 产生新技术

产品的基本功能在产品进化的过程中基本不变,但其实现形式及辅助功能一直发生变化。因此,按照技术进化理论分析当前产品的结果可用于分析功能实现,以找出更合理的功能实现结构。其分析步骤如下。

(1) 评价每个子系统的功能实现,如果有更合理的实现形式,则取代当前不合理的子系统。

(2) 评价新引入子系统的效率。

(3) 评价物质、信息、能量流,如果需要,则选择更合理的流动顺序。

(4) 对成本或运行费用高的子系统及人工完成的功能进行评价及功能分离,确定是否用成本低的系统代替。

(5) 评价用高一级的相似系统、反系统等代替步骤(4)中评价的已有子系统的可能性。

(6) 分离出能由一个子系统完成的一系列功能。

(7) 评价完成多于一个功能的子系统。

(8) 将步骤(4)分离出的功能集成到一个子系统中。

上述分析过程将协助设计人员完成选定技术或子系统的直接进化。

3. 市场创新

质量功能布置(Quality Function Deployment, QFD)是市场研究的有力手段之一。目前,用户的需求主要通过用户调查法获得。负责市场调研的人员一般不知道正在被调研的技术的未来发展细节。因此,QFD的输入(即市场调研的结果)往往是主观的、不完善的,甚至是过时的。

TRIZ理论中的产品进化定律与进化模式是由专利信息及技术发展的历史得出的,具有客观及不同领域通用的特点。一种合理的观点是用户从可能的进化趋势中选择最有希望的进化路线,之后经过市场调研人员及设计人员等的加工转变为QFD的输入。

9.4 计算机辅助创新设计软件

9.4.1 概述

目前以TRIZ理论为基础开发的**计算机辅助创新设计软件**(Computer Aided Innovation, CAI)按功能、结构复杂程度和用途的不同有数十种之多,软件所用的开发语言以英文为主,也有俄文、中文等,主要软件有美国Invention Machine公司的TechOptimizer和Ideation International公司的Innovation Workbench(IWB)等,它们是产品开发中解决技术难题、实现创新设计的有效工具,应用于国外很多企业及研究机构。其中TechOptimizer由6个功能模块组成:①问题分析定义模块;②整理模块;③特征转换模块;④工程学原理

知识库；⑤创新原理模块；⑥系统改进与预测模块。

问题分析定义模块的主要目的是功能分解和产品分析，然后说明可以提高产品性能的途径。整理模块和特征转换模块用来完善产品分析模块，主要方法是在保证产品的有用功能不受影响的前提下，通过去除产品的一些部件和特征来改进或消除产品的有害功能。特征转换模块将一个部件或特征的功能转移到需要改进的构件或特征上。工程学原理模块存储了大量物理、化学等学科的原理，并配有图文并茂的说明和成功利用该原理解决问题的专利，可以通过功能检索得到。创新原理模块即前述 40 个解决发明创造的原理，用来解决各种技术矛盾问题。系统改进与预测模块首先利用物质-场分析方法建立问题的模型，根据预测树可以改变模型中作用的方式、强度等，为问题的改进提供探索的方向，同时可以预测技术系统的发展方向，为产品创新提供正确导向。由于 TechOptimizer 中的产品改进过程由非常丰富的知识库支持，因此解决产品的技术问题和进行创新比用传统的方法更有效，可以帮助使用者快速找到完成所需功能的方法。与 TechOptimizer 紧密结合的软件是 Knowledgist，主要用于获取知识，应用人工智能的最新成果（即强大的语义处理技术）代替人以极高的效率在浩瀚的信息海洋中查询相关信息，并对其进行提炼、概括和总结，建立针对某个专题的知识库，为产品创新设计提供极有价值的最新信息。应用 Knowledgist 可以加快获取知识的速度、缩短科研时间、提高效率，使得企业在获取最新资讯方面具有竞争优势，并能最先发现新的市场需求，快速开发和研制未来市场急需的新产品。

CAI 软件已经有 20 多年的历史，其发展经历了以下两个阶段。

(1) 1992—2000 年。TRIZ 理论与 IT 结合，形成了早期的 CAI 软件，同时出现本体论并取得一定的研究成果。该时期的使用者为接受一定层次 TRIZ 理论训练的工程技术人员。

(2) 2000 年至今。TRIZ 理论与本体论结合，形成了更先进的 CAI 理论基础。同时，在易用性上有很大的改进，任何接受过高等教育的工程技术人员都可使用 CAI 工具。

现代 CAI 技术具有重大意义和深远影响，过去只有专家、学者才能使用的高深技术、需要熟知创新理论才能学好的传统 CAI 软件，变成了易学好用的计算机辅助创新平台和创新能力拓展平台，使得人们无须熟知创新理论，只要受过高等教育和工程训练，就能在平台上学习创新知识，直至创造发明。

9.4.2 创新能力拓展平台 CBT/NOVA

CBT/NOVA (Computer Based Training for Innovation) 是亿维讯公司开发的专门用于拓展创新能力的培训平台。使用者通过培训平台的学习，能够在较短的时间内掌握创新技法，激发创新潜能，学会运用创新思维和创新方法，提高自身创新能力，进而在解决实际问题时发现创造性的解决方法。

CBT/NOVA 提供的培训内容涵盖了当今世界先进、实用的创新理论和技法，可培养用户全新的思维方式，使其创造性地解决实际创新设计问题，还提供丰富、权威的创新能测试题库，能够自动生成创新能力测试试卷。其创新理论和技法主要来源于 TRIZ 理论：40 个解决发明创造的原理、物-场分析法、八类技术进化法则、ARIZ 算法、76 种创新问题标准解法等。



CBT/NOVA 可以根据各专业(行业)特点,为不同课程定制教学平台;还可以方便地添加科研中积累的知识和经验,加速知识的传递和共享;用户可以随时通过网络学习,自主安排学习进程。

CBT/NOVA 主要应用于企业员工创新能力拓展、企业智力资产储存和共享、高校创新教育体系的教学、社会再教育或咨询机构的创新能力培训、相关机构创新能力认证培训等。

在“信息化带动新型工业化”的思路下,提高企业创新能力的的需求日益突显。以成熟的创新理论作为支撑的计算机辅助创新技术填补了 CAX 领域的技术空白,成功将信息化技术应用到产品生命周期的最前端,为制造业企业的信息化技术提供了新的应用,也为知识工程、产品策划、概念设计、方案设计、产品研发过程优化、先进工程环境(Advanced Engineering Environment, AEE)等具体的信息化项目提供了新的解决方案。

9.5 TRIZ 理论的发展趋势

TRIZ 理论今后的发展主要集中在 TRIZ 理论本身的完善和拓展新的研究分支两个方面,具体体现在以下几个方面。

(1) TRIZ 理论是前人知识的总结,如何完善,使其逐步从婴儿期向成长期、成熟期进化,成为各界关注的焦点和研究的主要内容之一。例如,提出物质-场模型新的适应性更强的符号系统,以便于实现多功能产品的创新设计;进一步完善解决技术冲突的 39 个通用工程参数、40 个解决发明创造的原理和冲突矩阵,以实现更广范围内的复杂产品创新设计。

(2) 如何合理、有效地推广 TRIZ 理论,解决技术冲突和矛盾,使其受益面更广。例如,建立面向功能部件的创新设计技术集等,以推动我国功能部件的快速发展。

(3) TRIZ 理论的进一步软件化,并且开发出有针对性、适合特殊领域、满足特殊用途的系列化软件系统。例如,面向汽车开发领域,开发出有利于提高我国汽车产品自主创新能力的软件系统。

(4) 拓展 TRIZ 理论的内涵,尤其是把信息技术、生命科学、社会科学等方面的原理和方法纳入 TRIZ 理论,可使 TRIZ 理论的应用范围越来越广。

(5) 将 TRIZ 理论与其他新技术有机集成,从而发挥更大的作用。

TRIZ 理论主要解决设计中如何做的问题(How),对设计中做什么的问题(What)未能给出合适的工具。大量工程实例表明:TRIZ 理论的出发点是借助经验发现设计中的冲突,冲突发现的过程也是通过定性描述问题来完成的。其他设计理论,特别是 QFD 恰恰能解决做什么的问题。所以,将两者有机结合,发挥各自的优势,将更有助于产品创新。TRIZ 理论与 QFD 都未给出具体的参数设计方法,稳健设计特别适用于详细设计阶段的参数设计。将 TRIZ 理论、QFD 和稳健设计集成,能形成从产品定义、概念设计到详细设计的强有力的支持工具,因此三者的有机集成已经成为设计领域的重要研究方向。

小 结

本章介绍了 TRIZ 理论的产生背景、主要内容、重要发现、解决发明创造问题的一般方法及应用,指出 TRIZ 理论是基于知识的、面向人的解决发明问题的系统化方法学,是实现发明创造、创新设计、概念设计的最有效的方法。重点讨论了设计中的冲突及其解决原理,要求理解物理冲突和技术冲突的概念,掌握物理冲突和技术冲突的解决原理,明确 39 个通用工程参数和 40 个解决发明创造的原理,能够利用冲突矩阵实现创新设计。了解技术系统进化定律和进化模式,理解技术进化理论在指导创新设计中的应用,能够利用技术进化模式实现创新。最后介绍了计算机辅助创新设计软件的发展和 TRIZ 理论的发展趋势。



习一题

- 9-1 TRIZ 理论的主要内容有哪些?
- 9-2 TRIZ 解决发明创造问题的一般方法是什么?
- 9-3 什么是物理冲突?解决物理冲突的原理有哪些?
- 9-4 什么是技术冲突?解决技术冲突的原理有哪些?如何利用冲突矩阵实现创新设计?
- 9-5 技术系统进化定律和进化模式的主要内容分别是什么?如何利用它们来指导创新设计?
- 9-6 简述计算机辅助创新设计软件的发展和 TRIZ 理论的发展趋势。

第 10 章

物场模型分析与 TRIZ 理论简介

教学提示：解决技术冲突需要通过冲突矩阵来找到相应的发明原理，再根据发明原理进行发明创造。然而只有迅速地确定技术冲突类型，才能在矩阵中找到相应的发明原理，这需要工作人员具有一定的经验和判断力。但是在许多未知领域无法确定技术冲突的类型，所以需要另一种工具来引领我们找到技术冲突的类型。于是 TRIZ 理论引入了物场模型。

教学要求：物场模型是 TRIZ 理论中的一种重要的问题描述和分析工具，用来建立与现存技术系统问题联系的功能模型。在解决问题的过程中，可以根据物场模型描述的问题，查找相应的一般解法和标准解法，因此熟练使用该工具可以实现创新设计。

10.1 物场模型的概念与分类

1. 物场模型的概念

系统的作用就是实现某种确定的功能，产品是功能的实现。所谓功能，是指系统的输出与输入之间正常的、期望存在的关系。系统的功能可以是一个比较大的总功能，也可以是分解到子系统的功能，还可以一直分解下去，直至达到底层的功能为止。底层的功能结构比较简单，容易进行理解和表达。

G. S. Altshuller 通过对功能的研究，发现并总结出以下 3 条定律。

- (1) 所有的功能都可以分解为 3 个基本元件 (S_1 , S_2 , F)。
- (2) 一个存在的功能必定由 3 个基本元件组成。
- (3) 将相互作用的 3 个基本元件有机组合成一个功能。

理想的功能是场 F 通过物质 S_2 作用于物质 S_1 并改变 S_1 。其中，物质的定义取决于每个具体的应用，可以是材料、工具、零件、人或者环境等。 S_1 是系统动作的接受者，

S_2 通过某种形式作用在 S_1 上。完成某种功能所需的方法或手段就是场。场可以给系统提供能量, 促使系统发生反应, 从而实现某种效应。作用在物质上的能量或场主要有 Me (机械能)、 Th (热能)、 Ch (化学能)、 E (电能)、 M (磁场)、 G (重力场) 等。

为了表达方便, 用一个三角形模型化功能, 三角形下边的两个角是两个物体 (或称物质), 上角是作用或效应 (或称场)。物体可以是工件或工具, 场是能量形式, 通常任何一个完整的系统功能都可以用一个完整的物场三角形模型化, 称为物场分析模型, 如图 10.1 所示。如果是一个复杂的系统, 可以用多个物场三角形来模型化。




图 10.1 物场分析模型

物场模型三元件的关系可以用图 10.2 所示 4 种不同的连接线表示。




图 10.2 表示物场模型三元件关系的连接线

2. 物场模型的分类

根据对众多发明实例的研究, TRIZ 理论把物场模型分为以下 4 类。

- (1) 有效完整模型。功能中的三元件都存在且都有效, 能实现设计者追求的效应。
- (2) 不完整模型。组成功能的三元件中部分元件不存在, 需要增加元件来实现完整有效的功能, 或者用一种新功能代替。
- (3) 非有效完整模型。功能中的三元件都存在, 但设计者追求的效应未能完全实现, 如产生的力不够大、温度不够高等, 需要改进以达到要求。
- (4) 有害完整模型。功能中的三元件都存在, 但产生了与设计者追求的效应相冲突的效应。创新的过程中要消除有害效应。

如果三元件中的任何一个元件不存在, 则表明该模型需要完善, 同时为发明创造、创新性思索指明了方向; 如果具备所需的三元件, 则物场模型分析就可以为我们提供改进系统的方法, 从而使系统更好地完成功能。

TRIZ 理论中重点关注的是不完整模型、有害完整模型和非有效完整模型, 针对这 3 种模型, 提出了物场模型分析的一般解法和 76 个标准解法。



3. 物场模型的解题模式

利用物场模型方法分析技术系统后,可以将其归纳到不同的类别中。每种类别都有其特别的、规范的解题方法,即标准解。显然,标准解具有特定性、通用性和普遍性等特点,这些特点使得物场分析与标准解成为 TRIZ 理论的一种解题方法,在解决实际问题时更具有广泛性。由于物场模型揭示了技术系统结构的内涵和特点,而标准解是利用物场分析方法解决发明问题的工具,因此我们可以借助物场模型分析与标准解方法,从技术系统的结构角度出发,得到物场分析与标准解的解题模式,如图 10.3 所示。




图 10.3 物场分析与标准解的解题模式

10.2 物场分析的一般解法

1. 不完整模型

一般解法 1: ①补充缺失的元件,增加场 F 或工具 S_2 ,完整模型如图 10.4 所示; ②系统地研究各种能量场,机械能—热能—化学能—电能—磁能。






图 10.4 补充元件的完整模型

2. 有害完整模型

有害完整模型元件齐全,但 S_1 与 S_2 之间的相互作用结果是有害的或不希望得到的,因此场 F 是有害的。

一般解法 2: 加入第三种物质 S_3 来阻止有害作用,如图 10.5 所示。 S_3 可以通过 S_1 或 S_2 改变而来,或者由 S_1 和 S_2 共同改变而来。


一般解法 3: ①增加另外一个场 F_2 来抵消原来有害场 F 的效应,如图 10.6 所示; ②系统地研究各种能量场,机械能—热能—化学能—电能—磁能。


 图 10.5 加入 S_3 阻止有害作用

 图 10.6 加入 F_2 消除有害效应


3. 非有效完整模型

非有效完整模型是指构成物场模型的元件是完整的，但有用的场 F 效应不足，比如太弱或太慢等。

一般解法 4：用另一个场 F_2 （或者 F_2 和 S_3 ）代替原来的场 F_1 （或者 F_1 和 S_2 ），如图 10.7 所示。


 图 10.7 用 F_2 (S_3) 替代 F_1 (S_2)

一般解法 5：①增加另外一个场 F_2 来强化有用的效应，如图 10.8 所示；②系统研究各种能量场，机械能—热能—化学能—电能—磁能。


 图 10.8 另外加入场 F_2

一般解法 6：①增加一个物质 S_3 和一个场 F_2 来提高有用效应，如图 10.9 所示；②系



统研究各种能量场, 机械能—热能—化学能—电能—磁能。




图 10.9 加入 S_3 和 F_2

综上所述, 物场模型的一般解法有 6 种。只要能够恰当地运用这 6 种解法, 或者将这 6 种解法有机地组合起来, 就可以产生极大的效应。应用这 6 种解法, 可以有效地解决不太复杂的问题, 从而避免动用过于复杂的模型, 如 76 个标准解。

10.3 物场模型的构建及应用

1. 物场模型的构建步骤

一个完整的模型是两种物质和一种场的三元有机组合。创新问题被转化为这种模型, 目的是阐明两种物质与场之间的相互关系。当然, 复杂的系统可以用复杂的物场模型描述。通常构建物场模型有以下 4 个步骤。

第一步: 识别元件。定义模型中的 3 个基本元件, 场作用在两个物体上或者与物体 S_2 组合成一个系统。

第二步: 构建模型。对系统的完整性、有效性进行评估。如果缺少组成系统的某个元件, 则须尽快确定。

第三步: 从一般解法或 76 个标准解中选择合适的解作为解决方案。从 TRIZ 理论提供的一般解法或 76 个标准解法中选择一个或多个适合解决该问题的方案。不要轻易排除可能的解, 看似不适合的解可能在其他方面得到很好的运用。

第四步: 进一步发展所得解的概念, 以支持获得的最佳解决方案, 从而使系统有效和完善。

在第三步和第四步中, 要充分挖掘和利用其他知识性工具。

最后, 可结合具体的领域知识实现具体解, 使问题得到解决。

图 10.10 所示为利用物场模型解决问题的流程。该图明确指出了设计人员如何运用物场模型实现创新。从图中可以看出, 其中的分析性思维与知识性工具之间有一个固定的转化关系。

图 10.10 所示的循环过程不断地在第 3 步与第 4 步之间往复进行, 直到建立一个完整的模型。其中第 3 步使设计人员的思维有了重大的突破, 为了构建一个完整的系统, 设计人员应该尽可能考虑多种选择方案。下面通过一个例子来介绍物场模型分析方法的应用。




图 10.10 利用物场模型解决问题的流程

工艺上常用电解法生产纯铜，在电解过程中，在纯铜的表面会残留少量的电解液。在储存过程中，电解液蒸发并在纯铜表面形成氧化斑点，带来很大的经济损失，因为每片纯铜上都存在不同程度的缺陷。为了减少这种损失，在储存纯铜前，要清洗每片纯铜，但是要彻底清除纯铜表面的电解液仍然很困难，因为纯铜表面的毛孔非常细小。那么，如何才能改善清洗过程，使纯铜得到彻底的清洗呢？下面应用物场模型分析方法来解决该问题。

(1) 识别元件。

电解质 = S_1

水 = S_2

机械清洗过程 = F_{Me}

(2) 构建模型。

图 10.11 所示为该系统的物场模型。在现有的情况下，系统不能满足预期效应的要求，因为纯铜表面会变色，因此本题属于第三类模型——非有效完整模型。

(3) 从一般解中选择一个合适的解。

从 76 个标准解中发现，在模型场中插入一种附加场以增强预期效应（清洗）是一个标准解，如图 10.12 所示。




图 10.11 不能满足预期效应的物场模型




图 10.12 附加一种场以增强预期效应

(4) 进一步发展这种概念, 以支持所得解决方案。

事实上, 还有几种场可以用来增强清洗的效应, 如利用超声波、热水的热能、表面活性剂能去除污点的化学特性、磁场磁化水, 进而改善清洗过程。以上各种能量形式对改善清洗效果都是有效的, 但都没有达到理想解。TRIZ 理论要求彻底解决问题, 追求获得最终理想解。

现在考虑另一种一般解法——循环第 3 步中的过程。在第 3 步中描述的每种一般解的相关的概念都应该在第 4 步中得到继续发展, 探求所有的可能性。

(5) 从一般解中选择另一种解法。

利用一般解法 6, 增加物质 S_3 和一个 F_2 来增强有效效应, 如图 10.13 所示。




图 10.13 从一般解中选择另一种解法

(6) 发展一种概念以支持解。

图 10.13 中, F_{Th} 是热能, S_3 是水蒸气。应用过热水蒸气 (水在一定压力下的温度可达 100°C 以上), 使其被迫进入纯铜表面非常细小的孔中, 使电解液离开纯铜表面, 彻底排出微孔。

在技术领域里, 把一个复杂的问题分成许多简单易解的问题是一种常规的做法。物场模型分析方法可以用在复杂的大问题上, 也可以用在简单的问题上。用物场模型描述实际工作中需要解决的问题, 明确物场模型中三元件之间的关系, 把需要解决的问题模式化, 然后用一般解法和 76 个标准解就可以实现创新设计, 从而解决技术冲突。

2. 利用物场模型实现创新

【例 10.1】 钢丸发送机弯管部分的磨损问题。

钢丸发送机的弯管部分 (图 10.14) 是强烈磨损区, 而在弯管部分添加保护层的效果很有限, 如何解决这个问题呢?

对发送机进行物场分析可知, 钢丸为目标物 S_1 , 管子为工具 S_2 , F 为机械力。分析

发现, 管子和钢丸间既有好的作用 (管子为钢丸导向) 又有坏的作用 (钢丸冲击和磨损弯管部分)。为解决该问题, 根据标准增加一个修正物 S_3 , S_3 可以是钢丸、管子或这两者。

解决方案: 经过分析, 选取 $S_3 = S_1$, 即钢丸兼作保护层。实施办法: 在弯管外放置磁体, 将飞行中的钢丸吸附在弯管内壁, 形成保护层, 如图 10.15 所示。




图 10.14 钢丸发送机的弯管部分




图 10.15 钢丸兼作保护层

由此可见, 如果物场结构中两物质间既有好的作用又有坏的作用, 没有必要保持两物质直接接触, 而且不希望或不允许引入新的物质, 则对两物质加以修正, 组合成第三个物质, 使问题得以解决。

【例 10.2】过滤器的清理问题。

为了清除燃气中的非磁性尘埃, 使用多层金属网的过滤器, 但这种过滤器难清理, 必须经常关闭, 长时间地向相反方向鼓风。如何解决经常关闭过滤器这个问题呢?

经过物场分析可知, 解决该问题的方法是利用铁磁颗粒替代过滤器的多层金属网。铁磁颗粒在铁磁两极之间形成多孔结构, 借助磁场的开闭来有效控制过滤器。当捕捉尘埃 (接通) 时, 过滤器孔变小; 当清理尘埃 (关闭) 时, 过滤器孔变大。

在该问题中, 已经给出了一个完整的物场模型: S_1 (尘埃)、 S_2 (多层金属网)、 F (由空气流形成的力场)。解决方法 (图 10.16) 如下。

- (1) 把 S_2 碎化为铁磁颗粒 S'_2 。
- (2) 场的作用不指向 S_1 (制品), 而指向 S'_2 。
- (3) 场本身不是机械场 [F (机械)], 而是磁场 [F (磁场)]。



图 10.16 原物场与新物场模型

由此可见, 物场发展规则是一种有力的解决方案: S'_2 (工具) 分散程度提高, 物场有效性也随之提高; 场作用于 S'_2 (工具) 比作用于 S_1 (制品) 有效; 在物场中电场 (电磁场、磁场) 比非电场 (机械场、热场等) 有效。孔颗粒越小, 控制工具的灵活性越高。改变工具 (取决于人) 比改变制品 (通常是天然物) 有利。



小 结

物场分析是对具体问题定义并将问题模型化的方法,是用符号表达技术系统变换的建模技术。产品是功能的一种实现,对于一个满意的功能,至少应包括三种元素且三者之间以适当的方式组合,完成一定的作用。当三者缺一或三者之间不能实现预定的目的,或它们之间产生有害作用时,物场模型描述的技术系统都会存在问题,此时可用物场模型变换方法来解决出现的问题。发明者首先要根据物场模型识别问题的类型,然后选择相应的标准方法集。针对我国机械制造业现状,迫切需要获得新产品开发技术的支持。因此基于TRIZ理论的计算机辅助创新技术的研究和应用顺应了我国制造业发展的需求,具有广阔的应用前景。



10-1 一个满意的功能至少应包括哪三个元素?三者之间以什么方式组合才能完成一定的作用?

10-2 众多发明实例的研究中,TRIZ理论把物场模型分为四类,TRIZ中重点关注的是哪三类?针对这三种模型,物场模型分析的一般解法的具体步骤分别是什么?

参考文献

- 曹惟庆, 1983. 机构组成原理 [M]. 北京: 高等教育出版社.
- 曹惟庆, 徐曾荫, 1995. 机构设计 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 丛晓霞, 1994. 关于机构型式综合与创造性设计的探讨 [J]. 机械科学与技术, (1): 37-40.
- 方新国, 尚久浩, 2001. 广义机构概述 [J]. 西北轻工业学院学报, 19(2): 57-60.
- 高学山, 2007. 光机电一体化系统典型实例 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 华大年, 1984. 机械原理 [M], 2 版. 北京: 高等教育出版社.
- 黄纯颖, 1989. 工程设计方法 [M]. 北京: 中国科学技术出版社.
- 黄纯颖, 1992. 设计方法学 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 黄纯颖, 高志, 于晓红, 等, 2000. 机械创新设计 [M]. 北京: 高等教育出版社.
- 黄华梁, 彭文生, 2007. 创新思维与创造性技法 [M]. 北京: 高等教育出版社.
- 黄雨华, 董遇泰, 2001. 现代机械设计理论和方法 [M]. 沈阳: 东北大学出版社.
- 李立斌, 2001. 机械创新设计基础 [M]. 长沙: 国防科技大学出版社.
- 李瑞琴, 邹慧君, 张晨爰, 等, 2006. 电子凸轮在横针机构中的应用研究 [J]. 机械设计与研究, (6): 54-55.
- 梁良良, 2000. 创新思维训练 [M]. 北京: 中央编译出版社.
- 梁锡昌, 肖鹏东, 1992. 发明创造学 [M]. 北京: 中国科学技术出版社.
- 梁锡昌, 2005. 机械创造方法与专利设计实例 [M]. 北京: 国防工业出版社.
- 廖汉元, 1994. 型综合的连接法组合及其应用 [J]. 武汉科技大学学报 (自然科学版), (2): 183-189.
- 刘德忠, 费仁元, 任英, 2001. 形状记忆合金丝驱动的微型机械手 [J]. 制造技术与机床, (9): 23-24.
- 刘莹, 艾红, 2004. 创新设计思维与技法 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 刘之生, 黄纯颖, 1992. 反求工程技术 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 刘助柏, 梁辰, 2002. 知识创新学 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 卢永奎, 许曼, 吴月华, 等, 2001. 微型机器人蛇行游动机构的系统仿真 [J]. 光学精密工程, (6): 542-545.
- 吕仲文, 2003. 机械创新设计 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 罗朝东, 1995. 埃尔根清扫车的机电一体化 [J]. 筑路机械与施工机械化, (2): 19-21.
- 罗海玉, 高衍庆, 2002. 基于产品创新的反求设计 [J]. 甘肃科技, (8): 34.
- 曲继方, 安子军, 曲志刚, 2001. 机构创新原理 [M]. 北京: 科学出版社.
- 芮延年, 2004. 机电一体化原理及应用 [M]. 苏州: 苏州大学出版社.
- 盛俊明, 2003. 机电产品开发中反求工程技术的应用 [J]. 常熟理工学院学报, (4): 100-102.
- 宋亮一, 2005. 现代技术创新基础 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 翁海珊, 王晶, 2006. 第一届全国大学生机械创新设计大赛决赛作品集 [M]. 北京: 高等教育出版社.
- 吴雪梅, 李瑰贤, 赵伟民, 2005. 应用透视图快速反求三维实体尺寸研究 [J]. 中国工程机械学报, (1): 21-24.
- 吴宗泽, 1997. 机械设计禁忌 500 例 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 谢里阳, 2010. 现代机械设计方法 [M], 2 版. 北京: 机械工业出版社.
- 徐明华, 包海波, 2003. 知识产权强国之路: 国际知识产权战略研究 [M]. 北京: 知识产权出版社.



- 徐起贺, 任中普, 戚新波, 2011. TRIZ 创新理论实用指南 [M]. 北京: 北京理工大学出版社.
- 杨家军, 2000. 机械系统创新设计 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社.
- 杨家军, 2014. 机械创新设计与实践 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社.
- 杨雁斌, 2005. 创新思维法 [M]. 上海: 华东理工大学出版社.
- 杨裕强, 2005. 反求工程中机械零件尺寸精度的确定方法 [J]. 机械工程师, (6): 110-111.
- 叶云岳, 2000. 科技发明与新产品开发 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 张锦明, 2003. 转盘式滚压成型机的数控化改造 [J]. 江苏陶瓷, (4): 21-25.
- 张立勋, 张令瑜, 杨勇, 2004. 机电一体化系统设计 [M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社.
- 张松林, 李波, 刘宁, 2002. 悬挂式减速器的反求设计 [J]. 起重运输机械, (4): 18-21.
- 张士军, 2000. 创造与发明 [M]. 沈阳: 东北大学出版社.
- 赵松年, 李恩光, 黄耀志, 2003. 现代机械创新产品分析与设计 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 赵新军, 2004. 技术创新理论 (TRIZ) 及应用 [M]. 北京: 化学工业出版社.
- 庄磊, 左敦稳, 王琨, 等, 2001. 电子齿轮箱系统的研究与应用 [J]. 机械设计与制造工程, (2): 48-50.
- 邹慧君, 2003. 机械系统概念设计 [M]. 北京: 机械工业出版社.
- 邹慧君, 2003. 机械系统设计原理 [M]. 北京: 科学出版社.

北京大学出版社版权所有
禁止转载